boa服务器移植

嵌入式Linux中的Web服务器应用

一、BOA服务器移植

#endif

if (setuid(0) != -1) {

注释掉

Boa是一个非常小巧的Web服务器,其可执行代码只有60K左右。它是一个单任务的Web服务器,只能依次完成用户的请求,而不会fork出新的进程处理并发连接请求。但boa支持cgi,能够为cgi程序fork出一个进程来执行。Boa的设计目标是速度和安全,在其站点公布的性能测试中,boa的性能要好于apache服务器。

随着网络技术的迅猛发展,在嵌入式设备的管理和交互中,基于Web方式的应用成为目前的主流,用户可以直接通过远程登录的方式 对设备进行管理和维护,大大方便了使用性。下面就为大家讲解一下boa服务器在嵌入式Linux系统中的移植过程。

```
工具链: gcc version 4.3.2 (crosstool-NG-1.8.1-none)
   平台: 处理器: s3c2410 内核: linux-2.6.35
1.解压源码
tar xvf boa-0.94.13.tar.tar
cd boa-0.94.13
2.进入src/
   ./configure 生成Makefile
    修改Makefile
    修改CC = gcc 为 CC = arm-none-linux-gnueabi-gcc
    修改CPP = gcc -E 为 CPP = arm-none-linux-gnueabi-gcc -E
3.make编译
   编译一个linux下的c系统,包含词法和语法分析模块,Linux上用bison和flex。
       yacc是一个文法分析器的生成器,bison即是yacc的GNU版本.Lex和YACC是用于构造词法分析机和语法解释器的工具,利
用Lex和YACC你可以轻松的构造一个语法解释器。
1. 下载Lex和YACC
Apt-get install bison flex
2. 修改 src/compat.h
 找到 #define TIMEZONE OFFSET(foo) foo##->tm gmtoff
 #define TIMEZONE_OFFSET(foo) (foo)->tm_gmtoff
3. 修改 src/log.c
if (dup2(error_log, STDERR_FILENO) == -1) {
             DIE("unable to dup2 the error log");
为:
/*if (dup2(error log, STDERR FILENO) == -1) {
             DIE("unable to dup2 the error log");
4. 修改src/boa.c
       注释掉
       if (passwdbuf == NULL) {
        DIE("getpwuid");
        if (initgroups(passwdbuf->pw_name, passwdbuf->pw_gid) == -1) {
        DIE("initgroups");
   为
   #if 0
        if (passwdbuf == NULL) {
        DIE("getpwuid");
        if (initgroups(passwdbuf->pw name, passwdbuf->pw gid) == -1) {
        DIE("initgroups");
```

```
DIE("icky Linux kernel bug!");
   为
   #if 0
        if (setuid(0) != -1) {
                DIE("icky Linux kernel bug!");
            }
   #endif
   执行make
   然后给boa痩身
   Arm-none-linux-gnueabi-strip boa
   二、Boa服务器配置
1、创建目录
mkdir /source/rootfs/etc/boa
2、 将boa源码目录下的boa.conf拷贝到/source/rootfs/etc/boa目录下
   cp boa.conf /source/rootfs/etc/boa
3、 修改配置文件boa.conf
vim /source/rootfs/etc/boa
(1)Group的修改
修改 Group nogroup
为 Group 0
(2)user的修改
修改 User nobody
为 User 0
(3)ScriptAlias的修改
修改ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
为 ScriptAlias /cgi-bin/ /www/cgi-bin/
(5)DocumentRoot的修改
修改DocumentRoot /var/www
为DocumentRoot /www
(6)ServerName的设置
修改#ServerName <u>www.your.org.here</u>
为 ServerName www.your.org.here
否则会出现错误"gethostbyname::No such file or directory"
(7)AccessLog修改
修改AccessLog /var/log/boa/access_log
为#AccessLog /var/log/boa/access_log
(8)以下配置和boa.conf的配置有关,都是在ARM根文件系统中创建
以下步骤在开发板上进行:
创建HTML文档的主目录/www
mkdir /www
创建CGI脚本所在录 /www/cgi-bin
mkdir /www/cgi-bin
当不能使用cgi 时
(重点)将#AddType application/x-httpd-cgi cgi改为AddType application/x-httpd-cgi cgi
boa器测试
将boa拷贝到开发板根文件系统的/etc/boa下
#cp src/boa /source/rootfs/etc/boa
将ubuntu下/etc/mime.types拷贝到开发板根文件系统的/etc下
#cp /etc/mime.types /source/rootfs/etc
将你的主页index.html拷贝到www目录下
   运行boa,然后在主机游览器输入开发板网址
   [root@farsight boa]# ./boa
   [30/10/2011:19:10:36 +0000] [root@farsight boa]# boa: server version Boa/0.94.13
   [30/10/2011:19:10:36 +0000] boa: server built 10 30 2011 at 19:10:36
   [30/10/2011:19:10:36 +0000] boa: starting server pid=968, port 80
```

附1): boa配置文件参数说明

boa的配置文件是/etc/boa/boa.conf。

Port: boa服务器监听的端口,默认的端口是80。如果端口小于1024,则必须是root用户启动服务器。

Listen: 绑定的ip地址。不使用这个参数时,将绑定所有的地址。

User: 连接到服务器的客户端的身份,可以是用户名或UID。

Group: 连接到服务器的客户端的组,可以是组名或GID。

ServerAdmin: 服务器出故障时要通知的邮箱地址。

ErrorLog: 指定错误日志文件。如果路径没有以"/"开始,则相对于ServerRoot路径。没 有配置时默认的文件是/dev/stderr。若不想记录日志,指定文件为/dev/null。

AccessLog: 设置存取日志文件,与ErrorLog类似。

UseLocaltime: 设置使用本地时间,使用UTC时注释这个参数。这个参数没有值。

VerboseCGILogs: 在错误日志文件中记录CGI启动和停止时间,若不记录,注释这个参数。这个参数没有值。

ServerName: 指定服务器的名称,当客户端使用gethostname + gethostbyname时返回给客户端。

VirtualHost: 虚拟主机开关。使用此参数,则会在DocumentRoot设定的目录添加一个ip地址作为新的DocumentRoot来 处理客户端的请求。如DocumentRoot设置为/var/www,则http://localhost/则转换成/var/www/127.0.0.1/,若注释此参数,则为/var/www/。

DocumentRoot: HTML文件的根目录(也就是网站的目录)。

UserDir: 指定用户目录。

DirectoryIndex: 指定预生成目录信息的文件,注释此变量将使用DirectoryMaker变量。这个变量也就是设置默认主页的文件名。

DirectoryMaker: 指定用于生成目录的程序, 注释此变量将不允许列目录。

DirectoryCache: 当DirectoryIndex文件不存在,而DirectoryMaker又被注释掉时,将列出这个参数指定目录给客户端。

KeepAliveMax:每个连接允许的请求数量。如果将此值设为"0",将不限制请求的数目。

KeepAliveTimeOut: 在关闭持久连接前等待下一个请求的秒数。(秒)。

MimeTypes: 设置包含mimetypes信息的文件,一般是/etc/mime.types。

DefaultType: 默认的mimetype类型,一般是text/html。

CGIPath: 相当于给CGI程序使用的\$PATH变量。

SinglePostLimit: 一次POST允许最大的字节数,默认是1MB.

AddType: 增加MimeType没有指定的类型,例: AddType type extension [extension ...]。要使用cgi,必须添加cgi类型: AddType application/x-httpd-cgi cgi

Redirect: 重定向文件 Aliases: 指定路径的别名。

ScriptAlias: 指定脚本路径的虚拟路径。