







网址: http://www.51camera.com.cn

Genie Nano GigE 相机


如何实现白平衡

目录

第一步:	调整原始图像	. 1
71.	, <u> </u>	
第二步:	白平衡	1
714—D•		_
笙三步,	保 左白平衛	2

第一步: 调整原始图像


点击 "Grab" 按钮实时采集图像,设置相机曝光时间、增益等参数,调整镜头和光源,使图像 亮度达到实际应用要求。停止采集,点击 Zoom to Fit 按钮,将图像缩放为适合显示窗体大小,如下 图所示:



然后将相机对准灰色背景(比如一张白纸)并使其充满整个视野。


第二步: 白平衡

打开 Advanced Processing-->Color Processing 属性,将 Automatic White Balance 设置为 On Demand (步骤 1),然后点击 White Balance 参数项后的 Press 按钮 (步骤 2)。如下图步骤 1 与步骤 2:



第三步:保存白平衡参数

打开 Camera Information-->Power-up Configuration 属性,点击 Setting 按钮,如下图所示:



进入 Power-up Configuration 窗体:



Genie Nano GigE相机内部提供一个出厂设置(Factory Setting)和两个用户设置(UserSet1和 UserSet2)。在 Load / Save Configuration 的下拉列表中选择配置,然后点击"Save"按钮将相机当前参数保存到选中的配置中。

联系我们: 北京志强视觉科技发展有限公司

电话: +86 (010) 80482120 传真: +86 (010) 80483130

邮箱: 51camera@51camera.com.cn

网址: www.51camera.com.cn