







## Teledyne Dalsa GigE 相机


# 如何监测图像是否丢失?

## 目录

第一步:	打开Sapera Monitor	1
第二步:	参数设置	1

## 第一步: 打开 Sapera Monitor


单击开始菜单 / Teledyne DALSA / Sapera LT / Sapera Monitor,如下图所示:



#### 第二步:参数设置

1、选择需要监测的相机设备

http://www.51camera.com.cn



#### 2、设置参数想要监测的数据

Enabled	Description	Туре	Count	Alert
<b>X</b> No	FrameStart	AcqDevice	0	帧开始
Yes	ExposureStart	AcqDevice	350	曝光开始
🗶 No	ExposureEnd	AcqDevice	0	曝光结束
🗶 No	AcquisitionStartNextValid	AcqDevice	0	采集开始下一个有效
🗶 No	ValidFrameTrigger	AcqDevice	0	有效帧触发
🗶 No	Invalid Frame Trigger	AcqDevice	0	无效帧触发
Yes	ImageLost	AcqDevice	0	图像丢失
Yes	eventsOverflow	AcqDevice	0	事件超流

根据需求选择需要监测的数据,右键点击 Enable Event 激活监测。



注意: 只有相机处于 Grab 采集的情况下监测才有效。

联系我们: 北京志强视觉科技发展有限公司

电话: +86 (010) 80482120 传真: +86 (010) 80483130

邮箱: 51camera@51camera.com.cn

网址: www.51camera.com.cn