导波信号处理程序集

马 骋 MATLAB工具开发



Table of Contents

引言 运行说明 功能示例		1.1
		1.2
		1.3
	数据读取	1.3.1
	低通滤波去噪	1.3.2
	傅立叶分析	1.3.3
	信号时程绘图	1.3.4
	频谱绘图	1.3.5
	小波分析	1.3.6
	图像保存	1.3.7

引言

基于导波的健康监测研究需要大量应用信号处理技术:

- 时程分析
- 傅立叶变换
- 频响函数分析
- Hilbert变换包络分析
- 小波时频谱分析
- 信号叠绘

诸多功能的分别编程耗费大量的时间精力,为了提高信号处理方面的研究效率,集成研发该工具箱。

运行说明

程序调用

程序运行需要调用外部工具箱 tools.m , 2017.01.08版本。该程序基本说明如下:

```
版本说明:信号处理函数工具箱
马骋,2016.04.29
更新日志:
2016.04.29,增加xyt函数;
2016.04.30,增加getmat函数;
2016.04.30, 更新paradlg冲突bug;
2016.05.03, 更新paradlg空格bug;
2016.05.03,增加range函数;
2016.05.04,增加row2mat函数;
2016.05.06, 增加html函数;
2016.05.06, 增加clean函数;
2016.12.13, 增加colorOrder函数;
2016.12.21,增加xline函数;
2017.01.05, 修改paradlg函数, 智能弹出;
2017.01.05,增加saveGragh函数;
2017.01.08,增加xGrid,yGrid网格线
```

数据格式

程序针对DPO2024示波器输出的CSV数据,读取到MATLAB进行处理。



DP02000B 系列

数据通道支持任意通道数目,默认ch1为激发信号,ch2及后续通道为接收信号。数据基本形式为:

Model, DP02024 Firmware Version, 1.25 Point Format, Y, Horizontal Units, S, Horizontal Scale, 0.0001, Sample Interval, 8e-09, Filter Frequency, 2e+08, Record Length, 125000, Gating, 0.0% to 100.0%, 0.0% to 100.0% Probe Attenuation, 10, 10 Vertical Units, V, V Vertical Offset,0,0 Vertical Scale, 20,1 Label,, TIME, CH1, CH2 -1.28000e-04,-0.45,0.0198438 -1.27992e-04,-0.4,0.02

此处演示程序的主要信号处理功能。


数据读取

```
clc,clear,close all
s = guw(); % 对象
初始化
s.input(); % csv数
据读取对话框
```

 数据读取设置 默认的通道数量为2,默认ch1为激发信号,ch2及后续通道为接收信号。 频谱范围表示后续傅立叶变换后需要展示的频谱区间。



• 通过对话框选择需要分析的数据文件



如此即可实现数据的读取。本程序采用面向对象的方法编制,程序运行中的所有信息保存在 一个 s 对象中:

```
>> s
```

s =

guw with properties:

```
M: [125000x4 double]
        dt: 8.0000e-09
        fs: 1.2500e+08
        t0: [125000x1 double]
        t: [125000x1 double]
        Nz: []
       inp: [125000x1 double]
      inp0: [125000x1 double]
      out: {[125000x1 double]}
      out0: [125000x1 double]
     inp_h: []
     out_h: []
      para: {2x1 cell}
str_output: []
  str_task: []
        fc: []
       fck: []
```

若需要提取导出信号时程信息只需:

```
inp = s.inp;
out = s.out;
```

若不需要每次配置读取参数,可以设置为;

```
s.input(0);
```

不再弹出数据读取参数对话框,直接按上次输入参数执行。

低通滤波去噪

低通滤波器对输入、输出信号均进行滤波去噪,这一个过程也会引起信号的时域偏移和畸变。

如不需要,可以跳过这一步骤。


```
s.myfilter(); % 滤波
器
```

• 对话框参数设置



• 低通滤波器频域特性曲线

若幅频曲线连续,则滤波器正确。



若不需要弹出滤波器参数设置,可以设置:

```
s.myfilter(0); % 滤波
器
```

滤波器参数设置方法参见MATLAB|低通滤波器参数设置问题处理方法。

傅立叶分析

傅立叶分析功能包括:

- 输入输出信号的傅立叶变换,并计算归一化频谱
- 输出信号相对输入信号的频响函数

频谱图绘制在绘图模块展示。

信号时程绘图

是否绘制包络图,可以通过输入参数设置,默认不绘制。

```
      s.timePlot();
      % 时域

      绘图,绘制包络
      % 时域


      s.timePlot(1);
      % 时域

      绘图,绘制包络
      % 时域


      s.timePlot(0);
      % 时域

      绘图,不绘制包络
      **
```

• 时程信号+包络图



• 时程信号



频谱绘图

是否绘制频响函数,根据输入参数设定。

```
      s.freqPlot();
      % 频域

      绘图,无频响函数
      % 频域


      s.freqPlot(0);
      % 频域


      绘图,无频响函数
      % 频域

      s.freqPlot(1);
      % 频域

      绘图,绘制频响函数
      % 频域
```

• 频谱图





• 频响函数

小波分析

时频分析集成了多种分析技术:

- 时域信号
- 频域分析
- 时频谱,能量中心标识
- 频散曲线

```
      S.mycwt(0);
      % 小波

      分析,显示对话框
      % 小波

      分析,不显示对话框
      % 小波
```

小波分析的对话框如下:



关键的参数为:


• 降采样倍数 一般情况下,如果直接对信号进行小波分析,数据量太大,计算困难。出现 Out of memory. Type HELP MEMORY for your options.

Error in cwt (line 226)
coefs = zeros(nb_SCALES, lenSIG);


如下报错: 为了避免这样的情况,可以在保证精度的情况下对信号序列降采样,可行的降采样比率根据fs0与需要分析信号的最高频率结合考虑,至少摆正降采样后的信号满足山农采样定理要求。 ● 是否绘制频散曲线 此处需要在 guw.m 中内部设置。如无设置,则选不绘制,保证程序运行。

运行示例:

• 小波分析时频谱,无频散曲线




• 小波分析时频谱,叠绘频散曲线



图像保存

为了便捷保存分析图像,设计了图像保存对话框,可以按照自定义的文件名格式保存图像。

tools.saveGraph;



以上设定可以得到文件名: E005a-5-cwt.png

如此批量保存分析图像,效果如下:

■ E005a-Day-1-Tone5-cwt. png
■ E005a-Day-2-Tone5-cwt. png
■ E005a-Day-3-Tone5-cwt. png
■ E005a-Day-4-Tone5-cwt. png
■ E005a-Day-5-Tone5-cwt. png
■ E005a-Day-6-Tone5-cwt. png
■ E005a-Day-7-Tone5-cwt. png
■ E005a-Day-9-Tone5-cwt. png
■ E005a-Day-9-Tone5-cwt. png
■ E005a-Day-10-Tone5-cwt. png
■ E005a-Day-11-Tone5-cwt. png
■ E005a-Day-11-Tone5-cwt. png
■ E005a-Day-12-Tone5-cwt. png
■ E005a-Day-13-Tone5-cwt. png