
MATLAB|切比雪夫低通滤波器设计与滤波实现

- 1. 问题描述
- 2. 技术背景
- 3. 解决方案
- 4. 实施示例
 - 4.1 数据读入
 - 4.2 滤波参数设置
 - 4.3 滤波器牛成
 - 4.4 滤波效果
- 5. 常见问题

1. 问题描述

本人并非信号处理专业,仅在结构监测研究中遇到滤波问题,特总结常规的低通滤波技术,去除高频噪音。

由于环境的干扰因素,监测信号中总会包含噪音成分,影响信号处理过程,如下图:



接收信号中出现很多"毛刺",即为高频噪音,预期通过低通滤波器过滤处理。

2. 技术背景

在MATLAB中有很多种滤波器可供选择,本文仅介绍一笔者实现的滤波方式:切比雪夫滤波器。

低通滤波的技术要点有:

• 滤波器参数设置

```
[n,Wp]=cheb1ord(Wp,Ws,Rp,Rs);% Cheby1[b,a]=cheby1(n,Rp,Wp);% 查看设计滤波器的曲线
```

• 信号滤波运算


```
y = filter(b,a,x);
```

此处仅说明代码实现,理论问题不再说明。

3. 解决方案

滤波器参数的设置是有效滤波的关键,最重要的参数是确定滤波的范围:

- 通过频率f_{pass}
- 截止频率f_{stop}



上图可以看出,原信号的频域范围主要在100~300kHz。故可以设置:

- 通过频率 $f_{pass} = 300kHz$
- 截止频率 $f_{stop} = 500kHz$

即过滤掉500 kHz以上的高频噪音。

4. 实施示例


4.1 数据读入

```
%% 数据读入
clc,clear,close all
```

```
      [M,dt] = tools.getcsv();
      % 读入csv信号和采样周期dt

      fs = 1/dt;
      % 采样频率

      t = M(:,1);
      % 去趋势的信号
```




4.2 滤波参数设置

```
‰ 参数设置
prompt0 = {
                                                                 % 对话框参数
    '通过频率 f-pass(kHz)', 300
    '截止频率 f-stop(kHz)', 500
    'Passband ripple in decibels Rp',0.1
    '衰减值Rs(Db)',30
};
dlg0.title = '滤波参数输入-马骋';
dlg0.save = 'lp';
para_input = tools.paradlg(prompt0,dlg0);
para.f1 = para input{1}*1e3;
para.f3 = para_input{2}*1e3;
para.rp = para_input{3};
para.rs = para_input{4};
para.fs = fs;
```

注:以上tools为笔者自定义函数工具箱。



4.3 滤波器生成




可以看出,滤波器在频域300-500 kHz范围内逐渐衰减。


4.4 滤波效果

```
figure
plot([t t],[s s_lp])
legend({'原始信号','低通滤波信号'})
title('cheby1低通滤波效果示例'),grid on
xlim([min(t) max(t)])

figure
subplot(211)
plot(t,s)
legend('原始信号'),grid on
xlim([min(t) max(t)])

subplot(212)
plot(t,s_lp)
legend('滤波信号'),grid on
xlim([min(t) max(t)])
```





显然,滤波后的信号平滑很多。

5. **常见问**题

滤波核心函数如下:

```
function y=lowp(x,para)
% 题目: 低通滤波器
% 输入:
%
             -- 原始信号序列
      Х
%
      para.
%
             -- 通带截止频率
         f1
%
             -- 阻带截止频率
         f3
%
             -- 边带区衰减DB数设置
%
             -- 截止区衰减DB数设置
%
             -- 序列x的采样频率
%
         type-- 滤波器类型
% 输出:
            -- 滤波后的信号
%
      У
% 功能:
%
      低通滤波,滤除高频噪音
%
      Cheby1
%
      Butterworth
% 注意:
%
      通带或阻带的截止频率的选取范围是不能超过采样率的一半
%
      f1,f3的值都要小于fs/2
%
      rp=0.1;rs=30;%通带边衰减DB值和阻带边衰减DB值
% 作者: 未知
% 修改: 马骋
% 2016.04.21 @HIT
‰ 参数输入
f1 = para.f1;
f3 = para.f3;
Rp = para.rp;
Rs = para.rs;
```

```
fs = para.fs;
‰ 滤波器设计
Wp = f1/(fs/2);
                                                                % 采用fs/2归一化,Nyquist
frequency.
Ws = f3/(fs/2);
if para.type==1
    [n,Wp]=cheb1ord(Wp,Ws,Rp,Rs);
                                                                % Cheby1
   [b,a]=cheby1(n,Rp,Wp);
                                                                % 查看设计滤波器的曲线
   freqz(b,a,2048,fs);
   title(sprintf('n = %d Cheby1 Lowpass Filter',n))
   xlim([0 f3])
else
    [n,Wn] = buttord(Wp,Ws,Rp,Rs,'s');
                                                                % Butterworth
                                                                % 计算滤波器系统函数分子分
   [b,a] = butter(n,Wn,'s');
母多项式
   [z,p,k] = butter(n,Wn);
   sos = zp2sos(z,p,k);
   freqz(sos,2048,fs)
   title(sprintf('n = %d Butterworth Lowpass Filter',n))
   xlim([0 f3])
end
%% 滤波
                                                                % 对序列x滤波后得到的序列y
y = filter(b,a,x);
end % lowp
```

注:此函数中,仅切比雪夫-1滤波器测试成功,2型滤波器测试失败。

本文用时 25 m