## Лабораторная работа №5

# Изучение принципа работы WDM сплиттеров

<u>Цель работы</u>: изучить принцип работы WDM сплиттеров, представленных на лабораторном стенде. Построение матрицы передачи сплиттера.

Описание оборудования и методики эксперимента: оптические кабели (ВОК), патч-корды с различными комбинациями разъемов, WDM сплиттеры, представленные на стенде, многофункциональный оптический тестеррефлектометр ТОПАЗ-7315-AR.

## Краткие теоретические сведения

WDM – Wavelength Division Multiplexing (Спектральное уплотнение каналов). Это технология, которая позволяет собирать в одно оптическое «ПОТОКОВ» оптического сигнала. Каждый волокно несколько транслируется на своей длине волны. Длину волны часто называют «цветом», световые длиннее 740 HMволны человеческим глазом различить воспринимаются, И ЭТИ швета человек не В состоянии. Предположим, что у нас нет двух волокон, а есть только одно. Как передать сигнал по одному волокну? Есть несколько способов.

Первый заключается в разделении мощности сигнала на концах линии. Забегая вперед, скажем, что ничего хорошего из этого не выйдет.

Второй способ, с уверенностью, можно назвать работоспособным. Можно использовать такое свойство света, как поляризация. К примеру, изменив поляризацию света сразу после его излучения в начале линии, можно отфильтровать этот сигнал в конце. В этом случае, действительно можно передавать сигнал в обе стороны по одному волокну, но устройства для изменения поляризации достаточно дорогие, и подобное решение используется редко.

И, наконец, третий способ, получивший наибольшее распространение. Он заключатся в использовании света с разной длиной волны для передачи сигнала в разных направлениях. Свет разных длин волн можно легко разделить. Принципиальная блок-схема двухволновой WDM системы приведена на рисунке 5.1.




Рисунок 5.1 – Концептуальная блок-схема двухволновой системы WDM

Конструкция WDM разветвителей (сплиттеров) довольно проста. Применяется оптоволокно с буфером 0.9 мм. Диаметр кабеля составляет 3 мм. WDM сплиттеры могут быть оконечены оптическими коннекторами требуемого типа. Принцип работы заключается в следующем: оптический сигнал проходит по одному волокну, после чего разделяется на два, при этом мощность обычно также делится поровну. Разделение информационных потоков производится либо в частотной области, когда частотные подканалы изолированы друг от друга, а сигналы не пересекаются, либо по временной области, когда информация поступает в виде последовательно передающихся блоков, где в каждый отдельно взятый интервал времени передается часть отдельного сигнала, в этом случае необходима синхронизация передатчика с приемником.

Оптические свойства волоконно-оптических устройств ветвления могут быть определены в терминах матрицы коэффициентов nxn, где n - число портов, а коэффициенты представляют часть мощности, передаваемой между назначенными портами. В общем случае матрица передачи T имеет вид:

$$T = \begin{bmatrix} t_{11} & t_{12} & . & t_{1n} \\ t_{21} & t_{22} & . & t_{2n} \\ . & . & t_{ij} & . \\ t_{n1} & t_{n2} & . & t_{nn} \end{bmatrix}$$
(5.1)

где  $t_{ij}$  - отношение оптической мощности  $P_{ij}$ , передаваемой из порта j, к оптической мощности  $P_i$ , подаваемой на порт i. То есть  $t_{ij} = P_{ij}/P_i$ .

Kоэффициентом передачи является элемент  $t_{ij}$  матрицы передачи. Каждый коэффициент  $t_{ij}$  определяет минимальную (в расчете на худший случай) часть мощности, переданную от порта i к порту j, для любого состояния, при условии, что путь ij включен.

В общем случае логарифмическая матрица передачи имеет вид:

$$A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & . & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & . & a_{2n} \\ . & . & a_{ij} & . \\ a_{n1} & a_{n2} & . & a_{nn} \end{vmatrix}$$
 (5.2)

где  $a_{ij} = -10\lg(t_{ij})$  коэффициент уменьшения оптической мощности (в дБ), выходящей из порта j, при единичной мощности, приложенной к порту i.

Uзбыточные потери — это общая мощность, потерянная в устройствах ветвления, когда оптический сигнал подается в порт i. Они определяются как

$$EL_i = -10\lg \sum_j t_{ij} \tag{5.3}$$

где суммирование осуществляется только по тем значениям j, для которых i и j – проводящие порты. Для устройства ветвления с N входными портами будет

существовать массив из N значений избыточных потерь, по одному значению для каждого входного порта i.

#### Рабочее задание

- 1. Подготовьте оборудование для проведения лабораторной работы («ТОПАЗ-7315-AR», одномодовые оптические патч-корды с разъёмами SC-FC).
- 2. Соедините источник оптического излучения и измеритель оптической мощности одним оптическим патч-кордом. Произведите измерение мощности в различных единицах и установку опорного уровня на длинах волн оптического излучения 1310 и 1550 нм. Результаты запишите в ячейки, расположенные на главной диагонали таблицы 5.1 (с одинаковыми названиями столбца и строки).
- 3. Исследуйте WDM-сплиттер. Для этого подключите источник оптического излучения к выводу COM, а измеритель оптической мощности к первому выводу «1550 нм» с помощью одномодовых оптических патч-кордов (FC-SC).
- 4. Установите длину волны измерителя равной длине волны источника.
  - 5. Произведите измерение уровня мощности в различных единицах.
  - 6. Полученные результаты запишите в Таблицу 5.1.
- 7. Переключите измеритель оптической мощности к выводу «1310&1490 нм». Повторите измерения, указанные в п.п. 4-6.
- 8. Подавая оптическую мощность сначала в вывод «1550 нм», а затем в «1310&1490 нм», регистрируйте относительный уровень мощности на других выводах, повторяя действия п.п. 4-6.
- 9. Повторите измерения, описанные в п.п. 4-8 на длине волны «1310 нм», записывая результаты в таблицу, аналогичную Таблице 5.1.
- 10. По окончании работы выключите оборудование и приведите стенд в первоначальное состояние. Сделайте выводы по полученным результатам.

**Таблица 5.1**. Результаты измерений для исследуемого WDM сплиттера.

λ= нм	Вывод для подключения измерителя							Избыточ
Вывод для		COM		1310&149		1550 нм		ные
подключен				0 нм				потери
ия								ELi
источника	COM	P=	дБ	P=	дБ	P=	дБ	
		P=	дБм	P=	дБм	P=	дБм	
		P=	мВт	P=	мВт	P=	мВт	
	1310&	P=	дБ	P=	дБ	P=	дБ	
	1490 нм	P=	дБм	P=	дБм	P=	дБм	
		P=	мВт	P=	мВт	P=	мВт	
	1550 нм	P=	дБ	P=	дБ	P=	дБ	
		P=	дБм	P=	дБм	P=	дБм	
		P=	мВт	P=	мВт	P=	мВт	

- 11. Определите коэффициенты передачи и запишите матрицу передачи T исследуемого WDM сплиттера.
- 12. Определите коэффициенты уменьшения оптической мощности  $a_{ij}$  и запишите логарифмическую матрицу передачи A исследуемого WDM сплиттера.
- 13. Для каждого i-го входного порта определите избыточные потери  $EL_i$ .

## Контрольные вопросы.

- 1. В чем состоит принцип работы WDM сплиттеров?
- 2. Какова конструкция WDM сплиттеров?
- 3. Что такое коэффициент передачи?
- 4. Что такое матрица передачи?
- 5. Что такое логарифмическая матрица передачи?
- 6. Что такое избыточные потери WDM сплиттера?