实验三: 塔身吊装-参数化建模实训指导书

# 目 录

<b>—.</b>	实验目	目的	3
<u></u> .	实验罗	要求	3
三.	实验为	步骤与要点	3
	3.1 实	验步骤	3
	3.2 要	点总结	3
四.	注意哥	事项	3
五.	实操力	步骤	3
	5.1 建	模工具栏学习	3
	5.1.1	二维建模工具栏学习	3
	5.1.2	二维草图工具栏学习	6
	5.1.3	三维建模工具栏学习	7
	5.2 模	型说明	9
	5.3 塔	身吊装-参数化建模	10
	5. 3. 1	新建分析	10
	5. 3. 2	定义参数	10
	5. 3. 3	几何建模	11
	5. 3. 4	定义截面和方向	20
	5. 3. 5	赋予材料	23
	5. 3. 6	参数绑定	23
六.	操作者	考评表	24

#### 一. 实验目的

- 1.1 熟练掌握 Simdroid 参数化建模的各种工具。
- 1.2 熟悉掌握 Simdroid 参数化建模流程。

#### 二. 实验要求

- 2.1 学习 Simdroid 工具栏各种工具,包含三维建模、二维草图、二维建模;
- 2.2 学习 Simdroid 参数化建模流程。包含参数创建、草图绘制、参数绑定、截面定义和创建材料等。

#### 三. 实验步骤与要点

- 3.1实验步骤
  - 1) 工具栏学习
  - 2) 创建参数
  - 3) 创建草图
  - 4) 参数绑定
  - 5) 梁截面定义
  - 6) 创建材料
- 3.2要点总结
  - 1) 注意参数名称定义,要采用全英文字符,并且能明确每个参数的代表的意义。
  - 2) 梁单元赋予截面的过程非常重要,是比较容易出错的步骤,梁截面的数值 要准确,其对计算结果影响较大。

## 四. 注意事项

无

## 五. 实操步骤(以帮助文档形式)

- 5.1建模工具栏学习
- 5.1.1 二维建模工具栏学习

在二维建模环境中,单击功能区【二维建模】选项卡下的【创建轮廓】,进入草图编辑环境。



- ▶ [ 【点】: 在视图区域,选在一个位置,单击,创建点;
- ▶ / 【线】: 在视图区域,第一次单击选择起点,第二次单击选择终点;
- ▶ 【圆弧】: 在视图区域,根据需要,创建弧;
- ▶ 【圆】: 在视图区域,根据需要,创建圆;
- ➤ 【椭圆】: 在视图区域,根据需要,创建椭圆;
- ▶ 【B-样条】: 在视图区域,根据需要,创建样条曲线;
- ▶ 【折线】: 在视图区域,根据需要,创建折线;
- ▶ ■【矩形】: 在视图窗口,根据需要,继创建矩形;
- ▶ ( ) 【多边形】: 在视图窗口,根据需要,继续创建多边形;
- ▶ 【圆槽】: 在视图窗口,根据需要,创建圆槽;
- ▶ 【圆角】: 在视图窗口,第一次单击选择圆角的一条边,第二次单击 选择圆角的另一条边,完成创建圆角:
- ▶ 🛣 【修剪】: 在视图窗口,单击要修剪的目标,完成修剪;
- 【切换辅助线】:单击【切换辅助线】,创建草图元素,即为辅助线, 线条颜色变为蓝色;在视图操作区域选择要切换为辅助线的草图几何,单 击【切换辅助线】,可将该几何元素转换为辅助线,线条颜色变为蓝色;
- ▶ ◎【重合】: 选择的所有点重合于第一个点的位置;
- ▶ 【点线】: 对点和线施加点线约束,将点固定在线上;
- ▶ 【竖直】: 对直线施加竖直约束, 使直线保持竖直状态, 平行于全局坐标系的 Y 轴;
- ▶ 【水平】: 对直线施加水平约束, 使直线保持水平状态, 平行于全局 坐标系的 X 轴:
- ▶ / 【平行】: 对两条直线施加平行约束,使对象保持平行;
- ▶ \_ 【垂直】: 对两条直线施加垂直约束, 使对象保持垂直;

- ▶ ■【相等】: 相等约束使两个约束对象(相似几何图元)尺寸相等;
- ▶ [:]【对称】: 对称约束使两个点对象相对于一条直线对称,或两点相对于一点对称,或一条直线相对于一点对称(点位于直线中点);
- ▶ 🐧 【锁定】: 锁定全局坐标系原点外的任意顶点位置;
- ▶ 【水平距离】: 约束两点之间的水平距离;
- ▶ 【垂直距离】: 约束两点之间的垂直距离;
- ▶ ✓【距离】:约束直线长度或点到线的距离;
- ▶ 图【半径】:约束圆或圆弧的半径大小;
- ▶ 【角度】: 约束一条直线与全局坐标系 X 轴的角度,或两条直线的夹角,或一段圆弧的角度;
- ▶ (1) 【创建对称】: 选择已创建的草图几何,创建一个相对于指定直线或指定点对称的元素;
- ▶ (【复制】: 复制已有草图元素。克隆时会在原草图图元和克隆图元之间添加相等约束:
- ▶ 邶【矩形阵列】: 基于已创建的草图元素复制创建矩形阵列;
- ▶ 【完成轮廓】: 退出草图编辑环境;
- ▶ 【矩形】: 矩形用于快速创建矩形面;
- ⑤【圆】: 圆用于快速创建圆面;
- ▶ □【椭圆】: 用于快速创建椭圆面;
- ▶ □【并集】: 并集用于对面进行求并操作,生成新的面图元;
- ▶ 【差集】: 差集用于对面进行求差操作,生成新的图元;
- ▶ ■【交集】: 交集用于对面进行求交操作,生成新的图元;
- ▶ ♣【移动】: 移动已创建的几何面;

- ▶ €【转动】: 平面内转动已创建的几何图元;
- ▶ M【镜像】: 镜像用于创建指定几何图元相对于指定直线的镜像体;
- ▶ 【阵列】:阵列用于对指定的几何对象创建矩形阵列或环形阵列;
- ▶ ¶【填充】:填充用于将草图闭合轮廓填充生成面;
- ► 【组合体】:组合体用于将多个几何面设置为一个组合体,网格剖分时,接触位置网格节点匹配:
- ▶ 【集合】:集合功能用于对点、边、面创建几何组件,在指定材料、施加边界条件、荷载或后处理结果查看时可直接调用集合:
- ▶ ⑩【重合识别】:重合识别功能用于耦合分析中耦合边界的自动识别,识别出来的边界分别以集合的形式存储:
- ▶ 【路径】: 路径功能用于创建直线,在后处理结果查看时可直接调用定义好的路径集合;
- ▶ ■【切面】: 切面功能用于创建切面,在后处理结果查看时可直接调用定义好的切面集合:
- ► 【距离测量】: 距离测量用于测量两个图元(点、线、面)之间的最近 距离、水平距离和垂直距离:
- ▶ ▲【角度测量】:角度测量用于测量两条直线之间或两个平面之间的夹角;
- ▶ 貸【清除所有标注】:清除所有标注用于清除所有已经标注的测量尺寸;
- ▶ ■【切换所有标注】: 切换所有标注用于切换所有已经标注的测量尺寸的显示:
- ▶ ■【切换直接标注】: 切换直接标注用于切换直线距离尺寸的显示:
- ▶ ∠【切换间接标注】:切换间接标注用于切换水平、垂直距离尺寸的显示;

#### 5.1.2 二维草图工具栏学习

在三维建模环境中,单击功能区【三维建模】选项卡下的【创建 2D 草图】, 在弹出窗口中确定草图所依附的平面,单击【确定】,进入草图编辑环境。二维草 图的工具与二维建模中的工具大部分相同,此处仅介绍不同的工具命令学习。



- ▶ ■【外部几何体】: 外部几何体为三维建模中草图的投影功能,在草图上 创建一条与草图外部几何体相关联的边;
- ▶ ○【将几何体转换为 B 样条】:将几何体转换为 B 样条为三维建模中草图的功能,将草图中由外部几何体投影得到的线转化为 B 样条曲线:
- ▶ ■【正视草图】: 可以将草图视图回正到默认刚进入草图编辑界面状态;
- ▶ ■【切面视图】: 可以将草图编辑界面的外部几何体进行剖面显示,避免 遮挡草图元素的显示:
- ▶ ( 【交换几何 ID】可以将草图中两个几何元素的 ID 号进行交换;

#### 5.1.3 三维建模工具栏学习

三维模型是点、边、面、体的集合,默认在全局笛卡尔坐标系下创建模型。创建三维模型的操作步骤:

- (1) 通过以下两种途径之一创建基础实体:
- a. 通过三维图元直接创建立方体、圆柱体、球体和圆环等基础实体;
- b. 创建草图轮廓,基于草图进行拉伸、旋转等操作创建三维实体或曲面。
- (2) 对三维实体进行布尔操作,获得目标实体。
- 三维建模工具与二维建模工具部分相同, 此处仅介绍不同的工具命令学习。



- ▶ ☐【立方体】: 快速创建三维实体立方体;
- ▶ □【圆柱体】: 快速创建三维实体圆柱体;
- ▶ 【球体】: 快速创建三维实体球体;
- ▶ ○【圆环】: 快速创建三维实体圆环;
- ▶ ▲【圆锥】: 快速创建三维实体圆锥;

- ▶ ▮【三维螺旋线】: 快速创建三维楔形实体;
- ▶ ⑥【二维螺旋线】: 快速创建二维螺旋线体;
- ▶ ■【拉伸】: 对草图轮廓拉伸创建三维实体或曲面;

- ▶ ▲ 【旋转】: 将二维形体绕轴旋转生成三维实体或曲面,对草图轮廓进行 旋转操作:
- ➤ 【放样】: 将一个二维形体作为沿某条路径的剖面,生成一个复杂三维 实体或曲面,同一条路径上可以在不同的段给予不同的二维形体,对草图 轮廓进行放样操作:
- ▶ 【扫掠】:将一个二维形体作为某条路径的剖面,生成一个三维实体或曲面,对草图轮廓进行扫掠操作;
- ► 【组合体】: 将多个三维实体设置为一个组合体,网格剖分时,接触位置网格节点匹配:
- ▶ 【倒角】:将三维实体的棱角处切削成一定角度的斜面;
- ▶ 【圆角】:将三维实体的棱角处切削成圆弧面;
- ▶ ■【交叠】: 将多个体和体之间的重叠部分根据内部边界拆分成更多体;
- ▶ ⑥【空气域】:用于快速创建模型的求解域,在创建电磁分析模型时提供。 空气域形状提供立方体和球体;
- ▶ 【截面】:用于三维结构分析中壳、杆、梁单元的界面类型定义。截面类型包括壳、杆、圆形、环形、矩形、箱形、工型、L型、T型、U型和通用截面:
- ▶ ▲【集合】:集合功能用于对点、边、面、体创建几何组件,在指定材料、施加边界条件、荷载或后处理结果查看时可直接调用集合。

## 5. 2模型说明




图 1 塔身吊装模型

几何:外拉绳和承托绳截面为圆,初始半径设置为 16mm。抱杆所有钢材为矩形角钢。几何尺寸和抱杆钢材的截面的具体尺寸详见建模过程。




图 2 抱杆钢材截面

材料: 抱杆材料为 Q235, 密度: 7850kg/m<sup>2</sup>3, 弹性模量: 2E11Pa, 泊松比: 0.3。承托绳和外拉绳属于钢丝绳,是由钢丝和芯材编制而成,在此建立等效材料属性,密度: 6000kg/m<sup>2</sup>3,弹性模量: 1.5E11Pa,泊松比: 0.3。

边界与载荷:外拉绳和承托绳的端部固定。整体结构承受重力,起吊加载位置承受吊物的载荷,初始吊物质量 500kg,考虑 1.3 倍的超重系数,重力加速度取值 9.806m/s<sup>2</sup>。

## 5.3 塔身吊装-参数化建模

## 5.3.1 新建分析

- 1) 启动 Simdroid。
- 2) 在【新建】对话框,分析类型选择【结构分析】,维度选择【三维】,名称输入"塔身吊装",选择工作路径,单击【确定】。




图 3 新建项目

## 5.3.2 定义参数

- 1) 选择【参数定义】>【参数】。
- 2) 输入下图中的参数,也可支持外部导入,编辑完成后,单击【√】。




图 4 定义参数

#### 5.3.3 几何建模

- ▶ 抱杆中间段模型:
- 1) 选择【三维建模】>【创建 2D 草图】, 选择 XY 平面, 进入草图环境。
- 2) 建立抱杆中间段截面草图,选择"矩形",在草图视图区创建如下图所示的模型,通过"水平距离"和"竖直距离"约束,让矩形分别与 X、Y 轴对称,单击【完成草图】。




图 5 抱杆中间段截面草图

- 3) 选中左侧模型树中的草图,然后选择【三维建模】>【生成线】,生成【Wire】。
- 4) 选中左侧模型树中的 Wire。然后选择【三维建模】>【阵列】,设置阵列窗口如图。




图 6 阵列设置

5) 选择【三维建模】>【直线】,将模型用直线连接如图所示的形状,直线命令示意如图,利用"拾取起点"和"拾取终点"命令。




图 7 直线设置




图 8 模型形状

- 6) 选中左侧模型树中的阵列和所有直线,选择【三维建模】>【并集】,形成抱杆中间段的一个节段。
- 7) 选中左侧模型树中并集,选择【三维建模】>【阵列】,阵列设置如图所示。




图 9 阵列设置




图 10 抱杆中间段

#### ▶ 变截面段

- 1) 选择【三维建模】>【创建 2D 草图】, 选择 XY 平面, 偏移设置 31500mm, 进入草图环境。
- 2) 选择"矩形",在草图视图区创建如下图所示的模型,通过"水平距离"和"竖直距离"约束,让矩形分别与 X、Y 轴对称,单击【完成草图】。




图 11 抱杆变截面截面 1

- 3) 选中左侧模型树中的草图 1, 然后选择【三维建模】>【生成线】, 生成【Wire1】。
- 4) 选择【三维建模】>【创建 2D 草图】,选择 XY 平面,偏移设置 33000mm,进入草图环境。
- 5) 选择"矩形",在草图视图区创建如下图所示的模型,通过"水平距离"和"竖直距离"约束,让矩形分别与 X、Y 轴对称,单击【完成草图】。




图 12 抱杆变截面截面 2

- 6) 选中左侧模型树中的草图 2, 然后选择【三维建模】>【生成线】, 生成【Wire2】。
- 7) 选择【三维建模】>【直线】,将模型用直线连接如图所示的形状,直线命令示

意如图,利用"拾取起点"和"拾取终点"命令。




图 13 变截面段模型形状

- 8) 选中左侧模型树中的 Wire1、Wire2 和刚才生成的所有直线。然后选择【三维建模】>【并集】,生成并集1。
- 9) 选择【三维建模】>【镜像】,镜像命令设置如图,单击【√】。




图 14 镜像命令设置

- 10) 选中左侧模型树中的阵列 1、并集 1 和镜像, 然后选择【三维建模】>【并集】, 生成【并集 2】。
- 11) 选中左侧模型树中的【并集 2】, 然后选择【三维建模】>【转动】, 转动命令设置如图所示, 单击【√】。生成【并集 2-旋转】, 右击【并集 2-旋转】, 选

#### 择重命名,将其更名为【抱杆】。



图 15 转动命令设置

- ▶ 承托绳、外拉绳和吊物加载点模型
- 1) 选择【三维建模】>【直线】,将模型用直线连接如图所示的形状,直线命令示意如图,利用"拾取起点"命令,终点通过输入坐标方式实现,拾取起点对应着同一象限内抱杆对应点位置。




图 16 承托绳模型



图 17 外拉绳模型

表 1 钢丝绳终点坐标

		X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
	点 1	5000	5000	2000
承托绳	点 2	-5000	5000	2000
<b>承</b> 红绝	点 3	-5000	-5000	2000
	点 4	5000	-5000	2000
	点 1	20000	20000	-15000
   外拉绳	点 2	-20000	20000	-15000
クドカ丛・地	点 3	-20000	-20000	-15000
	点 4	20000	-20000	-15000

- 2) 选中左侧模型树中为承托绳的直线,选择【三维建模】>【并集】,形成并集 3,将其更名为承托绳。利用相同方法,建立外拉绳。
- 3) 选择【三维建模】>【点】,点坐标如图。点击【√】。




图 18 吊物加载点

4) 为方便模型的选取和梁截面的赋予,需要将所有的线进行分组,分组可以根据梁截面类型、单元类型等来划分。承托绳和外拉绳已经清楚,抱杆的分组如图所示。因此,该模型需要建立5个分组,分别为承托绳、外拉绳、主梁、斜支梁和横梁。




图 19 抱杆梁分类

5) 选择【三维建模】>【集合】,外拉绳集合的设置如图。按照相同的办法,建立其他的分组,注意不要错选和漏选。否则计算结果不准确或不能计算。




图 20 外拉绳集合设置

## 5.3.4 定义截面和方向

1) 选择【分析】>【指定截面】,在选择截面处选择"新建",界面设置如图,点击【√】。




图 21 承托绳新建截面设置

2) 选择【分析】>【指定截面】,在选择截面处选择"▽",选择"承托绳截面", 选择类型选择"梁/杆",点击"集合",选择承托绳,点击"确定",设置如 图,点击【√】。



图 22 承托绳指定截面设置

- 3) 重复1、2步骤, 创建并赋予外拉绳截面。
- 4) 选择【分析】>【指定截面】,在选择截面处选择"新建",类型选择"L型", 界面设置如图,点击【√】。




图 23 主梁新建截面设置

5) 选择【分析】>【指定截面】,在选择截面处选择"▽",选择"主梁截面",选择类型选择"梁/杆",点击"集合",选择主梁,点击"确定",设置如图,点击【√】。




图 24 主梁指定截面设置

6) 选择【分析】>【指定截面方向】,集合选择"主梁",设置如图,点击【√】。 注:方向下 x, y, z 的值确定梁截面的方向,学生可自己更改该值,查看梁 截面方向的改变。更改梁截面方向可以改变梁的抗弯性能,因此工程计算中 非常重要。




图 25 主梁指定截面方向设置

7) 重复 4、5、6 步骤, 创建并赋予横梁、斜支梁的截面, 并指定对应的截面方向。

#### 5.3.5 赋予材料

该模型有两种材料,一个是绳的材料,另一个是抱杆的材料。

- 1) 选择【材料属性】>【从库添加】。在材料列表选择>【固体材料】>弹塑性结构 钢,点击"使用此材料",点击【√】。
- 2) 双击左侧模型树中材料属性中的结构钢,点击"集合",选择"主梁、斜支梁、横梁",弹出截面设置如图,点击【√】。




图 26 赋予抱杆材料

3) 选择【材料属性】>【创建材料】。修改"标签"为"钢丝绳材料"。在【目标】中修改"拾取类型"为"线(梁/杆)",集合中选择"承托绳和外拉绳",在【属性】中双击选择【基本属性】>【基本材料】>【密度】和【固体属性】>【线弹性】>【各向同性】,设置密度为6000kg/m<sup>3</sup>、弹性模量为1.5e11Pa、泊松比为0.3,单击【√】,完成钢丝绳材料的施加。

#### 5.3.6 参数绑定

1) 选择左侧模型树中"外拉绳截面",在弹出的窗口中面积栏,点击"x",输入P,选择"parameter"输入定义的参数,"cts\_r",输入内容是"Parameters.wls\_r\*Parameters.wls\_r\*3.14",绑定截面如图,点击确定,完成参数的绑定。




图 27 外拉绳截面参数的绑定

- 2) 重复步骤 1,完成"承托绳截面、横梁、斜支梁、主梁"和"结构钢、钢丝绳材料"的参数绑定。
- 3) 点击【文件】>【另存为】,选择存储路径,文件名为"实验三塔身吊装"。

# 六. 操作考评表

项次	项目	要求	配分	得分
1	工具栏学习	完成程度与效果	15	
1		熟练程度	5	
2	参数创建	完成程度与效果	15	
2		熟练程度	5	
3	草图点、直线、	完成程度与效果	15	
ა	面等工具使用	熟练程度	5	
4	参数绑定	完成程度与效果	10	
4		熟练程度	5	
5	截面定义	完成程度与效果	10	
υ		熟练程度	5	
6	创建材料	完成程度与效果	5	
0		熟练程度	5	