# PCB设计课后作业-01

姓名	李烨攀
学号	210806300163
日期	2022-03-16


#### PCB设计课后作业-01

- 一、新建项目以及原理图文件
  - 1、新建项目
  - 2、新建原理图文件
  - 3、保存原理图文件到项目文件夹
- 二、放置零件进行命名
  - 1、放置元器件
  - 3、布线
- 三、电器检查
  - 1、原理图检查
  - 2、PCB检查
  - 3、查看编译检查信息
- 四、输出报表
  - 1、输出pdf报表
  - 2、生成网络报表
  - 3、生成原件清单列表

# 一、新建项目以及原理图文件


### 1、新建项目

首先打开Altium Designer 16软件,点击工具栏File按钮点击New,然后选择Project,对项目进行命名和存放路径的选择。




### 2、新建原理图文件

使用鼠标右键选择自己的项目点击Add New to Projecct,然后选择Schematic确定。



### 3、保存原理图文件到项目文件夹

按下快捷按键Ctrl + s对原理图文件进行命名和保存。




# 二、放置零件进行命名

### 1、放置元器件

点击右下角的System按钮勾选Libraries,然后输入对应的零件名字即可,共需要以下表格中的零件。


元器件	数量
Res1/Res2	5
2N2907A	3
Сар	2
Volt Reg	1
Photo Sen	1
GND	1
VCC	1

放置后摆好位置如下图所示。



## 3、布线

对元器件进行布线。



# 三、电器检查

### 1、原理图检查


点击工具栏Project按钮选择"项目名".Schdoc文件进行原理图的编译检查。

### 2、PCB检查

点击工具栏Project按钮选择"项目名".Prjpcb文件进行原理图的编译检查。

### 3、查看编译检查信息


点击右下角System按钮勾选Messages输入检查信息,如图所示。




# 四、输出报表

## 1、输出pdf报表


点击工具栏File按钮,选中Smart PDF确定,如图所示。




点击NEXT选择自己需要导出的文件或项目并输入要保存的文件名。



直到NEXT到下图界面取消勾选Export a Bill of Materials。




对PDF文件进行参数设置。



点击Finish进行生成。


### 2、生成网络报表

点击工具栏Design按钮后点击Netlist For Project选中Protel确定后导出网络报表,如图所示。



### 3、生成原件清单列表

点击工具栏的Reports按钮选择Bill of Materials确定,如下图所示进行选项设置。



#### 最终生成的报表如下所示。

