Installatie en gebruiksaanwijzing

Software eisen:

- Python 2.7
- · Python framework

Django 1.4 (Geodjango is inbegrepen)

zie https://docs.djangoproject.com/en/dev/ref/contrib/gis/install/#ref-gis-istall

Spatial libs:

zie https://docs.djangoproject.com/en/dev/ref/contrib/gis/install/#ref-gis-istall

Spatial database

PostgreSQL 9.1 met extentie Postgis 2.0

Opmerkingen/issues:

Probleem:

Het lukt niet om spatial indexen te maken bij het gebruik van syncdb in combinatie met Postgis 2.0 Oplossing:

Vervang django/contrib/gis/db/backends/postgis/creation.py door mee geleverde creation.py script.

Installatie:

In hdsr controle folder

- 1. in **setting.py** deze aanpassingen zijn vereisd:
 - Pass de DATABASES aan voor eigen gebruik.
 - TIME_ZONE moet 'Europe/Amsterdam' zijn
 - in INSTALLED_APPS voeg 'django.contrib.gis' voor geodjango
- 2. Voer python manage.py syncdb uit om de datamodel in de database aan te maken.

Als alles goed is gegaan worden de onderstaande tabellen in de database aangemaak:

- realtech_hdsr_Meetpunten
- realtech_hdsr_Profielen
- realtech_hdsr_Hydrovakken
- · realtech hdsr DWPProfielen
- · ealtech hdsr GebruikersProjecten
- realtech_hdsr_Gebruikers

Gebruiksaanwijzing:

De main python module is data loader.py staat in de applicatie folder realtech hdsr

De hoeveelheden worden geladen en gecontroleerd door explicit alle nodige bestanden aan te geven.

Bij ieder controle wordt een gezipte shapebestand aangemaakt en opgeslagen naast de hydrovakken shape.

De zip bevat een aangepaste versie van de hydrovakken shape met volgende kolommen toegevoegd:

- slib vb cl integer NOT NULL: hoeveelheids controle in m3 voor slib in water gang (slib vb m3)
- slib od cl integer NOT NULL: hoeveelheids controle in m3 voor slib in onderhoudsdiepte (slib od m3)
- slib_vb_pr double precision NOT NULL: percentage verschil tussen_slib_vb_m3 en slib_vb_cl
- slib od pr double precision NOT NULL: percentage verschil tussen slib od m3 en slib od cl
- datum verw timestamp with time zone NOT NULL: datum gecontroleerd

data loader .controleren(

hydrovakkenshapefile,

dwpshapefile,

metfile,

projectnaam="dummyProject", aannemer="dummyAannemer", verwijderOudeData=True)

hydrovakkenshapefile = hydrovakken shape bestand zoals ./Hydrovakken TestProject.shp

dwpshapefile = dwp profielen shape bestand zoals ./DWP_TestProject.shp

metfile = metfile bestand zoals ./Metfile_TestProject.met

projectnaam = naam van het project

aannemer = naam van de aannemer/klant

verwijderOudeData: wordt gebruikt om hdsr controletabellen leeg te maken.

De volgende tabellen worden hiermee leeg gemaakt:

-realtech_hdsr_Meetpunten

-realtech_hdsr_Profielen

-realtech_hdsr_Hydrovakken

-realtech_hdsr_DWPProfielen-realtech hdsr GebruikersProjecten

ii lala a Galarii

-realtech_hdsr_Gebruikers

Hoeveelheden viewen op de kaart:

Voorbeeld verbeelden van de resultaten op de kaart per aannemer en project :

```
Create view realtech_hdsr_hoeveelheden_controle AS SELECT
```

```
realtech_hdsr_gebruikers.gebruiker_ref AS "Aannemer",
realtech_hdsr_gebruikersprojecten.project AS "Project",
realtech_hdsr_hydrovakken.br_ident AS "HydroCode",
realtech_hdsr_hydrovakken.naam_wtrg AS "Naamwatergang",
realtech_hdsr_hydrovakken.slib_od_m3 AS "Slib in onderhoudsdiepte in M3",
realtech_hdsr_hydrovakken.slib_vb_m3 AS "Slib in watergang in M3",
realtech_hdsr_hydrovakken.slib_vb_cl AS "Gecontroleerde Slib in watergang in M3",
realtech_hdsr_hydrovakken.slib_od_cl AS "Gecontroleerde Slib in onderhoudsdiepte in M3",
realtech_hdsr_hydrovakken.slib_vb_pr AS "% verschil van slib in watergang",
realtech_hdsr_hydrovakken.slib_od_pr AS "% verschil van slib in onderhoudsdiepte",
realtech_hdsr_hydrovakken.datum_verw AS "Verwerktdatum",
realtech_hdsr_hydrovakken.slibsoort,
realtech_hdsr_hydrovakken.gebag_m3,
```

```
realtech_hdsr_hydrovakken.m3_per_m,
realtech_hdsr_hydrovakken.monstervak,
realtech_hdsr_hydrovakken.bag_gebied,
realtech_hdsr_hydrovakken.geom,
realtech_hdsr_hydrovakken.winterpeil,
realtech_hdsr_hydrovakken.oh_d_nap
FROM
public.realtech_hdsr_hydrovakken,
public.realtech_hdsr_gebruikersprojecten,
public.realtech_hdsr_gebruikers
WHERE
realtech_hdsr_gebruikersprojecten.gebruiker_id = realtech_hdsr_gebruikers.id AND
realtech_hdsr_gebruikersprojecten.id = realtech_hdsr_hydrovakken.project_id;
```