# TC 2006B Interconexión de dispositivos

### Cableado estructurado

ITESM Campus Querétaro




# Objetivos de esta sesión





Identificar los 6 puntos más importantes de cableado estructurado, conocer las características más importantes y las normas de instalación de una red local observando las normas de cableado estructurado.

# Introducción



El reto más importante en el diseño de la infraestructura de Telecomunicaciones de una organización es comunicar las distintas redes sin limitaciones de marca.

Antes cada compañía establecía sus propias normas para cablear sus instalaciones.

Luego la Asociación de Industrias de Telecomunicaciones (TIA) estableció la <u>norma</u>
568 para el cableado de edificios comerciales.

# ¿Qué es el cableado estructurado?




- Es una arquitectura para el cableado especificado por la TIA/EIA.
- entrada al edificio, a través de sala de equipos y sala de telecomunicaciones, hasta el punto donde se conecta con equipo en el área de trabajo.


# Topología del cableado estructurado

En un sistema de cableado estructurado, cada estación de trabajo o dispositivo de red se conecta a un nodo central utilizando una topología tipo estrella:

- Facilitando la interconexión y la administración del sistema.
- Permitiendo la comunicación, virtualmente con cualquier dispositivo, en cualquier momento y lugar.



# Ventajas del cableado estructurado



- Compatibilidad de distintos fabricantes
   (gracias a las normativas y estándares
   TIA/EIA).
- Gran flexibilidad ante cambios o actualizaciones
- Compatibilidad de diversos servicios (video, voz, datos...)
- Satisface requerimientos de amplios anchos de banda.

# Organismos normativos

Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE):

Dedicado a avanzar en innovación tecnológica y a elaborar estándares en varios sectores, que incluyen redes.

Asociación de Industrias Electrónicas (EIA):

Estándares relacionados con el cableado eléctrico, los conectores y los racks de red.

Asociación de las Industrias de las Telecomunicaciones (TIA):

Estándares para equipos de radio, torres de telefonía móvil, dispositivos de voz sobre IP (VoIP) y comunicaciones satelitales.

Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI):

Organización sin fines de lucro que supervisa el desarrollo de estándares para productos, servicios, procesos y sistemas en los Estados Unidos.



# Normas y estándares

#### **ANSI/TIA/EIA-568-B**

Cableado de telecomunicaciones en edificios comerciales. (Cómo instalar el cableado)

#### **ANSI/TIA/EIA-569-A**


Normas de recorridos y espacios de telecomunicaciones. (**Cómo enrutar el cableado**)

#### **ANSI/TIA/EIA-606-A**

Normas de administración de infraestructura de telecomunicaciones.

#### **ANSI/TIA/EIA-607**

Requerimientos para instalaciones sobre los **sistemas de tierra** para equipos de telecomunicaciones.



## Cableado estructurado

Medios físicos: Cobre o fibra óptica

- o UTP
- o STP
- Fibra óptica



# Tecnología Ethernet

Las tecnologías Ethernet que existen se diferencian en estos conceptos:


- Velocidad de transmisión Velocidad a la que transmite la tecnología.
- \* Tipo de cable Tecnología del nivel físico que usa la tecnología.
- Longitud máxima Distancia máxima que puede haber entre dos nodos adyacentes (sin repetidores)
- Topología Determina la forma de actuar de los puntos de enlace centrales. Éstos pueden ser Conectores T (usados con las tecnologías más antiguas), hubs o switches.

| Tecnología | Velocidad de transmisión | Tipo de cable                      | Distancia máxima | Topología  |
|------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|--|
| 10Base5    | 10 Mbit/s                | Coaxial grueso                     | 500 m            | Bus (Conector AUI)                                 |
| 10Base2    | 10 Mbit/s                | Coaxial delgado                    | 185 m            | Bus (Conector T)                                   |
| 10BaseT    | 10 Mbit/s                | Par Trenzado                       | 100 m            | Estrella (Hub o Switch)                            |
| 10BaseF    | 10 Mbit/s                | Fibra óptica                       | 2000 m           | Estrella (Hub o Switch)                            |
| 100BaseT4  | 100 Mbit/s               | Par Trenzado (categoría 3UTP)      | 100 m            | Estrella. Half Duplex (hub) y Full Duplex (switch) |
| 100BaseTX  | 100 Mbit/s               | Par Trenzado (categoría 5UTP)      | 100 m            | Estrella. Half Duplex (hub) y Full Duplex (switch) |
| 100BaseFX  | 100 Mbit/s               | Fibra óptica                       | 2000 m           | No permite el uso de hubs                          |
| 1000BaseT  | 1000 Mbit/s              | Par Trenzado (categoría 5e o 6UTP) | 100 m            | Estrella. Full Duplex (switch)                     |
| 1000BaseTX | 1000 Mbit/s              | Par Trenzado (categoría 6UTP)      | 100 m            | Estrella. Full Duplex (switch)                     |
| 1000BaseSX | 1000 Mbit/s              | Fibra óptica (multimodo)           | 550 m            | Estrella. Full Duplex (switch)                     |
| 1000BaseLX | 1000 Mbit/s              | Fibra óptica (monomodo)            | 5000 m           | Estrella. Full Duplex (switch)                     |
| 10GBaseT   | 10000 Mbit/s             | Par Trenzado (categoría 6a o 7UTP) | 100 m            |  |
| 10GBaseLR  | 10000 Mbit/s             | Fibra óptica (monomodo)            | 10000 m          |  |
| 10GBaseSR  | 10000 Mbit/s             | Fibra óptica (multimodo)           | 300 m            |  |


## Cableado estructurado

#### Se definen 6 componentes o subsistemas:

- 1. Instalaciones de entrada (POP)
- 2. Sala de equipos
- 3. Salas de telecomunicaciones
- 4. Cableado vertical ("Backbone")
- 5. Cableado horizontal
- 6. Área de trabajo




## Cableado estructurado



# 1. Instalaciones de entrada (POP)

- Se define como la ubicación donde "entran" los servicios de telecomunicaciones al edificio, incluyendo:
  - El punto de entrada a través de la pared
  - Continuando hasta la sala o espacio de instalaciones de entrada
- Puede contener interfaces de acceso de la red pública.
- Debe ubicarse cerca de los montajes verticales.
- Puede incorporar el "backbone" que conecta a otros edificios.



# 2. Sala de equipos

 Se define como el espacio donde residen los equipos de telecomunicaciones comunes al edificio tales como:

- Central telefónica (PBX)
- Centrales de video
- Servidores centrales
- Ruteadores
- Switch primario para la distribución vertical.



# 2. Sala de equipos


- En su diseño se debe prever lugar suficiente para los equipos actuales y para los futuros crecimientos.
- El tamaño mínimo recomendado es de 13.5 m²
- Incluye espacio de trabajo para personal de telecomunicaciones.
- La sala de equipos en un edificio debe ser situada idealmente en el nivel intermedio, sin embargo en muchas ocasiones se le ubica en uno de los niveles inferiores



#### "Closets de cableado"


El estándar TIA/EIA especifica que tanto el cableado vertical, como el cableado horizontal, debe estar "terminado" en un punto central, de acuerdo a la topología estrella.

 Este punto central es conocido como closet de cableado o sala de telecomunicaciones.



#### "Closets de cableado"


- Es el área en un edificio utilizada para el uso exclusivo de equipo asociado con el sistema de cableado de telecomunicaciones como los switches.
- La sala de telecomunicaciones debe ser capaz de albergar:
  - Equipo de telecomunicaciones
  - Cableado de interconexión asociado




"Closets de cableado"

Pueden llegar a existir tres tipos de closets de cableado:

- MC (Main Cross-connect) o MDF (Main Distribution Facilities): Closet de cableado principal
- IC (Intermediate Crosss-connect) o IDF (Intermediate Distribution Facilities) :
   Closet de cableado intermedio
- HC o HCC (Horizontal Crossconnect ): Closet de cableado para conectar áreas de trabajo.



#### Topología estrella extendida




MC o MDF: Closet de cableado principal

IC o IDF: Closet de cableado intermedio


**HC o HCC**: Closet de cableado para conectar áreas de trabajo

"Closets de cableado"

La sala de equipos o closet de cableado principal (MDF) debe ser situada idealmente en un punto central o intermedio.




Ubicación de MDF e IDF en un campus (varios edificios)



Ubicación de MDF e IDF en varias plantas de un mismo edificio

#### "Closets de cableado"


- La ubicación debe ser lo más cercana posible al centro del área a ser atendida.
- Se recomienda por lo menos una sala de telecomunicaciones por piso



• El espacio de la sala de telecomunicaciones no debe ser compartido con instalaciones eléctricas que no sean de telecomunicaciones.

#### "Closets de cableado"

- Pueden existir más de una sala de comunicaciones por piso.
- Debe haber una sala por cada 1000 m² de área utilizable
- En caso de existir más
   de una sala por piso
   se recomienda que
   existan canalizaciones
   de backbone entre
   ellas



"Closets de cableado"

Cualquier localización que se seleccione para un closet cableado deberá de satisfacer ciertos requerimientos que incluyen:


- Suministro de energía
- Condiciones de calor
- Ventilación



#### "Closets de cableado"

- Por último deberá cumplir con las normas de construcción y códigos de seguridad.
- ¿Qué aspectos debemos de tener en cuenta?
  - Materiales para las paredes, pisos y techos.
  - Temperatura y humedad.
  - Tipo y localización de las fuentes de luz.
  - Conectores de corrientes.
  - Acceso al cuarto y al equipo.
  - Acceso al cable.


- Proporciona interconexiones entre:
  - Las instalaciones de entrada al edificio
  - La sala de equipos
  - Las salas de telecomunicaciones
     (MDF, IDF, HCC)
- Topología estrella extendida




Created by Anixter Inc., based on TIA source materials.

#### **Canalizaciones verticales:**

- Conexión entre edificios (interbuilding)
- Conexión vertical entre pisos en edificios de varios pisos.
- Conexión entre salas del mismo piso




- Las canalizaciones pueden ser:
  - Ductos
  - Bandejas
- NO pueden utilizarse ductos de ascensores
- La cantidad y el tamaño de las canalizaciones deben ser suficientes para alojar a todo el cableado necesario, y las futuras ampliaciones
- Se considera la utilización de **fibra óptica**.




HC o HCC: Closet de cableado para conectar áreas de trabajo

Son las canalizaciones que vinculan las **áreas de trabajo con las salas de telecomunicaciones** y consisten de lo siguiente:

- Cableado de la sala de telecomunicaciones a toma de telecomunicaciones (90 m)
- Cableado del área de trabajo (3 m)
- Conexiones cruzadas horizontales en la sala de telecomunicaciones (7 m)



En adición a los 90 metros de cableado desde la sala de telecomunicaciones al área de trabajo, un total de 10 metros están permitidos para el área de trabajo y la sala de telecomunicaciones.




Tres tipos de medios son reconocidos como opciones para el cableado

horizontal:

- UTP
- STP
- Fibra óptica




#### **Maximum Distances for Horizontal Cabling**




Created by Anixter Inc., based on TIA source materials.


Norma: ANSI/TIA/EIA- 568




Ductos bajo piso




• Ductos bajo piso elevado




Ductos perimetrales



Son los espacios donde se ubican los escritorios, lugares habituales de trabajo, o sitios que requieran equipamiento de telecomunicaciones





 Pueden conectarse computadoras, teléfonos, cámaras de video, sistemas de alarmas, impresoras, etc.




 Se recomienda prever como mínimo tres dispositivos de conexión por área de trabajo

Los componentes del área de trabajo se extienden desde la toma de telecomunicaciones en la placa de la pared hacia el equipo.






Los cables del área de trabajo no deben exceder 3 metros de longitud.



# Path panel (Panel de conexiones)

# El panel de telecomunicaciones es el elemento encargado de recibir todos los cables del cableado estructurado

- Sirve como organizador de las conexiones de la red, para que los equipos de conectividad puedan ser fácilmente incorporados al sistema.
- Sirve también para que los puertos de conexión de los equipos de red como: switches y routers no tengan daños por el constante trabajo de retirar e introducir los conectores en sus puertos.



# Path panel






## Work area outlets

- La toma de telecomunicaciones del área de trabajo está compuesta por una placa frontal (faceplate).
- La placa frontal contiene los conectores que sirven como interfaz entre el patch cord y el cable (UTP, STP, COAX o fibra óptica).







# Redes de Área Local (LAN)


Una LAN puede ser tan simple como dos computadoras, cada una teniendo una tarjeta de red (Network interface card NIC o Network Adapter) y un software de red, conectadas juntas a través de un cable crossover.




# Redes de Área Local (LAN)

El siguiente paso será la construcción de una red que consiste de tres o más computadoras y un switch.

Cada una de las computadoras se conectará al switch a través de un cable straight-thru




# Cable de red y conectores




**UTP** Categoría 5





Los cables **straight through** y **cross-over** terminan con un conector **RJ-45** 




# Código de colores










# Código de colores

#### STRAIGHT-THRU



**Patch cord** 

# CROSSOVER PC TX+ 1 TX- 2 TX- 2 TX- 3 RX- 6 7 8

**Cross - Connect**