TC 2006B Interconexión de dispositivos

Redes inalámbricas

ITESM Campus Querétaro



Agenda de esta sesión

- Tipos de medios inalámbricos.
- Definición de Bluetooth.
- Redes LAN inalámbricas.
- Definición de Wi-Fi.
- Problemas de la Wi-Fi.
- Diferencias Wi-Fi y Bluetooth.
- Definición de Wi-Max.
- Ventajas del Wi-Max.



Medios inalámbricos

Tipos de medios inalámbricos

- WPAN Bluetooth: Estándar IEEE 802.15
- WLAN WiFi: Estándar IEEE 802.11
- WWAN Wi-Max: Estándar IEEE 802.16




¿Qué es el Bluetooth?

- Es una especificación industrial para Redes Inalámbricas de Área Personal (WPANs) que posibilita la transmisión de voz y y datos entre diferentes dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia en la banda de los 2.4 GHz.
- comunicaciones diseñado
 especialmente para dispositivos
 de bajo consumo como teléfonos
 móviles, computadoras portátiles
 o cámaras digitales.



Bluetooth

- Facilita las comunicaciones entre equipos móviles y fijos.
- Ofrece la posibilidad de crear pequeñas redes inalámbricas y facilitar la sincronización de datos entre equipos personales.



Redes LAN inalámbricas


Dispositivos

Punto de acceso inalámbrico (AP):

 Concentra las señales inalámbricas de los usuarios y se conecta a la infraestructura de red cableada.

Adaptadores NIC inalámbricos:

Proporcionan capacidad de comunicación inalámbrica a cada dispositivo de red.



Los ruteadores inalámbricos domésticos y de pequeñas empresas integran las funciones de un ruteador, un switch y un punto de acceso en un solo dispositivo.

¿Qué es un estándar Wi-Fi?


- La palabra Wi-Fi viene de Wireless Fidelity.
- Se trata de un protocolo de transmisión de datos de forma inalámbrica, que se utiliza principalmente para:
 - Conectar dispositivos a Internet.
 - Intercambiar datos entre dispositivos que están conectados en una misma red.
- Un estándar Wi-Fi es una serie de normas que definen las características de una red de área local inalámbrica (WLAN).



Wi-Fi

Hay dos maneras en las que el ruteador permite que tus dispositivos se conecten a la red.

- Conexión directa, haciendo que tu dispositivo se conecte físicamente al ruteador mediante un cable Ethernet.
- 2. Por la conexión inalámbrica WiFi que tu ruteador genera. Cuando tu ruteador recibe Internet a través de un cable, una de sus funciones es la de crear una o dos redes inalámbricas de 2.4GHz y 5GHz. Los dispositivos de tu casa se conectarán a esta red Wi-Fi y a través de ella podrán conectarse a Internet.



Tipos de señales Wi-Fi

Hay dos tipos de señal Wi-Fi, basada en las frecuencias que usa:



2.4 GHz

- Cobertura muy extensa.
- Tiene un alto poder de penetración (Puede pasar a través de muros y ventanas).
- Compatibilidad con todos los dispositivos.
- Su **velocidad baja** (Muchos dispositivos la utilizan, por lo que las señales llegan a ser más concurridas e interferir unas con otras).
- Está muy **saturada**.
- Más interferencias.

5 GHz

- · Cobertura baja.
- Poder de penetración bajo (No puede pasar a través de muros y ventanas).
- Compatibilidad con la mayoría de los dispositivos.
- Su **velocidad es muy alta** (Esta frecuencia es menos concurrida).
- Se usa en menos dispositivos.
- Menos interferencias.

Señales Wi-Fi

- Las señales Wi-Fi se propagan por medio de la emisión de **ondas electromagnéticas** que cubren un área determinada. Si la señal es **2.4G** puede atravesar sin mucha dificultad determinados obstáculos como muros y puertas, mientras que las señales **5G** no pueden hacerlo tan fácilmente, por lo que su alcance es reducido.
- Las antenas en los equipos inalámbricos emiten las ondas electromagnéticas que permiten a los dispositivos conectarse a Internet.




- No es tan rápida como la conexión por Ethernet, ya que depende de la distancia al ruteador a la que se encuentre tu dispositivo.
- Interferencias
- Atenuación




Interferencias

- Debido a que las redes inalámbricas operan en un espectro de frecuencias utilizado por otras tecnologías, pueden existir interferencias que pueden afectar negativamente al rendimiento.
- Tecnologías que pueden producir interferencias:
 - Bluetooth
 - Hornos Microondas
 - Teléfonos inalámbricos
 - Otras redes WLAN



Atenuación

Las señales de radio frecuencia pueden desvanecerse o bloquearse por materiales medioambientales.



Atenuación

La siguiente tabla muestra cómo afectan estos materiales a las señales inalámbricas:

Material	Ejemplo	Interferencia
Madera	Tablas	Baja
Vidrio	Ventanas	Baja
Amianto	Techo	Baja
Yeso	Paredes interiores	Baja
Ladrillo	Paredes interiores/exteriores	Media
Hojas	Árboles y plantas	Media
Agua	Lluvia / Niebla	Alta
Cerámica	Tejas	Alta
Papel	Rollo de papel	Alta
Vidrio con alto contenido de plomo	Ventanas	Alta
Metales	Vigas / Armarios	Muy Alta

Diferencias entre WiFi y Bluetooth

El **Bluetooth** se utiliza para **conectar** dispositivos entre sí.




El **WiFi** se utiliza más para poder **conectar dispositivos a Internet** y entre sí.



El **Bluetooth** sustituye a los cables con los que conectas un teclado o ratón a la computadora para utilizarlos, mientras que el **WiFi** hace que esta computadora se conecte a la red.

¿Qué es el Wi-Max?

- Es una norma de transmisión de datos que utiliza las ondas de radio en las frecuencias de **2.3 a 5.8 GHz** y puede tener una cobertura de hasta **70 km**.
- "Worldwide Interoperability for Microwave Access" o Interoperabilidad mundial de acceso por microondas. Permite la recepción de datos por microondas y retransmisión por ondas de radio.
- Estándar IEEE 802.16
- Creado por un consorcio de empresas (actualmente mas de 100)



Ventajas del Wi-Max

- Cobertura a un área muy extensa
- Adecuado para ciudades enteras, pudiendo formar una MAN.
- Puede producir transmisiones de hasta **70 Mbps**.
- Puede ser simétrico lo cual significa que puede proporcionar un flujo de datos similar tanto de subida como de bajada.
- Las antenas de **Wi-Max** operan a una frecuencia de hasta **60 Mhz**. Las antenas no tienen que estar directamente alineadas con sus clientes.

