

Capítulo 5: Configuración de un switch



Routing and Switching Essentials v6.0

Cisco | Networking Academy® Mind Wide Open™



5.1 Configuración básica de un switch



Cisco | Networking Academy® | Mind Wide Open™



Configurar el acceso a la administración de un switch

Configurar interfaz de administracion de switch


Comandos de IOS de un sw	vitch Cisco
Ingrese al modo de configuración global.	S1# configure terminal
Ingrese al modo de configuración de interfaz para la SVI.	S1(config)# interface vlan 99
Configura la dirección IP de la interfaz de administración.	S1(config-if)# ip address 172.17.99.11 255.255.255.0
Habilita la interfaz de administración.	Sl(config-if)# no shutdown
Vuelva al modo EXEC privilegiado.	Sl(config-if)# end
Guarda la configuración en ejecución en la configuración de inicio.	S1# copy running-config startup-config



Configurar el acceso a la administración de un switch (continuación)

Configuración del gateway predeterminado de un switch


Comandos de IOS de un sv	vitch Cisco
Ingrese al modo de configuración global.	S1# configure terminal
Configure el gateway predeterminado para el switch.	S1(config)# ip default-gateway 172.17.99.1
Vuelva al modo EXEC privilegiado.	S1(config)# end
Guarda la configuración en ejecución en la configuración de inicio.	Sl# copy running-config startup-config





Configurar el acceso a la administración de un switch (continuación)

Verificación de la configuración de la interfaz de administración de un switch





5.2 Seguridad de switches: Administración e implementación



Cisco | Networking Academy® | Mind Wide Open®

Acceso remoto seguro

Funcionamiento de SSH


- Shell seguro (SSH) es un protocolo que proporciona una conexión segura (cifrada) a un dispositivo remoto basada en la línea de comandos.
- SSH debería reemplazar a Telnet para las conexiones de administración, debido a sus sólidas características de cifrado.
- SSH utiliza el puerto TCP 22 de manera predeterminada.
- Telnet utiliza el puerto TCP 23.
- Para habilitar SSH en switches Catalyst 2960, se requiere una versión del software de IOS que incluya características y capacidades criptográficas (cifradas).

Acceso remoto seguro

Configuración de SSH

Configuración de SSH para la administración remota

- Verificar la compatibilidad con SHH: show ip ssh.
- 2. Configurar el dominio IP
- 3. Generar pares de claves RSA
- 4. Configurar la autenticación de usuario
- 5. Configurar las líneas vty
- Habilitar la versión 2 de SSH.








Acceso remoto seguro

Verificación de SSH

ssh -I admin 172.16.99.11

Conexión de SSH para la administración remota




```
Login as: admin
Using keyboard-interactive
authentication.
Password:
S1>enable
Password:
S1‡
```



Verificación de SSH (continuación)

Verificación del estado y la configuración de SSH



```
S1# show ip ssh
SSH Enabled - version 2.0
Authentication timeout: 90 secs; Authentication retries: 2
Minimum expected Diffie Hellman key size : 1024 bits
IOS Keys in SECSH format(ssh-rsa, base64 encoded):
ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAAAqQCdLksVz2Q1REsoZt2f2scJHbW3aMDM8
/8jg/srGFNL
i+f+qJWwxt26BWmy694+6ZIQ/j7wUfIVN1QhI8GUOVIuKNqVMOMtLq8Ud4qAiLbGJfAa
P3fyrKmViPpO
eOZof6tnKgKKvJz18Mz22XAf2u/7Jq2JnEFXycGM088OUJQL3Q==
S1# show ssh
Connection Version Mode Encryption
                                    Hmac
                                               State
                                                            Username
           2.0
                        aes256-cbc hmac-shal Session started admin
                   OUT aes256-cbc hmac-shal Session started admin
%No SSHv1 server connections running.
S1#
```



Seguridad de los puertos sin utilizar

Deshabilitar puertos en desuso

Inhabilite los puertos sin utilizar con el comando shutdown. S1# show run 172.17.99.11 Building configuration ... version 15.0 **S1** hostname S1 interface FastEthernet0/4 shutdown interface FastEthernet0/5 shutdown 172.17.99.21 interface FastEthernet0/6 description web server interface FastEthernet0/7 shutdown

Seguridad de los puertos de un switch

Seguridad de puertos: Funcionamiento

- Se permite el acceso a las direcciones MAC de los dispositivos legítimos, mientras que otras direcciones MAC se rechazan.
- Cualquier intento adicional de conexión por parte de direcciones MAC desconocidas generará una violación de seguridad.
- Las direcciones MAC seguras se pueden configurar de varias maneras:
 - Direcciones MAC seguras estáticas: se configuran manualmente y se agregan a la configuración en ejecución (switchport portsecurity mac-address dirección-mac)
 - Direcciones MAC seguras dinámicas: se eliminan al reiniciarse el switch
 - Direcciones MAC seguras persistentes: se agregan a la configuración en ejecución y se obtienen en forma dinámica (comando del modo de configuración de interfaces switchport port-security macaddress sticky)

Seguridad de los puertos de un switch

Seguridad de puertos: Funcionamiento

Direcciones MAC seguras estáticas:

switchport port-security mac-address dirección-mac


- Se configura manualmente.
- Se agrega a la tabla de direcciones CAM (Content Addressable Memory).
- Se guarda en la running-config.
- Se puede hacer permanente guardando la configuración.
- Direcciones MAC seguras dinámicas:
 - Se aprende del tráfico que atraviesa la interfaz.
 - Se la guarda en la tabla de direcciones CAM (Content Addressable Memory).
 - Se pierde cuando se reinicia el equipo.
- Direcciones MAC seguras persistentes:

switchport port-security mac-address sticky

 Le dice al switch que de forma dinámica aprenda la dirección MAC de origen y agregue los comandos port-security al running-config.

Tabla CAM

CAM (Content Addressable Memory)



0~	

MAC Address	Port
1111.1111.1111	F0
2222.2222.2222	F1
3333.3333.3333	F2
4444.4444.4444	G0
5555.5555.5555	G0

Production

MAC Address	Port
1111.1111.1111	G0
2222.2222.2222	G0
3333.3333.3333	G0
4444.4444.4444	F0
5555.5555.5555	F1

Seguridad de los puertos de un switch

Seguridad de puertos: Modos de violación de seguridad

- IOS considera que hay una violación de seguridad cuando:
 - Se agregó la cantidad máxima de direcciones MAC seguras a la tabla CAM para esa interfaz, y una estación cuya dirección MAC no figura en la tabla de direcciones intenta acceder a la interfaz.
- Cuando se detecta una violación, hay tres acciones posibles que se pueden realizar:
 - Proteger: no se recibe ninguna notificación
 - Restringir: se recibe una notificación sobre una violación de seguridad
 - Apagar
 - Comando del modo de configuración de interfaces switchport portsecurity violation {protect | restrict | shutdown}





Seguridad de puertos: Modos de violación de seguridad (continuación)

Los modos de violación de seguridad incluyen los siguientes: Protect, Restrict y Shutdown.

Modos de v	iolación de s	eguridad			
Modo de violación	Envía tráfico	Envía mensaje de syslog	Muestra mensaje de error	Incrementa el contador de violaciones	Desactiva el puerto
Proteger	No	No	No	No	No
Restringir	No	Sí	No	Sí	No
Apagar	No	No	No	Sí	Sí



Seguridad de puertos: Configuración

Opciones predeterminadas de seguridad de puerto


Característica	Configuración predeterminada
Seguridad del puerto	Inhabilitada en un puerto.
Número máximo de direcciones MAC seguras	1
Modo de violación	Shutdown. El puerto se desactiva cuando se supera la cantidad máxima de direcciones MAC seguras.
Aprendizaje de direcciones sin modificación	Deshabilitado

Configurar la seguridad de los puertos dinámicos



Comandos de CLI de Cisco IO	os
Especifica la interfaz que se debe configurar para la seguridad de puertos.	Sl(config)# interface fastethernet 0/18
Establezca el modo de interfaz en acceso.	Sl(config-if)# switchport mode access
Establezca la seguridad de puerto en la interfaz.	Sl(config-if)# switchport port- security

Configurar la seguridad de puerto sin modificación



Comandos de CLI de Cisco IOS	5
Especifica la interfaz que se debe configurar para la seguridad de puertos.	Sl(config)# interface fastethernet 0/19
Establezca el modo de interfaz en acceso.	Sl(config-if)# switchport mode access
Establezca la seguridad de puerto en la interfaz.	Sl(config-if)# switchport port- security
Establece la cantidad máxima de direcciones seguras permitidas en el puerto.	S1(config-if)# switchport port- security maximum 10
Habilita el aprendizaje por persistencia.	Sl(config-if)# switchport port- security mac-address sticky



Seguridad de puertos: Verificación

Verificación de dirección MAC: configuración dinámica

```
S1# show port-security interface fastethernet 0/18
Port Security
                        : Enabled
Port Status
                      : Secure-up
Violation Mode
                      : Shutdown
                       : 0 mins
Aging Time
            : Absolute
Aging Type
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses : 1
                  : 1
Total MAC Addresses
Configured MAC Addresses : 0
Sticky MAC Addresses : 0
Last Source Address: Vlan : 0025.83e6.4b01:1
Security Violation Count
                        : 0
```

Verificación de dirección MAC: configuración persistente

```
S1# show port-security interface fastethernet 0/19
Port Security
                       : Enabled
Port Status
                     : Secure-up
Violation Mode
                     : Shutdown
           : 0 mins
Aging Time
Aging Type
                      : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses
                       : 10
Total MAC Addresses
                       : 1
Configured MAC Addresses
Sticky MAC Addresses
                       : 1
Last Source Address:Vlan
                       : 0025.83e6.4b02:1
Security Violation Count
                       : 0
```



Seguridad de puertos: Verificación (continuación)

Verificación de MAC persistente: configuración en ejecución

```
S1# show run | begin FastEthernet 0/19
interface FastEthernet0/19
switchport mode access
switchport port-security maximum 10
switchport port-security
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security mac-address sticky
```

Verificar las direcciones MAC seguras

Secure	e Mac Address Tab	le		
Vlan	Mac Address	Туре	Ports	Remaining Age (mins)
1	0025.83e6.4b01	SecureDynamic	Fa0/18	-
1	0025.83e6.4b02	SecureSticky	Fa0/19	_



VLAN	Name	Status	Ports			
1	default	active	Fa0/1,	Fa0/2,	Fa0/3,	Fa0/4
			Fa0/5,	Fa0/6,	Fa0/7,	Fa0/8
			Fa0/9,	Fa0/10,	Fa0/11,	Fa0/12
			Fa0/13,	Fa0/14,	Fa0/15,	Fa0/16
			Fa0/17,	Fa0/18,	Fa0/19,	Fa0/20
			Fa0/21,	Fa0/22,	Fa0/23,	Fa0/24
			Gi0/1,	Gi0/2		
1002	fddi-default	act/unsup				
1003	token-ring-default	act/unsup				
1004	fddinet-default	act/unsup				
100E	trnet-default	act/unsup				