5. 根据刚度条件确定弹簧圈数

对压缩弹簧和没有初拉力的拉伸弹簧,根据式(5-5)确定弹簧圈数,即

$$n = \frac{f_{\text{max}}Gd^4}{8F_{\text{max}}D^3} \tag{5-8}$$

对于有初拉力 F。的拉伸弹簧,根据式(5-6)确定弹簧圈数,即

$$n = \frac{f_{\text{max}}Gd^4}{8(F_{\text{max}} - F_0)D^3} \tag{5-9}$$

为避免由于载荷偏心引起过大的附加力,同时使弹簧保持稳定的刚度,弹簧有效圈数一般不少于3圈,最少不少于2圈。压缩弹簧支承圈数与端部结构可参照表5-7确定。

用不需要淬火的材料密卷的拉伸弹簧可以具有初拉力,不需要初拉力的弹簧应在各圈 之间留有间隙,经过淬火的弹簧没有初拉力。初拉力按下式计算:

$$F_0 = \frac{\pi d^3}{8D^7}$$
(5-10)

式中 $,\tau_0$ 为初应力,推荐根据旋绕比 C 在图 5-4 中的阴影部分选取。为了便于制造,建议取偏下值。




图 5-4 弹簧初应力选择

6. 计算弹簧几何参数,并检验是否符合安装条件

根据已经确定的参数可以计算弹簧的内径 D_1 、外径 D_2 、自由高度 H_0 、节距 t、展开长度 L 和螺旋角 α 等参数。螺旋弹簧的旋向一般选右旋;组合弹簧选左、右旋相间,外层选右旋。如果几何参数不满足安装要求,则应重新选择参数,重新设计。

7. 校核压缩弹簧的稳定性

对于压缩弹簧,如果长度过大,则受力后容易失稳。为了保证弹簧工作的稳定性和便于制造,弹簧的高径比 $b=H_0/D$ 应满足下列要求:

两端固定时, $b \le 5.3$;一端固定、一端回转时 $b \le 3.7$;两端回转时 $b \le 2.6$ 。

如果高径比不满足以上要求,则需要进行稳定性校核,使最大载荷 F_{\max} 小于临界载荷 F,即

$$F_{\text{max}} < F_{\text{c}} = C_{\text{B}} F' H_{0}$$
 (5-11)

式中, C_B 为不稳定系数,由图 5-5 查取。如果不满足要求,应重新选择参数,提高稳定性。当受结构限制不能改变参数时,可设置导杆或导套,导杆与导套结构见图 5-6。导杆或导套与弹簧之间的间隙(直径差)参照表 5-11 选取。




图 5-5 不稳定系数 1—两端回转;2——端固定,一端回转;3—两端固定




图 5-6 导杆与导套结构 (a) 加装导杆;(b) 加装导套

表 5-11 导杆(导套)与弹簧之间的间隙

mm

中径 D	€5	>5~10	>10~18	>18~30	>30~50	>50~80	>80~120	>120~150
间隙 c	0.6	1	2	3	4	5	6	7

8. 共振验算

受变载荷的弹簧在加载频率很高的条件下工作时应进行共振验算。圆柱螺旋弹簧的自 振频率为

$$\nu = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{F'}{m}} \tag{5-12}$$

式中, 加为弹簧质量。两端固定的钢制圆柱螺旋弹簧的自振频率为

$$\nu = 3.56 \times 10^5 \, \frac{d}{nD^2} \tag{5-13}$$

弹簧的自振频率与工作频率之比应大于10。

9. 校核弹簧疲劳强度

承受变载荷的重要弹簧应进行疲劳强度校核。受变载荷作用的弹簧,其最大应力和最小应力分别为

$$\tau_{\text{max}} = \frac{8KF_{\text{max}}D}{\pi d^3}, \quad \tau_{\text{min}} = \frac{8KF_{\text{min}}D}{\pi d^3}$$
 (5-14)

疲劳强度的安全系数为

$$S_{\rm c} = \frac{\tau_0 + 0.75\tau_{\rm min}}{\tau_{\rm max}} \geqslant [S_{\rm c}]$$
 (5-15)

式中, τ_0 为弹簧材料脉动循环剪切疲劳极限,根据载荷循环次数在表 5-12 中查取; $[S_c]$ 为弹簧疲劳强度的许用安全系数,当弹簧的设计数据和弹簧材料的性能数据精确性较高时,取 $[S_c]=1.3\sim1.7$,否则取 $[S_c]=1.8\sim2.3$ 。

变载荷作用次数 N	104	10 ⁵	106	107	
		10	10	10.	
$ au_0$	$0.45\sigma_{\rm b}$	0.35 $\sigma_{\rm b}$	$0.33\sigma_{\rm b}$	$0.3\sigma_{\rm h}$	

表 5-12 弹簧材料脉动循环剪切疲劳极限 70

10. 拉伸弹簧的结构设计

结构设计是指选择拉伸弹簧的钩环类型和尺寸。

11. 绘制弹簧工作图

弹簧工作图除应表达弹簧的形状和尺寸外,还应标注其他弹簧参数。当直接标注有困难时可在技术要求中说明。用图解方式在弹簧视图上方表示弹簧的特性曲线。具体画法可参考图 5-7。




图 5-7 圆柱螺旋压缩弹簧参考工作图

例 5-1 设计一个工作在静载荷下的圆柱螺旋压缩弹簧,其最大工作载荷 $F_{\rm max}$ = 1400 N,最大变形量 $f_{\rm max}$ = 25 mm。

解:

1. 选择材料

根据弹簧工作条件选用C级碳素弹簧钢丝。