蜗杆直径系数 q 是蜗杆分度圆直径 d_1 与模数 m 的比值。同时也可以导出是蜗杆头数 z_1 与导程角 γ 正切 的比值,即

$$q = d_1/m = z_1/\tan\gamma \tag{6-9}$$

式中 d_1 — 蜗杆分度圆直径, mm;

m---蜗杆模数, mm;

z₁ — 蜗杆头数;

γ---蜗杆导程角。

当蜗杆的分度圆直径和模数选定后,q值也就确定了。但在设计蜗杆传动时,考虑到蜗杆的强度和刚度 往往先选定 m 和 q。显然,q 值大, d_1 值也大,提高了蜗杆的强度和刚度。但是,q 值大, γ 值小了,降低 了传动效率。因此一般在保证蜗杆强度和刚度的前提下,使 q 值尽量小些。表 6-8 列出了 m、 z_1 、q 等几何 参数间的关系,供设计者参考选用。

表 6-8 蜗杆的基本尺寸和参数 (摘自 GB/T 10085-1988)

模数 m /mm	轴向齿距 p _x /mm	分度圆直径 d ₁ /mm	头数 z ₁	直径系数	齿顶圆 直径 d _{al} /mm	齿根圆 直径 d _{fi} /mm	分度圆柱导程角 γ	说明
1	3. 141	18	1	18.000	20	15.6	3°10′47″	自锁
		20	1	16.000	22. 5	17	3°34′35″	
1. 25	3. 927	22. 4	1	17.920	24. 9	19. 4	3°11′38″	 自锁
			1				4°34′26″	
	5	20	2	12.500	23. 2	16.16	9°05′25″	
1.6	5. 027		4	ł		}	17°44′41″	
		28	1	17.500	31. 2	24. 16	3°16′14″	自锁
			1				6°20′25″	
	•	(18)	2	9.000	22	13. 2	12°31′44″	
			4				23°57′45″	
			1		26. 4	17. 6	5°06′08″	
		22. 4	2	11.000			10°07′29″	
2	6. 283		4	11. 200			19°39′14″	
			6				28°10′43″	
		(28)	1	14, 000	32	23. 2	4°05′08″	
			2				8°07′48″	
			4		•		15°56′43″	
		35.5	1	17.750	39. 5	30. 7	3°13′28″	自锁
		(22. 4)	1				6°22′06″	
			2	8.960	27. 4	16.4	12°34′59″	
			4				24°03′26″	
			1		33	22	5°06′08″	
			2	11. 200			10°07′29″	
2.5	7.854		4				19°39′14″	
			6				28°10′43″	
			1	14. 200	40. 5	29. 5	4°01′42″	
			2				8°01′02″	
			4				15°43′55″	
		45	1	18.000	50	39	3°10′47″	自锁
		(28)	1		34. 3	20. 4	6°25′08″	•
			2	8. 889			12°40′49″	
			4				24°13′40″	
3. 15	9.896		1		41. 8		5°04′15″	
		35. 5	2	11. 270		27.9	10°03′48″	
			4				19°32′29″	
			6				28°01′50″	

绫夷

								续表
模数 m /mm	轴向齿距 p _x /mm	分度圆直径 d ₁ /mm	头数 z ₁	直径系数	齿顶圆 直径	齿根圆 直径	分度圆柱导程角 γ	说明
					$d_{\rm al}/{ m mm}$	$d_{\rm fl}/{ m mm}$		
3. 15		(45)	1				4°00′15″	
	9. 896	(45)	2	14. 286	51.3	37.4	7°58′11″	
			4				15°38′32″	
		56	1	17. 778	62. 3	48. 4	3°13′10″	自锁
		(01 5)	1				7°14′13″	
		(31.5)	2	7. 875	39. 5	21.9	14°15′00″	
			4	 			26°55′40″	
			1				5°42′38″	
4	12. 566	40	2	10.000	48	30.4	11°18′36″	
*	12. 300		4				21°48′05″	
			6				30°57′50″	
		(50)		10.500	= 0		4°34′26″	
		(30)	2 4	12.500	58	40. 4	9°05′25″	
	}	71		15.550			17°44′41″	
	ļ — — ļ	71	1	17.750	79	61.4	3°13′28″	自锁
		(40)	1		50	28	7°07′30″	
		(40)	2	8.000			14°02′10″	
			4				26°33′54″	
	15. 708	50	1	10.000			5°42′38″	
5			2				11°18′36″	
ъ			4				21°48′05″	
			6			L	30°57′50″	
		(63)	1				4°32′16″	
			2	12.600	73	51	9°01′10″	
	-	- 00	4				17°36′15″	
_		90	1	18.000	100	78	3°10′17″	自锁
		(50)	1				7°10′53″	
	19. 792	(50)	2	7. 936	62. 6	34. 9	14°08′39″	
		6 1				47.9	26°44′53″	
							5°42′38″	
6. 3				10.000	75. 6		11°18′36″	
0.3							21°48′05″	
						30°57′50″		
						64. 8	4°30′10″	
]		(80)	2	12.698	92. 6		8°57′02″	
	-	110	4				17°29′01″	
		112	1	17. 778	124.6	96. 9	3°13′10″	自锁
		(63)	1	7. 875	79	43.8	7°14′13″	
			2				14°15′00″	
		80	4				26°53′10″	
			1				5°42′38″	
	05.100		2	10.000	96	60.8	11°18′36″	
8	25. 133		4				21°48′05″	
	-		6				30°57′50″	
		(100)	1		116	80. 8	4°34′26″	
		(100)	2	12. 500			9°05′25″	
		140	4				17°44′41″	
		140	1	17. 500	156	120.8	3°16′14″	自锁

续表

模数 <i>m</i> /mm	轴向齿距 p _x /mm	分度圆直径 d ₁ /mm	头数 z ₁	直径系数	齿顶圆 直径 d _{a1} /mm	齿根圆 直径 d _{f1} /mm	分度圆柱导程角 γ	说明
	31. 416	(71)	1 2 4	7. 100	91	47	8°01′02″ 15°43′55″ 29°23′46″	
10		90	1 2 4 6	9. 000	110	66	6°20′25″ 12°31′44″ 23°57′45″ 33°41′24″	
		(112)	1 2 4	11. 200	132	88	5°06′08″ 10°07′29″ 19°39′14″	
		160	1	16.000	180	136	3°34′35″	
		(90)	1 2 4	7. 200	115	60	7°50′26″ 15°31′27″ 29°03′17″	
12. 5	39. 270	112	1 2 4	8.960	137	82	6°22′06″ 12°34′59″ 24°03′26″	
		(140)	1 2 4	11. 200	165	110	5°06′08″ 10°07′29″ 19°39′14″	
. <u>-</u>		200	1	16.000	225	170	3°34′35″	
	50. 265	(112)	1 2 4	7.000	144	73. 6	8°07′48″ 15°56′43″ 29°44′42″	
16		140	1 2 4	8. 750	172	101. 6	6°31′11″ 12°52′30″ 24°34′02″	
		(180)	1 2 4	11. 250	212	144. 6	5°04′47″ 10°04′50″ 19°34′23″	
		250	1	15.625	282	211.6	3°39′43″	
	62. 832	(140)	1 2 4	7.000	180	92	8°07′48″ 15°56′43″ 29°44′42″	
20		(224)	1 2 4	8.000	200	112	7°07′30″ 14°02′10″ 26°33′54″	
			1 2 4	11. 200	264	176	5°06′08″ 10°07′29″ 19°39′14″	
		315	1	15. 750	355	267	3°37′59″	
25	70.7	(180)	1 2 4	7. 200	230	120	7°54′26″ 15°31′27″ 27°03′17″	
25	78. 540	200	1 2 4	8. 000	250	140	7°07′30″ 14°02′10″ 26°33′54″	

模数 m	轴向齿距: p _x /mm	分度圆直径 d ₁ /mm	头数 z ₁	直径系数	齿顶圆 直径 d _{al} /mm	齿根圆 直径 d _{f1} /mm	分度圆柱导程角 γ	说明
	78. 540	(280)	1	11. 200	330	220	5°06′0 8″	
			2				10°07′29″	
2 5			4				19°39′14″	
		400	1	16.000	450	340	3°34′35″	

注: 1. 括号中的数字尽可能不采用。

(6) 蜗杆传动的变位

82[©]

1

18

1

82

0.000

自锁

蜗杆传动变位的目的主要是凑配中心距和避免蜗轮齿的根切。为了有利于蜗杆滚刀的标准化,因此只对 蜗轮进行变位切削,在变位后的蜗杆传动中,蜗杆上的节圆与分度圆不重合,而蜗轮的节圆与分度圆是重 合的。

蜗轮的变位系数不宜过大或过小。过大会使蜗轮齿顶厚减薄甚至变尖,过小又难以避免根切,一般在 $-0.7 < x_2 < 0.8$ 范围内。

, (7) 圆柱蜗杆、蜗轮参数的匹配和标记方法

圆柱蜗杆、蜗轮参数的匹配列于表 6-9。表中所列参数的匹配关系,适用于采用本标准规定中心距的 ZA、ZN、ZI和 ZK 蜗杆传动。

中心距 a /mm	传动比 <i>i</i>	模数 m /mm	蜗杆分度圆直径 <i>d</i> ₁ /mm	蜗杆头数 ^z 1	蜗轮齿数 ^z 2	蜗轮变位系数 x ₂	说明
	4. 83	2	22. 4	6	29	-0.100	
	7 . 2 5	2	22. 4	4	29	-0.100	
	9.5Φ	1.6	20	4	38	-0.250	
	_	_	-	_			
40	14.5	2	22. 4	2	29	-0.100	
40	19Ф	1.6	20	2	38	-0.250	
	29	2	22. 4	1	29	-0.100	
1	380	1. 6	20	1	38	-0.250	
	49	1. 25	20	1	49	-0.500	
	62	1	18	1	62	0.000	自锁
1	4.83	2. 5	28	6	29	-0.100	
	7. 25	2. 5	28	4	29	-0.100	
	9. 75 [©]	2	22. 4	4	39	-0.100	
]	12.75	1.6	20	4	51	-0.500	
	14. 5	2. 5	28	2	29	-0.100	
-	19.5 [©]	2	22. 4	2	39	-0.100	
50	25. 5	1.6	20	2	51	-0.500	
	29	2. 5	28	1	29	-0.100	
1	39D	2	22. 4	1	39	-0.100	
	51	1.6	20	1	51	-0.500	
	62	1. 25	22. 4	1	62	+0.040	自锁
			_	_	_		
- 1	_		1		1	1	

表 6-9 圆柱蜗杆、蜗轮参数的匹配 (摘自 GB/T 10085-1988)

^{2.} 本表中所指的自锁是导程角γ小于 3°30′的圆柱蜗杆。