


目录

1.Arduino IDE 安装 ESP32 开发板.....	2
2.导入库文件到 Arduino IDE.....	2


1.Arduino IDE 安装 ESP32 开发板

1.1 在线安装

Arduino IDE 主界面点击左上角文件》首选项》设置》其他开发板管理地址》
粘贴 https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json 然后点击确定。



然后点击左侧第二个图标，搜索 ESP32 (如果搜索不到，可以重新退出打开一下 Arduino IDE)，点击安装，等待安装完毕。



1.2 离线安装

下载地址: https://pan.baidu.com/s/1uAxx_U2Rg2L0YyJy8NkqLA?pwd=c02k


教程: <https://www.bilibili.com/video/BV1oKUPYNEEu>

2.导入库文件到 Arduino IDE

Arduino IDE 主界面点击左上角文件》首选项》复制项目文件夹里面的地址到资源管理器打开。



里面会有一个 libraries 的文件夹，没有就新建一个，把库文件夹复制到里面即可



从 Arduino IDE 直接安装的库也在这里面。

