
Módulo 3: Hardware y Software

Agenda

- Componentes Hardware
- Componentes Software
- Sistemas Operativos (OS)

Combinación de HW y SW

- Para diseñar un dispositivo loT
- Diseño HW
- Diseño SW
- Diseño para que HW y SW trabajen juntos
- Uso de Fichas técnicas
- Dimensiones, pines I/O, parámetros electricos
- Ejemplo: rectificador KBPC3506






Componentes Hardware

Circuitos integrados

- Fabricados de material semiconductor (silicona)
- Protegidos por un paquete con un set de pines para acceder al chip
- Fichas técnicas complejas (+100 paginas)






Componentes Hardware

Microcontroladores: Características

Pregunta: ¿Qué microcontrolador debemos escoger?

- Ancho de banda del datapath:
- Numero de bits en un registro --> más bits más precisión
- Arduino --> 8-bits
- Numero de pines I/O
- Rendimiento
- Frequencia del clock más lenta que un computador tradicional
- Velocidad del procesador no siempre importante
- Temporizadores (Timers)
- Para aplicaciones en tiempo real
- La precisión es importante






Componentes Hardware


Microcontroladores: Propiedades

Pregunta: ¿Qué microcontrolador debemos escoger?

- ADC
- Convierten señales análogas a digitales
- Modos de alimentación
- Ahorro energético es clave
- Soporte de protocolos de comunicación
- Interface con otros circuitos integrados I2C, UART, SPI etc








Almacenamiento de datos en Microcontroladores

- Registros
- Elemento más básico de almacenamiento
- Espacio único en la memoria, guarda un solo valor
- Son muy rápidos (tiempo de acceso menor a un clock cycle),
- Cuestan mucho procesamiento
- Registros de propósito especial
- Usados internamente por el microcontrolador
- Registros de propósito general
- Registros que el programa puede usar
- Archivo de registros
- Grupo de registros, cada uno con una dirección, actuan como una memoria
- Solo se puede acceder uno o dos registros al mismo tiempo
- Son muy rápidos (tiempo de acceso menor a un clock cycle), pero cuestan mucho procesamiento
- Operadores de instrucciones (egg. ADD, registros de destinacion)
- Usualmente de 32 registros



Almacenamiento de datos en Microcontroladores


- Memoria cache
- Mucho más grandes que un archivo de registros (1Mb)
- Mas lentos que un archivo de registro (1 full clock cycle)
- Cache de datos --> guarda los datos del programa
- Cache de instrucciones --> guarda las instrucciones del programa (código)
- Memoria principal
- Como un cache pero más grande, más lento y menor costo de procesado (Gb)
- No está en el CPU (conectada vía system bus)
- Cuello de BotellaVon Neumman
- Memoria es más lenta que el CPU
- Ejemplo: sumas dos variables (memoria 100 ciclos, ADD 1 ciclo)




Traduccion del SW

- Lenguaje de Maquina (Machine Language)
- Conjunto de instrucciones simples en binario (1 y 0)
- Microcontrolador no entiende directamente C, C++, JAVA
- Ejemplo: procesador Intel entiende lenguaje de maquina Intel x86
- No se puede leer (facilmente)
- Lenguaje Ensamblador (Assembly Languaje)
- Se puede leer (entender)
- Instrucciones basicas como ADD, R1, R2
- No insturcciones complejas (e.g. for loops)
- Una instrucción de ensamblador es una instrucción de maquina (mapeados)
- Lenguajes de Alto Nivel
- C/C++, JAVA, etc.
- Facil de usar, leer y entender





```
msg db 'Hola, mundo!', 0xa
                                                                                      len equ $ - msg
              edx, len
                     ecx, msg
                                                      eax, 1
                           ebx, 1
                                  eax, 4
                                                                          section .data
                                                            0x80
                                         0x80
      start:
              MOV
                     MOV
                                                           int
                            MOV
                                  MOV
                                                       MOV
3
6
7
7
8
8
10
11
11
13
```



Dos formas de traducción: Compilación vs Interpretación

- Compilación (C/C++) (Arduino)
- Traduce las instrucciones una vez antes de correr el código (ahorra tiempo)
- El resultado es un ejecutable (,exe) --> lenguaje de maquina
- No hay necesidad de compilar de nuevo
- El programador se encarga de los detalles


Interpretación (Python)

- Traducción ocurre en cada ejecución (lento)
- Mas amigable con el programador
- El interpretador no es perfecto

Ejemplo


En C se debe declarar variables para que el compilador entienda que tipo de variable está usando, en Python no se ne el Interpretador se encarga de averiguar a que tipo de variable se refiere el programador

Cadena de herramientas SW (toolchain)



Sistemas Operativos

• Es una capa extra entre el programa y el HW




- No siempre presentes en los dispositivos loT.
- Arduino no tiene OS

Sistemas Operativos

- Se encarga de los detalles de interactuar con el hardware, maneja otros programas
- Permite correr muchas aplicaciones al mismo tiempo
- En realidad, no están corriendo al mismo tiempo, están alternando muy rápido
- En su mayoria tienen una interface amigable
- Ejemplos: Windows, iOS
- Los OS del loT no tienen interfaz amigable
- Linea de comandos








Sistemas Operativos

- Ejemplo:
- Video streaming
- Joystick
- Detección de obstáculos
- Frenado automático






Lab de Wowki: Microcontroladores 1 Laboratorio 3:

Lab 2: Recapitulación


Circuitos en Serie y Paralelo Ley de Ohm Medir Resistencia Leer señales de voltaje Como encender un LED

$$V_2 = \frac{R_2 \times V_{Total}}{R_1 + R_2}$$

 $V = I \times R$



$$R = \frac{V_{total} - V_F}{I_F}$$



Microcontrolador: Arduino Uno

6 Pines Análogos de entrada Microcontrolador 11 Pines Digitales I/O (5V o 0V)

6 Pines PWM de los Pines digitales

2 Pines de comunicación serial


3.3 V Pin de Poder

5 V Pin de Poder Otros Sensores


Simulación en plataforma Wowki:

https://wokwi.com/projects/new/ardui

no-uno




Microcontrolador: Programación




Microcontrolador: Pines Digitales (entrada y salida)

11 Pines Digitales I/O (5V o 0V)

Pines de entrada o salida







Microcontrolador: Pines Análogos (entrada y salida)


6 Pines Análogos I/O (5V o 0V)

Pines de entrada o salida






Microcontrolador: Pines PWM (salida)



Pulse Width

Period



DISTAN

6~ 0T~ TT~

AREF

6 Pines PWM de los Pines digitales

