Međuispit iz predmeta Operacijski sustavi za ugrađena računala, 20. 4. 2023.

Rješavati na košuljici/dodatnim papirima. Pisati ČITKO, nečitka rješenja su kriva.

1. (1) Popraviti makroe:

```
a) #define MNOZI1(X,Y)
                                      X * Y
b) #define MNOZI2(X,Y)
                                      X.x \stackrel{\star}{=} Y.x; X.y \stackrel{\star}{=} Y.y;
#define MNOZI1(X,Y)
                                ((X) * (Y))
#define MNOZI2(X,Y)
                              do { (X) \cdot x \neq (Y) \cdot x; (X) \cdot y \neq (Y) \cdot y; while (0)
Ovdje ne pomažu typeof() jer se i dalje X i Y moraju pojaviti dva puta
Krivo rješenje (iako je bodovano kao ispravno):
do { \
   typeof(X) X = (X); // X je lokalna varijabla, nestaje izlaskom iz {} \
   typeof(Y) Y = (Y); // Y je lokalna varijabla, nestaje izlaskom iz \{\}
   _X.x *= _Y.x; //nije dovoljno, mora slijediti (X).x = _X.x \
                        //nije dovoljno, mora slijediti (X).y = X .y \
   _X_.y *= _Y_.y;
} while(0)
```

pozove sa: LOG (GRESKA, "A je prevelik! A=%d", A); iz linije 75 kako će se on prevesti u prvom koraku prevođenja (u preprocessing fazi)?

```
printf("[GRESKA:%d]A je prevelik! A=%d\n", 75, A);
```

- 3. a) (4) Zadane funkcije, varijable i konstante postaviti u odgovarajuće datoteke tako da sve s prefiksom a_budu u datotekama a.hia.c, s prefixom b_ub.hib.c te main() u main.c. Pritom koristiti uobičajenu praksu (što ide u.h treba tamo ići, koristiti oznake static, inline, extern i slično ako i gdje je to potrebno, uključiti potrebna zaglavlja u odgovarajuće .hi.c datoteke). Ono što nije potrebno (ne koristi se izravno) izvan a_dijela neka ne bude vidljivo izvan njega. Isto vrijedi i za b_dio.
 - b) (2) Napisati Makefile za prevođenje navedenih datoteka.

```
float a rez = 1;
                                               float b rez = 0;
float a kratki(float x)
                                               float b kratki(float x)
   return x / 42;
                                                   return a kratki(x) * b rez;
float a_skaliranje(float x)
                                               float b_dugi(float x)
   if (a_rez > x)
                                                   "neki dugi dio koda"
                                                   float y = rezultat proračuna
        return 10;
                                                   b rez += a kratki(x) * b kratki(y);
   return 1;
                                                   return b rez * b skaliranje(y);
                                               }
float a_dugi(float x)
                                               int main()
   neki dugi dio koda
                                                   float rez = a dugi(b dugi(25));
   float y = rezultat proračuna
   a rez += a kratki(y)
                                                   return rez < 37;
   return a_rez * a_skaliranje(x);
```

Funkcije a_kratki, a_skaliranje i b_kratki su očito kratke i poželjno ih je ugraditi na mjesto poziva umjesto pozivati.

Funkcija a_kratki se koristi iz a_dugi te iz b_dugi — mora biti vidljiva i van a.c: rješenje je postaviti ju u a.h, ali označiti sa static inline (jer će biti prisutna u više datoteka, a inline je samo preporuka prevoditelju koju on može ignorirati).

Funkcija a_skaliranje se koristi samo u a_dugi, tj. može se ostvariti u a.c bez oglašavanja u a.h. Slično je i s funkcijom b kratki koja treba biti samo u b.c.

Zaglavlja a.h i b.h (barem a.h) moraju biti zaštićena od višestrukog uključivanja s #pragma once ili #ifndef A H i slično. U ovom primjeru se vrlo opreznim uključivanjem to može i izbjeći, ali zašto?

```
a.h
#pragma once

static inline float a_kratki(float x) {
   return x / 42;
}
float a_dugi(float x);
```

```
a.c
#include "a.h"

static float a_rez = 1; //nikako u .c!

static inline float a_skaliranje(float x) {
   if (a_rez > x)
        return 10;
   return 1;
}
float a_dugi(float x) {
   neki dugi dio koda
   float y = rezultat proračuna
   a_rez += a_kratki(y)
   return a_rez * a_skaliranje(x);
}
```

```
b.h
#pragma once
float b_dugi(float x);
```

```
b.c
#include "b.h"
#include "a.h"

static float b_rez = 0; //nikako u .c!

static inline float b_kratki(float x) {
   return a_kratki(x) * b_rez;
}

float b_dugi(float x) {
   "neki dugi dio koda"
   float y = rezultat proračuna
   b_rez += a_kratki(x) * b_kratki(y);
   return b_rez * b_skaliranje(y);
}
```

```
main.c
#include "a.h"
#include "b.h"

int main() {
   float rez = a_dugi(b_dugi(25));
   return rez < 37;
}</pre>
```

```
main: main.o a.o b.o
        gcc main.o a.o b.o -o main
a.o: a.c a.h
b.o: b.c b.h a.h
main.o: main.c a.h b.h
```

4. Zadan je Makefile:

```
CFLAGS = -Iinclude -MMD
LDFLAGS = -O2
LDLIBS = -lm
CC = cc

OBJEKTI = main.o zaprimi.o obradi.o ispisi.o
PROGRAM = program

$(PROGRAM): $(OBJEKTI)
$(CC) $(LDFLAGS) $(OBJEKTI) $(LDLIBS) -o $(PROGRAM)
-include *.d
```

Uz pretpostavku da odgovarajuće . c i . h datoteke postoje, napisati koje će se naredbe pokretati sa naredbom ma ke: a) (2) pri prvom prevođenju (nema ni jedne . o i . d datoteke)

```
cc -Iinclude -MMD -c main.c
cc -Iinclude -MMD -c zaprimi.c
cc -Iinclude -MMD -c obradi.c
cc -Iinclude -MMD -c ispisi.c
cc -O2 main.o zaprimi.o obradi.o ispisi.o -lm -o program
```

b) (1) nakon barem jednog prevođenja, kada sve "pomoćne" datoteke (.o, .d) već postoje, ali se naknadno promijenio kod u datoteci zaprimi.c.

```
cc -Iinclude -MMD -c zaprimi.c
cc -O2 main.o zaprimi.o obradi.o ispisi.o -lm -o program
```

- 5. (5) Izvorni kod za neki sustav podijeljen je u direktorije: bootloader, kernel i programs. Napisati skriptu za povezivanje tako da se sustav pripremi za upisivanje u ROM na adresi 0x10000, ali da ispravno radi tek kad se premjesti:
 - a) sve iz kernel u blok memorije na adresi 0x20000
 - b) sve iz programs u blok memorije na adresi 0x30000

U skriptu ugraditi potrebne varijable koje će biti potrebne u funkciji premjesti () (nju ne pisati) koja se nalazi u početnom kodu u bootloader – kod i podatke iz tog direktorija ne premještati, on se koristi samo pri pokretanju.

```
ldscript.ld
SECTIONS {
    .boot 0x10000 :
    {
        bootloader* (*)
}
kernel_rom_start = 0x10000 + SIZEOF(.boot);
.kernel 0x20000 : AT(kernel_rom_start)
{
        kernel* (*)
}
kernel_rom_size = SIZEOF(.kernel);
programs_rom_start = 0x10000 + kernel_rom_size;
.programs 0x30000 : AT(programs_rom_start)
{
        kernel* (*)
}
programs_rom_size = SIZEOF(.programs);
}
```

- 6. Što je sve potrebno za korištenje prekida od:
 - a. (2) procesora kada i kako on mora prihvaćati prekide

Procesor mora na kraju svake instrukcije provjeriti je li na prekidnom ulazu postoji signal zahtjeva za prekid. Ako postoji onda ga prihvaća: zabrani daljnje prekidanje; prebaci se u prekidni način rada; na stog pohrani PC i RS; u PC stavi adresu prekidnog potprograma

b. (2) sklopa za prihvat prekida – što on mora raditi te dodatno omogući preko "programiranja"

Sklop za prihvat prekida prihvaća zahtjeve od naprava te ih prosljeđuje procesoru zajedno s identifikacijom (prekidnim brojem).

Dodatno treba omogućiti programiranje – koji zahtjevi se prosljeđuju procesoru a koji ne.

Opcionalno može imati i prioritete, pa prosljeđivati nove zahtjeve samo ako su prioritetniji od onog što procesor trenutno radi.

c. (2) programske potpore – koje sve funkcije treba ostvariti?

Funkciju za registraciju prekida – povezivanje prekidnog broja s obradom

Prekidni potprogram ili za svaki prekid svoji, koji se pozivaju na prekide – utvrđuje se tko je dao zahtjev i što dalje – koju registriranu funkciju pozvati

- 7. (2) Što je sve potrebno da bi se upravljano nekom napravom?
 - a. Kako pripremiti upravljački program?

Upravljački program mora implementirati sučelje za taj sustav (npr. device_t)

b. Što OS mora imati?

OS mora imati "podsustav za UI" koji treba omogućiti ugradnju i povezivanje s upravljačkim programima naprava

8. (6) Neki sustav ima 20-bitovno brojilo na adresi BROJILO koje odbrojava frekvencijom od 500 KHz. Kad dođe do nule izaziva prekid (na koji se poziva funkcija prekid_brojila) i u brojilo učitava zadnju poslanu vrijednost. Definirati potrebnu strukturu podataka te napisati funkcije kojima će biti ostvaren podsustav za upravljanje vremenom s jednim satom u sekundama i mikrosekundama te mogućnošću postavljanja jednog alarma. Pretpostaviti da postoje slijedeće pomoćne funkcije za rad s vremenom u obliku strukture s dva elementa {.s,.us}: usporedi(t1, t2) (vraća "t1-t2"), zbroji(t1,t2) (t1+=t2) i oduzmi(t1,t2) (t1-=t2). Najprije ostvariti pomoćne funkcije brojilo_u_vrijeme(br=>t), vrijeme_u_brojilo(t=>br) te postavi_u_brojilo(t) koja preračunava vrijeme u otkucaje i postavlja ih u brojilo ako tamo stanu, inače u brojilo postavlja najveću vrijednost (a može se tamo i druge varijable postaviti, npr. varijable koje pamte što je učitano u brojilo, u broju otkucaja i/ili vremenu).

```
Konstante i varijable (s početnim vrijednostima)
F = 500000 //Hz
T1 = 1/F = 2 \mu s po otkucaju, T1US=2
BMAX = 0xffffff = 1048575
//TMAX = BMAX * T1 = BMAX/F = 2,09715 s
// = 2 s + 97150 µs
TMAX = \{.s = 2, .us = 97150\}
                                                      inače {
sat = \{.s = 0, .us = 0\} - sat
b_učitano = BMAX - zadnje učitano u brojilo
t_učitano = TMAX - zadnje učitano, u vremenu
t alarm = {.s=0, .us=0} - kada aktivirati
f alarm = NULL - funkcija koju pozvati
//pomoćne funkcije - zadane
usporedi(t1, t2)
{//još optimiranije
   tmp = t1.s - t2.s
   ako je tmp != 0
     vrati tmp
   inače
      vrati t1.us - t2.us
}
zbroji(t1, t2)
                                                      init()
                                                      sat = t
   t1.s += t2.s
   t1.us += t2.us
   ako je t1.us > 1000000 {
     t1.s += 1
      t1.us -= 1000000
oduzmi(t1, t2) (pretp. t1>=t2)
   t1.s = t2.s
   t1.us -= t2.us
   ako je t1.us < 0 {
     t1.s -= 1
      t1.us += 1000000
   }
}
brojilo u vrijeme(br => t)
{
   t.s = br / F
   t.us = (br % F) * T1US
                                                         1
vrijeme u brojilo(t => br)
{
   br = t.s * F + t.us / T1US
3
```

```
postavi u brojilo(t)
   ako je usporedi(t, TMAX) >= 0 onda {
     b_učitano = BMAX
      t_učitano = TMAX
      br = vrijeme u brojilo(t)
      b_učitano = br
      t učitano = t
   BROJILO = b učitano
inicijaliziraj()
   sat.s = sat.us = 0
   postavi u brojilo(TMAX)
   t alarm = \{0,0\}
dohvati sat(t) {
   brojilo u vrijeme(b učitano-BROJILO,t)
   zbroji(t, sat)
postavi sat(t) {
postavi alarm(kada, alarm)
   brojilo u vrijeme (b učitano-BROJILO, tmp t)
   zbroji(sat, tmp t)
   f_alarm = alarm
   t alarm = kada
   tmp t = t alarm
   oduzmi(tmp_t, sat)
   postavi u brojilo(tmp t)
prekid_brojila()
   zbroji(sat, t_učitano)
   ako je t_alarm.s + t_alarm.us > 0 onda
      ako je usporedi(t_alarm, sat) <= 0 onda</pre>
         postavi_u_brojilo(TMAX)
         t_alarm = {0,0}
         f alarm()
      inače {
         tmp t = t alarm
         oduzmi(tmp t, sat)
         postavi u brojilo(tmp t)
   }
}
```