# Audio tools 使用手册

**Rev 1.0** 

This translated version is for reference only, and the English version shall prevail in case of any discrepancy between the translated and English versions.

版权所有 2018 杰理科技有限公司未经许可,禁止转载



目录

#### 目录

版本	x说明		.3
一、	EQ		4
Ξ,	AEC	1	12
三、	记录	1	14



## 版本说明

版本号	修改说明
V1.0	


# 珠海市杰理科技有限公司 ZHUHAI JIELI TECHNOLOGY CO.,LTD

### 一、EQ


在线调试 EQ 功能,主要是在播歌、通话过程,根据需要,调整 EQ 各个参数。建议是先播歌或打电话,再进入工具界面,调整参数。调试完成,保存导出 eq\_hw\_cfg.bin 配置文件。
1、打开 Audio Tools,点击 "EQ"

Audio Tools		
版本 0.0.1 20200925.1		
	EQ	
	AEC	
	记录	

2、点击"连接",选择对应的设备,并与之连接




3、连接成功,会显示当前的可调的 EQ 模式,比如普通音频 EQ、通话宽频下行 EQ 等




4、比如点击 MODE: 普通音频 EQ, 进入设置界面

Auc	lio Tools			
MODE:	普通音频EQ			
		编辑	ŧ	
总增益			0.0	
1	25	0.0	0.7	bandpass
2	53	0.0	0.7	bandpass
3	112	0.0	0.7	bandpass
4	239	0.0	0.7	bandpass
5	509	0.0	0.7	bandpass
6	1082	0.0	0.7	bandpass
7	2299	0.0	0.7	bandpass
8	4884	0.0	0.7	bandpass
9	10378	0.0	0.7	bandpass
10	22000	0.0	0.7	bandpass

5、点击编辑,进入 EQ 曲线调试介面、



6、如何确定调节的参数是否已经生效 进入界面,对参数进行调整



#### 参数调整后



7、调试完成,点击保存参数。

调试完成,点击保存参数,生成 eq\_cfg\_hw.bin




#### 8、下载 eq\_cfg\_hw.bin

将 eq\_cfg\_hw.bin 文件放到下载目录,并在 download.bat 中-res 后添加 eq\_cfg\_hw.bin 文件。此外,调试完成需要将在线 eq 宏定义关闭,同时使能 使用 eq 文件宏定义

例如在 earphne 的 standard sdk 添加 eq\_cfg\_hw.bin

# 珠海市杰理科技有限公司 ZHUHAI JIELI TECHNOLOGY CO.,LTD



isd download.exe -tonorflash -dev br30 -boot 0x2000 -div8 -wait 300 -uboot uboot.boot -app app.bin cfg\_tool.bin res tone.cfg p11\_code.bin eq\_cfg\_hw.bin -uboot\_compress

注意这里外部配置的资源一定要放在-res选项中

**注意:** 外部的配置资源一定要放在-res 这个所属项里头,例如 eq\_cfg\_hw. bin 的资源,因为跟工具的识别项是同步的。






#### 二、AEC

在线调试通话功能,主要是在通话过程,根据需要,调整各个参数。建议是先打电话,再进入工具界面,调整参数。如果支持导出配置,则可以保存导出配置,如果不支持,则把修改参数对应写到配置工具即可。


- 9、打开 Audio Tools,点击 "AEC"
- 10、点击"连接",选择对应的设备,并与之连接



11、连接成功, 会显示当前的回音消除类型, 比如是单 mic 回音消除还是双 mic 回音消除



#### 12、点击编解通话配置,进入设置界面



#### 13、注意事项:

为了提高效率,参数修改过后响应生效会有少许延迟,程序设置是 500ms。




### 三、记录

- 1、先在手机设置蓝牙界面,找到对应的蓝牙设备,连接设备。连接成功后,断开设备。然后把小机设备重启回连手机蓝牙(一定要回连,每次录音都要回连,否则录音可能不正常)
- 2、打开 "Audio Tools" APP, 点击 "记录" 按钮, 进入记录界面



3、点击"连接",选择对应的蓝牙设备





4、"开始录制"可操作,表示连接 app 和小机连接成功



5、接下来就可以开始录音了,根据小机的配置,可以录制不同通道的数据。录音文件有具体时间信息。



6、录音文件保存路径: Android/data/com.zhjieli.eq/files

