FreeRTOS Scheduler

FreeRTOS的调度原理和内核相关,因此也需要有一些Cortex-M内核相关的知识。

一些概念

- 在Cortex-M内核中,使用Systick作为心跳时钟,一般默认是1ms。
- 进入Systick中断后,内核会在系统的就绪列表中从高优先级开始找需要执行的任务,如果任务状态发生了变化,就会产生一个PendSV中断,内核会在PendSV中断中,改变进程的栈指针PSP,进行任务切换。

Systick

对于一个系统来说,时钟是系统能够运转的核心,也就是调度器的核心了。因此,我们可以来研究一下Systick 在FreeRTOS中,Systick的初始化函数为: vPortSetupTimerInterrupt,也就是:

```
void vPortSetupTimerInterrupt( void )
    /* Calculate the constants required to configure the tick interrupt. */
   #if( configUSE_TICKLESS_IDLE == 1 )
        ulTimerCountsForOneTick = ( configSYSTICK_CLOCK_HZ / configTICK_RATE_HZ );
        xMaximumPossibleSuppressedTicks = portMAX_24_BIT_NUMBER /
ulTimerCountsForOneTick;
        ulStoppedTimerCompensation = portMISSED_COUNTS_FACTOR / (
configCPU_CLOCK_HZ / configSYSTICK_CLOCK_HZ );
    }
    #endif
    portNVIC_SYSTICK_CTRL_REG = 0UL;
    portNVIC_SYSTICK_CURRENT_VALUE_REG = OUL;
    portNVIC_SYSTICK_LOAD_REG = ( configSYSTICK_CLOCK_HZ / configTICK_RATE_HZ ) -
1UL;
    portNVIC_SYSTICK_CTRL_REG = ( portNVIC_SYSTICK_CLK_BIT |
portNVIC_SYSTICK_INT_BIT | portNVIC_SYSTICK_ENABLE_BIT );
```

而Systick的中断服务函数是: xPortSysTickHandler:

```
void xPortSysTickHandler( void )
{
   portDISABLE_INTERRUPTS();
   {
      if( xTaskIncrementTick() != pdFALSE )
      {
        portNVIC_INT_CTRL_REG = portNVIC_PENDSVSET_BIT;
      }
}
```

```
}
portENABLE_INTERRUPTS();
}
```

可以看到中断服务函数里面使用了xTaskIncrementTick()函数,好好研究一下,该函数原型:

```
BaseType_t xTaskIncrementTick( void )
   /* 1. 创建一个临时任务块 */
   TCB_t * pxTCB;
   /* 2. 定义了一个存储某个任务状态列表项里的值,这个值通常表示任务的延迟时间或者超时时
间,也就是任务要等待多少个滴答数才从阻塞转为就绪 */
   TickType_t xItemValue;
   /* 3. 定义了一个布尔类型的变量,用于表示是否需要进行任务切换 */
   BaseType_t xSwitchRequired = pdFALSE;
   /* 4. 记录更新当前的时钟节拍数 */
   traceTASK_INCREMENT_TICK( xTickCount );
   /* 5. 用来判断调度器是否被挂起,因为当调度器被挂起的时候,不会发生任务切换 */
   if( uxSchedulerSuspended == ( UBaseType_t ) pdFALSE )
   /* 6. 如果没有被挂起 则把计时器加一,表示下一个节拍 */
      const TickType_t xConstTickCount = xTickCount + ( TickType_t ) 1;
   /* 7. 更新当前的时钟节拍数 */
      xTickCount = xConstTickCount;
      /* 8. 如果节拍数等于0 */
      if( xConstTickCount == ( TickType_t ) 0U )
      {
         /* 9. 切换延迟任务列表 */
         taskSWITCH DELAYED LISTS();
      }
      else
         /* 10. 否则标记测试覆盖率 */
         mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
      }
      /* 11. 如果当前的节拍数大于或等于下一个任务解除阻塞的时间 */
      if( xConstTickCount >= xNextTaskUnblockTime )
      {
         for(;;)
             /* 12. 检查延迟任务列表是否为空 */
             if( listLIST_IS_EMPTY( pxDelayedTaskList ) != pdFALSE )
```

```
/* 13. 如果延迟任务列表为空,则下一个任务的阻塞时间设置为无限大 */
                xNextTaskUnblockTime = portMAX_DELAY;
                break;
             else
                /* 13. 从延迟任务列表中获取头部任务的控制块,赋值给临时任务控制块,
主要是来将延迟状态转换为就绪态 */
                pxTCB = listGET_OWNER_OF_HEAD_ENTRY( pxDelayedTaskList );
                /* 14. 获取任务的延迟时间,存到临时变量里面 */
                xItemValue = listGET_LIST_ITEM_VALUE( &( pxTCB->xStateListItem
));
                /* 15. 如果当前的节拍数小于任务的延迟时间,说明任务还不能被解除阻塞
*/
                if( xConstTickCount < xItemValue )</pre>
                    /* 16. 说明任务还没有到时间,需要跳出此次循环,继续遍历其他任务
                    xNextTaskUnblockTime = xItemValue;
                    break;
                }d
                else
                {
                    mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
                }
                /* 17. 从当前列表项里把该任务去除,也就是把任务从阻塞转到就绪 */
                ( void ) uxListRemove( &( pxTCB->xStateListItem ) );
                /* 18. 如果任务的事件列表项已经有了拥有者也就是处于某个列表中 */
                if( listLIST_ITEM_CONTAINER( &( pxTCB->xEventListItem ) ) !=
NULL )
                {
                   /* 19. 从任务的事件列表项中把该任务去除, 也就是把任务从阻塞转到
就绪 */
                    ( void ) uxListRemove( &( pxTCB->xEventListItem ) );
                }
                else
                {
                    mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
                }
                /* 21. 把任务添加到就绪列表中 */
                prvAddTaskToReadyList( pxTCB );
                /* 22. 如果定义了是抢占式调度 */
                #if ( configUSE_PREEMPTION == 1 )
```

```
/* 23. 并且任务的优先级大于当前任务的优先级,需要进行任务切换
*/
                     if( pxTCB->uxPriority >= pxCurrentTCB->uxPriority )
                         /* 24. 标记需要进行任务切换 */
                         xSwitchRequired = pdTRUE;
                     }
                     else
                     {
                         mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
                  #endif /* configUSE_PREEMPTION */
              }
          }
       }
       /* 25. 如果宏定义了抢占式调度和启用时间片轮询调度 */
       #if ( ( configUSE_PREEMPTION == 1 ) && ( configUSE_TIME_SLICING == 1 ) )
           /* 26. 如果当前优先级的任务的就绪列表里任务数量大于1, 那么设置
xSwitchRequired为true,这表明有多个任务可以切换 */
           if( listCURRENT_LIST_LENGTH( &( pxReadyTasksLists[ pxCurrentTCB-
>uxPriority ] ) ) > ( UBaseType_t ) 1 )
              xSwitchRequired = pdTRUE;
           }
          else
           {
              mtCOVERAGE TEST MARKER();
           }
       #endif /* ( ( configUSE_PREEMPTION == 1 ) && ( configUSE_TIME_SLICING == 1
) ) */
       /* 27. 如果宏定义了使用空闲钩子 */
       #if ( configUSE_TICK_HOOK == 1 )
       {
           /* 28. 并且当前的节拍数等于0, 调用钩子函数 */
           if( xPendedTicks == ( TickType_t ) 0 )
           {
              vApplicationTickHook();
           }
          else
           {
              mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
           }
       #endif /* configUSE TICK HOOK */
       /* 29. 如果配置了抢占式调度 */
       #if ( configUSE PREEMPTION == 1 )
```

```
/* 30. 有一个任务已经请求放弃 CPU */
          if( xYieldPending != pdFALSE )
              /* 31. 切换任务 */
              xSwitchRequired = pdTRUE;
          else
              mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
      #endif /* configUSE_PREEMPTION */
   /* 32. 如果调度器被挂起, 那么就记录下有多少个节拍数被挂起 */
   else
       /* 33. 滴答数++ */
      ++xPendedTicks;
      /* 34. 如果配置了使用钩子函数,就进入空闲钩子函数 */
      #if ( configUSE_TICK_HOOK == 1 )
          vApplicationTickHook();
      #endif
   }
   /* 35. 返回是否需要进行任务切换 */
   return xSwitchRequired;
}
```

因此,我们知道了在Systick的中断服务函数xPortSysTickHandle里,可以决定着要不要令portNVIC_INT_CTRL_REG = portNVIC_PENDSVSET_BIT

如果xSwitchRequired为true,则把portNVIC_INT_CTRL_REG写入portNVIC_PENDSVSET_BIT,来触发PendSV 异常。,而PendSV异常与任务的切换有着紧密关系。

• 当PendSV异常发生时,会调用中断服务函数也就是xPortPendSVHandler。

那么现在就来看一下PendSV异常的处理函数:

PendSV

xPortPendSVHandler函数原型: 这是一段汇编

```
void xPortPendSVHandler( void )
{
    /* This is a naked function. */
    __asm volatile
```

```
/* 1. 将当前的任务堆栈指针的值移动到RO寄存器中, PSP是当前任务的栈顶指针 */
   " mrs r0, psp
   /* 2. 指令同步屏障,确保之前的指令执行完成 */
     isb
   /* 3. 加载当前任务控制块的地址到寄存器R3中 */
   " ldr r3, pxCurrentTCBConst \n" /* Get the location of the current
TCB. */
   /* 4. 加载当前任务控制块的地址到寄存器R2中 */
     ldr r2, [r3]
                                   \n"
   /* 5. 任务是否使用了FPU TST指令就是比较测试两个寄存器的值*/
   " tst r14, #0x10
                                   \n" /* Is the task using the FPU
context? If so, push high vfp registers. */
   /* 6. 如果使用了FPU,那么就把S16-S31寄存器的值压入堆栈中(it指令就是if-then,eq就是
equal, vstmdbeq是浮点寄存器)*/
     it eq
                                   \n"
   " vstmdbeq r0!, {s16-s31}
                                   \n"
   /* 7. 将核心寄存器 (r4-r11) 和链接寄存器 (r14) 保存到 r0 指向的地址 */
     stmdb r0!, \{r4-r11, r14\} \n" /* Save the core registers. */
   /* 8. 将新的堆栈顶部地址保存到 TCB 的第一个成员中,这个成员指向当前任务的堆栈顶部*/
                                  \n" /* Save the new top of stack into
     str r0, [r2]
the first member of the TCB. */
   /* 9. 将 r0 和 r3 寄存器的值压入系统堆栈指针(Main Stack Pointer, MSP) */
   " stmdb sp!, {r0, r3}
                                  \n"
   /* 10. 将 basepri 的值(即 configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY)移动到 r0 中 */
                                   \n"
     mov r0, %0
   /* 11. 设置 basepri (基优先级) 寄存器的值,以确保 PendSV 处理期间不允许更高优先级的
中断打断 */
   " msr basepri, r0
                                   \n"\
   /* 12. 数据同步屏障和指令同步屏障,确保之前的写操作完成 */
     dsb
                                   \n"
     isb
                                   \n"
   /* 13. 调用 vTaskSwitchContext 函数,这个函数会切换到下一个任务,更新TCB */
     bl vTaskSwitchContext
                                   \n"
   /* 14. 将 basepri 寄存器重置为 0, 以允许所有优先级的中断 */
     mov r0, #0
                                   \n"
     msr basepri, r0
                                   \n"
   /* 15. 从系统堆栈中弹出 r0 和 r3 的值 */
                                   \n"
     ldmia sp!, {r0, r3}
```

```
/* 16.从 r3 指向的地址加载 TCB 的第一个成员到 r1 中 */
     ldr r1, [r3]
                                     \n" /* The first item in pxCurrentTCB
is the task top of stack. */
   /* 17. 从 r1 指向的地址加载 TCB 的值到 r0 中 */
   " ldr r0, [r1]
   /* 18. 从下一个任务的堆栈顶部弹出核心寄存器和链接寄存器的值 */
     ldmia r0!, {r4-r11, r14} \n" /* Pop the core registers. */
   /* 19. 如果使用了FPU, 那么就把S16-S31寄存器的值弹出 */
   " tst r14, #0x10
                                     \n" /* Is the task using the FPU
context? If so, pop the high vfp registers too. */
   " it eq
   " vldmiaeq r0!, {s16-s31}
                                      \n"
   /* 20. 将下一个任务的堆栈顶部地址设置为 PSP, 以便任务恢复执行 */
     msr psp, r0
                                      \n"
   /* 21. 指令同步屏障, 确保 PSP 的更新完成。
                                     */
                                      \n"
   #ifdef WORKAROUND_PMU_CM001
      #if WORKAROUND_PMU_CM001 == 1
             push { r14 }
                                      \n"
             pop { pc }
                                      \n"
      #endif
   #endif
   /* 22. 跳转到R14 */
                                      \n"
     bx r14
                                      \n"
   " .align 4
                                      \n"
   "pxCurrentTCBConst: .word pxCurrentTCB \n"
   ::"i"(configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY)
   );
}
```

现在来一步步的详细分析切换过程,上下文切换其实主要就是实现保存现场-切换任务-恢复现场:

1. mrs r0, psp

- mrs指令和LDR是一样的,只是权限更高,可以访问更多的寄存器。
- mrs r0, psp 是将当前任务的栈顶指针 (PSP) 的值加载到寄存器 r0 中,PSP这里的值就是pxCurrentTCB->pxTopOfStack
- 这里要注意一点,在ARM-Conrtex内核中,使用着双堆栈指针机制,也就是一个是PSP,一个是MSP,MSP是用来管理异常的,而PSP是用来管理任务的。这里虽然说PendSV中断里运行着上下文的切换,但由于PendSV的目的就是处理任务的,所以这里使用的还是PSP指针,而不是MSP指针。

指令同步隔离,确保之前的指令执行完成。

3. ldr r3, pxCurrentTCBConst

• Idr指令,就是把后面的值读出来放到前面那个寄存器里,这里就是说把pxCurrentTCBConst的地址放到r3 寄存器里

4. ldr r2. [r3]

- 指令里的[]括起来表示间接寻址,也就是把R3寄存器的值指向的内存地址中的数据读出来放到R2寄存器 里
- 从 r3 寄存器指向的内存地址(即当前任务的TCB地址)中读取数据,并将其加载到寄存器 r2 中。这里的数据是任务控制块的首地址,因为 pxCurrentTCB 存储的是当前任务的TCB地址

5. tst r14, #0x10

- tst指令是一个测试两个寄存器的值,会把后面两个寄存器的值按位进行与运算,这里就是把R14和#0x10 进行比较
- 在ARM架构里,LR寄存器的第4位是FPU使能位,因为当一个任务使用了FPU后,除了要保存常规的寄存器,还要保护和恢复S16-S31寄存器,也就是浮点寄存器。

6. it eq; vstmdbeq r0!, {s16-s31}

- it eq表示的就是if-then equal 也就是如果相等,那么就执行后面的指令
- 执行的就是将s16到s31这16个浮点寄存器的值存储到由r0寄存器指向的内存地址中,并且存储后r0的值会递减,为下一个存储操作做好准备

7. stmdb r0!, {r4-r11, r14}

- R4-R11是常规的核心寄存器, R14就是LR寄存器
- 这一指令是说把R4-R11以及R14的LR寄存器的值存储到由r0寄存器指向的内存地址中,而在一开始R0寄存器中指向的是PSP也就是当前任务的栈顶指针,所以相当于把核心寄存器还有LR寄存器存到了当前任务的栈中,也就是自己的栈空间,这也是为了方便后面恢复现场。

8. str r0, [r2]

• str指令可以粗略理解为写指令。也就是把RO寄存器的值写入到R2寄存器指向的内存地址中,也就是把当前任务的栈顶指针写入到当前任务的TCB中,也就是pxCurrentTCB->pxTopOfStack = r0

9. stmdb sp!, {r0, r3}

- ARM架构里,SP指针用来指向当前任务的堆栈,这里就是把R0和R3寄存器的值写入到SP指针指向的内存地址中
- 也就是把R0(当前任务的栈顶)和R3(当前任务控制块的地址)的寄存器内容存储到由sp指向的内存地址中

10. mov r0, #0

• 把R0清空

11. msr basepri, r0

- basepri是基优先级寄存器,用于设置中断屏蔽的阈值,主要是用来确定是否允许中断被处理。
- 这个的意思就是把r0寄存器的值写入到basepri寄存器中,也就是把0写入到basepri寄存器中,也就是把basepri寄存器的值设置为0,也就是允许所有优先级的中断被处理

12. dsb

• 数据同步屏障,确保之前的写操作完成

13. isb

• 指令同步屏障,确保之前的写操作完成

14. bl vTaskSwitchContext

• bl指令是跳转到vTaskSwitchContext函数,这个函数是用来切换任务的,主要就是找出当前就绪态链表中最高优先级的任务,并将当前任务控制块 pxCurrentTCB 的值更新为这个任务的TCB,后面会详细分析

15. mov r0, #0

• 把RO清空

16. msr basepri, r0

• 把R0写入到basepri寄存器中,也就是把basepri寄存器的值设置为0,也就是允许所有优先级的中断被处理

17. Idmia sp!, {r0, r3}

从由sp指向的内存地址中加载R0和R3寄存器的值,也就是把SP指针指向的内存地址中的内容加载到R0和R3寄存器中,也就是把当前任务的栈顶指针和当前任务控制块的地址加载到R0和R3寄存器中

18. ldr r1, [r3]

 从由r3指向的内存地址中加载数据,并将其加载到寄存器r1中,也就是把当前任务控制块的地址加载到 R1寄存器中

19. ldr r0, [r1]

 从由r1指向的内存地址中加载数据,并将其加载到寄存器r0中,也就是把当前任务控制块的内容加载到 R0寄存器中

20. ldmia r0!, {r4-r11, r14}

从由r0指向的内存地址中加载数据,并将其加载到寄存器r4-r11和r14中,也就是把当前任务的栈顶指针指向的内存地址中的内容加载到R4-R11和R14寄存器中,也就是把当前任务的栈空间中的内容加载到R4-R11和R14寄存器中

21. tst r14. #0x10

• 测试R14寄存器和#0x10的值,也就是测试LR寄存器的第4位是否为1,如果为1,那么就执行后面的指令

22. it eq; vldmiaeq r0!, {s16-s31}

如果R14寄存器的第4位为1,那么就执行后面的指令,也就是把R0寄存器指向的内存地址中的内容加载
 到s16-s31寄存器中,也就是把当前任务的栈空间中的内容加载到s16-s31寄存器中

23. msr psp, r0

• 把RO寄存器的值写入到psp寄存器中,也就是把当前任务的栈顶指针写入到psp寄存器中,也就是把psp寄存器的值设置为当前任务的栈顶指针

24. isb

• 指令同步屏障,确保之前的写操作完成

25. bx r14

• 跳转到R14寄存器指向的地址,也就是跳转到当前任务的入口函数,也就是恢复现场,开始执行当前任务

vTaskSwitchContext

上面提到PendSV中断中调用vTaskSwitchContext函数来切换任务控制块,函数原型如下:

```
void vTaskSwitchContext( void )
{
    /* 1. 调度器是否被挂起 */
    if( uxSchedulerSuspended != ( UBaseType_t ) pdFALSE )
    {
        /* 2. 被挂起, 不进行任务切换 */
        xYieldPending = pdTRUE;
    }
    /* 3. 调度器没有被挂起 */
    else
    {

        xYieldPending = pdFALSE;
        traceTASK_SWITCHED_OUT();

        /* 4. 检查当前任务的堆栈是否溢出 */
        taskCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW();

        /* 5. 选择就绪列表里面优先级最高的还没运行的任务 */
        taskSELECT_HIGHEST_PRIORITY_TASK();

        /* 6. 任务被选中后运行该宏,用于跟踪和记录当前任务 */
        traceTASK_SWITCHED_IN();
```

```
}
```

可以看到,vTaskSwitchContext函数主要就是选择就绪列表里面优先级最高的还没运行的任务,然后把当前任务控制块pxCurrentTCB的值更新为这个任务的TCB。主要是在 taskSELECT_HIGHEST_PRIORITY_TASK() 这个宏里,把他展开就是:

```
#define taskSELECT_HIGHEST_PRIORITY_TASK()

{

UBaseType_t uxTopPriority = uxTopReadyPriority;

while( listLIST_IS_EMPTY( &( pxReadyTasksLists[ uxTopPriority ] ) ) )

{
     configASSERT( uxTopPriority );

     --uxTopPriority;

}

listGET_OWNER_OF_NEXT_ENTRY( pxCurrentTCB, &( pxReadyTasksLists[ uxTopPriority ] ) );
     uxTopReadyPriority = uxTopPriority;
}
```

其中会运行到listGET_OWNER_OF_NEXT_ENTRY这个宏,而再把这个宏展开:

```
}
\
  ( pxTCB ) = ( pxConstList )->pxIndex->pvOwner;
\
}
```

就已经很清楚了,这里就是把当前任务控制块pxCurrentTCB的值更新为这个任务的TCB。

所以,总结一下就是Systick触发PendSV异常,PendSV异常处理函数xPortPendSVHandler会保存现场、调用 vTaskSwitchContext函数,vTaskSwitchContext函数会选择就绪列表里面优先级最高的还没运行的任务,然后把 当前任务控制块pxCurrentTCB的值更新为这个任务的TCB,然后再恢复现场。