


- Interrupt and exception
- Exception handler 와 Interrupt handler의 중첩 실행
- Interrupt Descriptor Table 초기화
- Exception Handling
- Interrupt Handling
- Interrupt 와 Exception에서의 복귀

#### 인터럽트와 예외

- · 프로세스가 실행하는 명령의 순서를 바꾸는 사건
- ㆍ하드웨어가 발생시키는 전기적 시그널

동기적 인터럽트 - 예외 ----비동기적 인터럽트 - 인터럽트

•인터럽트시그날



- •상반부(top half)
- •하반부(bottom half)
- •인터럽트 중첩허용
- •임계구역 (뒤쪽에 설명)

프로세스를 대신하여 실행하는 커널 제어 경로

#### ■ 인터럽트

#### 마스킹 가능한 인터럽트

- 마이크로 프로세서의 INTR핀으로 전달하는 인터럽트
- eflags레지스터에서 IF플레그를 를 0으로 꺼서 금지 시킬수 있다
- 입출력 장치에서 발생하는 모든 IRQ

#### 마스킹 불가능한 인터럽트

- eflags레지스터의 IF플레그를 0으로 꺼도 금지되지 않는다.
- 하드웨어 고장같은 몇몇 중요한 사건망이 마스킹 불가능한 인터럽 로 발생한다.

#### 예외 (eip레지스터의 값에 따라 3분류)

폴트 - 예외 처리후 같은명령어복귀


트랩 - 예외 처리후 다음 명령어복귀

중단 - 문제가 발생한 프로세스의 강제종료

#### 프로그래밍에 의한 예외

into와 bound 검사조건이 맞지 않을 경우 프로그램 예외 시스템 콜을 구연하기 위한것

### ■ 인터럽트와 예외 벡터




트랩처리 핸들러 디바이스에서 발생하는 시스템 콜 핸들러 (OxO8) 인터럽트 처리 핸들러

- 0 31 마스킹 불가능한 인터럽트( 시스템 예약 )
- 32 47 마스킹 가능한 인터럽트 (IRQ발생시킨 인터럽트)
- 48부터 255까지 소프트웨어 인터럽트 리눅스에서는 128(ox80벡터 하나만 사용)


### iRQ와 인터럽트

- ▶ 인터럽트 요구를 발생시킬 수 있는 하드웨어는 IRQ 출력선 갖음
- ▶ IRQ 선을 'Interrupt controller' 라고 하는 하드웨어 회로의 입력 핀으로 연결
- ▶ Interrupt controller가 하는 일



- ① IRQ 선 감시, 시그널이 발생했을 때 이를 검사
- ② IRQ 선에서 발생한 시그널이라면
  - 시그널을 해당 벡터로 변환
  - 벡터를 **IC**의 **입출력 포트에** 저장 **(cpu**가 데이터 버스를 통해 읽을 수 있게 한다**)**
  - 발생한 시그널을 **INTR** 핀으로 보낸다
  - CPU가 인터럽트 시그널을 받았음을 IC I/O port에 알린다.
  - INTR 선을 0으로 한다
  - ③ 모든 작업이 끝나면 1단계로 돌아간다


### 인텔 8259A PIC를 중첩 시켜 서로 다른 IRQ 입력 선 15를 처리할 수 있도록 연결한 것(전통적인 PIC)




#	예외	예외 핸들러	시그널
0	나누기 에러	divide_error()	SIGFPE
1	디버그	debut()	SIGTRAP
2	NMI	nmi()	없음
3	중지점	int3()	SIGTRAP
4	오버플로우	overflow()	SIGSEGV
5	범위 검사	bounds()	SIGSEGV
6	잘못된 연산 코드	invalid_op()	SIGILL
7	장치를 사용할 수 없음	device_not_available9)	SIGSEGV
8	이중 폴트	double_fault()	SIGSEGV
9	보조프로세스 세그먼트 범	coprocessor_segment_overru	SIGFPE
10	람	n()	SIGSEGV
11	잘못된 <b>TSS</b>	invalid_tss()	SIGBUS
12	세그먼트가 존재하지 않음	segment_not_present()	SIGBUS
13	스택 세그먼트	stack_segment()	SIGSEGV
14	일반 보호	general_protection()	SIGSEGV
15	페이지 폴트	page_fault()	없음
16	인텔이 예약함	없음	SIGFPE
17	부동소수점 에러	coprocessor_error()	SIGSEGV
18-	정렬검사	alignment_check()	개발용 예약
31	개발용 예약	개발용 예약	

### ■ 인터럽트 디스크립터 테이블


■ 태스크 게이트 – TTS 셀렉터를 포함



■ 인터랩트 게이트 <sup>1</sup>→ 『IF 플레크를 O°으로 꺼서 마스킹 가능한 인터랩트가 더 이상 발생 하지 않도록 금지



■ 트랩 게이트 — 세그먼트로 제어를 넘길때 IF 플레그를 바꾸지 않는다




- 2.7 하드웨어적인 인터럽트와 예외 처리
  - ▶ 제어유닛은 이전 명령어를 실행하는 동안 인터럽트나 예외가 발생했는 지 검사
  - ▶ 만약 발생했다면 아래의 동작을 취한다
    - ① 발생한 인터럽트나 예외에 해당하는 벨터를 알아낸다
    - ② IDT에서 백터 I의 엔트리를 읽어 들인다.
    - ③ 인터럽트나 예외 핸들러를 포함한 세그먼트의 기본 주소를 지정
    - ④ 인증된 소스에서 인터럽트가 발생했는지 검사
    - ⑤ 권한 수준 변화 확인
      - 현재 프로세스의 TSS 세그먼트에 접근
      - 스택 세그먼트와 스택 포인터의 적당한 값을 설정
    - ⑥ 예외 발생 명령의 재수행이 가능하도록 설정
    - ⑦ 레지스터의 내용을 스택에 저장
    - ⑧ 하드웨어 에러 코드를 스택에 저장
    - 9 레지스터를 IDT의 세그먼트와 오프셋으로 지정

#### ▶ 커널 제어 경로

- · 커널 모드에서 인터럽트와 예외를 처리하는 일련의 명령어들
- ㆍ첫째 명령어는 커널 모드 스택에 레지스터의 내용을 저장
- ·마지막 명령어는 커널 모드 스택에 있는 내용을 복구
- ▶ 예외의 대부분은 CPU가 사용자 모드에 있을 때 발생 (프로그래밍 에러나 디버거가 발생)
- ▶ 페이지 폴트는 커널 제어 경로를 최대 두 개까지 중첩(커널모드)
- ▶ 커널 제어 경로 중첩을 허용하는 이유
  - · 프로그래밍 가능한 인터럽트 컨트롤러와 장치 컨트롤러가 처리량을 늘리기 위해서
  - · 우선순위가 없는 인터럽트 모델을 개발하기 위해서 (커널 코드를 간단하게 하고 호환성을 높여준다)

# IDT(interrupt descriptor table) 초기화

- IDT? Interrupt와 exception 처리에 사용되는 핸들러를 가지고 있는 자료구조
- 시스템을 초기화하는 동안 Kernel은 interrupt를 허용하기 전에 IDT 의 시작 주소를 idtr 레지스터에 저장하고 이 테이블의 모든 엔트리를 초기화 한다.



Setup code(linux/arch/kernel/head.S)

- idt를 ignore\_int를 향하도록 하여 interrupt를 무시하도록 한다.
- table의 나머지 영역을 똑같이 채운다.

#### Gate

- Interrupt gate
  - user mode에서 접근 불가
  - linux interrupt handler 는 interrupt gate를 통해서만 실행.
  - kernel mode로 제한
- System gate
  - user mode에서 접근 가능
  - int 3, into, bound, int 0x80 명령어 사용 가능
- Trap gate
  - user mode에서 접근 불가
  - systme gate를 제외한 모든 예외 핸들러 실행

- 참고 protect mode
- CPU가 제공하는 모든 기능과 명령어들을 활용 가능.
- privilege level

프로세서를 활용할 수 있는 권한. 리눅스에서 0과 3만 사용

- 0 : 모든 일을 할 수 있는 모드. 커널모드.

- 3 : 사용자 권한

■ 인터럽트나 예외처리, task switching 등도 모두 보호모드에서 지원 하는 기능을 활용한다.

### ■ IDT에 gate 삽입

```
Set_trap_gate(n, addr);

set_intr_gate(n, addr);


set_system_gate(n, addr);
```


/linux/arch/kernel/trap.c

IDT


# **Exception Handling**


■ 목적 프로세서에 비정상적인 동작을 알려주기 위함





# Interrupt handling






- ■irq\_desc irq\_desc\_t 의 배열
  - status, handler, action, depth
- ■hw\_interrupt\_type 특정 PIC 회로에 동작하는 저수준 입출력함수에 관한 여러 개의 포인터
- ■irqaction 여러 개의 장치가 하나의 IRQ를 공유할 수 있기 때문에 irqaction 하나가 특정 장치와 특정 인터럽트를 가리키게 한다.
  - handler, flags, name, dev\_id, next

# 인터럽트 핸들러를 위한 레지스트 저장

• 레지스터 저장은 인터럽트 핸들러에서 처음으로 해야 할 작업



BUILD\_COMMON\_IRQ는 do\_IRQ() 함수 호출 ret\_from\_intr()주소로 점프

# do\_IRQ()

 인터럽트와 연계된 모든 인터럽트 서비스 루틴을 실행하기 위한 호출함수



## 인터럽트 서비스 루틴

- 모든 인터럽트 서비스 루틴은 같은 매개변수로 작업
- 매개 변수
  - irq
    - IRQ 번호
    - ISR 하나가 여러 IRQ선을 다룰 수 있음
  - dev id
    - 장치 식별자
    - ISR 하나가 같은 IRQ를 사용하는 여러 장치 구별
  - regs
    - 인터럽트가 발생 직후 저장한 레지스터를 포함한 커널 모드 스택영역 포인터
    - ISR이 인터럽트된 커널 제어 경로의 실행 컨텍스트에 접 근할 수 있도록 함

# 하 반 부(bottom half)



- •하반부 필요성 커널이 여러 장치에서 발생하는 인터럽트를 빨리 처리해야 하기 때문
- •bh\_base 테이블 모든 하반부 핸들러를 함께 모아서 관리하는 배열

### 하반부 상태 활성화, 추적 bh\_active 초기화 하반부 상태 활성화 init\_bh(n,routine) 유지위해 어떤 하반부가 mark\_bh(n) 현재 활성화 되어 있는지 나타내는 플래그32개 존재 do\_bottom\_half() bh\_active 플래그를 지워서 활성화된 하반부가 한번만 실행하게 함

# 하반부 상태 활성화, 추적

- 마스킹(masking)
  - 하반부가 활성화 되 있더라도 마스킹되면 실행하지 않음
  - bh\_mask변수에 표시
  - disable\_bh(n), enable\_bh(n)
    - bh\_mask의 n째 비트를 조작하여 하반부를 마스킹 또는 마스킹 해제

