


Shenzhen Hiwonder Technology Co., Ltd


## 固件/模型烧录方法

为了后续获取最新功能及最稳定的体验,建议用户及时升级最新版本固件。另外模型的 烧录步骤与固件相同,因此本教程一致适用。

建议使用Windows 10操作系统升级固件,操作简单方便。在本教程中,暂时使用kfpkg 固件为例进行展示,步骤如下:

- 1) 将小幻熊视觉模块通过USB数据线连接电脑任意USB接口。
- 2) 打开资料目录下的K-Flash软件。(如果K-Flash无法打开请先安装再运行K-Flash)。
- 3) 运行K-FLASH软件, 然后点击"..."按钮, 加载固件。
- 4) 请按照以下参数值,来设置 K-Flash软件:
- Device:: 选择您电脑上的COM口, 其名字含有"USB-SERIAL CH340"字样
- Baud rage: 2000000
- Chip: In-Chip
- 不勾选 "Open terminal after flash"





5) 点击 "Flash"按钮。烧录过程大概需要5分钟左右。

烧录过程中,请勿断开或移动USB数据线,避免烧录失败。在烧录完毕后,小幻熊视觉





模块将会重启,需要自行在"System Settings"设置为中文。

