

### 主页 (/) 新闻 (/news/news.html) 产品 资源 合作伙伴 论坛 (/orangepibbscn/) 创客社区

HOME (/) > 快速入门指导 (/quickstarten/) > TEXT

### 香橙派快速入门指南

2014-11-29 15:00:00

按照本快速入门指南,你可以在很短的时间内配置并使用你的香橙派。启动你的香橙派需要完成以下几步。

# 步骤 1: 准备需要的配件

第一次使用香橙派,你至少需要如下的一些配件:

	项目	最低要求及说明
1	TF卡	<ul><li>最小8G容量, class 10级。</li><li>建议使用品牌TF卡,它们更加可靠。</li></ul>
2a	标准 HDMI 转 HDMI 线或标准 HDMI 转 DVI 线	• 标准HDMI转HDMI 线用于连接HD TV 或HD显示器。 标准HDMI转 DVI 线用于接DVI显示器。
2b	AV视频线	• 如果没有HDMI显示器,可以使用AV视频线连接模拟显示设备。

3	键盘鼠标	<ul><li>任何标准USB接口的键盘鼠标都可以。</li><li>键盘和鼠标可能会需要较大的功率,所以可能需要使用一个USB集线器。</li></ul>
4	网线/USB WiFi(可选)	• 网络属于可选项,它能够更加方便的更新和安装你的香橙派上面的软件。
5	Micro USB 电源适配器	<ul><li>至少5V,2A高品质Micro USB电源适配器。</li><li>大多数手机的充电器都能满足要求,请查看充电器上的参数。</li></ul>
6	音频线 (可选)	• 你可以选择一个3.5mm接口的音频线来体验立体音效
7	2.5英寸硬盘 (可选)	• 你可以选择连接一个2.5英寸的硬盘来存放更多的数据









Micro USB电源适配器

# 步骤 2: 准备TF卡

为了能够正常使用香橙派,必须先在TF卡上安装操作系统。以下说明将会教你如何在Windows和Linux环境下向TF卡写入操作系统镜像文件。

### Windows:

- 1. 把TF卡插入电脑中, TF卡的容量必须比操作系统镜像大, 通常需要8GB或更大的容量。
- 2. 格式化TF卡。
  - i. 下载TF卡格式化工具,例如 **TF Formatter** from https://www.sdcard.org/downloads/formatter\_4/eula\_windows/ (https://www.sdcard.org/downloads/formatter\_4/eula\_windows/)
  - ii. 解压下载的文件,并运行setup.exe。
  - iii. 在 "选项设置" 选项里, 设置 "格式化类型" 选项为 快速格式化, "逻辑大小调整" 选项为 "开启(ON)"。






- iv. 确认插入的TF卡盘符和选择的盘符一致。
- v. 点击"格式化"按钮。
- 3. 从"下载 (http://www.orangepi.cn/download/dwnload.html)"页面下载操作系统镜像文件。
- 4. 解压下载的文件。
  - i. 右键单击下载的文件,选择"解压文件"。
- 5. 写入镜像文件到TF卡。
  - i. 下载镜像写入工具,例如 Win32 Diskimager,下载页面:

http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/files/Archive/ (http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/files/Archive/)

ii. 打开已经解压的镜像文件。



- iii. 点击 "Write" 按钮,耐心等待镜像写入。
- iv. 镜像写入完成后,点击"Exit"按钮。

#### Linux:

- 1. 把TF卡插入电脑中, TF卡的容量必须比操作系统镜像大, 通常需要8GB或更大的容量。
- 2. 格式化TF卡。
  - i. 运行 fdisk -I 命令确认TF卡的盘符。
  - ii. 运行 umount /dev/sdxx 去卸载TF卡的所有分区。
  - iii. 运行 sudo fdisk /dev/sdx 命令. 使用 o 命令去删除TF卡的所有分区,然后使用n 命令去添加一个新的分区,最后使用 w 命令保存退出。
  - iv. 运行 **sudo mkfs.vfat /dev/sdx1** 命令去格式化刚生成的TF卡分区为FAT32格式 (根据你的TF卡盘符来替换**x**)

你也可以跳过这一步,因为Linux下的dd 命令会自动格式化TF卡。

- 3. 从"下载 (http://www.orangepi.cn/download/dwnload.html)"页面下载操作系统镜像文件。
- 4. 解压下载的文件。
  - i. 运行 unzip [path]/[downloaded filename] 命令解压. 如果文件后缀名是 .tgz, 则运行tar zvxf [path]/[downloaded filename] 命令解压. 压。

确保文件名和文件的完整路径没有空格和汉字。

- 5. 写入镜像文件到TF卡。
  - i. 运行 sudo fdisk -I 命令确认TF卡的盘符.
  - ii. 确认镜像文件的hash key和下载页面提供的一致。(可选)


### sha1sum [path]/[imagename]

这将会输出一长串数字,应该和你下载的镜像页面的"SHA-1"那一行匹配。

- iii. 运行 umount /dev/sdxx 命令卸载TF卡的所有分区.
- iv. 运行 **sudo dd bs=4M if=[path]/[imagename] of=/dev/sdx** 命令去写入镜像文件。耐心等待镜像写入。如果块大小4M 不能运行,请换用1M,尽管这回花费更长时间。你可以使用 **sudo pkill –USR1 –n –x dd** 命令去查看进度。

# 步骤 3: 启动你的香橙派

根据以下安装图,你可以很方便的安装你的香橙派。





I.插入IF卞(育面) 步骤2已经说明怎么 烧录IF卡

www.orangepi.cn

- 1. 将写好镜像的TF卡插入香橙派底面左侧的TF卡槽。
- 2. 板子上面下边中间处是标准HDMI接口,在SATA接口右侧。用HDMI线连接你的香橙派和HDMITV或者显示器。如果没有HDMI或者DVI接口的显示器,你可以使用上边中间处黄色的AV接口和右侧的音频接口来输出视频和音频到模拟TV或显示器。将USB键盘和鼠标插入右边的USB接口。
- 3. 将USB键盘和鼠标插入右边的USB接口。
- 4. USB接口下面是网口,你可以把香橙派接入有线网络。

5. 底边左侧有一个micro-USB电源输入接口,连接一个5V和至少1A的电源适配器。比1A大也可以。避免使用较小功率的GSM电话充电器,及时上面标明了"5V 1A",它也不一定能够输出1A。

注意不是下图左侧的mini-USB接口,虽然它和micro-USB接口很像。



6. 如果你有一个不用的2.5英寸硬盘,你可以把他接到香橙派上。这将会用到一个SATA连接接口。将SATA线一端接到micro-USB和HDMI中间的SATA口,另一端接到硬盘上。并且将电源线接到SATA POWER接口。注意不要接错线。(这一步可以跳过)

如果一切进展顺利,插电后屏幕将显示操作系统界面。

# 步骤 4: 关闭你的 Orange Pi

你可以使用GUI来安全关闭香橙派。

你也可以在 shell里面输入命令来关闭系统:

sudo halt

或

#### sudo shutdown -h now

这将安全地关闭香橙派,如果直接使用电源按键关闭系统可能会损坏TF卡文件系统。系统关闭后可以长按5秒以上的电源按键进行断电。

Orange pi是一款开源的硬件产品。 深圳市迅龙软件有限公司提供技术支持 如有疑问请咨询

zhao\_steven@263.net (mailto:zhao\_steven@263.net) (咨询服务)

公司网址:http://www.xunlong.tv (http://www.xunlong.tv)

Orange Pi 开发群(QQ): 364259611

地址:深圳市宝安区82区新湖路华丰科技园A,B,C,D座A区六楼615号

联系电话:(86)0755-26765483 传真:(86)0755-26765674



