МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Кафедра "Електронних обчислювальних машин"



Проектування мікрокомп'ютера

Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни "Мікропроцесорні системи" для студентів спеціальності 123 «Комп'ютерна інженерія», спеціалізація «КСМ», «КФС»

> Затверджено на засіданні кафедри електронних обчислювальних машин Протокол №1 від 28.08.2023р.

		•		
 ΝΛΔΙΛΤΊ	ування	MILLIA	OLCOMIT!	'INTANA'
DUCKI	ybannn	MIIND	UNUMIII	micha.

студентів спеціа	льності 123 «Ко	мп`ютерна інженерія», с	'Мікропроцесорні системи" для пеціалізація «КСМ», «КФС» 'Львівська політехніка",2023,48с.
	Укладач:	В. Пуйда, к.т.н., доцент	
		2. 2.7,	
Відповідальний	за випуск: Мель	ьник А. О., д.т.н., профес	сор, завідувач кафедри ЕОМ
	Рецензент:	Парамуд Я.С.	канд. техн. наук, доц.

3MICT

ВСТУП	4
1. ЗАВДАННЯ НА КУРСОВИЙ ПРОЕКТ	4
2. ОСНОВНІ ЕТАПИ ПРОЕКТУВАННЯ	5
3. СТРУКТУРА КУРСОВОГО ПРОЕКТУ ТА ВИМОГИ ДО	
ОФОРМЛЕННЯ	7
4. ПОЛІТИКА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ	13
5. ЗАХИСТ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ	13
6. МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ	14
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ	38
ДОДАТКИ	41

ВСТУП

Мета курсового проекту: закріплення теоретичних знань та практичних навичок проектування мікрокомп'ютерів, набутих при вивченні дисципліни "Мікропроцесорні системи". Отримання навиків та оволодіння методикою проектування апаратних засобів та програмного забезпечення мікрокомп'ютерів систем обробки та керування на базі мікропроцесорних компонентів.

В результаті виконання курсового проекту студенти повинні знати: архітектуру базового мікропроцесорного сімейства, принципи організації та функціонування мікрокомп'ютера, *вміти* спроектувати схему електричну функціональну та схему електричну принципову центрального процесора, вузла пам'яті і вузла вводувиводу; розробити програму початкової ініціалізаціїї мікрокомп'ютера, драйвер пристрою вводу-виводу та основного алгоритму функціонування мікрокомп'ютера.

Зміст курсового проекту.

Спроектувати мікрокомп'ютер заданого функціонального призначення з використанням рекомендованих компонентів та вузлів. Розробити схему електричну функціональну та схему електричну принципову, схеми алгоритмів і програми початкової ініціалізації мікрокомп'ютера, програми-драйвера вузла вводу-виводу та основного алгоритму функціонування мікрокомп'ютера.

РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА курсового проекту

- Введеня в МПС аналогових сигналів
- Цифровий генератор частоти на базі мікроконтролера.
- Організація телеметрії в інформаційно-вимірювальних системах на базі інтерфесу RS-485.
- Керування кроковим двигуном.
- Введеня в МПС відеозображень з аналогової відеокамери.
- Введеня в МПС відеозображень з цифрової відеокамери.
- Виведення текстової інформації на символьний індикатор.
- Виведення графічної інформації на LCD.
- Введення даних з вузла GPS.
- Цифровий USB-осцилограф.

PS: це HE назви тем, а тільки «тематика», «напрямок для формулювання теми» Приклад теми КП: «Мікрокомп'ютер для керування кроковим двигуном".

1. ЗАВДАННЯ НА КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

<u>Варіант №</u>

ПОЧАТКОВІ ДАНІ

- 1. Тип мікропроцесора задається викладачем з можливістю погодженої заміни типу або обирається студентом самостійно у відповідності до обраної теми КП.
- 2. Підсистема вводу-виводу (периферійний пристрій): тип м/сх або інтегрованого вузла задається викладачем з можливістю погодженої заміни типу або обирається студентом самостійно у відповідності до обраної теми КП.
- 3. Пам'ять: тип м/сх вибирається студентом самостійно.

2. ОСНОВНІ ЕТАПИ ПРОЕКТУВАННЯ

- **2.1.**Отримати в індивідуальному порядку тип мікропроцесора та тип інтерфейсу периферійного пристрою (при відсутності в структурі мікропроцесора необхідного інтегрованого вузла периферійного пристрою вибрати зовнішню м/сх.) або обрати самостійно у відповідності до своєї теми КП. Самостійно завантажити з сайту виробника інформацію про мікропроцесор, відповідний периферійний пристрій та рекомендоване виробником мікропроцесора програмне середовище (IDE) для розроблення та відлагодження програмного забезпечення.
- **2.2.** Самостійно сформулювати тему КП, опираючись, рекомендовану тематику та власні професійні інтереси і погодити тему КП з керівником. Рекомендується вибір теми КП у відповідності до теми бакалаврської роботи.
- **2.3.** Розробити електричну функціональну схему мікрокомп'ютера та основні режими функціонування мікрокомп'ютера у відповідності до сформульованої теми КП. Розкрити основні вузли внутрішньої структури мікропроцесора, вузол синхронізації (PLL), вузол Reset та структуру заданого периферійного пристрою. Схему розмістити в додатку.
- **2.4.** Розробити схему електричну принципову та перелік елементів до неї. Описати особливості схемної реалізації та функціонування основних вузлів з відображенням в записці фрагментів схеми відповідного вузла та часових діаграм функціонування у відповідному режимі. Схему розмістити в додатку.
- **2.5.** Вибрати інтегроване середовище (IDE) для розроблення і відлагодження в режимі симулятора програмного забезпечення заданого мікропроцесора.
- 2.6. Розробити алгоритми, програми та відлагодити в режимі симулятора: програмний модуль ініціалізації мікрокомп'ютера (вузла синхронізації, системи переривань тощо), ініціалізації заданого периферійного пристрю в одному з режимів функціонування та програмний модуль оброблення даних чи керування компонентами МПС у відповідності до теми КП. При необхідності провести математичне моделювання відповідного алгоритму в стандартному пакеті, наприклад, Matlab. Лістинги програм розмістити в додатку.
 - 2.7. Оформити записку та графічну частину (ф.А3-ф.А4 в додатках).

РЕКОМЕНДОВАНІ ТИПИ СІМЕЙСТВ МП компонентів для використання в курсовому проекті:

- ADuC79xx з ядром ARM7
- STM3Fxx з ядром ARM Cortex-M3
- ATSAM4Exx з ядром ARM Cortex-M4
- ATXMEGAxx з ядром AVR

РЕКОМЕНДОВАНІ ТИПИ ПАМ'ЯТІ:

- Cypress Parallel NOR Flash Memory
- Cypress Spansion Serial NOR Flash Memory
- Cypress FRAM

РЕКОМЕНДОВАНІ ТИПИ ІНТЕРФЕЙСІВ ТА ПЕРИФЕРІЙНИХ ВУЗЛІВ:

- I2C
- USB
- USART
- SPI
- I/O паралельні порти
- CAN

- ADC (АЦП)
- DAC (ЦАП)
- LCD символьні індикатори
- ТГТ графічні індикатори
- SD світлодіодні індикатори різних типів
- Клавіатура
- Аналогові та цифрові сенсори різного функціонального призначення (введення відеоінформації, температури, тиску, вологості, акселерометри тощо)

РЕКОМЕНДОВАНІ СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, інтернет ресурс (вибираються студентом самостійно у відповідності до заданого типу МП компонента), наприклад:

1. STM32CubeMX

https://my.st.com/cas/login?service=https%3A%2F%2Fmy.st.com%2Fcontent%2Fmy_st_com%2Fen%2Fproducts%2Fdevelopment-tools%2Fsoftware-development-tools%2Fstm32-software-development-tools%2Fstm32-configurators-and-codegenerators%2Fstm32cubemx.html

Для цього необхідно відкрити на вказаному сайті власний Account (Create Account).

2. Keil

http://www.keil.com/

3. Microchip Studio for AVR® and SAM Devices)
https://www.microchip.com/development-tools/

4. IAR Embedded Workbench

https://www.iar.com/iar-embedded-workbench/partners/arm/

5. Visual Studio 2019

https://visualstudio.microsoft.com/downloads/

ГРАФІК ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ.

№п/п	Зміст роботи	К-сть годин
1	Формулювання теми КП, опираючись на заданий мікропроцесор та периферійний пристрій, рекомендовану тематику і власні професійні інтереси. Погодження теми КП з керівником.	5
2	Розроблення схеми електричної функціональної мікрокомп'ютера та основних режимів функціонування у відповідності до теми КП.	20
3	Розроблення схеми електричної принципової та переліку елементів до неї. Проектування вузлів мікрокомп'ютера:	30
4	Вибір середовища (IDE) для розроблення програмного забезпечення. Розроблення алгоритмів, програм та відлагодження на симуляторі програмних модулів початкової ініціалізації мікрокомп'ютера, драйвера периферійного пристрою та	25

	програмного модуля основного алгоритму оброблення даних чи керування компонентами МПС у відповідності до теми КР.	
5	Оформлення записки	5
6	Оформлення графічної частини:	5
	- схема електрична функціональна мікрокомп'ютера;	
	- схема електрична принципова та перелік елементів;	
	- схема алгоритму програмного модуля оброблення даних чи	
	керування компонентами МПС у відповідності до теми КР	

3. СТРУКТУРА КУРСОВОГО ПРОЕКТУ ТА ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

3.1. Вимоги до структури, змісту та до обсягу пояснювальної записки

Пояснювальна записка повинна у короткій і чіткій формі розкривати основні власні результати, отримані при виконанні курсової роботи, висновки. Супроводжуватись ілюстраціями, графіками, діаграмами, схемами, тощо.

Склад пояснювальної записки: титульний аркуш; анотація українською мовою; зміст; перелік скорочень, символів і спеціальних термінів (за необхідності); технічне завдання на курсовий проект; вступ, розроблення схеми електричної функціональної мікрокомп'ютера та основних режимів функціонування; розроблення схеми електричної принципової та переліку елементів до неї; проектування вузлів мікрокомп'ютера (центральний процесор - вузол синхронізації, вузол RESET; пам'ять - адресний простір, вузол програмної пам'яті, вузол пам'яті даних, засоби та методика програмування пам'яті типу Flash; периферійний пристрій; живлення); висновки; список літератури; додатки.

Анотація українською мовою. В анотації подаються короткі відомості про КП. В тексті анотації наводиться функціональне призначення та основні режими функціонування мікрокомп'ютера МПС; конкретні результати розробки в КП; пропозиції щодо особливостей та можливості використання отриманих результатів. Обсяг тексту анотації - не більше 1 сторінки. В анотації рекомендується застосовувати загальноприйняті терміни та скорочення слів.

У Змісті послідовно перелічують заголовки розділів, підрозділів (параграфів), додатків і вказують номери сторінок, з яких вони починаються.

Перелік скорочень, символів і спеціальних термінів, а також їх визначення (пояснення) вносять y записку тільки у разі необхідності.

Технічне завдання на виконання курсового проекту повинно містити початкові дані і вимоги до основних режимів функціонування мікрокомп'ютера МПС та програмного забезпечення.

Вступ.

У вступі має бути коротко охарактеризовано сучасний стан рішення задачі по темі КП, питання які розробляються у КП, вказується область можливого використання розроблених технічних рішень.

Розділ 1. Розроблення основних режимів функціонування та схеми електричної функціональної.

Розкривається структура мікрокомп'ютера МПС з вибранами конкретними компонентами для реалізації, основні режими функціонування, основні інтерфейси та протоколи обміну інформацією між вузлами та зовнішнім середовищем. Функціональна схема розміщується по тексту у вигляді рисунку без штампу та в додатку у вигляді листа з пітампом.

Розділ 2. Розроблення схеми електричної принципової.

Розкриваються особливості схемної реалізації та функціонування основних вузлів з відображенням в записці фрагментів принципової схеми відповідного вузла та часових

діаграм функціонування у відповідному режимі. Фрагменти вузлів принципової схеми розміщуються по тексту у вигляді рисунків, а в додатку розміщується повна принципова схема у вигляді листа з штампом.

Розділ 3. Розроблення програмного забезпечення мікрокомп'ютера МПС.

Наводиться програмна модель мікропроцесора та периферійного пристрою. Розробляється схема алгоритму основного режиму функціонування та схеми алгоритмів програмних модулів. Наводиться коротка характеристика використаної системи для розроблення програмного забезпечення (IDE). Розробляються програмні модулі: модуль основного алгоритму функціонування, модуль ініціалізації мікрокомп'ютера, модуль драйвера периферійного пристрою, наводяться скріншоти процесу створення проєкту та відлагодження програмних модулів, по тексту наводяться схеми алгоритмів програмних модулів у вигляді рисунків без штампів, основні функції, звертання до них та їх параметри. Лістинги схем алгоритмів та програмних модулів у вигляді листів з штампами розміщуються в додатку.

Висновки. Викласти основні результати отримані в КП та їх відповідність вимогам завдання на КП.

Список літератури. У список літератури включають усі джерела, використані студентом під час виконання роботи, зокрема при розробці пояснювальної записки. Список літератури складають в алфавітному порядку або за порядком використання літератури у пояснювальній записці. У тексті записки повинна вказуватися вся література, що включена до списку. Рекомендації щодо бібліографічного опису друкованих робіт для списку літератури наведені нижче.

Додатки. В додатках розміщаються схеми, специфікації, діаграми, таблиці, тексти програм та інші допоміжні матеріали.

Обсяг пояснювальної записки: титульний аркуш 1 стор.; анотація українською мовою до 1 стор.; зміст; перелік скорочень, символів і спеціальних термінів (за необхідності) до 1 стор.; вступ до 1 стор; технічне завдання до 1 стор.; основні розділи (1-3) 30-45стор.; висновки до 1 стор. друкованого тексту на аркушах форматом А4, шрифтом Times New Roman 14 розміру з міжрядковим інтервалом 1,5.

3.2. Загальні вимоги

Пояснювальна записка оформляється українською мовою. Обсяг записки 30-50 стор. Текст розмішується на одному боці аркуша паперу формату А4. Можна використовувати папір розміром у межах від 203х288 мм до 210х297 мм. Можна подавати таблиці та ілюстрації на аркушах формату А3. Аркуші текстової частини пояснювальної записки рамками не обводяться. На аркушах пояснювальної записки необхідно залишити поля з усіх чотирьох боків: розмір лівого поля - не менш ніж 25 мм, правого - не менш ніж 10 мм, верхнього і нижнього - не менше 20 мм. На аркушах, де починаються розділи, зміст, анотації, вступ, висновки, список літератури рекомендується збільшувати розмір верхнього поля до 40 мм. Схеми електрична функціональна та принципова наводяться на окремих листах формату А3-А1 в залежності від апаратної і структурної складності пристрою та розробляється згідно стандартів ЄСКД. Перелік елементів складається на аркуші формату А4 і оформляється згідно стандартів ЄСКД. Графічні схеми алгоритмів виконуються згідно вимог міжнародного стандарту ІSO 5807-85 "Обробка інформації. Символи і умовні позначення граф-схем даних, програм та систем, схем програмних мереж і системних ресурсів".

Пояснювальна записка, оформлена з використанням комп'ютера, повинна бути надрукована на принтері чітким шрифтом з контурами символів середньої жирності. Записка може бути оформлена з використанням текстового редактора MS WORD шрифтом Times New Roman 14 розміру з міжрядковим інтервалом 1,5. Допускається виконання пояснювальної записки рукописом

Великі і малі букви, надрядкові і підрядкові індекси у формулах повинні позначатися чітко. Розміри знаків для формул рекомендуються такі; великі літери і цифри 6-8 мм, малі - 3-4 мм, пежашики степені, індекси - не менше ніж 2 мм.

Таблиці, рисунки, креслення, схеми, фотографії у тексті записки повниш бути, оформлені на стандартних аркушах формату A4.

При першій згадці у тексті іноземних фірм, маловідомих прізвищ або географічних назв їх пишуть як в українській транскрипції, так і мовою оригіналу.

Пояснювальна записка повинна бути брошюрована.

3.2.1. Перелік скорочень символів та спеціальних термінів

Перелік не загальноприйнятих (вузькоспеціальних) скорочень, символів і термінів включають у записку у тих випадках, коли їх загальна кількість більша за 20 та кожне із них повторюється у тексті не метне ніж 3-5 рази. Скорочення, символи і терміни розміщуються у переліку стовпцем, в якому зліва наводять скорочення, символи, спеціальні терміни, а справа-їх детальну розшифровку.

Відсутність у записці переліку скорочень символів, термінів замінюється їх детальною розшифровкою при першій згадці або безпосередньо у тексті (у дужках), або у примітці.

3.2.2. Рубрикація записки, нумерація сторінок

Текст основної частини пояснювальної записки поділяють на розділи, підрозділи, пункти та підпункти. Заголовки структурних частин пояснювальної записки "ЗМІСТ", "ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ", "АНОТАЦІЯ" "ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ", "ВИСНОВКИ", "СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ",

"ДОДАТКИ" друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці упідбір до тексту. В кінці заголовка, надрукованого упідбір до тексту, ставиться крапка.

Розділи повинні бути пронумеровані арабськими цифрами послідовно у всій записці. Вступ, висновки, список літератури не нумеруються. Після номера розділу ставиться крапка.

Підрозділи нумеруються арабськими цифрами послідовно у всьому розділу. Номер підрозділу повинен містити номер розділу і порядковий номер підрозділу, розділених крапкою. Наприклад: "7.3." - третій підрозділ (параграф) сьомого розділу.

Пункти нумеруються арабськими цифрами послідовно у всьому підрозділі. Номер пункту повинен включати у себе номер розділу, підрозділу і пункту, розділених крапками. У кінці номера пункту також ставлять крапку. Наприклад; "7.3.4." - четвертий пункт третього підрозділу сьомого розділу.

Пункти можуть містити підпункти. Номер підпункту містить номери розділу, підрозділу, пункту і підпункту, розділені крапками. У кінці номера підпункту ставиться крапка.

Розділи та підрозділи повинні мати заголовки. Заголовки розділів друкуються великими, заголовки підрозділів - малими літерами (крім першої великої). Якщо заголовок складається з двох і більше речень, між ними ставиться крапка. У кінці заголовка розділу крапка не ставиться. У кінці заголовка підрозділу крапка ставиться. Підкреслювати заголовки і переносити слова у заголовках не рекомендується.

Номер відповідного розділу або підрозділу ставиться на початку заголовка, номер пункту (підпункту) - на початку першого рядка абзацу, яким починається відповідний пункт (підпункт). Цифри номеру пункту (підпункту) не повинні виступати

за границю абзацу.

Нумерація сторінок записки повинна бути наскрізною: перша сторінка – титульний лист, друга - анотація українською мовою, третя – технічне завдання. Номер сторінки проставляють арабськими цифрами у правому верхньому куті (крапку після цифри не ставлять). На титульному аркуші номер сторінки не проставляють.

Коли у записку включені рисунки і таблиці, що розмішені на окремих сторінках, їх нумерують у загальному порядку. Коли рисунок або таблиця розмішені на аркуші формату А4, їх рахують як одну сторінку. Список літератури та додатки потрібно включати у загальну нумерацію.

Формули в пояснювальній записці (якщо їх більше однієї) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого берега аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу).

Примітки до тексту і таблиць, в яких вказують довідкові і пояснювальні дані, нумерують послідовно у межах однієї сторінки. Якщо приміток на одному аркуші декілька, то після слова "Примітки" ставлять двокрапку та наводять зміст приміток.- Якщо ϵ одна примітка, то її не нумерують і після слова "Примітка" ставлять крапку. Примітки можна розміщувати в кінці сторінки або підрозділу.

3.2.3. Ілюстрації

Кількість ілюстрацій пояснювальної записки визначається її змістом і повинна бути достатньою для того, щоб надати тексту ясності і конкретності.

Всі ілюстрації (фотографії, схеми, креслення) у записці повинні називатися однаково - рисунками. Рисунки позначаються скорочено; "Рис." Рисунки нумеруються послідовно у розділі арабськими цифрами. Номер рисунка повинен містити номер розділу і порядковий номер рисунка, які розділяються крапкою, наприклад: "Рис.1.2. "другий рисунок першого розділу. При посиланні на рисунок потрібно вказувати його повний номер, наприклад: (рис. 1. 2), (рис. 2.6). Повторні посилання на рисунки потрібно подавати із скороченим словом "див.", наприклад (див. рис. 1.2).

Рисунки рекомендується розміщувати зразу після посилання на них у тексті записки так, щоб їх можна було розглядати без обертання аркуша. Якщо це неможливо, рисунки розміщують так, щоб для їх розгляду потрібно було обернути аркуш за годинниковою стрілкою.

Кожний рисунок повинен мати підпис, що виконують під рисунком в один рядок з номером. Підписи під рисунками і написи на рисунках виконують креслярським шрифтом однакового розміру протягом усій роботи.

3.2.4. Таблиці

Цифрові дані та іншу однотипну інформацію рекомендується оформляти у вигляді таблиці.

Кожна таблиця позначається словом "Таблиця" з порядковим номером, що розмішується за словом "Таблиця" з правого боку. Таблиця може мати заголовок, який розмішується у наступному рядку після слова "Таблиця". Слово "Таблиця" і заголовок починаються з великої літери. Підкреслювати слово "Таблиця" і заголовок недоцільно.

Номер таблиці пишеться у розділі арабськими цифрами, Номер таблиці включає у себе номер розділу і порядковий номер таблиці, що розділені крапкою. Наприклад: "Таблиця 3.2." - друга таблиця третього розділу. При посиланнях на таблицю слово "Таблиця" пишуть скорочено і вказують її повний номер, наприклад:

(табл. 3.2.). Повторні посилання на таблицю потрібно давати із скороченим словом "див.", наприклад: (див. табл. 3.2.).

За логікою побудови таблиці її логічний суб'єкт, або підмет (позначення тих предметів, які в ній характеризуються), розмішують у бойовику, головці чи в них обох, а не у прографці; логічний підмет таблиці, або присудок (тобто дані, якими характеризується присудок) - у прографці, а не в головці чи боковику. Кожен заголовок над графою стосується всіх даних цієї графи, кожен заголовок рядка в боковику - всіх даних цього рядка. Заголовок кожної графи в головці таблиці має бути по можливості коротким. Слід уникати повторів тематичного заголовка в заголовках граф, одиниці виміру зазначати у тематичному заголовку, виносити до узагальнюючих заголовків слова, що повторюються. Боковик, як і головка, вимагає лаконічності. Повторювані слова тут також виносять в об'єднувальні рубрики; загальні для всіх заголовків боковика слова розміщують у заголовку над ним. У прографці повторювані елементи, які мають відношення до всієї таблиці, виносять у тематичний заголовок або в заголовок графи; однорідні числові дані розміщують так, щоб їх класи збігалися; неоднорідні - посередині графи; лапки використовують тільки замість однакових слів, які стоять одне під одним.

Заголовки граф таблиць повинні починатися з великих літер, підзаголовки - з малих, якщо вони складають одне речення з заголовком і з великих - коли вони самостійні. Не рекомендується ділити заголовки граф таблиці за діагоналлю. Не рекомендується включати у таблицю графу "№ п/п". Висота рядків таблиці повинна бути не меншою за 8мм.

Таблицю рекомендується розміщувати після першої згадки про неї у тексті і так, щоб її можна було читати без обертання аркуша. Коли таке розміщення неможливе, таблицю розміщують так, щоб ї можна було читати після повертання аркуша за годинниковою стрілкою. При перенесенні таблиці на іншу сторінку над верхнім правим кутом розмішують слова "Продовження табл. А.Б." (А - номер розділу, Б - порядковий номер таблиці). Коли заголовки граф таблиці об'ємні, при перенесенні таблиці їх можна не повторювати; у цьому випадку нумерують графи таблиці і повторюють їх нумерацію на наступній сторінці.

При повторенні у графі таблиці тексту, який включає одне слово, його можна замінювати лапками. Якщо текст, що повторюється, містить два або більше слів, то при першому повторенні його замінюють словом "теж", а надалі - лапками. При повторенні цифр, марок, математичних і хімічних знаків, символів ставити лапки не дозволяється. Якщо цифрові або інші дані у будь-якому рядку графи таблиці не наводять, то в ній ставлять прочерк.

3.2.5. Формули

При використанні формул необхідно дотримуватися певних техніко- орфографічпих правил. Найбільші, а також довгі і громіздкі формули, котрі містять знаки суми, добутку, диференціювання, інтегрування, розміщують на окремих рядках. Це стосується також і всіх нумерованих формул. Для економії місця кілька коротких однотипних формул, відокремлених від тексту, можна подати в одному рядку; а не одну під однією. Невеликі і нескладні формули, що не мають самостійного значення, вписують всередині рядків тексту.

Пояснення - значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій їх подано у формулі. Значення кожного символа і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають словом "де" без двокрапки.

Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишити не менше одного вільного рядка. Якщо рівняння

не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (х) чи ділення (:).

Нумерувати слід лише ті формули, на які с посилання надалі у тексті. Інші нумерувати не рекомендується.

Порядкові номери позначають арабськими цифрами в круглих дужках біля правого берега сторінки без крапок від формули до її номера. Номер, який не вміщується у рядку з формулою, переносять у наступний нижче формули. Номер формули при її перенесенні вміщують на рівні останнього рядка. Якщо формула знаходиться у рамці, то номер такої формули записують зовні рамки з правого боку навпроти основного рядка формули. Номер формули-дробу подають на рівні основної горизонтальної риски формули.

Номер групи формул, розміщених на окремих рядках і об'єднаних фігурною дужкою (парантезом), ставиться справа від вістря парантеза, яке знаходиться в середині групи формул і повернене у бік номера. Загальне правило пунктуації в тексті з формулами таке: формула входить до речення як його рівноправний елемент. Тому в кінці формул і в тексті перед ними розділові знаки ставлять відповідно до правил пунктуації. Двокрапку перед формулою ставлять лише у випадках, передбачених правилами пунктуації: а) у тексті перед формулою є узагальнююче слово; б) цього вимагає побудова тексту, що передує формулі. Розділовими знаками між формулами, котрі йдуть одна за однією і не відокремлені текстом, можуть бути кома або крапка з комою безпосередньо за формулою до її номера. Розділові знаки між формулами при парантезі ставлять всередині парантеза. Після таких громіздких математичних виразів, як визначники і матриці, можна розділові знаки не ставити.

3.2.6. Посилання на використані джерела

При написанні пояснювальної записки потрібно давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати з яких використані в розрахунковій роботі, або на ідеях і висновках яких розроблюються проблеми, задачі, питання роботи. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з'ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли в цих є матеріал, який не включено до останнього видання. Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке дано посилання в пояснювальній записці. Посилання в тексті пояснювальної записки на джерела слід зазначити порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, "...у працях і [1-7]",

При необхідності зробити посилання на стандарти, технічні умови, інструкції вказують позначення і назву документа або позначення і назву документа та номер і назву розділу. Включати окремі підрозділи, пункти, ілюстрації недоцільно. 7.8. Список літератури.

При оформленні списку літератури до роботи користуються такими самими правилами, як і при оформленні технічних видань.

Джерела інформації, включені у список літератури до роботи, подаються на мові оригіналу. Джерела, надруковані мовою з особливою графікою (грузинська, арабська, китайська, японська), подаються у перекладі.

Приклад оформлення списку літератури.

- Нормативно-технічні документи:
- 1. ДСТУ 3582-97 "Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила".

3.2.7. Додатки

За необхідності до додатків доцільно включати допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття роботи: проміжні математичні доведення, формули та розрахунки; таблиці допоміжних цифрових даних; інструкції і методики, опис алгоритмів і програм вирішення задач на комп'ютері, які розроблені в процесі виконання роботи; ілюстрації допоміжного характеру.

Додатки оформлюють як продовження пояснювальної записки на наступних його сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті.

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад. А.2 - другий розділ додатка А; В.3.1 - перший підрозділ третього розділу додатка В.

Ілюстрації, таблиці і формули, які розмішені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. А.1.2 - другий рисунок першого розділу додатка А; формула (В.1) перша формула додатка В.

4. ПОЛІТИКА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

У ВСІХ розділах слід зробити посилання на літературні джерела використаних методів, алгоритмів, рисунків, таблиць тощо. Не рекомендується розміщати КОПІЇ текстових матеріалів з джерел, тому що це вважається ЦИТАТОЮ і тоді треба брати цей текст в «....». Рекомендовано викласти інформацію СВОЇМИ СЛОВАМИ і надати посилання на джерело [...].

У ВСІХ розділах та додатках повинні бути викладені ВЛАСНІ РЕЗУЛЬТАТИ роботи студента, отримані в процесі виконання курсового проекту (розроблення структурних схем, алгоритмів, UML діаграм, функціональних та принципових схем тощо).

5. ЗАХИСТ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ


Готовий курсовий проект представляється керівнику для перевірки. При необхідності вона може бути повернута студенту на доопрацювання. До захисту приймається робота, оформлена згідно приведених вище вимог, разом з електронним варіантом. Електронний варіант має вигляд папки в яку входять: текст пояснювальної записки до КП, файли розроблених програм, схеми електрична функціональна та принципова. Назва папки формується з номера групи і прізвища виконавця КП. Назви файлів і папок повинні бути виконані латинськими літерами та цифрами.

В процесі захисту роботи студент показує пояснювальну записку, розроблені схеми, роботу розроблених програм на комп'ютері і дає пояснення та відповіді на поставлені питання.

6. МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ


6.1. ПРИКЛАДИ МІКРОПРОЦЕСОРНИХ СИСТЕМ

Портативний тонометр






Вимірювач температури





Мікропроцесорний вимірювач тиску промислового призначення






6.2. Приклад основних технічних характеристик мікропроцесора

Part#	MCU Core	MCU Speed (MIPS)	Flash (kbytes)	SRAM (bytes)		Resolution (Bits)	ADC Speed (KSPS)	ADC # Channels	Other	12 Bit DAC Outputs	Price* (1000- 4999)
<u>ADUC832</u>	8052 (12-clk)	1.3	62	2304	34	12	247	8	PVVM	2	<u>\$8.76</u>

32 kHz зовн. кв. рез., PLL

Power Supply Currents Normal Mode				
DV _{DD} Current ⁴	6	3	mA max	Core CLK = 2.097 MHz
AV _{DD} Current	1.7	1.7	mA max	Core CLK = 2.097 MHz
DV _{DD} Current	23	12	mA max	Core CLK = 16.78 MHz
	20	10	mA typ	Core CLK = 16.78 MHz

6.3. Приклад внутрішньої структури мікроконтролера



ядро Intel 8052:

- 8-розрядний операційний пристрій;
- шина адресу програмної пам'яті 16р;
- шина даних двонаправлена 8р;
- інтегрована програмна пам'ять—8 Кбайт;
- інтегрована RAM 256 байт;
- 4 банки по 8 регістрів загального призначення;
- вузол переривань;

інтегрована на кристалі пам'ять типу Flash:

- програм (62Кб);
- та даних (4Кб);

пам'ять даних типу XRAM:

- зовнішня до 16Мб
- інтегрована на кристалі 2Кб;

інтегрована додаткова периферія:

- АЦП 12р, сигма-дельта 16,24 р;
- інтерфейси UART, SPI, I2C;
- DAC 12p;
- watchdog timer;
-

6.4. Приклад реалізації вузла синхронізації

На рис. А.З наведено приклади реалізації вузла синхронізації на базі резонатора X1 і резистора R1, які під'єднується до входів EXTAL, XTAL мікроконтролера. У випадку коли в процесі генерації частоти роботи контролера використовується внутрішній вузол PLL сигнали EXTAL і XTAL під'єднуються до протилежних ніжок резонатора. Якщо мікроконтролер тактується резонатором напряму, без використання вузла PLL, то сигнал EXTAL має бути під'єднаним до землі.




Рис.А.3. Вузол синхронізації на базі кварцевого резонатора.





Рис.А.4. Вузол синхронізації на базі вібратора SG-8002CA-PCC-ND.

На рис. А.4 наведено приклади реалізації вузла синхронізації на базі вібратора DD1. При подачі рівня логічної «1» на вхід ОЕ модуля DD1 починається генерація безперервних прямокутних синхроімпульсів на виході OUT, що підключений до входу CLKIN мікроконтролера. Далі частота синхроімпульсів множиться вузлом PLL мікроконтролера до частот ядра і системної магістралі.

6.5. Приклади реалізації вузла Reset

На рис.А.1 наведено приклади реалізації вузла Reset на базі RC ланки (формула для розрахунку значень R і C наведена на рис.А.1). На рис.А.2 наведено варіант реалізації цього вузла на базі інтегральної мікросхеми TL7705A.



 $U(t)=U_{\text{живл}}*(1-e^{t/T}), T=R1*C1$

Рис.А. 1. Вузол скиду (Reset) на базі RC ланки.




Рис.А.2. Вузол скиду (Reset) на базі мікросхеми TL7705A.

6.6. Приклади реалізації підсистеми пам'яті

6.6.1. Підключення статичного ОЗП

Статичний ОЗП реалізований на базі мікросхеми МСМ6323A-10. Це 64К * 16 біт 3,3В асинхронна швидка статична пам'ять довільного доступу. Статична природа позбавляє потреби зовнішнього підведення тактових імпульсів. Внутрішня електрична схема притаманна КМОН пам'яті зменшує споживання і забезпечує високу надійність.

Оснащене сигналами *Вибір кристалу* (\overline{E}), *Дозвіл запису* (\overline{W}) і *Дозвіл виводу* (читання) (\overline{G}). Окремі входи для забезпечення по-байтного доступу (\overline{LB} і \overline{UB}). \overline{LB} контролює 8 DQa бітів, а \overline{UB} - 8 DQb бітів. Мікросхема знаходиться в 44 контактному корпусі: TS Package 44-Lead TSOP TYPE II CASE 924A-02, який розроблено для оптимальної надійності при використанні в друкованих платах. Таблиця A.1.

Призначення сигналів ОЗП МСМ6323А-10

Назви сигналів	Призначення сигналів
A	Адресний вхід
Ē	Вибір кристалу
$\overline{\mathbf{W}}$	Дозвіл запису
G	Дозвіл читання
ŪB	Старший байт
LB	Молодший байт
DQa	Молодші розряди ввід/вивід

DQb	Старші розряди ввід/вивід
VDD	Цифрове живлення $3.3B \pm 0.3B$
VSS	Цифрова земля
NC	Не піл'єпизио

Таблиця А.2.

Таблиця істинності ОЗП МСМ6323А-10

Ē	G	W	LB	UB	Mode	V _{DD} Current	DQa	DQb
Н	Х	Х	Х	Х	Not Selected	I _{SB1} , I _{SB2}	High-Z	High-Z
L	Н	Н	Х	Х	Output Disabled	IDDA	High-Z	High-Z
L	Х	Х	Н	Н	Output Disabled	IDDA	High-Z	High-Z
L	L	Н	L	Н	Low Byte Read	IDDA	D _{out}	High–Z
L	L	Н	Η	L	High Byte Read	IDDA	High-Z	D _{out}
L	L	Н	L	L	Word Read	IDDA	D _{out}	D _{out}
L	Х	L	L	Н	Low Byte Write	IDDA	D _{in}	High-Z
L	Х	L	Η	L	High Byte Write	IDDA	High-Z	D _{in}
L	Χ	L	L	L	Word Write	IDDA	D _{in}	D _{in}




Рис.А. 5. Приклад підключення статичного ОЗП. Схема електрична принципова.

На рис. А. 5. відображено підключення статичного ОЗП до мікро контролера через шину. Відображаються наступні сигнали мікроконтролера з 16-ти розрядними шинами адрес та даних:

- A[0:15] лінії адрес;
- D[0:15] лінії даних;
- DS вибір кристалу;
- *WR* дозвіл запису;
- *RD* дозвіл читання;
- Vss цифрова земля.

6.6.2. Підключення динамічного ОЗП і ПЗП типу EEPROM

На рис.А.б. наведено фрагмент схеми електричної принципової, що ілюструє під'єдання вузлів динамічного ОЗП (DD6) і ПЗП на базі мікросхеми Flash пам'яті до мікроконтролера.




Рис.А.6. Приклад під'єдання динамічного ОЗП і ПЗП до мікроконтролера. Схема електрична принципова.

Підсистема зовнішньої пам'яті ОЗП побудова з використанням модуля MT48LC16M4A2 виробництва Micron.

Основні властивості:

- повністю сумісна з РС-100 і РС-133;
- повністю синхронна; всі сигнали захоплюються при передньому фронті синхросигналу;
- має внутрішній конвеєр, що дозволяє міняти стовпцеву адресу кожного циклу;
- час регенерації 64 мс;
- організація 16 М * 8 * 4.

Пам'ять готова до роботи через 132 мс після стабілізації синхросигналу на системній шині.

В підсистемі використовуються 1 модуль зовнішньої пам'яті ОЗП типу SDRAM, який взаємодіє з мікроконтролером на частоті СLК. Для цього вихід СLКОUТ мікроконтролера з'єднаний з входом СLК пам'яті. Вибір банку пам'яті здійснюється за допомогою сигналу SMS мікро контролера і CS пам'яті. Входи CAS, RAS, WE використовуються для введення команд для пам'яті і формуються модулем керування зовнішньою пам'яттю мікроконтролера. Сигнал СКЕ дозволяє надходження синхросигналу до пам'яті. Пам'ять має 13 адресних розрядів A0-A12 з'єднаних з адресними лініями ADDR[1:10], ADDR11, ADDR12 магістралі адрес. Адресний вхід A10 використовується при регенерації пам'яті і тому з'єднаний з виходом мікроконтролера SA10. 16-ти розрядна магістраль даних під'єднана до виходів DQ0-DQ15. Доступ до окремих молодшого і старшого байт здійснюється сигналами DQML, DQMH відповідно. Загальна ємність зовнішньої оперативної пам'яті підсистеми складає 64 Мбайт.

Підсистема зовнішньої пам'яті початкового завантаження типу Flash побудована з використанням модуля PSD4256G6V виробництва STMicroelectronics. Це 1 МБ пам'яті типу Flash, в якій зберігається програма, що завантажується при ввімкнені системи, або при апаратному скиді. Дана пам'ять має програмовані порти, що можуть використовуватися для збільшення кількості керуючих сигналів, замість дешифратора. 20-ти розрядні входи адрес пам'яті (ADIO[0-15], PC[0-3]) під'єднані до відповідних сигналів шини адрес підсистеми. 16-ти розрядні виходи даних під'єднані до відповідних ліній магістралі даних. шину даних, що під'єднуються до відповідних сигналів мікроконтролера. Сигнал читання пам'яті RD управляється сигналом мікроконтролера \overline{AOE} . Читання молодшого байту відбувається шляхом встановлення непарної адреси на шині адрес сигналом мікроконтролера SDQMO, що заводиться на молодший розряд адресного входу пам'яті. Читання старшого розряду даних відбувається встановленням мікроконтролером сигналу SDQM0, що заведений на вхід CNTL2 мікросхеми пам'яті. Пам'ять програмується за допомогою інтерфейсу JTAG, лінії якого заведені на відповідні сигнали комутованого порту РЕ. Сигнал F _ RESET JTAG інтерфейсу заведений на вхід \overline{RESET} пам'яті і використовується при програмуванні та генерації сигналу апаратного скиду вузлом скиду (reset).

6.6.3. Підключення статичного ОЗП через комутовані ША/ШД

На рис.А.7. наведено фрагмент схеми електричної функціональної, що ілюструє під'єдання вузла статичного ОЗП (DD3) через комутовані шину адрес і шину даних до мікроконтролера (DD1).

Для запису до пам'яті інформації на лінії порту P0 подають молодші адреси, які зберігають в регістрі (DD2) подачею на лінію ALE високого рівня. Потім встановлюють на лінії ALE низький рівень і на лінії порту P0 подають дані. При цьому на лініях порту P2 присутні старші адреси. Вид звертання до пам'яті визначається сигналами $\overline{WR}, \overline{RD}$.




Рис.А.7. Приклад під'єдання статичного ОЗП через комутовані ША/ШД. Схема електрична функціональна.





Рис.А.8. Приклад часової діаграми режиму читання ОЗП IS62WV51216BLL (на рисунку або в таблиці вказати конкретні значення часових величин tRC, tAA,..)

6.7. Приклади реалізації вузлів підсистеми вводу-виводу

6.7.1. Фрагмент схеми вузла клавіатури




6.7.2. Фрагменти драйвера клавіатури

```
Ініціалізація порту на ввід
```

Опитування кнопок

Фрагмент схеми вузла світлодіодних індикаторів



Фрагменти драйвера світлодіодних індикаторів

```
Ініціалізація порту на вивід
void PortE_Out_Init(void)
GPIO InitTypeDef GPIO InitStructure;
RCC AHB1PeriphClockCmd(RCC AHB1Periph GPIOE, ENABLE);
   GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 10 | GPIO Pin 11;
      GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
      GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 100MHz;
   GPIO InitStructure.GPIO OType = GPIO OType PP;
      GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
      GPIO Init(GPIOE, &GPIO InitStructure);
}
Включення/виключення світлодіода
SD1_On
GPIO_ResetBits(GPIOE, GPIO_Pin_10);
SD1_Off
GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_10);
```

Фрагменти драйвера вузла UART Конфігурація UART

mov RCAP2H,#0FFh; конфігурація UART на 9600 бод

mov RCAP2L,#-5

mov TH2,#0FFh

mov TL2,#-5

mov SCON,#52h

mov T2CON,#34h

ret

Вивід байта

SENDCHAR: ; передача символа з A в UART

JNB ТІ,\$; очікування завершення передачі

; попереднього символа

CLR TI ; очищає TI

MOV SBUF, А ; передача символа

RET

Читання байта

GETCHAR: ; прийом символа


JNB RI,\$; чекає прийому символа в SBUF

MOV A,SBUF

CLR RI

RET

6.8. Приклад схеми вхідного каналу АЦП



Фрагменти драйвера вузла АЦП

extern unsigned int GetCan(char);
int A;
A=GetCan(0);

;асемблерний модуль

_GetCan:

MOV ADCCON1,#080h; вкл. живлення АЦП

MOV ADCCON2,r7 ; вибір каналу

SETB SCONV ; запуск одиночного перетворення JNB ADCI,\$; очікування завершення перетворення

CLR ADCI

MOV A, ADCDATAH ; передача результату (12 р.)

ANL A,#0Fh


MOV R6,A

MOV R7,ADCDATAL


RET

6.9. Приклади реалізації вузла живлення


6.9.1. Цифрове живлення



6.9.2. Аналогове живлення




6.9.3. Батарейне живлення




6.10. Приклади схем вузла живлення

6.10.1. Приклад схеми стабілізатора




6.10.2. Приклад фрагменту схеми вузла живлення STM32F407



6.11. ПРОЕКТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

6.11.1. Приклад програмної моделі



6.11.2. Приклад структури пам'яті

Інтегрована програмна пам'ять Flash:

62-kBYTE
ELECTRICALLY
REPROGRAMMABLE
NONVOLATILE
FLASH/EE PROGRAM
MEMORY


Інтегрована Flash даних:

4-kBYTE
ELECTRICALLY
REPROGRAMMABLE
NONVOLATILE
FLASH/EE DATA
MEMORY

Інтегрована RAM - 256RAM+2048XRAM:




Пам'ять даних XRAM:



6.11.3. Спеціальні функціональні регістри та регістри периферійних пристроїв

Адре са	Символ	Найменування
OEOH	*ACC	Акумулятор (Accumulator)
OFOH	* y	Регістр розширю вач акумулятора (Multiplication Register)
ODOH	*PSW	Словостану програми (Program Status Word)
080H	*P0	Порт 0 (SFR P 0)
090H	*P1	Порт1 (SFR P1)
DAOH	*P2	Порт 2 (SFR P 2)
OBOH	*P3	Порт 3 (SFR P3)
081H	SP	Регістр покажчик стека (Stack Pointer)
083H	DPH	Старший байт регістра покажчика даних DPTR (Data Pointer High)
082H	DPL	Молодший байт pericтpa покажчика даних DPTR (Data Pointer Lovv)
08CH	TH0	Старший байт тайм ера 0 ()
08AH	TLO	Молодший байт таймера 0 ()
08DH	TH1	Старший байт тайм ера 1 ()
08BH	TL1	Молодший байт таймера 1 ()
089H	TMOD	Peric тррежим ів таймерів лічильників (Timer/Counter Mode Control Register)
088H	*TCON	Регістр керування статусу таймерів (Timier/Counter Control Register)
0B8H	*IP	Регістр пріоритетів (Interrupt Priority Control Register)
0A8H	*IE	Релістр маски переривання (Interrupt Enable Register)
087H	PCON	Регістр керування потужністю (Power Control Register)
098H	*SCON	Регістр керування приймачомпередавачом (Serial Port Control Register)
099H	SBUF	Буфер приймачом передавачом (Serial Data Buffer)



SFR MAP KEY:

THESE BITS ARE CONTAINED IN THIS BYTE.

MNEMONIC

SFR ADDRESS

SFR ADDRESS

SFR ADDRESS

SFR ADDRESS

SFR ADDRESS

6.11.4. Приклад короткої характеристики системи команд

Система команд може бути поділена на окремі групи:

- множення множення цілих і дробових чисел і множення з накопиченням;
- арифметичних —всі арифметичні операції, крім множення;
- зсуву—операції простого і циклічного зсуву;
- логічних функції двійкової логіки, як наприклад І, АБО, і НЕ;
- AGU операції обчислення адреси;
- маніпулювання бітами інструкції, для маніпулювання значеннями на рівні бітів;
- розгалуження інструкції, які підтримують цикли;
- пересилки операції пересилки даних;
- контроль програми—команди які контролюють потік виконання програми.

Команда	Паралельне переміщення	Опис
IMAGL	_	Знакове ціле множення з накопиченням з повною точністю
IMACUS	_	Знакове/беззнакове ціле множення з накопиченням з повною точністю
IMAQUU	_	Беззнаюве:беззнакове ціле множення з накопиченням з повною точністю
IMPYL	_	Знакове ціле множення з повною точністю
IMPY.W	_	Знакове ціле число множення з результатом цілого числа
IMPYSU	_	Знакове/беззнакове ціле множення з повною точністю
IMPYUU	_	Беззнаюве беззнакове ціле множення з повною точністю
MAC	+	Знакове дробове множення з накопиченням
MACR	+	Знакове дробове множення з накопиченням із заокругленням
MACSU	_	Знакове/беззнакове дробове множення з накопиченням
MPY	+	Знакове дробове множення
MPYR	+	Знакове дробове множення із заокругленням
MPYSU	_	Знакове/беззнакове дробове множення

6.12. Приклад математичного моделювання алгоритму.

6.12.1. Апроксимація характеристики тензосенсора.


Тензорезистивні сенсори

Поширеними сенсорами тиску є тензорезистивні сенсори, електричний опір яких змінюється при механічних деформаціях. Активний опір резистивного сенсора зв'язаний з питомим електричним опором ρ матеріалу, довжиною провідника L і площею поперечного перерізу S: $R = \rho L/S$, тому зміна опору може відбуватись внаслідок впливу кожного з цих параметрів.

Тензосенсор промислового призначення




Як правило характеристика таких сенсорів ϵ нелінійною:



Для досягнення заданої точності вимірювань проводиться апроксимація характеристики.

Апроксимація характеристики тензосенсора

Сенсор формує сигнал напруги Up пропорційний тиску «P» та при температурній корекції сигнал напруги Ut пропорційний температурі «T» вимірювального середовища.



Виміряний тиск обчислюється:

 $\mathbf{P}\mathbf{x} = \mathbf{f}(\mathbf{U}\mathbf{p})$ – без температурної корекції;

 $\mathbf{P}\mathbf{x} = \mathbf{f}(\mathbf{U}\mathbf{p}, \mathbf{U}\mathbf{t}) - 3$ температурноою корекцією

Задача математичного моделювання:

знайти аналітичний вираз для:

- **f**(Up);
- f(Up, Ut).

Апроксимація виконується відповідними математичними методами як правило з використанням стандартних пакетів, наприклад, Matlab тощо. Для цього необхідно сформувати табличне представлення характеристики:

Px	Np	Nt
Px=f(Np)	1	
Px=f(Np,Nt)		
ToC=-40		
0	116217	-8127131
5	714077	-8101653
		•
55	6675569	-7854682
60	7270027	-7827176
ToC=-30		

6.12.2. Приклад розрахованих коефіцієнтів апроксимації характеристики Px = f(Up) поліномом:

```
y = a[0] + a[1] \cdot x^1 + a[2] \cdot x^2 + a[3] \cdot x^3 + a[4] \cdot x^4 + a[5] \cdot x^5
          + a[6] *x^6 + a[7] *x^7 + a[8] *x^8 + a[9] *x^9
                                      343.617255
                              a[0] =
           Коефіцієнти
                              a[1] =
                                          -3.9612367
                                          -0.0327895
                              a[2] =
                              a[3] =
                                          0.0008157
                              a[4] =
                                           0.0000575
                              a[5] = -1.17117E-0006
                              a[6] = -2.37287E-0008
                              a[7] = 5.20850E-0010
                              a[8] = 1.13320E-0012
                              a[9] = -4.12225E-0014
```

```
y = f(x);


x = Np;

y = Px;


Px = f(Np).

Коефіцієнти a[0], a[1], ... - обчислені в стандартному пакеті
```


6.12.3. Приклад розрахування коефіцієнтів апроксимації характеристики Px = f(Up, Ut) в пакеті DataFit



6.12.4. Розраховані коефіцієнти апроксимації характеристики Px = f(Up, Ut) в пакеті DataFit



6.12.5. Приклад відображення процесу відлагодження програмних модулів



СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- 1. Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни " Мікропроцесорні системи". Віртуальне навчальне середовище.
- 2. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Мікропроцесорні системи". Віртуальне навчальне середовище.
- 3. Microcontroller ARM7TDMI, interpret pecypc
- 4. http://www.analog.com/en/products/processors-dsp/analog-microcontrollers/arm7-core-products/aduc7128.html#product-overview
- 5. ADSP-21xx Processors, *iнтернет pecypc* http://www.analog.com/en/products/processors-dsp/adsp-21xx-processors.html#adsp-21xx-processors
- 6. Blackfin Processors, iнтернет ресурс http://www.analog.com/en/products/processors-dsp/blackfin.html#blackfin
- 7. STM32Fx Series, інтернет ресурс http://www.st.com/web/en/catalog/mmc/FM141/SC1169/SS1577
 http://www.st.com/web/en/catalog/mmc/FM141/SC1169/SS1576
 http://www.st.com/web/en/catalog/mmc/FM141/SC1169/SS1576

http://www.st.com/web/en/catalog/mmc/FM141/SC1169/SS1858

- 8. ARM Cortex M3 processor, interpret pecypc http://www.analog.com/en/products/processors-dsp/analog-microcontrollers/arm-cortex-m3-processor.html
- 9. SAM4x ARM Cortex-M4 Microcontrollers, інтернет ресурс http://www.atmel.com/products/microcontrollers/arm/sam4e.aspx
 http://www.atmel.com/products/microcontrollers/arm/sam4n.aspx
- 10. AVR XMEGA Microcontrollers, iнтернет ресурс http://www.atmel.com/products/microcontrollers/avr/avr_xmega.aspx
- 11. Cypress Traveo Family of 32-bit ARM Cortex-R5 Core, інтернет ресурс http://www.spansion.com/Products/microcontrollers/32-bit-ARM-Core/Traveo/Pages/default.aspx
- 12. Cypress Spansion FCR4 Family of 32-bit ARM Core Microcontrollers, інтернет ресурс http://www.spansion.com/Products/microcontrollers/32-bit-ARM-Core/FCR4/Pages/overview_32fcr4.aspx
- 13. NAND Flash Memory, інтернет ресурс http://www.cypress.com/products/nand-flash-memory
- 14. FRAM, interpret pecypc http://www.cypress.com/search/all/FRAM
- 15. I2C-bus specification and user manual , **interpher pecypc** http://www.nxp.com/documents/user_manual/UM10204.pdf
- 16. LCD MODULE BC1602E series, **iнтернет pecypc** http://www.sos.sk/a_info/resource/d/bolymin/BC1602E_Series_VER01.pdf
- 17. Середовища для розробки програмного забезпечення, інтернет ресурс: 1.STM32CubeMX

https://my.st.com/cas/login?service=https%3A%2F%2Fmy.st.com%2Fcontent%2Fmy_st_com%2Fen%2Fproducts%2Fdevelopment-tools%2Fsoftware-development-tools%2Fstm32-configurators-and-codegenerators%2Fstm32cubemx.html

Для цього необхідно відкрити на вказаному сайті власний Account (Create Account).

2. Keil

http://www.keil.com/

3. Atmel Studio (Microchip Studio for AVR® and SAM Devices)

 $\underline{https://www.microchip.com/en-us/development-tools-tools-and-software/microchip-\underline{studio-for-avr-and-sam-devices}}$

https://www.microchip.com/development-tools/

4.IAR Embedded Workbench

https://www.iar.com/iar-embedded-workbench/partners/arm/

5. Visual Studio 2019

https://visualstudio.microsoft.com/downloads/

VisualGDB

https://visualgdb.com/download/

ДОДАТКИ

Додаток А. Взірець титульної сторінки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Кафедра "Електронних обчислювальних машин"



Курсовий проект

з дисципліни "Мікропроцесорні системи" на тему:

"Мікрокомп'ютер для виводу символьної інформації на LCD"

Виконав:

ст. гр. КІ-41

ПІБ

Перевірив:

доцент каф. ЕОМ


Пуйда В.Я.

Додаток Б. Штамп для листів графічної частини


Sant. ifts. Ne											
Підпис і дага								Курсовий про			
Підп			Кільк онав:	Арк.	№док	Підп.	Дата	Мікрокомп'ютер для виводу символьної інформації	Стадія	Maca	Масштаб 1:1
ō ob.		Пря	ійняв:					на LCD	Лист х	Л	истів х
IHB. Ne op.								Схема електрична функціональна	НУ ",	ЛП", каф гр.КІ-4	þ. ЕОМ, 1

ВСІ КРЕСЛЕННЯ ПОВИННІ БУТИ ОФОРМЛЕНІ У ВИГЛЯДІ ЛИСТІВ З ШТАМПАМИ.

Додаток В. Схема електрична функціональна




Додаток Г. Схема електрична принципова



Додаток Д. Перелік елементів до схеми електричної принципової

	Поз. позн.			Ž	Примітка		
cyB.		Кон	денса				
Перш. застосув.	C1-C4	KM - 5a - 10	00 - н8	4			
m d.	C5	KM - 5a - 10	00 - н8	1			
	C6	KM - 5a - 10	00 - н8	0 - 0,1	IмкФ +/-10%	1	
+		,	Мікрос.	хеми			
	D1	MC56F83		1	Freescale		
일	D2 MCM6323A-10						Micron
Довідк. №	D3	TL7705A		1			
			Резисп				
	R1	МЛТ - 0,125 - 1кОм +/-10%					
	R2	МЛТ - 0,12	5 - 15	OOM ·	+/-10% 	1	
_			Дioð				
дата	VD1	кипд05А-к					
Підп. і дата							
Iнв.Ne дубл.							
Взім. інв. №							
Дата							
Підп. і дата	Зм. Лист	Ne докум.	Підп.	Дата	Курсови	ій про	рект
Інв. № подп.	Розробив Перевірив Н.контроль Затв.		Мікрокомп'ютер для вве відеозображень Схема електрична принг Перелік елементів	ципова.	Аркуш 1 Аркушів 1 НУ"ЛП", каф.ЕОМ, гр. КІ-41		

Додаток Е. Схема алгоритму



Додаток Є. Лістинг програмного модуля

```
void UB_Led_Init(void)
GPIO InitTypeDef GPIO InitStructure;
LED_NAME_t led_name;
for(led_name=0;led_name<LED_ANZ;led_name++) {
// Clock Enable
RCC_AHB1PeriphClockCmd(LED[led_name].LED_CLK, ENABLE);
// Config
GPIO InitStructure.GPIO Pin = LED[led name].LED PIN;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 50MHz;
GPIO_Init(LED[led_name].LED_PORT, &GPIO_InitStructure);
// Default
if(LED[led_name].LED_INIT==LED_OFF) {
UB_Led_Off(led_name);
                                   }
else {
UB_Led_On(led_name);
    }
                                          }
}
void UB_Led_Off(LED_NAME_t led_name)
LED[led_name].LED_PORT->BSRRH = LED[led_name].LED_PIN;
void UB_Led_On(LED_NAME_t led_name)
LED[led_name].LED_PORT->BSRRL = LED[led_name].LED_PIN;
```

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Проектування мікрокомп'ютера

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до курсового проекту з дисципліни «Мікропроцесорні системи» для студентів спеціальності 123 «Комп'ютерна інженерія», спеціалізація «КСМ», «КФС»

Укладачі

Пуйда В. Я., к. т. н, доцент

Редактор

Комп'ютерне верстання

Здано у видавництво . Підписано до друку Формат 70х100/16. Папір офсетний. Друк на різографі Умовн. друк. арк. Обл..-вид. арк.. Тираж прим. Зам..

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка" $Реє страційне \ cвідоцтво \ ДК \ N 2751 \ від \ 27.12.2001 \ p.$

Поліграфічний центр Видавництва Національного університету "Львівська політехніка"

Вул. Ф. Колесси, 2. Львів, 79000