

> sh ip ro => routing table
> 使用者模式

Serial / Router 加 IP

DCE (資料網路終端設備) ISP 端

DTE (資料終端設備)

Serial 是 WAN (廣域網路) 傳距遠
而非聖路徑

- ① 在路由 copy run st
- ② 關電源

通常只有乙太網路 (Ethernet)
!! 需在背板插入序列網卡模組
(WIC-2T)
才有 Serial 0/0/0 序列介面

int s 0/0/0

interface serial 0/0/0 序列介面

(config-if) # 介面設定

ip add 10.0.0.1 255.255.255.252

介面 IP

sh con + s 0/0/0 可知是 DCE
DTE

DCE { encap ppp encapsulation ppp 封裝協定為 PPP

clock rate 9600 clock rate 9600 (DCE 端脈衝)

no shut 啟用 port

(而非 copper 雙絞)

! Serial 接線採用 fiber 光纖 (紅線)

插卡 Serial WIC-2T

fiber NM-1FI-FX

指定網卡
① int f0/0

② no ip addr

! it fa 0/1 和 fa 0/0 的設定搞倒了? => 清除 2 邊 IP

2 CLI 也能 ping ! 成功, ... 失敗

en

conf t

ip ro 10.0.0.0 255.0.0.0 nex route

Router 加路徑