Introduzione

Benvenuti in StarBoard Software di Hitachi Solutions. StarBoard è un monitor a grande schermo per PC e dispositivi visivi, che viene utilizzato anche come lavagna interattiva su cui è possibile scrivere direttamente o che è possibile controllare tramite un PC.

Scopo di questa guida

La presente guida di installazione di StarBoard Software descrive la procedura di installazione del software.

La schermata mostra l'utilizzo di StarBoard Software 9.4 e di un particolare sistema operativo.

Qualora si utilizzino altre versioni o altri sistemi operativi, procedere alle opportune sostituzioni.

Per il funzionamento generale di StarBoard Software consultare la relativa guida in linea.

Requisiti di sistema

I requisiti minimi di sistema per l'utilizzo di StarBoard Software sono i seguenti:

CPU: Intel® Core 2 Duo 2.4 GHz o superiore **Spazio libero disponibile:** almeno 500 MB

RAM: almeno 1 GB Colori schermo: 32 bit

Sistema operativo (SO): Ubuntu 14.04 (linux kernel 3.13.0-39-generic)

Debian GNU/Linux 7 (linux kernel 3.2.0-4-686-pae)

(Viene supportata solo la versione a 32 bit.)

Ambiente desktop: Supporta esclusivamente GNOME.

Software richiesto:

(per la visualizzazione della guida in linea e l'utilizzo delle funzioni di ricerca su Internet) Firefox ® 12.0 o versione successiva

(per l'utilizzo di Centro di acquisizione dei contenuti Plug-in) Libreria Codec utilizzata per codificare e decodificare i dati video e audio.

Altro: Unità CD-ROM o DVD

Scheda grafica con DRI(Direct Rendering Infrastructure)

Declinazione di responsabilità

Hitachi Solutions, Ltd. non rilascia alcuna garanzia, espressa o implicita, circa le informazioni presentate in questa Guida all'installazione, e declina qualsiasi responsabilità per danni causati dalle informazioni presentate nella Guida all'installazione stessa o dall'utilizzo della Guida all'installazione. Sono vietati la riproduzione o il trasferimento non autorizzato, totali o parziali, dei contenuti della presente Guida all'installazione.

I contenuti di questa Guida all'installazione sono soggetti a future modifiche senza preavviso.

Marchi commerciali

Linux® sono marchi registrati appartenenti a Linus Torvalds negli Stati Uniti e/o altri paesi.

Fierfox ® sono marchi registrati appartenenti a Mozilla Foundation negli Stati Uniti e/o altri paesi.

Tutti gli altri marchi o marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Inoltre, tutti i dati che compaiono nel prodotto, in file di esempio e simili, sono fittizi e non sono correlati ad alcuna azienda o persona reale.

Altro

In caso di rilevamento di errori o anomalie, si invita a informarne Hitachi Solutions, Ltd. o il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto.

All Rights Reserved, Copyright © 2009,2014, Hitachi Solutions, Ltd.

Installazione

Requisiti

- Supporto di installazione di StarBoard Software
- Computer in cui deve essere installato il software

Attenzione!

- Per installare/disinstallare StarBoardSoftware sono necessari i privilegi root.
 - Se non è possibile passare a un utente con privilegi root, contattare l'amministratore del PC.
- Se è attualmente installata una vecchia versione di StarBoard Software, potrebbe verificarsi un errore di installazione. È necessario disinstallarla, prima di eseguire una nuova installazione.
- Se sul PC è stato avviato lo strumento di gestione pacchetti, potrebbe verificarsi un errore di installazione. Prima di eseguire una nuova installazione, chiudere lo strumento di gestione pacchetti.
- Verificare la versione di linux-kernel in uso prima di installare StarBoard Software.
- Verificare che sia stata eseguita la connessione a Internet del computer. Se occorre installare il modulo del kernel, la connessione a Internet deve risultare attiva.
- Controllare le impostazioni proxy del computer.

[Per Ubuntu]

- /etc/apt/apt.conf
- [Impostazioni di sistema] → [Rete] → [Proxy di rete]
 [Per Debian]
- /etc/apt/apt.conf
- [Sistema] → [Preferenze] → [Proxy di rete]
- Selezionare [Sistema] → [Amministrazione] → [Gestore pacchetti]
 Selezionare [Impostazioni] → [Preferenze] → [Rete]
- Installare la libreria prima di eseguire una nuova installazione.
 [Per Ubuntu]
 - libjpeg62
 - libssl0.9.8

[Per Debian]

- libjpeg62
- libssl0.9.8


https://packages.debian.org/squeeze/i386/libssl0.9.8/download

xvkbd

(1) Installazione su Ubuntu

(1)-1. Avvio dell'installazione (su Ubuntu)

1. Avvio dell'installazione



Esequire il file

"StarBoardSoftware_9.62_i586.deb". Verrà avviato il programma di Ubuntu Software Center. Fare clic su [Installa].

2. Avvio dell'installazione (Immettere la password relativa root)



Viene visualizzata la schermata [È necessario autenticarsi per installare questo pacchetto.].

Immettere la password relativa a root e fare clic su [Autentica].

3. Avvio dell'installazione



Se non si visualizza il messaggio [Installazione...], fare riferimento a "(1)-2. Avvio dell'installazione (dalla riga di comando)".

4. Completamento dell'installazione



Fare clic su [x]. (Chiudi finestra)

Riavviare il computer.

5. Avvio di StarBoard Software

Al termine dell'installazione, è possibile avviare StarBoard Software dal menu Start.

Selezionare [Dash] \rightarrow [Applicazioni] \rightarrow [StarBoard].



In alternativa, per avviare il software è possibile utilizzare l'icona StarBoard Software localizzata sul Launcher.

È possibile aggiungere l'icona di StarBoard Software sul Launcher con la seguente procedura.

- 1. Selezionare [Dash] → [Applicazioni].
- 2. Trascinare [StarBoard] icona, and drop per il Launcher.

(1)-2. Avvio dell'installazione (dalla riga di comando)

1. Avvio dell'installazione (dalla riga di comando)



Avviare il terminale selezionando [Dash] → [Applicazioni] → [Terminale].

Eseguire il comando seguente. "sudo dpkg –i (nome del file *.deb)"

Alla richiesta di immettere la password relativa a root, inserire la password di root.

2. Avvio dell'installazione (dalla riga di comando)



Viene avviata l'installazione di StarBoard Software. Attendere che l'installazione sia completata.

3. Completamento dell'installazione (dalla riga di comando)

One pletametric definition of the control of the co

Al termine dell'installazione, chiudere il terminale.

4. Avvio di StarBoard Software

Al termine dell'installazione, è possibile avviare StarBoard Software dal menu Start.

Selezionare [Dash] \rightarrow [Applicazioni] \rightarrow [StarBoard].



In alternativa, per avviare il software è possibile utilizzare l'icona StarBoard Software localizzata sul Launcher.

È possibile aggiungere l'icona di StarBoard Software sul Launcher con la seguente procedura.

- 1. Selezionare [Dash] → [Applicazioni].
- 2. Trascinare [StarBoard] icona, and drop per il Launcher.

(2) Installazione su Debian

(2)-1. Avvio dell'installazione

1. Avvio dell'installazione




Fare clic con il pulsante destro del mouse su

"StarBoardSoftware_9.62_i586.deb" e selezionare [Apri con GDebi Package Installer].

Verrà avviato il programma di installatore pacchetto. Fare clic su [Installa pacchetto].

2. Avvio dell'installazione (Immettere la password relativa root)



Viene visualizzata la schermata [You need to grant administrative rights to install software].

Immettere la password relativa a root e fare clic su [OK].

3. Avvio dell'installazione



Viene visualizzata la schermata [Installing starboardsoftware] e avviata l'installazione di StarBoard Software.

Se la schermata [Installing starboardsoftware] non viene visualizzata, fare riferimento alla sezione "(2)-2. Avvio dell'installazione (dalla riga di comando)".

4. Installazione dei moduli del kernel



Durante l'installazione di StarBoard Software, potrebbe essere visualizzata la schermata [Configurazione in corso di starboardsoftware].

Ciò accade quando i moduli del kernel precompilati non sono compatibili con il sistema in uso.

Fare clic su [Avanti].


5. Completamento dell'installazione



Al termine dell'installazione, viene visualizzata la schermata [Installation finished].

Fare clic su [Chiudi].

6. Completamento dell'installazione



Fare clic su [x]. (Chiudi finestra)

Se viene visualizzato [Applicazioni] → [Istruzione] → [Installare StarBoard Light Sensor Driver], fare riferimento alla sezione "7. Installazione dei moduli del kernel".

7. Installazione dei moduli del kernel

Quando viene visualizzato [Applicazioni] → [Istruzione] → [Installare StarBoard Light Sensor Driver], è necessario procedere all'installazione del modulo del kernel.

Selezionare [Applicazioni] \rightarrow [Istruzione] \rightarrow [Installare StarBoard Light Sensor Driver].

In alternativa, avviare il terminale scegliendo [Applicazioni] \rightarrow [Accessori] \rightarrow [Terminale]. Eseguire il comando seguente.

"sudo /usr/local/StarBoardSoftware/install.sh"

Viene avviata l'installazione di StarBoard Light Sensor Driver. Attendere che l'installazione sia completata.

Riavviare il computer.


8. Avvio di StarBoard Software

Al termine dell'installazione, è possibile avviare StarBoard Software dal menu Start.

Selezionare [Applicazioni] \rightarrow [Istruzione] \rightarrow [StarBoard].

(2)-2. Avvio dell'installazione (dalla riga di comando)

1. Avvio dell'installazione (dalla riga di comando)




Avviare il terminale selezionando [Applicazioni] \rightarrow [Accessori] \rightarrow [Terminale].

Eseguire il comando seguente. "sudo dpkg –i (nome del file *.deb)"


Alla richiesta di immettere la password relativa a root, inserire la password di root.

2. Avvio dell'installazione (dalla riga di comando)



Viene avviata l'installazione di StarBoard Software. Attendere che l'installazione sia completata.

3. Installazione dei moduli del kernel (dalla riga di comando)




Durante l'installazione di StarBoard Software, potrebbe essere visualizzata la schermata [Configurazione in corso di starboardsoftware].

Ciò accade quando i moduli del kernel precompilati non sono compatibili con il sistema in uso.

Selezionare < Ok>.

4. Completamento dell'installazione (dalla riga di comando)



Al termine dell'installazione, chiudere il terminale.

Se viene visualizzato [Applicazioni] → [Istruzione] → [Installare StarBoard Light Sensor Driver], fare riferimento alla sezione "5. Installazione dei moduli del kernel (dalla riga di comando) ".

Riavviare il computer.

5. Installazione dei moduli del kernel (dalla riga di comando)

Quando viene visualizzato [Applicazioni] \rightarrow [Istruzione] \rightarrow [Installare StarBoard Light Sensor Driver], è necessario procedere all'installazione del modulo del kernel.

Selezionare [Applicazioni] \rightarrow [Istruzione] \rightarrow [Installare StarBoard Light Sensor Driver].

In alternativa, avviare il terminale scegliendo [Applicazioni] \rightarrow [Accessori] \rightarrow [Terminale]. Eseguire il comando seguente.

"sudo /usr/local/StarBoardSoftware/install.sh"

Viene avviata l'installazione di StarBoard Light Sensor Driver. Attendere che l'installazione sia completata.

Riavviare il computer.

6. Avvio di StarBoard Software

Al termine dell'installazione, è possibile avviare StarBoard Software dal menu Start.

Selezionare [Applicazioni] \rightarrow [Istruzione] \rightarrow [StarBoard].

Utilizzo di StarBoard Software

Per il funzionamento generale di StarBoard Software consultare la relativa guida in linea.

Guida in linea

Per aprire la guida in linea, avviare StarBoard Software, quindi scegliere [Guida] → [Guida StarBoard] dal menu della barra degli strumenti o dalla barra deThis version of MyScript Stylus requires the StarBoard hardware which is officially supported by the StarBoard Software.

Informazioni su "Importazione di file"

Se si utilizza la funzione "Importazione di file" per importare file di OpenOffice/LibreOffice, è possibile utilizzare lo script di esempio fornito con StarBoardSoftware. Per utilizzare i file di script di esempio, installare sul PC il seguente programma.

- unoconv
- poppler-utils

[Per Ubuntu]

1. Eseguire la ricerca dei pacchetti in Ubuntu Software Center, quindi scaricare e installare.

[Per Debian]

1. Installare i pacchetti utilizzando [Gestore pacchetti].

È possibile personalizzare i file di script in modo da adattarli all'ambiente del PC in uso. Per personalizzare i file di script consultare la guida in linea.

Lo script di esempio potrebbero non funzionare correttamente su OpenOffice / LibreOffice file, se sono state installate più versioni di OpenOffice / LibreOffice.

Se si desidera utilizzare lo script di esempio, disinstallare pacchetto Office tramite gestore di pacchetti ad eccezione di una versione.

Disinstallazione

(1) Disinstallazione su Ubuntu

1. Avvio di disinstallazione



Avviare il terminale selezionando [Dash] → [Applicazioni] → [Terminale].

Eseguire il comando seguente. "sudo apt-qet remove starboardsoftware"

Alla richiesta di immettere la password relativa a root, inserire la password di root.

2. Avvio di disinstallazione

```
contegriora:

roote-sudo apt-get renove starboardsoftware
Lettura elenco del pacchetti... Fatto
Generazione albero delle dipendenze
Lettura infornazioni sullo stato... Fatto
I seguenti pacchetti saranno RIMOSSI:
starboardsoftware
0 agglornati, 0 installati, 1 da rinuovere e 0 non agglornati.
Doppo quest'operazione, verranno liberati 503 MB di spazio su disco.
Continuara (S/dazbase... 174128 file e directory attualmente installati.)
Rinozione di starboardsoftware...
```

Verrà visualizzato [Continuare [S/n]?]. Se si entra in [S], viene avviata la disinstallazione di StarBoard Software.

Attendere che la disinstallazione sia completata.


3. Disinstallazione

```
roote-suda apt-get remove starbardsoftware testura elemo del pacchetti. Fatto demoratione albero delle dipendenze testura elemo del pacchetti. Fatto demoratione albero delle dipendenze testura informazioni sullo stato... Fatto i seguenti pacchetti saranno RIMOSSI: starbardsoftware e agnornati, 0 installati, 1 da rimuovere e 0 non aggiornati. Dopo quest'operazione, verranno liberati 503 MB di spazio su disco. Continuare [5/n]? 5 (Lettura del database... 174228 file e directory attualmente installati.) Rimozione del starboardsoftware... Elaborazione del trigger per liber-bin... Idconfig deferred processing now taking place Elaborazione del trigger per shared-wine-info... Elaborazione del trigger per shared-wine-info... Elaborazione del trigger per desktop-file-utils... Elaborazione del trigger per desktop-file-utils... Elaborazione del trigger per gnome-menus... rootê-
```

Al termine dell'disinstallazione, chiudere il terminale.

(2) Disinstallazione su Debian


1. Avvio di disinstallazione



Avviare il terminale selezionando [Sistema] → [Amministrazione] → [Gestore pacchetti].


Viene visualizzata la schermata [Gestore di pacchetti].
Cercare [starboardsoftware] nell'elenco dei pacchetti.

2. Avvio di disinstallazione



Fare clic con il pulsante destro del mouse s [starboardsoftware] e selezionare [Rimuovi completamente].

3. Avvio di disinstallazione



A sinistra di [starboardsoftware] viene aggiunto un contrassegno; fare clic su [Applica].




Verrà visualizzata la schermata [Riepilogo].

Se si fa clic su [Applica], viene avviata la disinstallazione di StarBoard Software.

Per annullare il processo di disinstallazione, fare clic su [Annulla].

5. Finitura disinstallazione



Verrà visualizzata la schermata [Applicazione delle modifiche]. Attendere che la disinstallazione sia completata.

Al termine, fare clic su [Chiudi]. La schermata [Applicazione delle modifiche] viene chiusa.