## Guía de usuario

Lea esta Guía de usuario y guárdela en un lugar seguro para futuras consultas.

Antes de usar este producto, lea con atención hasta entender completamente las instrucciones de seguridad. Guarde esta Guía de usuario en un lugar que esté a mano para facilitar la consulta.

FX-ML110801

**Hitachi Solutions** 

#### Avisos

Está prohibida la reproducción o reimpresión sin permiso de esta Guía de usuario o de cualquiera de sus partes.

Los contenidos de esta Guía de usuario están sujetos a cambios sin previo aviso.

Se han realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar que esta Guía de usuario es completa y correcta. No obstante, si detectara algún error o información cuestionable, etc., le rogamos que lo comunique al vendedor.

Hitachi Solutions, Ltd., no asume ninguna responsabilidad por pérdidas causadas o relacionadas con el uso de este producto. Consulte la sección "3. Apéndice E.Disposiciones de la garantía del producto" al final de esta Guía de usuario para obtener más información acerca de la garantía y las responsabilidades.

#### Precauciones de desecho

A la hora de desembarazarse del producto, trátelo como un desecho industrial conforme a todas las leyes y normativas pertinentes.

#### Renuncias

Hitachi Solutions, Ltd. no asume ninguna responsabilidad ni ofrece ninguna garantía, explícita ni implícita, relativa al contenido de esta guía del usuario.

Además, la compañía no ofrece ninguna garantía relacionada con la adecuación, comerciabilidad o idoneidad para ningún uso en particular que se le desee dar.

Todos los productos de Hitachi Solutions, Ltd., descritos en esta guía del usuario están actualmente a la venta o disponibles para su cesión bajo licencia por puesto.

Los usuarios que hayan adquirido los mencionados productos asumirán los costes de todos los servicios necesarios, reparaciones y daños resultantes de los defectos de este producto, así como los costes de los daños directos e indirectos (incluida la pérdida de beneficios o de información necesaria) resultantes de los defectos del producto.

Además, Hitachi Solutions, Ltd., se reserva el derecho de revisar esta guía del usuario y de modificar su contenido, sin ninguna obligación de notificarlo a nadie.

## Disposiciones sobre seguros relativos al producto

Este producto sólo se puede usar en el país donde el usuario lo compró.

Para ver información detallada sobre la garantía, consulte el Apéndice E al final de esta guía del usuario

Esta segunda edición de la Guía de usuario (FX- ML110801) es para los siguientes productos:

AH00133: StarBoard FX-77G (Con cable)
AH00134: StarBoard FX-77G (Sin cable)
AH00135: StarBoard FX-63G (Con cable)
AH00136: StarBoard FX-63G (Sin cable)
AH00137: StarBoard FX-82WG(Con cable)
AH00138: StarBoard FX-82WG(Sin cable)

K-W033-021: Soporte de suelo

La StarBoard FX-77G, StarBoard FX-63G y StarBoard FX-82WG incorporan la tecnología eBeam bajo licencia de Luidia, Inc. eBeam es una marca comercial de Luidia Inc.

Windows 2000 y Windows XP son marcas comerciales de Microsoft Corporation (EE.UU.) y en otros países.

Mac y Mac OS son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y otros países.

Las demás marcas comerciales y nombres de producto son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o ambas de sus respectivos propietarios.

#### Fechas de creación del manual

Agosto 2011 - 2<sup>a</sup> edición **FX- ML110801** 

Reservados todos los derechos. Copyright © 2010, 2011, Hitachi Solutions, Ltd.

## Manipulación segura

#### Marcas y símbolos

En esta guía del usuario y en este producto se utilizan diversas marcas y símbolos para garantizar la seguridad y el uso correcto de este producto, y para evitar lesiones personales y daños a la propiedad. A continuación se explican estos símbolos y sus significados. Debe comprender bien esta información antes de leer el texto de la guía del usuario.



Éste es un símbolo de advertencia de seguridad.

Aparecerá para llamar la atención del usuario sobre los riesgos existentes de lesiones personales. Para evitar cualquier posibilidad de que se produzcan lesiones o incluso muertes, NO DESATIENDA las instrucciones de seguridad que acompañen a este símbolo.



#### **ADVERTENCIAS**

Este indicador aparecerá cuando exista el riesgo de muerte o de lesiones mortales.



## ATENCIÓN

Este indicador aparecerá cuando exista el riesgo de lesiones leves o moderadas.

#### **AVISO**

Este indicador aparecerá cuando exista el riesgo de daños a los bienes materiales.



Este símbolo atrae la atención hacia las precauciones (incluidas las advertencias).



Este símbolo indica algo prohibido.



Este símbolo indica algo que se debe hacer.

## Precauciones de seguridad

Cúmplalas siempre.

## (1) Precauciones de operación

<u> ATENCIÓN</u>			
	No haga modificaciones.  No haga ningún ajuste, reparación o modificación no indicado en esta Guía de usuario, pues de lo contrario puede ocasionar lesiones personales o daños al producto.		
	No abra ni desprenda la tapa trasera, la carcasa o la cubierta de este producto.  De lo contrario pueden producirse lesiones personales o daños al producto. Para realizar inspecciones internas, ajustes o reparaciones, envíe el producto a su distribuidor o centro de asistencia técnica.		
$\Diamond$	No coloque objetos encima de este producto. Si cae algún objeto extraño encima o en el interior de este producto, pueden producirse lesiones personales o daños al producto.		

AVISO		
$\bigcirc$	No use un cable USB distinto al suministrado. Si se usa un cable USB distinto al suministrado, el funcionamiento puede no ser el adecuado.	
0	No coloque objetos pesados sobre el cable USB, ni tire de él, ni lo someta a un calor excesivo.  De lo contrario el cable USB podría resultar dañado.	
0	Al conectarlo o desconectarlo, agarre siempre el cable USB por el enchufe.  Si se tira del cable USB, éste puede resultar rayado o dañado.	
0	Después de instalar este producto, bloquee siempre con los frenos las ruedas delanteras.  Si no se bloquean las ruedas, el producto puede moverse o deslizarse peligrosamente.	

## (2) Qué hacer en caso de problemas

	AVISO		
Qué hacer en caso de emisiones de humos, olores o ruidos en Si por algún motivo se produce alguna circunstancia anorma emisiones de humos, olores extraños o ruidos extraños, descinmediatamente del PC el cable USB del producto.  Compruebe que ha dejado de emitirse el humo o el olor extra póngase en contacto con un centro de asistencia técnica para la reparación.  Si el producto continúa operándose sin realizar las pertinente.			
9-6	reparaciones, existe el riesgo de incendio.  Qué hacer si el producto se rompe o el cable USB se daña Si por alguna razón el producto se rompe o el cable USB se daña, desconecte inmediatamente del PC el cable USB y póngase en contacto con un centro de asistencia técnica. Si el producto continúa operándose sin realizar las pertinentes reparaciones, pueden producirse emisiones de humos u olores extraños.		

## (3) Precauciones de manipulación

ADVERTENCIAS			
0	No deje que nadie se cuelgue de este producto ni se suba encima de él.  De lo contrario, podrían derivarse lesiones personales si el producto se cae, se desploma, o se rompe en pedazos. Tenga especial cuidado con los niños pequeños.		
	No toque este producto en situaciones de tormenta.  De lo contrario podría sufrir una descarga eléctrica.		
ATENCIÓN			
	No deje que sobre el producto caiga agua o compuestos químicos.  No coloque este producto en un lugar expuesto al contacto con gotas de agua, ni ponga ningún recipiente con agua o otros compuestos químicos encima del producto o cerca de él.  De lo contrario se pueden causar daños o incendios al introducirse el agua o las sustancias químicas en el interior del producto.		
0	No mezcle baterías nuevas y gastadas ni use otras baterías que las especificadas.  De lo contrario se pueden producir incendios, lesiones personales, o el ensuciamiento del entorno debido al reventón de las baterías o a la fuga de sus fluídos internos.		

#### **AVISO**



#### Desconecte el cable USB durante periodos prolongados de no utilización.

Por motivos de seguridad, desconecte el cable USB si el producto no va a usarse durante un periodo prolongado. De lo contrario, pueden producirse incendios.

#### Manipule correctamente el cable de conexión.



La manipulación inapropiada del cable de conexión, como por ejemplo pillarlo contra la pared, doblarlo indebidamente, tirar de él o torcerlo, pueden traer como consecuencia recalentamientos o daños debidos a la exposición del núcleo conductor, cortocircuitos, o la escisión del cable.

#### (4) Precauciones para el traslado del producto

## **ATENCIÓN**



#### Realice el traslado del producto entre dos o más personas.

Este producto es un instrumento de precisión de elevado volumen y

Siempre hacen falta dos o más personas para moverlo, que deben actuar con extremo cuidado. Si el producto se cae podrían producirse lesiones personales o roturas.

#### **AVISO**



#### Desconecte siempre del PC el cable USB al trasladar el producto.

De lo contrario, se pueden ocasionar daños en el cable USB o en el propio producto.



#### No someta el producto a impactos.

Este producto es un instrumento de precisión. Los golpes de excesiva fuerza pueden causar averías.

Tenga sumo cuidado al mover este producto.

## (5) Precauciones acerca del lugar de la instalación

ADVERTENCIAS			
<u>^</u>	La instalación en pared debe ser realizada por un especialista de la construcción.  Una instalación inadecuada puede ocasionar muertes o lesiones personales por el desprendimiento del producto durante su operación. Utilice siempre la unidad de montaje especificada.		
<u>^</u>	Una instalación inadecuada puede dar lugar al desprendimiento del producto.  Existe el riesgo de lesiones personales si el producto se desprende.  Apriete completamente los tornillos de todas las piezas.		
$\Diamond$	No coloque el producto en lugares con gases inflamables o corrosivos.  La colocación de este producto en un lugar donde haya gases inflamables o corrosivos puede provocar incendios o daños al producto.  En el caso de gases inflamables, existe el riesgo adicional de explosión.  No coloque el producto en lugares con gases inflamables o corrosivos.		

ATENCIÓN			
$\Diamond$	No toque las piezas internas.  El contacto directo con las piezas montadas en el interior de este producto puede producir lesiones personales o daños al producto.		

AVISO			
$\Diamond$	No coloque el producto en lugares con exceso de humedad, polvo, humo o vapor.  Si se coloca el producto en tales sitios, junto a una cocina o un humidificador por ejemplo, pueden provocarse incendios o daños al producto.		
	No utilice este producto en lugares expuestos al agua.  Si de alguna manera el agua se introduce en el interior de este producto, desconecte inmediatamente el cable USB y avise a un centro de asistencia técnica.  Si continúa usando el producto, correrá el riesgo de causar incendios o dañar el producto.		

AVISO		
<b>A</b>	Respecto al lugar de la instalación Instale este producto sobre un suelo nivelado con una resistencia al	
/!\	peso de 150 kg/m <sup>2</sup> o más, y construido con materiales que no se	
	deformen o no se hundan con el movimiento de las ruedas.	
	No utilice este producto en lugares sometidos a altas temperaturas o humedad elevada.	
	Las condiciones ambientales de uso de este producto son:	
<u> </u>	Temperatura: 16°C – 35°C	
	Humedad: 20% HR – 80% HR (sin condensación)	
No instale el producto en lugares sometidos a vibraciones		
lack	impactos.	
\!\\	Las vibraciones o los impactos pueden dañar los componentes	
_ <del>``</del>	internos de este producto y causar daños en el mismo. No lo instale en	
	lugares sujetos a vibraciones o impactos.	
Λ	No instale el producto junto a una fuente de alimentación o un cable de alto voltaje.	
/ <b>/</b> \	Si el producto se instala junto a fuentes de alimentación o cables de	
<u></u>	alto voltaje, puede sufrir interferencias.	
_	No instale el producto en un lugar sometido a la luz directa del sol o	
lack	junto a un calentador.	
/!\	De lo contrario el producto podría sufrir deformaciones o daños al	
	producto.	

#### (6) Precauciones de desecho

# AVISO A la hora de desembarazarse del producto, trátelo como un desecho industrial conforme a todas las leyes y normativas pertinentes. En el momento de deshacerse de este producto, el usuario debe seguir todas las leyes y normativas pertinentes de la localidad en la que se encuentre.

## Precauciones de seguridad

Cúmplalas siempre.



# En los casos siguientes, desenchufe el producto de la toma de suministro de alimentación y consulte al distribuidor.

- a. Si se daña el cable o el enchufe de suministro de alimentación.
- b. Si se derrama un líquido en la unidad principal.
- c. Si se expone la unidad principal a la lluvia o al agua.
- d. Si el producto funciona de forma incorrecta, aunque se utilice según el manual de instrucciones. Ajuste este producto dentro del intervalo que se especifica en el manual de instrucciones. No haga otros ajustes. La corrección de ajustes incorrectos debe realizarla un representante cualificado del servicio técnico.
- e. Si el producto se cae o se daña la carcasa.
- f. Si cambia la funcionalidad del producto y se considera necesaria su reparación por un representante del servicio técnico.

#### Precauciones de operación

Los modelos inalámbricos utilizan una frecuencia de radio de 2,4 GHz y los usuarios deben seguir estas indicaciones:

- a. Mantener el dispositivo alejado de dispositivos médicos, como marcapasos.
- b. Mantener el dispositivo alejado de emisoras de radio con o sin licencia.
- c. El dispositivo puede disminuir el rendimiento o causar interferencias en dispositivos inalámbricos IEEE802.11g/b. Apague otros dispositivos inalámbricos si no se utilizan.
- d. Cambie la ubicación del dispositivo si no funciona estando cerca de otros dispositivos inalámbricos.
- e. Retire los objetos de apantallamiento que haya entre StarBoard y el receptor.
- Mantenga el dispositivo alejado de otros dispositivos eléctricos. Las microondas pueden causar interferencias.

Manipulación segura

Las precauciones relativas a este dispositivo que aparecen en esta guía del usuario se han considerado cuidadosamente. No obstante, es posible que se produzcan circunstancias imprevistas. Al utilizar este producto, los propios usuarios deben ser cautos y seguir las instrucciones.

## **ATENCIÓN**

Explicación de las precauciones	Páginas
Apriete firmemente los tornillos.	D 1 (
De no hacerlo así, es posible que el soporte se caiga y provoque lesiones, o que el impacto de la pizarra al caer cause daños.	P.1-6
Este trabajo debe ser realizado por al menos dos personas.	P.1-7
La pizarra puede caerse y causar lesiones, y su impacto puede causar daños.	P.1-8
	P.1-10
Apriete firmemente los tornillos.	P.1-7
La pizarra puede caerse y causar lesiones, y su impacto puede causar daños.	P.1-8
Antes de la instalación, tenga en cuenta el material de la pared	
Si se instala mediante un método inadecuado para el material de la pared, la pizarra puede caerse, etc.	P.1-9
Además, la instalación puede resultar imposible dependiendo de la pared seleccionada. Para obtener información detallada, consulte con el distribuidor.	
Antes de la instalación, tenga en cuenta la resistencia de la	
pared.	D 1 0
Antes de usar la StarBoard, asegúrese de que se sujetó firmemente para que no se caiga. Compruebe también que la abrazadera de montaje en la pared es suficientemente fuerte para soportar un peso de aproximadamente 40 kg.	P.1-9
Cerciórese de instalar correctamente las baterías.	
No instale las baterías al revés, ni use baterías distintas a las especificadas. Causará el recalentamiento o el mal funcionamiento del lápiz, o quemaduras en las manos.	P.2-1
Asegúrese de aislar las baterías antes de desecharlas.	
Asegúrese de aislar los polos positivo y negativo de las baterías con cinta de celofán o material similar. Si las baterías se desechan sin aislarse, pueden recalentarse, reventar o prenderse debido a un cortocircuito, lo que puede provocar lesiones personales o incendios. Además, asegúrese de observar todas las leyes y normativas locales relacionadas con el desecho apropiado de las baterías. Si se encuentra en un país de la Unión Europea, deseche las pilas de conformidad con la directiva europea correspondiente. [Directiva relativa a las pilas (2006/66/EC)]	P.2-1

## Contenido

A	visos		1
P	recauci	ones de desecho	1
R	enuncia	as	1
D	isposici	ones sobre seguros relativos al producto	2
1		ducción	
		parativos	
		Descripción del producto	
		Características	
	1.2 Co	mprobación de las piezas	1-2
	1.2.1	StarBoard	1-2
	1.2.2	Soporte(unidad opcional)	1-3
	1.3 Fu	nción de cada parte	1-4
	1.3.1	StarBoard	1-4
	1.3.2	1 11 00 00 1011010101	
		Lápiz electrónico	
		ontaje y configuración	
		Método de instalación del soporte	
	1.4.2		
2		Cómo conectar cuando se utiliza el modo Proyección	
2		17.	
		básico	
	2.1.1	· <b>r</b>	
	2.1.2	Cómo usar el lápiz electrónico	
		Personalizar el lápiz electrónico	
		Sustitución de la punta del lápiz	
		mo usar la StarBoard en el modo Proyección	
	2.2.1	•	
	2.2.2	Conexión con cable (Versión de Mac)	
	2.2.3		
	2.2.4	Conexión inalámbrica (Versión de Mac)	2-7
3	Apén	dice	3-1
	A. Resc	olución de problemas	3-1
	B. Espe	cificaciones del sistema	3-4
	C. Man	tenimiento de StarBoard	3-6
	D. Piez	as que se pueden sustituir	3-6
	E. Disp	osiciones de la garantía del producto	3-7

#### 1 Introducción

#### 1.1 Preparativos

Este capítulo describe los preparativos que hay que realizar antes de usar la pizarra StarBoard. Los usuarios que usan por primera vez la pizarra StarBoard deben leer este capítulo.

#### 1.1.1 Descripción del producto

La StarBoard Serie FX-77G/FX-63G/FX-82WG es una pizarra electrónica extremadamente práctica y muy fácil de usar. Tras instalar el software suministrado en un PC que esté conectado a un proyector, podrá usar el Lápiz electrónico puntero que viene incluido con el producto para manejar el PC o importar al PC en tiempo real los caracteres o las imágenes que se tracen sobre la pizarra.

#### 1.1.2 Características

- Se puede usar el Lápiz electrónico para operar el PC
   Se puede usar el Lápiz electrónico para operar en la pantalla del PC proyectada sobre la pizarra desde un proyector.
- Se puede escribir directamente sobre la pantalla del PC
   Después de instalar en un PC el StarBoard Software suministrado, podrá usar el Lápiz
   electrónico para escribir caracteres o dibujar imágenes directamente en la pantalla del PC.
   Los caracteres y las imágenes trazados son importados en tiempo real como datos digitales
   al PC, donde pueden guardarse o imprimirse.
- Compatible con presentaciones de PowerPoint
   Los caracteres o las imágenes pueden trazarse en presentaciones creadas con Microsoft
   PowerPoint, lo cual mejora notablemente la capacidad expresiva de las presentaciones.
- -También se puede escribir sobre imágenes de vídeo (en Windows) Pueden trazarse caracteres o dibujos en imágenes de vídeo capturadas. Así se facilita el uso del material de vídeo en lecciones o presentaciones.
- Se puede conectar StarBoard al PC de forma inalámbrica
  Hay dos tipos de StarBoard: el modelo con cable utiliza una interfaz serie para
  conectarse al PC, mientras que el modelo inalámbrico se conecta al PC de forma
  inalámbrica mediante Bluetooth. Dado que los datos se envían y se reciben de forma
  inalámbrica entre StarBoard y el PC, el modelo inalámbrico permite una instalación
  sencilla de StarBoard, sin la confusión y el desorden derivados de los cables. (Sólo
  disponible en los modelos inalámbricos.)

#### 1.2 Comprobación de las piezas

Al abrir el embalaje, asegúrese de que están presentes todas las piezas siguientes.

#### 1.2.1 StarBoard


(1) Piezas

N°	Nombre	Cantidad
(1)	Pizarra	1
(2)	Lápiz electrónico	1
(3)	Punta del lápiz electrónico	2
(4)	Adaptador de CA (*1)	1
(5)	Enchufe del adaptador de CA (*1)	4
(6)	Adaptador de Bluetooth (*2)	1
(7)	Abrazadera de montaje en la pared	2
(8)	Batería alcalina AA	2
(9)	StarBoard Software x.x (DVD-ROM) (*3)	1
(10)	Guía de inicio de StarBoard FX	1
(11)	Guía de inicio de StarBoard Software	1
(12)	Hoja de garantía	1

(\*1) Se lía (4),(5) solamente si el StarBoard FX-77G (sin cable) o StarBoard FX-63G (sin cable) o StarBoard FX-82WG (sin cable) se compra.

(\*2) Se lía (6) solamente si se compra el adaptador de Bluetooth.


(\*3) El término "x.x.", tal como se utiliza en este manual, denota la misma versión que la del software que se incluye con los accesorios.



#### 1.2.2 Soporte(unidad opcional)

#### (1) Piezas

Nº	Nombre	Cantidad
(1)	Brazo vertical del soporte	2
(2)	Barra cruzada del soporte	2
(3)	Pie del soporte con ruedas	2
(4)	Abrazadera de recepción de la pizarra (versión izquierda)	1
(5)	Abrazadera de recepción de la pizarra (versión derecha)	1
(6)	Abrazadera de fijación de la pizarra	2
(7)	Tornillo de cabeza hueca hexagonal, con cuello	8
(8)	Tornillo de cabeza hueca hexagonal	4
(9)	Tornillo con cabeza de estrella	8
(10)	Tornillo de cabeza triangular	2



#### (2) Accesorios


N°	Nombre	Cantidad
(1)	Llave Allen	1
(2)	Soporte de llave Allen	1

(2) se utiliza para evitar perder la llave Allen. Cuélguela en el punto adecuado del soporte.



#### 1.3 Función de cada parte

#### 1.3.1 StarBoard



#### (1) Digitalizador

Recibe información sobre las anotaciones y los gráficos dibujados con el lápiz electrónico, y transmite estos datos al PC. La luz verde indica una conexión con cable, y la luz azul una conexión inalámbrica.

#### (2) Área de funciones

Aquí se encuentran los botones de acceso directo a las funciones de uso frecuente en las aplicaciones. Consulte la página siguiente para obtener información detallada.

#### (3) Área activa de entrada del lápiz


Las anotaciones y los gráficos dibujados en esta área se almacenan en el PC. Cuando utilice la StarBoard en el modo Proyección, confine a esta área las imágenes proyectadas por el proyector.

#### (4) Cable USB

Conéctelo al PC (para modelos con cable) o conéctelo al adaptador de CA (para modelos inalámbricos).

#### (5) Ruedas(piezas del soporte de pie)

Las ruedas se utilizan para mover la StarBoard. Después de instalar la StarBoard, bloquee las ruedas. Levante la lengüeta para desbloquear la rueda y presione hacia abajo la lengüeta para bloquearla.



Bloqueada

Desbloqueada


(6) Soporte para el lápiz

#### 1.3.2 Área de funciones


El panel de funciones incluye el botón de función de StarBoard Software que se usa con frecuencia como acceso directo. Haga clic en el centro del botón de función y úselo. El botón de función puede personalizarse en Windows mediante la configuración de StarBoard Software, pero esto no es posible en Mac OS. Consulte la ayuda en línea para obtener información detallada.

Símbolo	Descripción	Símbolo	Descripción
Star Board whide/un-hide	Mostrar/ocultar la barra de herramientas de StarBoard Software.		Insertar y mostrar una página en blanco.
	Mostrar la página anterior.		Mostrar la página siguiente.
abc	Mostrar/ocultar la lista de temas.	$\mathcal{Q}$	Cambiar al funcionamiento de PC.
	Seleccionar lápiz.		Seleccionar rotulador.

#### 1.3.3 Lápiz electrónico



 Tapa de la batería
 Para reemplazar la batería, abra la tapa y reemplácela.



(2) Botones laterales Consulte la página 2-3.

#### 1.4 Montaje y configuración

Cuando configure la StarBoard, tenga en cuenta lo siguiente:

- Seleccione una posición nivelada y estable.
- No la instale cerca de equipos electrónicos que puedan generar ondas electromagnéticas y radiofrecuencias (p.e. transmisores de radio, televisiones, fotocopiadoras, aparatos de aire acondicionado).
- Evite los lugares con mucho polvo, los lugares sujetos a temperatura o humedad extremadamente alta o baja, y los lugares expuestos a la luz directa del sol.

#### 1.4.1 Método de instalación del soporte

Confirme una vez más que todas las piezas están presentes antes de montar y configurar el soporte.

(1) Montaje del soporte




## **ATENCIÓN**

#### Apriete firmemente los tornillos.

De no hacerlo así, es posible que el soporte se caiga y provoque lesiones, o que el impacto de la pizarra al caer cause daños.

Monte el soporte según el diagrama siguiente. Los números del diagrama corresponden a los números de la lista de piezas de la página 1-3.



(2) Instalación de la pizarra



## **ATENCIÓN**


#### Apriete firmemente los tornillos.

De no hacerlo así, es posible que el soporte se caiga y provoque lesiones, o que el impacto de la pizarra al caer cause daños.

#### Este trabajo debe ser realizado por al menos dos personas.

La pizarra puede caerse y causar lesiones, y su impacto puede causar daños.

Instale la pizarra en el soporte ensamblado en el paso (1). Instale la pizarra según el procedimiento siguiente. Este paso debe ser realizado por al menos dos personas. Los números del diagrama corresponden a los números de la lista de piezas de la página 1-3.



- (a) Decida el nivel (entre seis posibles) en el que se instalará la pizarra, y utilice los orificios cuadrados de la parte posterior de la pizarra para colgarla en las abrazaderas de recepción.
- (b) Verifique que uno de los orificios cuadrados de la pizarra está acoplado firmemente a la abrazadera de recepción de la pizarra en cada lado.
- (c) Apriete el tornillo de cabeza triangular para sujetar la pizarra a la abrazadera de fijación de cada lado.

(3) Ajuste de la altura

## $\bigwedge$ A

## **ATENCIÓN**


#### Este trabajo debe ser realizado por al menos dos personas.

La pizarra puede caerse y causar lesiones, y su impacto puede causar daños.

#### Apriete firmemente los tornillos.

La pizarra puede caerse y causar lesiones, y su impacto puede causar daños.

La StarBoard puede colocarse en seis niveles de altura. Ajuste la altura según el procedimiento siguiente. Este paso debe ser realizado por al menos dos personas.



- (a) Quite el tornillo de cabeza triangular de la parte inferior de cada lado.
- (b) Levante la pizarra y cuélguela de nuevo acoplando los orificios cuadrados correspondientes a la altura deseada en las abrazaderas de recepción.
- (c) Apriete el tornillo de cabeza triangular de la parte inferior de cada lado.

#### 1.4.2 Método de instalación de montaje en la pared

(1) Instale las abrazaderas de montaje.

#### ∕!\ ATENCIÓN

#### Antes de la instalación, tenga en cuenta el material de la pared.


Si se instala mediante un método inadecuado para el material de la pared, la pizarra puede caerse, etc.

Además, la instalación puede resultar imposible dependiendo de la pared seleccionada. Para obtener información detallada, consulte con el distribuidor.

#### Antes de la instalación, tenga en cuenta la resistencia de la pared.

Antes de usar la StarBoard, asegúrese de que se sujetó firmemente para que no se caiga. Compruebe también que la abrazadera de montaje en la pared es suficientemente fuerte para soportar un peso de aproximadamente 40 kg.

Determine la altura a la que se instalará la pizarra e instale las abrazaderas en las posiciones que se muestran en el diagrama siguiente.



(2) Instalación de la pizarra




## **ATENCIÓN**

#### Este trabajo debe ser realizado por al menos dos personas.

La pizarra puede caerse y causar lesiones, y su impacto puede causar daños.

Conecte cada abrazadera de montaje al orificio cuadrado superior de la abrazadera de recepción de la pizarra, que se encuentra en la parte posterior de la pizarra, a ambos lados.




#### **NOTA**

- El equipo puede averiarse si se instala en un lugar demasiado luminoso. Si las luces del techo son demasiado brillantes deberá ajustar la luminosidad apagando luces, etc.
- Evite instalarlo en un lugar expuesto a la luz directa del sol o cerca de una ventana. Utilice cortinas, etc. para bloquear la luz del sol. De lo contrario, el equipo podría averiarse.
- Si se instalan varios sistemas en la misma habitación, o unos junto a otros, es posible que se averíen.


#### 1.4.3 Cómo conectar cuando se utiliza el modo Proyección

A. Cómo conectar cuando se utiliza el cable USB (es decir, modo con cable) Conecte el PC, el proyector y la StarBoard según el procedimiento siguiente.



- (1) Conecte el cable RGB al terminal RGB del proyector y sujételo con los tornillos integrados.
- (2) Conecte el otro extremo del cable RGB que conectó en el paso (1) al terminal RGB del PC, y sujételo con los tornillos integrados.
- (3) Conecte el cable USB de la StarBoard al terminal USB del PC.
- (4) Conecte los cables de alimentación del PC y del proyector a la toma de alimentación.

B. Cómo conectar cuando se utiliza un receptor inalámbrico USB (Modo Sin cable) Conecte el PC, el proyector y la StarBoard según el procedimiento siguiente (sólo si se adquirió la unidad inalámbrica con la StarBoard).



- (1) Conecte el cable RGB al terminal RGB del proyector y sujételo con los tornillos integrados.
- (2) Conecte el otro extremo del cable RGB que conectó en el paso (1) al terminal RGB del PC, y sujételo con los tornillos integrados.
- (3) Conecte la adaptador de Bluetooth (opción) al terminal USB del PC.
- (4) Conecte los cables de alimentación del PC y del proyector a la toma de alimentación.
- (5) Conecte terminal USB de la StarBoard al Adaptador de CA.
- (6) Conecte el adaptador de CA a la toma de alimentación.

#### Instalación del PC y de la StarBoard

Retire cualquier objeto de apantallamiento que pueda bloquear las ondas de radio entre el PC y la StarBoard; la distancia entre éstos dos debe ser inferior a 10 m.

#### 2 Uso

#### 2.1 Uso básico

En este capítulo se explicará el uso básico de la StarBoard.

Lea esta sección detenidamente para conocer toda la funcionalidad de la StarBoard.

#### 2.1.1 Preparativos

Prepare la StarBoard para utilizarla.

(1) Inserte la batería en el lápiz electrónico.




## **ATENCIÓN**

#### Cerciórese de instalar correctamente las baterías.


No instale las baterías al revés, ni use baterías distintas a las especificadas. Causará el recalentamiento o el mal funcionamiento del lápiz, o quemaduras en las manos.

#### Asegúrese de aislar las baterías antes de desecharlas.


Asegúrese de aislar los polos positivo y negativo de las baterías con cinta de celofán o material similar. Si las baterías se desechan sin aislarse, pueden recalentarse, reventar o prenderse debido a un cortocircuito, lo que puede provocar lesiones personales o incendios. Además, asegúrese de observar todas las leyes y normativas locales relacionadas con el desecho apropiado de las baterías. Si se encuentra en un país de la Unión Europea, deseche las pilas de conformidad con la directiva europea correspondiente. [Directiva relativa a las pilas (2006/66/EC)]



(1) Abra la tapa de la batería del lápiz electrónico moviéndola en la dirección de la flecha.




(2) Como se muestra en la figura, inserte la batería después de comprobar que el lado "+" queda orientado hacia la punta del lápiz.



(3) Coloque de nuevo la tapa de la batería y deslícela hacia dentro, en la dirección de la flecha, hasta que se cierre completamente.

#### 2.1.2 Cómo usar el lápiz electrónico

- (1) Cuando dibuje con el lápiz electrónico, aplique una fuerza suficiente para que la punta del lápiz se hunda completamente en el lápiz electrónico. Cuando se esté transmitiendo información normalmente desde el lápiz, se puede oír un ligero zumbido procedente del lápiz.
- (2) En la punta del lápiz electrónico se encuentra incrustado un transmisor en miniatura. Cuando dibuje anotaciones o gráficos sujetando el lápiz electrónico por debajo del anillo de color, habrá ocasiones en que los datos de dibujo procedentes de lápiz electrónico no se transmitan correctamente. Si las anotaciones y los gráficos dibujados en la pizarra no se almacenan correctamente en el PC, sujete el lápiz electrónico de otra manera y verifique que se muestran correctamente.



#### Bloqueo del haz infrarrojo

En el mecanismo de este dispositivo, las coordenadas del lápiz se detectan cuando el digitalizador lee el haz infrarrojo emitido por el lápiz y las señales ultrasónicas. Por lo tanto, si se bloquea el lápiz electrónico o el digitalizador, la entrada normal resulta imposible. Evite bloquearlos durante el uso. Además, cuando se utiliza con la unidad inalámbrica opcional, el digitalizador funciona también como transmisor inalámbrico, así que debe evitar bloquear la parte frontal del digitalizador y el receptor inalámbrico.

#### 2.1.3 Funcionamiento básico del lápiz electrónico

En los ajustes predeterminados del lápiz electrónico, el botón de la punta del lápiz se ha asignado al botón izquierdo del ratón en Windows y al botón principal en Mac. Se puede utilizar el botón de la punta del lápiz para realizar las siguientes operaciones del ratón mientras se ejecuta Windows o Mac.


La siguiente descripción xxxx/xxxx detalla las funciones y operaciones en un entorno Windows o Mac.

- Clic / Clic botón principal del ratón
   Presione la punta del lápiz contra la StarBoard con fuerza suficiente y, a continuación, retire el lápiz de la pizarra.
- Doble clic / Doble clic botón principal del ratón
   Realice la operación "Clic" antes explicada dos veces sobre el mismo punto.
- Arrastrar / Arrastre
   Presione la punta del lápiz contra la StarBoard con fuerza suficiente y, sin retirarla de la
   pizarra, muévala de un punto a otro.

#### 2.1.4 Personalizar el lápiz electrónico

El lápiz electrónico tiene un botón que funciona al presionar la punta del lápiz, y dos botones laterales. No es posible cambiar la función de la punta del lápiz. Esta sección explica cómo establecer y personalizar los dos botones laterales.

Nombre del botón	Función	
	Windows *	Mac
Punta del lápiz	Clic izquierdo del ratón	Clic botón principal del ratón
El botón lateral No. 0	Suspensión	Suspensión
El botón lateral No. 1	Clic derecho del ratón	Clic botón secundario




<sup>\*</sup> La asignación del botón lateral se puede modificar seleccionando "MENÚ" en la barra de herramientas de StarBoard Software — "Configuración" — "StarBoard" — "Configuración de StarBoard" — "Configurar los botones del lápiz". (Esta función sólo se puede modificar en Windows.)


#### 2.2.5 Sustitución de la punta del lápiz

Cuando la punta del lápiz se gaste y resulte demasiado corta, sustitúyala como se describe a continuación.

(1) Quitar la punta del lápiz electrónica por el dedo, o un par de pinzases.



(2) Inserte una nueva punta en el lápiz.



#### 2.2 Cómo usar la StarBoard en el modo Proyección

#### 2.2.1 Conexión con cable (Versión de Windows)

- (1) Conecte los dispositivos según se indica en la página 1-11.
- (2) Encienda el proyector.
- (3) Encienda el PC para iniciar Windows.
- (4) Ajuste la posición del proyector de modo que la pantalla de Windows proyectada por el proyector se encuentre dentro del área activa de entrada del lápiz (consulte la página 1-4).
- (5) Seleccione "Inicio" → "Todos los programas" → "StarBoard Software," o haga un doble clic en el icono "StarBoard" del escritorio.



Si en la bandeja de tareas aparece el icono de "Sin conexión", significa que la pizarra StarBoard no está conectada. Asegúrese de que la pizarra StarBoard y el PC están debidamente conectados.

Conectada	Sin conexión
5/	ı©


Si la pizarra StarBoard se conecta bien, el icono cambia a la posición "Conectada" indicada arriba. Si el icono no cambia pese a haber corregido la conexión, puede que exista algún otro problema. Para más información, consulte el "3. Apéndice A Resolución de problemas" en la página 3-1 de esta Guía de usuario.

Si las posiciones de la punta del lápiz y del cursor no estuvieran alineadas, seleccione la opción "MENÚ" de la barra de herramientas del software de StarBoard → "Configuración" →"StarBoard" →"Calibrar" y a continuación realice la alineación de la posición.

#### 2.2.2 Conexión con cable (Versión de Mac)

- (1) Conecte los dispositivos según se indica en la página 1-11.
- (2) Encienda el proyector.
- (3) Encienda el Mac para iniciar Mac OS.
- (4) Ajuste la posición del proyector de modo que la pantalla de Mac proyectada por el proyector se encuentre dentro del área activa de entrada del lápiz (consulte la página 1-4).
- (5) Seleccione "Ir" → "Aplicaciones" → "StarBoard Software" para iniciar el software de StarBoard.
- (6) Seleccione la opción "MENÚ" de la barra de herramientas del software de StarBoard → "Configuración" → "StarBoard" → "Comprobar conexión," y a continuación compruebe la conexión.

Si el mensaje "StarBoard no está conectado" aparece, significa que el software de StarBoard no ha detectado la unidad StarBoard. Compruebe que la unidad StarBoard y el Mac se han conectado correctamente.



Si se han conectado correctamente aparecerá el mensaje "StarBoard está conectado". Si la indicación no cambia una vez comprobada la conexión, puede que haya algún problema. Para más información, véase la sección "3. Apéndice A Resolución de problemas" en la página 3-1 de esta guía del usuario.

Si las posiciones de la punta del lápiz y del cursor no estuvieran alineadas, seleccione la opción "MENÚ" de la barra de herramientas del software de StarBoard → "Configuración" →"StarBoard" →"Calibrar" y a continuación realice la alineación de la posición.

#### 2.2.3 Conexión inalámbrica (Versión de Windows)

- (1) Conecte los dispositivos según se indica en la página 1-12.
- (2) Encienda el proyector.
- (3) Encienda el PC para iniciar Windows.
- (4) Ajuste la posición del proyector de modo que la pantalla de Windows proyectada por el proyector se encuentre dentro del área activa de entrada del lápiz (consulte la página 1-4).

Para instalar el controlador, consulte el "Manual de instalación de la mochila USB Bluetooth" suministrado con la mochila Bluetooth.

#### 2.2.4 Conexión inalámbrica (Versión de Mac)

- (1) Conecte los dispositivos según se indica en la página 1-12.
- (2) Encienda el proyector.
- (3) Encienda el PC para iniciar Windows.
- (4) Ajuste la posición del proyector de modo que la pantalla de Windows proyectada por el proyector se encuentre dentro del área activa de entrada del lápiz (consulte la página 1-4).

Si va a usar un adaptador Bluetooth distinto al integrado en Mac OS, la instalación del software de controlador para su adaptador Bluetooth puede servir en Mac OS. Consulte el manual de instalación del adaptador Bluetooth para obtener información sobre su instalación correcta.

## 3 Apéndice

## A. Resolución de problemas

Antes de asumir que el producto está averiado, compruebe los ajustes, los procedimientos de manipulación apropiados, la posibilidad de conexiones de cables defectuosas, etc.

Recognition Related Problems

Problem	What to check	What to do
No se reconoce StarBoard	¿Está el cable USB conectado al PC?	Conecte el cable USB al PC.
	¿Está el LED verde del digitalizador iluminado?	Compruebe el cable USB.
	¿Se ha iniciado el sistema en el orden correcto?	Inicie el sistema en el orden correcto. (Para obtener información detallada sobre el procedimiento de inicio del sistema, consulte la página 2-5 de esta guía del usuario.)
	El archivo de StarBoard Software podría estar dañado, o la instalación de software podría no haberse realizado correctamente.	Desinstale el StarBoard Software y a continuación reinstálelo. (Para información sobre la instalación del StarBoard Software, véase la Guía de usuario del StarBoard Software x.x.)
	Otros problemas distintos a los anteriores	Póngase en contacto con el servicio de soporte al cliente.
No se reconoce StarBoard (cuando se conecta inalámbricamente)	¿Está el cable USB conectado al adaptador de CA?	Conecte el cable USB al adaptador de CA.
	¿Está conectado el receptor Bluetooth al PC?	Conecte el receptor Bluetooth (adaptador Bluetooth, etc.) al PC.
	¿Está iluminado el indicador LED verde del digitalizador?	Compruebe el cable USB y el adaptador de CA.
	¿Están demasiado alejados entre sí el adaptador Bluetooth y StarBoard?	Con el adaptador Bluetooth en la parte delantera de StarBoard, desplácese no más de 10 metros respecto del digitalizador.
	¿Funciona el adaptador Bluetooth correctamente?	Compruebe el estado de la configuración en el manual de instalación del adaptador Bluetooth.
	¿Hay algún dispositivo inalámbrico cerca?	Realice la instalación más lejos del dispositivo inalámbrico.
	¿Se ha instalado StarBoard en una ubicación desde la que no hay ningún obstáculo hasta el adaptador Bluetooth?	En algunos casos, el ámbito de alcance de la comunicación se reduce debido a la estructura del edificio. En estos casos, cambie la ubicación de instalación.

Problem	What to check	What to do
	¿Se está usando en las proximidades algún otro dispositivo LAN o Bluetooth inalámbrico que utiliza la misma banda de frecuencia (2,4 GHz)?	Apague cualquier dispositivo que no se esté usando.
	¿Se ha iniciado el sistema en el orden correcto?	Inicie el sistema en el orden correcto. (For details on the system startup procedure, see page 2-5 in this User's Guide)
	El archivo de StarBoard Software podría estar dañado, o la instalación del software podría no haberse realizado correctamente.	Desinstale el StarBoard Software y a continuación reinstálelo. (Para información sobre la instalación del StarBoard Software, véase la Guía de usuario del StarBoard Software x.x.)
	Other than the above	Contact customer support.

#### Electronic Pen Related Problems

Problem	What to check	What to do
El lápiz electrónico no funciona	Esto podría deberse a que el contacto de las pilas del lápiz electrónico no es correcto.	Quite las pilas del lápiz electrónico y vuelva a colocarlas.
	¿Están las pilas descargadas?	Sustituya las pilas. (Para obtener información detallada sobre la sustitución de las pilas, consulte la página 2-1 de esta guía del usuario.)
	El archivo de StarBoard Software podría estar dañado, o la instalación de software podría no haberse realizado correctamente.	Desinstale el StarBoard Software y a continuación reinstálelo. (Para información sobre la instalación del StarBoard Software, véase la Guía de usuario del StarBoard Software x.x.)
	¿Hay cerca una fuente de luz o una fuente de sonido con una longitud de onda próxima a la del lápiz electrónico?	Cambie la posición en la que se ha instalado StarBoard.
	Otros problemas distintos a los anteriores	Reiniciar Windows/Mac o el software de StarBoard.
		Póngase en contacto con el servicio de soporte al cliente.
El funcionamiento del rotulador electrónico es inestable o se detiene.	¿Hay algún otro dispositivo electrónico que utilice una gran cantidad de energía conectado a la misma toma de alimentación que	Si hay algún otro dispositivo electrónico que utilice una gran cantidad de energía conectado a la misma toma de alimentación, enchúfelo a otra distinta.

Problem	What to check	What to do
Tropiciii	StarBoard?	What to do
		Sustituya las pilas. (Para obtener información detallada sobre la sustitución de las pilas, consulte la página 2-1 de esta guía del usuario.)
	El archivo de StarBoard Software podría estar dañado, o la instalación de software podría no haberse realizado correctamente.	Desinstale el StarBoard Software y a continuación reinstálelo. (Para información sobre la instalación del StarBoard Software, véase la Guía de usuario del StarBoard Software x.x.)
	Otros problemas distintos a los anteriores	Apague StarBoard y vuelva a encenderlo.
		Reinicie Windows y StarBoard Software.
		Compruebe si se produce el mismo problema usando un lápiz electrónico distinto. Si el funcionamiento es normal con otro lápiz electrónico distinto, el lápiz original es el causante del problema.
		Póngase en contacto con el servicio de soporte al cliente.
La punta del rotulador electrónico y el cursor del lápiz no están alineados.	¿Se ha realizado la alineación del lápiz correctamente?	Realice la alineación del lápiz correctamente. (Para información sobre la instalación del StarBoard Software, véase la StarBoard Software x.x Guía de instalación.)
	Otros problemas distintos a los anteriores	Póngase en contacto con el servicio de soporte al cliente.
No se puede alinear el lápiz correctamente.	¿Se ha instalado StarBoard en la orientación correcta?	Ajuste la posición de StarBoard y del proyector.
	¿Se proyecta la pantalla del PC dentro del área de inserción de StarBoard?	Asegúrese de que la proyección de la pantalla del PC queda dentro del área de inserción de StarBoard. (Para obtener información detallada sobre el área de inserción, consulte la página 1-5 de esta guía del usuario.)
	El archivo de StarBoard Software podría estar dañado, o la instalación de software podría no haberse realizado correctamente.	Desinstale el StarBoard Software y a continuación reinstálelo. (Para información sobre la instalación del StarBoard Software, véase la Guía de usuario del StarBoard Software x.x.)
	Otros problemas distintos a los anteriores	Póngase en contacto con el servicio de soporte al cliente.

#### B. Especificaciones del sistema

Elemento		Especificación			
Nombre del producto		FX-77G (Con cable)	FX-77G (Sin cable)	FX-63G (Con cable)	FX-63G (Sin cable)
Nº de modelo		AH00133	AH00134	AH00135	AH00136
Métodos de entra	da		Métodos infrarroj	jo y ultrasónico *1	
Interface a PC	Con cable		USE	3 2.0	
interface a FC	Sin cable		Blueto	oth 1.1	
Tamaño efectivo (mm)	de la pantalla		.573 (Ancho) × (Alto)	63 pulgadas, 1 960 (	` '
Dimensiones de la (mm)	a StarBoard	1.793 (W) × 1.220 (H) × 77,5 (D)		1.500 (W) × 1.000 (H) × 77,5 (D)	
Dimensiones total (incluido el sopor		1.793 (Ancho) × 1.700 – 2.050 (Alto) × 620 (Profundidad)		1.500 (Ancho) × 1.700 – 2.050 (Alto) × 620 (Profundidad)	
Frecuencia de mu	estreo	Aproximadamente 66 puntos/s			
Precisión		±1,5 mm			
Corriente/tensión	de entrada	100 mA (5 V)	200 mA (5 V)	100 mA (5 V)	200 mA (5 V)
Tensión de entrad adaptador de CA/ energía		-	100-240 V/ 0,5 A	Ι	100-240 V/ 0,5 A
	Tensión de salida del adaptador de CA/consumo de energía		5,0 V/2,0 A	1	5,0 V/2,0 A
Peso de la unidad principal/ peso incluido el soporte		17 kg/34 kg 12 kg/29 kg		/29 kg	
Software incluido		StarBoard Software, 1 conjunto			
Condiciones ambientales	Temperatura ambiente	16-35°C *2			
amorentares	Humedad	20-80%			
Duración de la batería		Tiempo de funcionamiento continuo aproximadamente 90 horas *3			

<sup>\*1</sup> La duración de la batería varía según la temperatura y el entorno de uso.

Este producto utiliza infrarrojos y ultrasonidos como tecnología digitalizadora.

Evite el uso de este producto en áreas o dispositivos como los siguientes:

- lugares expuestos a la luz solar directa
- cerca de paredes que reflejen los ultrasonidos o infrarrojos
- dispositivos que generen ultrasonidos como, por ejemplo, sensores de movimiento
- dispositivos que generen infrarrojos como, por ejemplo, pantalla de plasma y sensores pasivos Este producto puede verse afectado además por las luces fluorescentes.

<sup>\*2</sup> Tras la colocación, es posible que la posición de las coordenadas se desvíe debido a los cambios en la temperatura ambiente.

<sup>\*3</sup> La duración de la batería varía según la temperatura y el entorno de uso.

Elem	ento	Especificación		
Nombre del producto		FX-82WG (Con cable)	FX-82WG (Sin cable)	
Nº de modelo		AH00137	AH00138	
Métodos de entra	ıda	Métodos infrarroj	o y ultrasónico *1	
Interfaz a PC	Con cable	USE	3 2.0	
interiaz a PC	Sin cable	Blueto	oth 1.1	
Tamaño efectivo (mm)	de la pantalla	82 pulgadas de ancho, 1.8	31 (Ancho) × 1.030 (Alto)	
Dimensiones de l (mm)	a StarBoard	2.051 (Ancho) × 1.070 (Alto) × 77,5 (Profundidad)		
Dimensiones tota (incluido el sopo		2.051 (Ancho) × 1.700 – 2.050 (Alto) × 620 (Profundidad)		
Frecuencia de mu	ıestreo	Aproximadamente 66 puntos/s		
Precisión		±1,5 mm		
Corriente/tensión	de entrada	100 mA (5 V)	200 mA (5 V)	
Tensión de entra de CA/consumo		-	100-240 V/0,5 A	
Tensión de salida de CA/consumo		-	5,0 V/2,0 A	
Peso de la unidad principal/ peso incluido el soporte		18 kg/35 kg		
Software incluido		StarBoard Software, 1 conjunto		
Condiciones ambientales	Temperatura ambiente	16-35°C *2		
amoientaies	Humedad	20-80%		
Duración de la batería		Tiempo de funcionamiento continuo aproximadamente 90 horas *3		

<sup>\*1</sup> La duración de la batería varía según la temperatura y el entorno de uso.

 $Este\ producto\ utiliza\ infrarrojos\ y\ ultrasonidos\ como\ tecnología\ digitalizadora.$ 

Evite el uso de este producto en áreas o dispositivos como los siguientes:

- lugares expuestos a la luz solar directa
- cerca de paredes que reflejen los ultrasonidos o infrarrojos
- dispositivos que generen ultrasonidos como, por ejemplo, sensores de movimiento
- dispositivos que generen infrarrojos como, por ejemplo, pantalla de plasma y sensores pasivos

Este producto puede verse afectado además por las luces fluorescentes.

- \*2 Tras la colocación, es posible que la posición de las coordenadas se desvíe debido a los cambios en la temperatura ambiente.
- \*3 La duración de la batería varía según la temperatura y el entorno de uso.

#### C. Mantenimiento de StarBoard

Limpie StarBoard periódicamente para garantizar que pueda disfrutar de su uso durante mucho tiempo.

#### (1) Limpieza de StarBoard

Para limpiar StarBoard, utilice un paño suave humedecido con limpiador para pizarras o un agente de limpieza neutro diluido que no contenga ningún compuesto corrosivo. No use nunca disolventes.

Tenga en cuenta que si frota o golpea la superficie de StarBoard con una uña u otro objeto rígido podría arañarla.

#### (2) Limpieza del lápiz electrónico

Para limpiar el lápiz electrónico, use un agente de limpieza neutro. No aplique el agente de limpieza neutro directamente, se recomienda humedecer un paño suave con una mezcla de agua y limpiador, y escurrirlo bien antes de pasarlo por la superficie. No use nunca disolventes.

#### D. Piezas que se pueden sustituir

- (1) Pilas alcalinas de tamaño AA
- (2) Punta de recambio del lápiz electrónico

Para obtener información detallada sobre cómo conseguir piezas de sustitución, póngase en contacto con su distribuidor o con el centro de soporte técnico.

#### E. Disposiciones de la garantía del producto

- Durante el periodo de servicio de garantía gratuito, si se produce una avería durante el uso normal, la avería se reparará sin cargo alguno, según lo dispuesto en la garantía. Si no se devuelve a nuestra compañía la tarjeta de registro del cliente que acompaña a la garantía la información del cliente no se registrará, así que las reparaciones gratuitas pueden no estar disponibles. Cuando reciba este producto, complete inmediatamente la tarjeta de registro del cliente y devuélvala.
- 2. La cobertura de la garantía es la que se muestra en la tabla siguiente:

Nombre del producto	Nombre de la pieza	Cobertura de la garantía
StarBoard	Digitalizador (FX-77G/FX-63G/FX-82WG)	+
Starboard	Suministro de alimentación	+
Lápiz electrónico	Lápiz electrónico	+
	Punta del lápiz electrónico	_
Soporte		_
Abrazadera de monta	_	
Batería alcalina AA	_	
Otras piezas y equip	_	

Leyenda: + → Cubierto por la garantía (se excluye los daños físicos y derivados del uso continuado)

- $-\rightarrow$  No cubierto por la garantía
- 3. Consulte la hoja de garantía para ver el período de servicio de garantía de este producto.
- 4. Incluso durante el período de garantía, habrá un cargo por reparación en los casos siguientes:
  - (1) Si no se devuelve a nuestra compañía la tarjeta de registro que acompaña a la garantía.
  - (2) Si no se presenta la garantía.
  - (3) Si no se completan determinados campos de la tarjeta de registro que acompaña a la garantía, o si se cambia el enunciado sin autorización.
  - (4) La garantía se aplica sólo a los compradores originales. (No se aplica a terceros a los que el cliente revenda este producto.)
  - (5) En caso de avería o daño derivado de la manipulación incorrecta por parte del cliente (p.e. una caída, impacto, etc. provocada por el cliente durante el transporte o traslado).
  - (6) Si se producen problemas derivados de una manipulación contraria a la manipulación y las precauciones mencionadas en esta guía del usuario.
  - (7) En caso de fallo o daño resultante de tensiones anormales, contaminación u otros desastres naturales (p.e. incendios, terremotos o rayos).
  - (8) En caso de avería en el producto causado por la conexión a este producto de equipos diferentes a los especificados por nuestra compañía.
  - (9) En caso de que no haya nada anormal en este producto, sino que se haya detectado o reparado un defecto en una pieza que no pertenezca a este producto.

- (10)En el caso de uso y desgaste normal, desgaste, deterioro, etc. de elementos consumibles, incluso durante el uso normal.
- 5. Si este producto no funciona correctamente, revise el contenido de esta guía del usuario. Si el problema resulta irreparable, póngase en contacto con el distribuidor. El distribuidor determinará si el producto debe ser reparado o no, así que, por favor, póngase en contacto con él. Si el cliente envía el producto a nuestra compañía sin RMA (Return Merchandize Authorization, Autorización de devolución de mercancía), es posible que no quede cubierto por la garantía.
- 6. Como regla, el cliente es responsable de los gastos de envío necesarios para enviar todo el producto o parte de él para su reparación, etc. Nuestra compañía asumirá la responsabilidad de la devolución al cliente.
- 7. Esta garantía no cubre el coste de la mano de obra para el montaje o desmontaje del equipo asociado a la reparación.
- 8. Los daños accidentales causados por los fallos de este producto (p.e., pérdida de los beneficios que debieran haberse derivado del uso de este producto) están fuera del alcance de esta garantía.
- 9. Las disposiciones mencionadas definen esta garantía, y anulan y sustituyen todas las garantías explícitas o implícitas que incluyan responsabilidad legal por defectos.
- 10. This warranty is limited to use of this product within the country where the user bought this product.