DMA,而大多数系统都有DMA控制器。有时DMA控制器集成到磁盘控制器和其他控制器之中,但是这样的设计要求每个设备有一个单独的DMA控制器。更加普遍的是,只有一个DMA控制器可利用(例如,在主板上),由它调控到多个设备的数据传送,而这些数据传送经常是同时发生的。

无论DMA控制器在物理上处于什么地方,它都能够独立于CPU而访问系统总线,如图5-4所示。它包含若干个可以被CPU读写的寄存器,其中包括一个内存地址寄存器、一个字节计数寄存器和一个或多个控制寄存器。控制寄存器指定要使用的I/O端口、传送方向(从I/O设备读或写到I/O设备)、传送单位(每次一个字节或每次一个字)以及在一次突发传送中要传送的字节数。




图5-4 DMA传送操作

为了解释DMA的工作原理,让我们首先看一下没有使用DMA时磁盘如何读。首先,控制器从磁盘驱动器串行地、一位一位地读一个块(一个或多个扇区),直到将整块信息放入控制器的内部缓冲区中。接着,它计算校验和,以保证没有读错误发生。然后控制器产生一个中断。当操作系统开始运行时,它重复地从控制器的缓冲区中一次一个字节或一个字地读取该块的信息,并将其存入内存中。

使用DMA时,过程是不同的。首先,CPU通过设置DMA控制器的寄存器对它进行编程,所以DMA控制器知道将什么数据传送到什么地方(图5-4中的第1步)。DMA控制器还要向磁盘控制器发出一个命令,通知它从磁盘读数据到其内部的缓冲区中,并且对校验和进行检验。如果磁盘控制器的缓冲区中的数据是有效的,那么DMA就可以开始了。

DMA控制器通过在总线上发出一个读请求到磁盘控制器而发起DMA传送(第2步)。这一读请求看起来与任何其他读请求是一样的,并且磁盘控制器并不知道或者并不关心它是来自CPU还是来自DMA控制器。一般情况下,要写的内存地址在总线的地址线上,所以当磁盘控制器从其内部缓冲区中读取下一个字的时候,它知道将该字写到什么地方。写到内存是另一个标准总线周期(第3步)。当写操作完成时,磁盘控制器在总线上发出一个应答信号到DMA控制器(第4步)。于是,DMA控制器步增要使用的内存地址,并且步减字节计数。如果字节计数仍然大于0,则重复第2步到第4步,直到字节计数到达0。此时,DMA控制器将中断CPU以便让CPU知道传送现在已经完成了。当操作系统开始工作时,用不着将磁盘块复制到内存中,因为它已经在内存中了。

DMA控制器在复杂性方面的区别相当大。最简单的DMA控制器每次处理一路传送,如上面所描述的。复杂一些的DMA控制器经过编程可以一次处理多路传送,这样的控制器内部具有多组寄存器,每一通道一组寄存器。CPU通过用与每路传送相关的参数装载每组寄存器而开始。每路传送必须使用不同的设备控制器。在图5-4中,传送每一个字之后,DMA控制器要决定下一次要为哪一设备提供服务。DMA控制器可能被设置为使用轮转算法,它也可能具有一个优先级规划设计,以便让某些设备受到比其他设备更多的照顾。假如存在一个明确的方法分辨应答信号,那么在同一时间就可以挂起对不同设备控制器的多个请求。出于这样的原因,经常将总线上不同的应答线用于每一个DMA通道。

许多总线能够以两种模式操作:每次一字模式和块模式。某些DMA控制器也能够以这两种模式操作。在前一个模式中,操作如上所述:DMA控制器请求传送一个字并且得到这个字。如果CPU也想使