一起学习 CC3200 系列教程之 ADC

阿汤哥

序:

能力有限, 英语不怎么好, 难免有错, 有问题请联系我,


QQ1519256298 hytga@163.com

Pdf 下载 http://pan.baidu.com/s/1hqiWB56

现在介绍 CC3200 的 ADC 功能,

CC3200 的 ADC 有 8 个通道,四个用于外部输入,4 个用于内部,单次采样时间是 16us,可以设置成 8 个通道轮流采样,8 个通道轮流采样花费的总时间 16us,模拟输入的管脚是固定的,,支持 DMA 和 FIFO,目前我只了解 FIFO,列出几张图

ADC 总框架图: 只有一个 adc 转化器



采样过程:可以看出每个通道花 2US, 8 个通道花 16US





Figure 13-2. Operation of the ADC

通道介绍:

Channel Name Used In ADC Module ADC Channel Name Alias in Pin Mux Pin Number **Register Description** 57 ADC CH0 CH₀ ADC_CH1 58 CH₂ CH4 59 ADC_CH2 60 ADC_CH3 CH6 N/A N/A (Used internal to SoC) CH1 N/A N/A (Used internal to SoC) СНЗ N/A N/A (Used internal to SoC) CH5 N/A N/A (Used internal to SoC) CH7

Table 13-1. ADC Registers

看一下 pin 58 的配置寄存器:



注意: 电压最高是 1.5, 不同的 pin 的最高检测电压不一样。。。这个真奇怪,,, 我没发现有模拟参考电压的输入管脚,有谁看到了记得教教我,还有就是 datasheet 上没写怎么设置成模拟的管脚,暂时找不到 这方面的设置,我们直接操作库函数就可以了,

介绍一下 CC3200 的 ADC 比较特别的地方,第一:有 FIFO,第一:有 计数器(记录的应该是采样的时间)。

在 datasheet 有以下内容:

13.5 Initialization and Configuration

This section provides a pseudo code for the host initialization and configuration example, of the analog to digital converter channels.

```
    Set the pin type as ADC for required pin PinTypeADC(PIN_58, 0xFF)
    Enable the ADC channel ADCChannel Enable(ADC_BASE, ADC_CH_1)
    Optionally configure internal timer for time stamping ADCTimerConfig(ADC_BASE, 2^17) ADCTimerEnable(ADC_BASE)
    Enable the ADC module ADCEnable(ADC_BASE)
    Read out the ADC samples using following code if( ADCFIFOLvIGet(ADC_BASE, ADC_CH_1) ) {
        ulSample = ADCFIFORead(ADC_BASE, ADC_CH_1)
```

按照上面的来我们就能完成简单的 adc 采集

软件设置: pin 58 为模拟输入,最高电压为 1.5V(高于 1.5V 会输出 1.5V),串口打印出相关信息,不知道是不是计算换算错误的原因, CC3200 测出来的电压少了 0.04V,真奇怪,

在分析 CC3200 SDK 的 adc 例程中发现了以下代码

```
#ifdef CC3200_ES_1_2_1
    //
    // Enable ADC clocks.###IMPORTANT###Need to be removed for PG 1.32
    //
    HWREG(GPRCM_BASE + GPRCM_O_ADC_CLK_CONFIG) = 0x000000043;
    HWREG(ADC_BASE + ADC_O_ADC_CTRL) = 0x000000004;
    HWREG(ADC_BASE + ADC_O_ADC_SPARE0) = 0x00000100;
    HWREG(ADC_BASE + ADC_O_ADC_SPARE1) = 0x0355AA00;
#endif
```

莫名其妙的代码段, , 完全不知道是做啥的, 难道是芯片分成好几种, 或者是其他的。。。 代码:

unsigned long pulAdcSamples[4096];

```
//这里比较语句被注释掉了,可以试试吧注释去掉,看看效果
void main(void) {
   unsigned int uiIndex=0;
      unsigned long ulSample;
     BoardInit();
     //串口初始化
     uart0_Init();
     //设置pin为模拟模式,
     PinTypeADC(PIN_58,PIN_MODE_255);
     //使能adc的通道1
     ADCChannelEnable(ADC BASE, ADC CH 1);
     //设置计数器的有17bit,首先我不太清楚adc的计数器的时钟频率(好像是10Mhz,
但是我分析好像不太对,待观察),
     //这个计数器是一直递增的。。。。汗,完全不知道这个计数器的位数是怎么设置的
     ADCTimerConfig(ADC BASE, 2^17);
     //这里我设置成4bit的,但是发现ADCTimerValueGet(ADC BASE)打印出来的计数器
的值会超过4bit
     //貌似这个库函数完全没用。。。。
     //ADCTimerConfig(ADC_BASE,2^4);
     //发现调用了ADCTimerReset后计数器完全不跑了
    // ADCTimerReset(ADC_BASE);
     //ADCTimerConfig(ADC BASE, 2^17);
     //使能计数器
     ADCTimerEnable(ADC_BASE);
     //使能adc
     ADCEnable(ADC BASE);
     while(uiIndex < 4096) {</pre>
        //首先adc采样的值是先给fifo, datasheet没有给出fifo的容量是多少, 我们
只能通过这个库函数大致判断fifo有多少值
        if(ADCFIFOLvlGet(ADC BASE, ADC CH 1)) {
            //判断fifo有值,就从fifo读出值
            ulSample = ADCFIFORead(ADC BASE, ADC CH 1);
            pulAdcSamples[uiIndex++] = ulSample;
        }
     }
     uiIndex =1;
     while(uiIndex < 4096)</pre>
     {
        //打印出adc的计数器的值
        my_printf("\n\r %x \n\r",ADCTimerValueGet(ADC_BASE));
        //打印出采样量化的时间和电压
```

汗敲到了0:55,赶紧睡觉去,