## 一起学习 CC3200 系列教程之定时器模式

## 阿汤哥

## 序:

能力有限, 难免有错, 有问题请联系我,

QQ1519256298 hytga@163.com

Pdf 下载 http://pan.baidu.com/s/1hqiWB56

现在介绍 CC3200 的定时器。

CC3200 的计数器可以作为普通的有 4 组,每组有 2 个计数器,每个计数器的位数是 16BIT,而这两个可以组成一个 32bit 的计数器。计数器可以根据功能分成定时器模式,捕获模式,PWM 模式…计数器框图:




Figure 9-1. GPTM Module Block Diagram

Table 9-1. Available CCP Pins and PWM Outputs/Signals Pins

Timer	Up/Down Counter	Even CCP Pin	Odd CCP Pin	PWM Outputs/Signals
16/32-Bit Timer 0	Timer A	GT_CCP00	-	PWM_OUT0
	Timer B	-	GT_CCP01	PWM_OUT1
16/32-Bit Timer 1	Timer A	GT_CCP02	-	PWM_OUT2
	Timer B	-	GT_CCP03	PWM_OUT3
16/32-Bit Timer 2	Timer A	GT_CCP04	-	
	Timer B	-	GT_CCP05	PWM_OUT5
16/32-Bit Timer 3	Timer A	GT_CCP06	-	PWM_OUT6
	Timer B	-	GT_CCP07	PWM_OUT7

一般定时器,我们关心的参数:

位数: 16bit 和 32bit

时钟: 80MHz

分频系数:

计数方向: 向下或者向上

周期性:单次的还是周期性触发的。

中断设置。

软件功能:实现简单的周期性的向下计数方式的定时器功能,实现了 16bit 定时器和 32bit 定时器。16bit 定时器支持分频功能,32bit 定时器支持不分频功能,在中断函数我们实现了 IO 口翻转功能,可以使用示波器等仪器观察,这里我使用的是逻辑分析仪。

分频后的时钟频率 = 80Mhz/(1+分频系数),最大的分频系数为 0xff:

周期 = (1/时钟频率) × (1+溢出值)

向下模式介绍: 定时器给一个初值,定时器的值一直向下递减,到达 0,触发了 time—out 中断,在周期性中,会自动导入初值。

向上模式介绍: 不怎么了解

在 CCS debug 中我发现总是会先触发中断(定时器刚开始运行,按

道理是不可能会触发中断的),但是我把代码下载 flash 中就没有这个问题。这个问题困扰了我好久,楞是想不明白怎么会这样。。。

附上代码

Main 函数

```
//是否使用32bit的计数器
#define USE TIMER 32BIT 0
int main(void) {
   unsigned int i;
   unsigned int arr[50];
   //
   // Initialize board configurations
   BoardInit();
   GPIO INIT();
   uart0 Init();
   //使能timer的时钟
   PRCMPeripheralClkEnable(PRCM_TIMERA0, PRCM_RUN_MODE_CLK);
   //软复位定时器
   PRCMPeripheralReset(PRCM TIMERA0);
#if USE TIMER 32BIT
   //设置定时器A的位数为32BIT,向上计数,周期性触发
   TimerConfigure(TIMERA0_BASE,TIMER_CFG_PERIODIC);
   //32bit不支持分频, 所以这里设置0
   //TimerPrescaleSet(TIMERA0 BASE,TIMER A,79);
   TimerPrescaleSet(TIMERA0_BASE,TIMER_A,0);
   //100000 × 0.0125us == 1.25ms周期
   TimerLoadSet(TIMERA0_BASE,TIMER_A, 99999);
#else
   //设置定时器A的位数为16BIT, 向下计数, 周期性触发
   TimerConfigure(TIMERAØ BASE, TIMER CFG A PERIODIC
|TIMER CFG SPLIT PAIR);
   //设置分频系数: 79,,80Mhz 时钟频率为1Mhz
   TimerPrescaleSet(TIMERA0 BASE,TIMER A,79);
   //设置溢出值,10000.10ms触发一次中断
   //10000 * 1us = 10ms
   TimerLoadSet(TIMERAO_BASE,TIMER_A, 9999);
#endif
   //设置中断函数
   TimerIntRegister(TIMERA0 BASE,TIMER A,TimerBaseIntHandler);
```

```
//使能定时器A溢出中断
   TimerIntEnable(TIMERAO_BASE,TIMER_TIMA_TIMEOUT);
   //使能定时器A
   TimerEnable(TIMERA0_BASE,TIMER_A);
#if 0
   for (i = 0; i < 50; i++) {
       arr[i]= TimerValueGet(TIMERA0_BASE,TIMER_A);
   }
   for (i = 0; i < 50; i++) {
       my_printf("%d\r\n",arr[i]);
   }
#endif
   //my_printf("%d\r\n",TimerValueGet(TIMERAO_BASE,TIMER_A));
   while (1) {
       //delay(0xf);
       my_printf("%d\r\n",TimerValueGet(TIMERA0_BASE,TIMER_A));
       //TimerDisable(TIMERA0_BASE,TIMER_A);
   }
}
中断处理函数
TimerBaseIntHandler(void)
int i;
   unsigned long ulInts;
   ulInts = TimerIntStatus(TIMERA0_BASE, true);
   TimerIntClear(TIMERAO_BASE,ulInts);
#if 1
   ulInts = (GPIOPinRead(GPIOA1_BASE,GPIO_PIN_1)&GPIO_PIN_1)?1:0;
   if (ulInts == 1) {
    GPIOPinWrite(GPIOA1_BASE,GPIO_PIN_1,0);
   }else {
    GPIOPinWrite(GPIOA1_BASE,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_1);
  // i = TimerValueGet(TIMERA0 BASE,TIMER A);
```

## #endif

```
// my_printf("+%d+\r\n",ulInts);
    //TimerDisable(TIMERA0_BASE,TIMER_A);
    // my_printf("+++%d\r\n",i);
}
```

