一起学习 CC3200 系列教程之外部中断

阿汤哥

序:

能力有限, 英语不怎么好, 难免有错, 有问题请联系我,

QQ1519256298 hytga@163.com

Pdf 下载 http://pan.baidu.com/s/1hqiWB56

现在我们学习怎么设置外部中断,

外部中断设置步骤:

- 1、设置引脚为 GPIO (不介绍了)
- 2、使能时钟(必须的啊)
- 3、设置引脚的电流强度,上拉或者下拉等等(不介绍了)
- 4、 设置 GPIO 为输入模式 (不介绍了)
- 5、设置成边沿触发
- 6、编写中断处理函数: 1、判断哪个 GPIO 触发, 2、清除中断标志
- 7、使能中断触发

汗,没看到优先级的设置,真是奇怪,,,

CC3200 有 4 组 GPIO ,每组的 GPIO 共用一个中断处理函数,既然有多个 GPIO 共用一个中断处理函数,当然要在中断函数查询哪个 GPIO 触发中断的(可以查询中断状态寄存器),

现在着重介绍中断配置需要的库函数:

GPIOIntTypeSet(GPIOA1_BASE,GPIO_PIN_5,GPIO_RISING_EDGE);

配置 GPIO A1 组的 pin 5 设置成上升边沿触发中断,类似的还有下拉,

GPIOIntRegister(GPIOA1_BASE,GPIO13_handle);

配置 GPIOA1 组的中断处理函数 GPIO13 handle

GPIOIntEnable(GPIOA1_BASE,GPIO_INT_PIN_5);

使能 GPIOA1 的 pin5 触发中断

中断函数需要调用的函数

GPIOIntStatus(GPIOA1_BASE,true);

查询 GPIOA1 的中断状态寄存器: 注意查询的是组内的 GPIO 的中断状态。获得的值跟 GPIO_INT_PIN_5 相与,就可以获取是不是 pin 5 触发中断的。

GPIOIntClear(GPIOA1_BASE,GPIO_INT_PIN_5);

清除 GPIOA1 的 pin5 的中断标志

硬件图

VCC_BRD V

R116

1k

SW3
SW TACT

CCC_GPIO_13

R117
10k

软件:设置按键输入,上升沿触发中断,在中断处理函数读取 GPIO 的值,并打印,这里我们直接用以前的串口程序。

```
主函数
   void main()
    {
       char cString[MAX_STRING_LENGTH+1];
       char cCharacter;
       int iStringLength = 0;
       //
       // Initailizing the board
       //
       BoardInit();
       uart0_Init();
       //使能时钟
    PRCMPeripheralClkEnable(PRCM_GPIOA1,PRCM_RUN_MODE_CLK);
    //设置引脚 4 为 GPIO 模式,标准模式,2ma
    PinModeSet(PIN_04,PIN_MODE_0);
    PinConfigSet(PIN 04,PIN STRENGTH 2MA,PIN TYPE STD);
    //设置成输入,引脚 4 对应于 GPIOA1 的 pin5
    GPIODirModeSet(GPIOA1_BASE,GPIO_PIN_5,GPIO_DIR_MODE_IN);
    //设置成上升沿触发中断
    GPIOIntTypeSet(GPIOA1_BASE,GPIO_PIN_5,GPIO_RISING_EDGE);
    //设置中断处理函数,
    GPIOIntRegister(GPIOA1_BASE,GPIO13_handle);
    //使能中断
    GPIOIntEnable(GPIOA1_BASE,GPIO_INT_PIN_5);
    while(1) {
        delay(0xffffff);
```

//my_printf("%d\r\n",(GPIOPinRead(GPIOA1_BASE,GPIO_PIN_5)&GPIO_PIN_5)?1:0);

```
}
}
中断处理函数
    //中断处理函数
    void GPIO13_handle(void) {
    int i,k,j;
    #if 1
    //获取经过屏蔽的中断状态
    i = GPIOIntStatus(GPIOA1_BASE,true);
    //判断是不是 GPIOA1 的 pin5 触发的中断的
    if(i&GPIO_INT_PIN_5) {
        //打印 GPIOA1 的 pin5 的值
        my\_printf("%d\r\n",(GPIOPinRead(GPIOA1\_BASE,GPIO\_PIN\_5)\&GPIO\_PIN\_5)?1:0);\\
        //清除中断标志位
        GPIOIntClear(GPIOA1_BASE,GPIO_INT_PIN_5);
    }
    #endif
}
```

这里我没去讲寄存器了,,, 英语实在是差