一起学 CC3200 之

开发环境简介(2)烧录程序

阿汤哥

序:

能力有限,难免有错,有问题请联系我,请留言或者邮件联系QQ 群交流: 482729453 邮件联系 <u>hytga@163.com</u> 资料共享链接 <u>http://pan.baidu.com/s/1hqiWB56</u>

版本: 20160117

| 一起学 CC3200 之1 - | |
|----------------------------------|--|
| 开发环境简介(1)CCS 篇 | |
| – , | UNIFLASH 简介2 - |
| 二、 | UNIFLASH 安装2 - |
| 1. 的芯片, 2. 3. | 点击 UNIFLASH_SETUP_3.4.0.00002.EXE 安装,傻瓜式安装。一直 NEXT,YES。选择支持 UNIFLASH 支持的还是挺多的,估计以后这软件都是 TI MCU 的必选的。 3 - 安装成功 4 - 启动界面 4 - |
| 三、 | 烧录程序4- |
| 4. 5. 6. 7. 8. 9. | 点击,菜单栏中的 FILE-5-点击,NEW CONFIGURATION-5-选择,CC3200 芯片,点击 OK-5-设置串口号-5-选择说明,这里主要是先介绍大致功能-6-烧录实战-6- |
| 四、 | CC3200 启动流程11 - |
| 五、 | USF 文件 |
| 六、 | 总结 |


一、 Uniflash 简介

Uniflash 是 TI 提供的工具,用于把 bin 文件烧录到 CC3200。前面已经介绍过 CCS 篇,里面提到如果要把 bin 文件烧录到 CC3200 上只能使用 Uniflash。使用 CC3200 和 IAR 只能进行 Debug。请要再三确定这点。请注意下文我们说的 Flash 都是 CC3200 上外置的 Flash。


二、 Uniflash 安装

安装包名: uniflash_3.4.0.00002_win32.zip。我的系统是 win7 64bit, 目测 win7 的 32bit 跟 64bit 都能安装,如果不是这两个系统的请自行更换系统。

1. 点击 uniflash_setup_3.4.0.00002.exe 安装,傻瓜式安装。一直 Next,yes。选择支持的芯片,Uniflash 支持的还是挺多的,估计以后这软件都是 TI MCU 的必选的。



选择 CC3200,不同版本的界面可能是不太一样。




点击下一步,静静地等待,安装成功。

2. 安装成功



简直是安装无压力。


3. 启动界面




三、 烧录程序

在这一步中,我们将烧录一个流程灯程序,实现最简单地烧录,不会涉及任何的代码。


4. 点击,菜单栏中的 File



- 5. 点击, New Configuration
- 6. 选择, CC3200 芯片, 点击 OK



7. 设置串口号




串口号怎么查询:插上 USB 转串口工具,右击我的电脑,选择设备管理器

端口 (COM 和 LPT)
CC3200LP Dual Port (COM15)


我的串号是15

- 8. 选择说明,这里主要是先介绍大致功能
- 1) Format: 用于格式化 Flash。
- 2) Program: 用于把文件烧录到 Flash。
- 3) Service Pack Programming: 是把 service pack 包烧录到 Flash。什么是 servicepack 包? servicePack 包提供对协议栈加密等等的支持,如果你需要用到 CC3200 的 wifi 功能,那么就一定要烧录这个包,一般我把这个把叫做固件。固件是在 TI 官网上下载得到的,也是会升级的。因此如果你感觉你写的程序没问题,但是有功能却不一样,请及时更换固件,最好的是 SDK 跟固件是搭配的。
- 4) Image programming: 目前还不知道有什么作用。
- 5) Get Version: 获取 CC3200 的版本。
- 6) Add Files: 增加一个文件
- 7) List File System:列出文件列表,我们能查 flash 里面的文件信息。
- 9. 烧录实战
- 8) 确定板子状态



如果你是官方的板子,请确定绿色的跳帽要插上,其他的黄色的也要插上(有些是不用插的,为了方便讲解,先全部插上吧)。

9) 点击 Format




选择 Flash 的容量,一般我是选择最大的,测试过没啥问题, 当然你也可以选择跟你 flash 容量的大小(这是最好的),我也不清 楚 TI 官方的板子的 Flash 的大小是多少。

点击 OK。




格式化成功

10)点击文件栏



我把这个菜单叫做文件栏,文件栏就是选择要烧录的程序。 点击 sys/mcuimg.bin



点击 browse,选择我们要下载的 bin 文件。



我选择的是 ti SDK 自带的流水灯 bin 文件。

Max Size: 是指这个文件在 Flash 占据空间的大小,如果你的bin 文件是会通过 OTA 升级的话,那么就要设置这个值。我们烧录bin 文件,其实就是把这个文件放到 flash 中,如果你不设置这个值,Unflash 或者 CC3200 内置的 bootloader 就会选择一个合适的大小去存放这个文件(当然合适的大小一般都是最小的),假设如果你的bin 文件是会变大,那么这个合适的大小肯定就是不适合,所以我们需要设置成一个更大的值。


把下图的全部打勾



11)点击文件栏中的 CC31XX/CC3200 Flash Setup and Control

回到主界面





12)点击 program

```
Uniflash Debug Console
[22:04:24] INFO: getting storage list
[22:04:25] INFO: > Executing Operation: Init
[22:04:25] INFO: reading version info
[22:04:25] INFO: DEVICE CC3200 ES1.33
[22:04:25] INFO: reading version info
[22:04:26] INFO: reading version info
[22:04:28] INFO: > Executing Operation: Program
[22:04:28] INFO: > File name: /sys/mcuimg.bin, Update: true, Erase: true
[22:04:28] INFO: > Erase File: /sys/mcuimg.bin
[22:04:28] INFO: erasing file "/sys/mcuimg.bin"
[22:04:28] INFO: deleting file "/sys/mcuimg.bin
[22:04:28] INFO: erase file completed
[22:04:28] INFO: > Size of file = 4888
[22:04:28] INFO: > Update File: /sys/mcuimg.bin
[22:04:28] INFO: Downloading file "/sys/mcuimg.bin" with size 4888
[22:04:28] INFO:
New Token is 0x0
[22:04:28] INFO: Download complete
[22:04:28] INFO: Verifying Data...
[22:04:28] INFO: get file
[22:04:28] INFO: Done. Reading 4888 bytes
                                                          我们只要确定上面红线的提示有出
                                                          现就代表烧录成功了
[22:04:28] INFO:
Verification OK
[22:04:29] INFO: > Updated Token value: 0x0
[22:04:29] INFO: > File name: /cert/ca.pem, Update: false, Erase: false
[22:04:29] INFO: > File name: /cert/client.pem, Update: false, Erase: false
[22:04:29] INFO: > File name: /cert/private.key, Update: false, Erase: false [22:04:29] INFO: > File name: /sys/macadd.bin, Update: false, Erase: false
[22:04:29] INFO: > File name: /sys/mode.cfg, Update: false, Erase: false
[22:04:29] INFO: > File name: /sys/ipcfg.ini, Update: false, Erase: false
[22:04:29] INFO: > File name: /sys/ap.cfg, Update: false, Erase: false
[22:04:29] INFO: > File name: /sys/devname.cfg, Update: false, Erase: false [22:04:29] INFO: > File name: /sys/mdns.cfg, Update: false, Erase: false
[22:04:29] INFO: > File name: /sys/dhcpsrv.cfg, Update: false, Erase: false
[22:04:29] INFO: > File name: /sys/httpsrv.cfg, Update: false, Erase: false
[22:04:29] INFO: > File name: /sys/pref.net, Update: false, Erase: false
```

请注意,在使用 uniFlash 的过程中,要看调试信息,有时候会出现要复位 CC3200 的情况。

13)让 CC3200 运行程序




这个时候绿色的跳帽是插上了,现在可以拔掉,然后按下复位按键,如果你的过程是对的,应该就能看到流水灯现象了。如何烧录 bin 文件,就到此结束了。当然我们还有很多的东西没讲。

四、 CC3200 启动流程


首先,我们要确定我们的 bin 文件是在 Flash 的中,第二,我们要确定,当刚上电的时候,CC3200 跑的程序并不是我们写的,是内置在 CC3200 的 ROM 中,这个我把它叫内置 BootLoader。

内置 BooLoader 大致的流程图如下



从上图我们可以看出决定 CC3200 启动方式的是 SOP 管脚,那么 SOP 管脚位于哪里?

就在于板子上的的绿色跳帽附近, 具体在板子上有写。



Debug 模式:程序是不能烧录在 Flash,所以是掉电消失的,重要的事情要讲三遍。

烧录模式: 就是今天我们的主角。

运行模式: cc3200 会运行 Flash 的 bin 文件。

为什么运行模式会跟 Debug 模式在一起?因为如果你用 CCS 或者 IAR 进行仿真,那么就会打断 CC3200 的运行模式,强迫进入 Debug 模式。

五、 USF 文件

USF文件是 uniFlash 的配置文件,那么又引出一个问题,什么是 uniFlash 的配置文件?看看这个今天我们烧录的过程,我们设置了串口号: 15,更改了 sys/mcuimg.bin 的路径信息,明天我又想重复下今天过程,那么是不是还的重新设置串口号,路径信息,那么可能会想软件会自动保存这个信息,其实这也是可以的,但是假设你有 100 项目,路径信息是不一样的,uniflash 能保存这么多信息么?肯定是不行的,最好的办法就是把这些信息保存成文件,改天我们要用了,再拿出来,那么只要你硬盘够大,1000000个路径信息也是没问题的,所以知道 USF 文件是做什么用的吧?就是保存我们设置的信息,保存的方法就是点击 File,Save Configuration As。



六、 总结

时间有限,这里就不多废话了。关于 uniFlash 的一些操作改天 在补充把