实验 4 网络设置基础

一、实验目的:

- 1、熟悉 CC3200 wifi 处理器工作原理。
- 2、熟悉 CC3200 网络应用配置过程
- 3、熟悉 CC3200 设备类型配置、SSID、及密码设置方法
- 4、熟悉 CC3200 网络连接过程。

二、实验内容

- 1、完成 WLAN AP 模式设置, 能够设置网络名和密码, 并由手机加入网络验证。
- 2、完成 Wlan station 模式设置,并加入手机的 wifi 热点验证。

三、实验原理


①设置 LaunchPad 跳线帽

②配置工程文件

③配置 ti_rtos_config

- 1.在 Project Explorer 中选择工程 ti_rtos_config, 右键单击 Project, 在弹出的功能选项中选择"Properties";
- 2.选项 RTSC, 如下图所示, 配置工程 ti_rtos_config。XDCtools 和 TI-RTOS forSimpleLink 选择最新的工具.同时核对下平台选择是

 $ti. platforms. simple link: CC3200_{\circ}$



3) 编译支持库文件

编译 simplelink、driverlib、oslib 这三个支持库

9) 编译例程 wlan_station

导入工程后,修改所要连接的 AP 信息, CC3200 会自动连接到无线 AP。无线 AP 的相关信息进入文件 common.h 中修改,包含 SSID,安全类型和密码等。

```
main.c
          the common.h 

□ main.c
 48 //****
 49
 50 #ifdef __cplusplus
51 extern "C"
 52 {
 53 #endif
 54
 55
 57// Values for below macros shall be modified as per access-point(AP) properties
 58// SimpleLink device will connect to following AP when application is executed
                                "test" /* AP SSID */
  0#define SSID NAME
                                 SL_SEC_TYPE_OPEN/* Security type (OPEN or WEP or WPA*/
  1#define SECURITY_TYPE
  2 #define SECURITY_KEY
                                                 /* Password of the secured AP */
  3 #define SSID_LEN_MAX
                                 32
  4 #define BSSID_LEN_MAX
                                 6
 67 #ifdef NOTERM
 68 #define UART_PRINT(x,...)
 69 #define DBG_PRINT(x,...)
 70 #define ERR_PRINT(x)
 71 #else
 72 #define UART PRINT Report
 73 #define DBG_PRINT Report
 74#define ERR PRINT(x) Report("Error [%d] at line [%d] in function [%s] \n\r",x, LIN
 75 #endif
```

如果连接成功,红色 LED 会点亮;之后会进行自动 Ping 操作,目的地址是用户的 AP,如果 Ping 成功,绿色 LED 会点亮;再通过 Pings 网站来测试网络连接。代码默认 Ping www.ti.com,如果 ping 成功,橙色 LED 会点亮。

与此同时,可以通过 console 查看到相应的打印信息。

10)编译例程 wlan_ap

运行调试工程 wlan_ap 后, 打开 console, 根据提示输入 SSID 并回车, CC3200 可以发出以此为名字的 wifi 信号。

四、硬件方框图和电路图



五、程序流程图和核心语句

Wlan_station 部分



Wlan_station 主函数 main()分析

主函数 main()包括下列内容:

- 1.初始化开发板、引脚复用配置
- 2.初始化终端、显示标题、熄灭 LED
- 3.创建 SLS(SimpleLinkSpawn)任务 VStartSimpleLinkSpawnTask()
- 4.创建 WSM(WlanStationMode)任务 osi_TaskCreate()
- 5.启动任务调度 osi_start()

WlanStationMode()分析

WlanStationMode()是 Wlan_station 项目的核心函数, 主要包括下列内容: 初始化程序变量 InitializeAppVariables()

配置 SimpleLink 为默认状态 ConfigureSimpleLinkToDefaultState()

启动 SimpleLinksl_Start()

连接 WLANWlanConnect() (sl_WlanConnect())

停止 SimpleLinksl_Stop()

其中最主要的是 sl_Start()、sl_WlanConnect()和 sl_Stop()

```
void WlanStationMode( void *pvParameters )
{
  long lRetVal = -1;
  InitializeAppVariables();

  lRetVal = ConfigureSimpleLinkToDefaultState();
  if(lRetVal < 0)
  {
    if (DEVICE_NOT_IN_STATION_NODE == lRetVal)
    {
        UART_PRINT("Failed to configure the device in its default state\n\r");
    }
    LOOP_FOREVER();
}

UART_PRINT("Device is configured in default state \n\r");
// Assumption is that the device is configured in station mode already
// and it is in its default state
// lRetVal = sl_Start(0, 0, 0);
    if (lRetVal < 0 | RotE_771 |= lRetVal)</pre>
```

Wlan_ap 部分

Wlan_ap 主函数 main()分析



- 1.初始化开发板、引脚复用配置
- 2.初始化终端、显示标题
- 3. 创建 SLS (SimpleLinkSpawn) 任务 VStartSimpleLinkSpawnTask()4. 创建 WAM (WlanAPMode) 任务 osi_TaskCreate()
 - 5.启动任务调度 osi_start()

WlanAPMode()分析

WlanAPMode()是 Wlan_ap 项目的核心函数,主要包括下列内容:初始化程序变量InitializeAppVariables()
配置 SimpleLink 为默认状态

配置 SimpleLink 为默认状态 ConfigureSimpleLinkToDefaultState()

启动 SimpleLinksl_Start()

设置接入点模式 ConfigureMode() (sl_WlanSetMode())

停止 SimpleLinksl_Stop()

其中最主要的是 sl_Start()、 sl_WlanSetMode()和 sl_Stop()

六、设计过程中遇到的问题和解决方法

- ①在前几次调试时无法搜索到 ap,或在 console 中卡住
- 可能是板卡或者 debug 时的问题, 重新尝试调试几次。
- ②设置密码后无法链接

效。

对 common.h 文件修改后,必须点击保存,并重新编译调试工程后才能生