# 一起学 CC3200 之 CRC 校验

## 小阿汤哥

序:

能力有限,难免有错,有问题请联系我,请留言或者邮件联系QQ 群交流: 482729453 邮件联系 <u>hytga@163.com</u> 资料共享链接 <u>http://pan.baidu.com/s/1hqiWB56</u>

版本: 20160323

一起学	CC3200 之	1
CRC 校图	验	1
-,	CRC 简介	1
	CC3200 的 CRC	3
三、	软件说明	3
四、	API 函数	9
五、	测试及示例代码	10
六、	总结	18

### 一、 CRC 简介

百度百科: CRC 即循环冗余校验码 (Cyclic Redundancy Check<sup>[1]</sup>): 是数据通信领域中最常用的一种查错校验码,其特征是信息字段和校验字段的长度可以任意选定。循环冗余检查 (CRC) 是一种数据传输检错功能,对数据进行多项式计算,并将得到的结果附在帧的后面,接收设备也执行类似的算法,以保证数据传输的正确性和完整性。

那么什么是 CRC? 简单地说就是一个用来判断数据有没有错,譬如:数据: "432432" 的检验码为 90, 你把"432432" 和 90 发给其他设备, 其他设备对"432432" 进行计算,如果得到的值不是90,那么这串数据就是有问题的。有问题的数据肯定是直接 扔掉的。

**CRC** 有一个比较重要的东西叫做多项式: 多项式为  $x^5+x^3+x^2+x+1$  对应的代码 101111。 这个具体是做啥的?自己百度下。

我有两个软件请看:两个字符串计算出来的是一样的。




CRC 的多项式有很多种:

名称	多项式	初始值	异或值	Bit反转	
CRC-8	07	00	00	MSB First	
CRC-8/DARC	39	00	00	LSB First	
CRC-8/ITU	07	00	55	MSB First	
CRC-8/MAXIM	31	00	00	LSB First	
CRC-8/ROHC	07	FF	00	LSB First	
CRC-16	8005	0000	0000	LSB First	
CRC-16/A	1021	C6C6	0000	LSB First	
CRC-16/CCITT	1021	0000	0000	LSB First	
CRC-16/CCITT-FALSE	1021	FFFF	0000	MSB First	
CRC-16/DECT R	0589	0000	0001	MSB First	
CRC-16/DECT X	0589	0000	0000	MSB First	
CRC-16/DNP	3D65	0000	FFFF	LSB First	
CRC-16/GENIBUS	1021	FFFF	FFFF	MSB First	
CRC-16/MAXIM	8005	0000	FFFF	LSB First	
CRC-16/MODBUS	8005	FFFF	0000	LSB First	
CRC-16/USB	8005	FFFF	FFFF	LSB First	
CRC-16/X25	1021	FFFF	FFFF	LSB First	
CRC-16/XMODEM	1021	0000	0000	MSB First	
CRC-32	04C11DB7	FFFFFFF	FFFFFFF	LSB First	
CRC-32/B	04C11DB7	FFFFFFF	FFFFFFF	MSB First	
CRC-32/C	1EDC6F41	FFFFFFF	FFFFFFF	LSB First	
CRC-32/D	A833982B	FFFFFFF	FFFFFFF	LSB First	
CRC-32/MPEG-2	04C11DB7	FFFFFFF	00000000	MSB First	
CRC-32/POSIX	04C11DB7	00000000	FFFFFFF	MSB First	

### 二、 CC3200 的 CRC

CC3200 内部具有硬件的 CRC 校验功能。



目前找不到有关 CRC 模块的介绍,只能从官方例程找到怎么用这个 CRC,可能是官方觉得这个太简单了,没必要写了吧。

但是我告诉你 CRC 其实是有 bug 的。为什么说是有 bug,请继续看。当然如果对于懂的人来说可能不是 bug。对于不懂的人来说,想了老半天,不知道是啥意思? 毕竟没有中文文档,除非你去问官方。

#### CC3200 只支持一部分的多项式: 5种

71#define CRC CFG TYPE P1021 0x00000001 // Polynomial 0x1021

72 #define CRC\_CFG\_TYPE\_P4C11DB7 0x00000002 // Polynomial 0x4C11DB7

73 #define CRC CFG TYPE P1EDC6F41 0x00000003 // Polynomial 0x1EDC6F41

74#define CRC\_CFG\_TYPE\_TCPCHKSUM 0x00000008 // TCP checksum


够用了,如果不支持的,可以去找一些代码(肯定是有人奉献出来了),或者自己编写。

### 三、 软件说明

先说说这两个工具



上面两图的信息是有点不太一样的,我是没研究 CRC,反正这 东西拿过就是验证下对不对,然后下了两个软件,结果发现有点不 太一样,不同人写的,估计就是不太一样的,那么怎么把两个软件 一一对应起来?为什么要对应起来?只因为我不知道哪个是正确的。




请看下图,红色连起来就是有直接关系的。

CRC Calculator	▲ 格西CRC计算器 1.1
Ploy	多项式
Init	初始值
Refin==false refou==false	数据反转: MSB first
Refin==True refou==true	数据反转: LSB first
Xorout	异或值


请注意上面是根据经验得到的,他们为什么这样我并不知道。 没去研究 CRC 算法。

下面有这两个的测试示例:

测试 1:



测试 2:




测试 3:



测试 4:



测试 5:



### 四、 API 函数

#### //配置CRC

- 1. **extern void CRCConfigSet**(uint32\_t ui32Base, uint32\_t ui32CRCConfig); //数据处理
- 2. **extern** uint32\_t CRCDataProcess(uint32\_t ui32Base, **void** \*puiDataIn, uint32\_t ui32DataLength, uint32\_t ui32Config);

#### //写数据

3. **extern void CRCDataWrite**(uint32\_t ui32Base, uint32\_t ui32Data); //读结果

extern uint32\_t CRCResultRead(uint32\_t ui32Base);

//设置种子

5. **extern void CRCSeedSet**(uint32\_t ui32Base, uint32\_t ui32Seed); 这上面序号为 1 , 2 ,5 比较常用,另外两个没啥作用,CRCDataProcess 这个函数 就是包含了 CRCDataWrite 和 CRCResultRead 这两个功能。

### 五、 测试及示例代码

#### CRC 很简单:

- 1. 使能时钟。
- 2. 配置。
- 3. 输入数据返回结果。

#### 简单吧!

示例:

多项式为: CRC-16 8005 0000 0000 LSB First

数据宽度为:8bit

种子为:0

什么是种子?假设你要上传 10000T 的数据到网盘,怎么办?只能注册 10000 个账号,一个账号传 1T,哈哈,撑死百度。


这种子也是这个作用,你检验 1000 个数据,分批校验,第一次检验 100,得到结果假设为 90,那么 90 就作为种子,进行下一次的校验。就这样一直循环,直到校验完成。

什么是数据宽度?数据宽度就是你输入的数据的最小宽度是8bit或者是32bit。

示例:代码将放在后面


测试1






这个就是 bug 所在,这个需要对调字节。


测试 3.




测试 4



测试 5



测试 6



#### 代码

```
//配置 2
  MAP_CRCConfigSet(CCM0_BASE, CRC_CFG_TYPE_P8005 |
CRC CFG SIZE 8BIT|CRC CFG OBR|CRC CFG IBR);
 //种子
  MAP CRCSeedSet(CCM0 BASE, 0);
 //数据输入,得到结果
  retVal= MAP_CRCDataProcess(CCM0_BASE, (void*) "11111111111111",
                      sizeof("1111111111111") - 1, CRC_CFG_SIZE_8BIT);
  UART_PRINT("标志 : CRC_CFG_TYPE_P8005 |
CRC_CFG_SIZE_8BIT|CRC_CFG_OBR|CRC_CFG_IBR \r\n");
  UART_PRINT("初始值: 0 \r\n");
  UART_PRINT("数据 : 11111111111111 \r\n");
  UART_PRINT("校验码: %x\r\n", retVal);
 //配置 3
  MAP_CRCConfigSet(CCM0_BASE, CRC_CFG_TYPE_P4C11DB7 |
CRC_CFG_SIZE_32BIT|CRC_CFG_OBR|CRC_CFG_IBR);
 //种子
  MAP_CRCSeedSet(CCM0_BASE, 0);
 //数据输入,得到结果
  retVal= MAP_CRCDataProcess(CCM0_BASE, (void*) "12345678",
                      2, CRC_CFG_SIZE_32BIT);
  UART_PRINT("标志 : CRC_CFG_TYPE_P4C11DB7 |
CRC_CFG_SIZE_32BIT|CRC_CFG_OBR|CRC_CFG_IBR \r\n");
  UART_PRINT("初始值: 0 \r\n");
  UART_PRINT("数据 : 12345678 \r\n");
  UART_PRINT("校验码: %x\r\n", retVal);
  MAP_CRCConfigSet(CCM0_BASE, CRC_CFG_TYPE_P4C11DB7 | CRC_CFG_SIZE_32BIT);
 //种子
  MAP_CRCSeedSet(CCM0_BASE, 0);
  //数据输入,得到结果
  retVal= MAP CRCDataProcess(CCM0 BASE, (void*) "12345678",
                      2, CRC_CFG_SIZE_32BIT);
  UART_PRINT("标志 : CRC_CFG_TYPE_P4C11DB7 | CRC_CFG_SIZE_32BIT \r\n");
  UART_PRINT("初始值: 0 \r\n");
  UART_PRINT("数据 : 12345678 \r\n");
  UART_PRINT("校验码: %x\r\n", retVal);
```

```
//配置 5
  MAP_CRCConfigSet(CCM0_BASE, CRC_CFG_TYPE_P4C11DB7 | CRC_CFG_SIZE_32BIT);
  MAP_CRCSeedSet(CCM0_BASE, 0x222);
  //数据输入,得到结果
  retVal= MAP_CRCDataProcess(CCM0_BASE, (void*) "12345678",
                      2, CRC_CFG_SIZE_32BIT);
  UART_PRINT("标志 : CRC_CFG_TYPE_P4C11DB7 | CRC_CFG_SIZE_32BIT \r\n");
  UART_PRINT("初始值: 0x222 \r\n");
  UART_PRINT("数据 : 12345678 \r\n");
  UART_PRINT("校验码: %x\r\n", retVal);
 //配置 6
  MAP_CRCConfigSet(CCM0_BASE, CRC_CFG_TYPE_P4C11DB7 |
CRC_CFG_SIZE_32BIT|CRC_CFG_RESINV);
 //种子
  MAP_CRCSeedSet(CCM0_BASE, 0x222);
 //数据输入,得到结果
  retVal= MAP_CRCDataProcess(CCM0_BASE, (void*) "12345678",
                      2, CRC_CFG_SIZE_32BIT);
  UART_PRINT("标志 : CRC_CFG_TYPE_P4C11DB7 |
CRC_CFG_SIZE_32BIT|CRC_CFG_RESINV \r\n");
  UART_PRINT("初始值: 0x222 \r\n");
  UART_PRINT("数据 : 12345678 \r\n");
  UART_PRINT("校验码: %x\r\n", retVal);
```

# 六、 总结

CC3200 的 CRC 有 bug,或者是我少设置了其他东西,具体看第五部分测试及示例代码。