



# Arquitetura Xtensa

Sistemas Embarcados

Bruno Prado

Departamento de Computação / UFS

- Visão geral
  - Criada em 1999 pela Tensilica que depois foi comprada pela Cadence Design Systems em 2013
  - Arquitetura RISC de 32 bits extensível e configurável

- Visão geral
  - Criada em 1999 pela Tensilica que depois foi comprada pela Cadence Design Systems em 2013
  - Arquitetura RISC de 32 bits extensível e configurável
    - Disponibilizado como código RTL sintetizável (IP)

- Visão geral
  - Criada em 1999 pela Tensilica que depois foi comprada pela Cadence Design Systems em 2013
  - Arquitetura RISC de 32 bits extensível e configurável
    - Disponibilizado como código RTL sintetizável (IP)
    - Possibilita que funções ou instruções personalizadas sejam utilizadas de forma nativa no desenvolvimento

- Visão geral
  - Criada em 1999 pela Tensilica que depois foi comprada pela Cadence Design Systems em 2013
  - Arquitetura RISC de 32 bits extensível e configurável
    - Disponibilizado como código RTL sintetizável (IP)
    - Possibilita que funções ou instruções personalizadas sejam utilizadas de forma nativa no desenvolvimento
    - Redução do tempo de projeto


- Xtensa LX
  - Arquitetura de 32 bits @ 400 MHz (< 76  $\mu$ W/MHz)
  - ▶ 64 registradores de propósito geral em janela
  - Personalização através da linguagem Tensilica Instruction Extension (TIE) e de formatos de instrução Flexible Length Instruction Xtension (FLIX)

- Placa de desenvolvimento Espressif ESP8266
  - Xtensa LX106 de 32 bits @ 80/160 MHz
  - ► Custo < US\$ 3
  - ▶ Temperatura de operação entre -40° C e +125° C
  - Voltagem: 2,5 V até 3,6 V (~ 80 mA)




Fonte: https://www.espressif.com/en/support/download/documents

- Placa de desenvolvimento Espressif ESP32
  - Dois núcleos Xtensa LX6 de 32 bits @ 80/240 MHz
  - Custo < US\$ 4</p>
  - Temperatura de operação entre -40° C e +85° C
  - Voltagem: 3,0 V até 3,6 V (~ 80 mA)




Fonte: https://www.espressif.com/en/support/download/documents


 16 registradores de propósito geral visíveis (AR0 -AR15), contador de programa (PC) e quantidade de deslocamentos (SAR) com 32 bits




Janela para rotação dos 64 registradores




Janela para rotação dos 64 registradores



Janela para rotação dos 64 registradores




Janela para rotação dos 64 registradores



O rotacionamento pode ser automático nas chamadas das subrotinas para preservar o contexto

# Formatos de instruções

- ▶ Instruções com 24 bits
  - RRR, RRI4, RRI8, RI16, RSR, CALL, CALLX, BRI8 e BRI12



# Formatos de instruções

- Instruções com 16 bits
  - ► RRRN, RI7 e RI6




# Formatos de instruções

- Instruções com 16 bits
  - RRRN, RI7 e RI6




Também é possível a criação de blocos de instruções com 32 ou 64 bits (FLIX) para execução paralela (VLIW)


► Plataforma ESP8266




► Plataforma ESP8266




Plataforma ESP8266



#### Plataforma ESP32



#### Plataforma ESP32



Sem sistema operacional (non-OS SDK)



Sem sistema operacional (non-OS SDK)



Disponibiliza um conjunto de interfaces de programação (API) para controle do hardware, como recepção/transmissão por rede sem fio (Wi-Fi) utilizando a pilha de comunicação TCP/IP

Sem sistema operacional (non-OS SDK)



- Disponibiliza um conjunto de interfaces de programação (API) para controle do hardware, como recepção/transmissão por rede sem fio (Wi-Fi) utilizando a pilha de comunicação TCP/IP
- Reduz a quantidade de memória necessária para o funcionamento do sistema por não usar SO

Sem sistema operacional (non-OS SDK)



- Disponibiliza um conjunto de interfaces de programação (API) para controle do hardware, como recepção/transmissão por rede sem fio (Wi-Fi) utilizando a pilha de comunicação TCP/IP
- Reduz a quantidade de memória necessária para o funcionamento do sistema por não usar SO

https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/ 2c-esp8266\_non\_os\_sdk\_api\_reference\_en.pdf

Com sistema operacional de tempo real (RTOS SDK)



Com sistema operacional de tempo real (RTOS SDK)



O sistema operacional de tempo real (RTOS) possibilita o escalonamento e preempção de múltiplas tarefas, utilizando interfaces padronizadas para realizar o gerenciamento de memória, de temporização, de mensagens entre tarefas e sincronização

Com sistema operacional de tempo real (RTOS SDK)



- O sistema operacional de tempo real (RTOS) possibilita o escalonamento e preempção de múltiplas tarefas, utilizando interfaces padronizadas para realizar o gerenciamento de memória, de temporização, de mensagens entre tarefas e sincronização
- A utilização do RTOS causa um impacto negativo no tempo de execução e na utilização de memória

Com sistema operacional de tempo real (RTOS SDK)



- O sistema operacional de tempo real (RTOS) possibilita o escalonamento e preempção de múltiplas tarefas, utilizando interfaces padronizadas para realizar o gerenciamento de memória, de temporização, de mensagens entre tarefas e sincronização
- A utilização do RTOS causa um impacto negativo no tempo de execução e na utilização de memória

https://docs.espressif.com/projects/esp8266-rtos-sdk/en/latest/api-reference/wifi/esp\_wifi.html

Ligando/desligando LED + Busca por redes sem fio

```
// Biblitecas do SDK

#include "osapi.h"

#include "user_interface.h"

// Timer do blink

static os_timer_t blink_timer;

// Procedimento do blink

void ICACHE_FLASH_ATTR blink(void* arg) {

// Invertendo valor do pino 2

GPIO_OUTPUT_SET(2, !GPIO_INPUT_GET(2));

}
...

...
```

Ligando/desligando LED + Busca por redes sem fio

```
// Biblitecas do SDK
#include "osapi.h"
#include "user_interface.h"
// Timer do blink

static os_timer_t blink_timer;
// Procedimento do blink

void ICACHE_FLASH_ATTR blink(void* arg) {
    // Invertendo valor do pino 2
    GPIO_OUTPUT_SET(2, !GPIO_INPUT_GET(2));
}
...
```

Armazena a função na RAM para otimizar o desempenho

Ligando/desligando LED + Busca por redes sem fio

```
// Bibliotecas do SDK
   #include "osapi.h"
   // Procedimento de inicializacao
43
   void ICACHE FLASH ATTR user init() {
44
45
       // Iniciando Wi-Fi em modo estacao
       wifi_set_opmode(STATION_MODE);
46
47
       // Inicializando GPIO
48
       gpio_init();
49
       // Configurando pinos 2 e 4 como GPIO
50
       PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_GPIO2_U, FUNC_GPIO2);
51
       PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_GPIO4_U, FUNC_GPIO4);
       // Setando pino 4 como entrada
52
53
       gpio_output_set(0, 0, 0, BIT4);
       // Ajustando gatilho para nível alto no pino 4
54
55
       gpio_pin_intr_state_set(GPIO_ID_PIN(4),
           GPIO_PIN_INTR_POSEDGE);
```

Ligando/desligando LED + Busca por redes sem fio

```
// Biblitecas do SDK
   #include "osapi.h"
       // Associando handler ao pino 4
56
       ETS_GPIO_INTR_ATTACH(wifi_scan, NULL);
57
       // Habilitando interrupcao
58
       ETS_GPIO_INTR_ENABLE();
59
       // Desarmando o timer do blink
60
       os_timer_disarm(&blink_timer);
61
       // Setando o callback do blink com argumento NULL
62
       os_timer_setfn(&blink_timer,
63
           (os_timer_func_t*)(blink), NULL);
64
       // Armando timer para 500 ms com repeticao
       os_timer_arm(&blink_timer, 500, 1);
65
66
```

Ligando/desligando LED + Busca por redes sem fio

```
// Biblitecas do SDK
   #include "osapi.h"
       // Associando handler ao pino 4
56
       ETS_GPIO_INTR_ATTACH(wifi_scan, NULL);
57
       // Habilitando interrupcao
58
       ETS_GPIO_INTR_ENABLE();
59
       // Desarmando o timer do blink
60
       os_timer_disarm(&blink_timer);
61
       // Setando o callback do blink com argumento NULL
62
       os_timer_setfn(&blink_timer,
63
           (os_timer_func_t*)(blink), NULL);
64
       // Armando timer para 500 ms com repeticao
       os_timer_arm(&blink_timer, 500, 1);
65
66
```

Associação de funções de callback

Ligando/desligando LED + Busca por redes sem fio

```
// Biblitecas do SDK
   #include "osapi.h"
   // Procedimento para escanear redes sem fio
29
   void ICACHE_FLASH_ATTR wifi_scan(void* arg) {
30
       // Checando status do pino 4
31
       if(GPIO_REG_READ(GPIO_STATUS_ADDRESS) & BIT(4)) {
32
           // Desabilitanto interrupcao no pino 4
33
           gpio_pin_intr_state_set(GPIO_ID_PIN(4),
34
               GPIO_PIN_INTR_DISABLE);
35
           // Buscando pontos de acesso
36
           wifi_station_scan(NULL, wifi_list);
```

Ligando/desligando LED + Busca por redes sem fio

```
// Biblitecas do SDK
   #include "osapi.h"
   // Procedimento para escanear redes sem fio
29
   void ICACHE_FLASH_ATTR wifi_scan(void* arg) {
30
       // Checando status do pino 4
31
       if(GPIO_REG_READ(GPIO_STATUS_ADDRESS) & BIT(4)) {
32
           // Desabilitanto interrupcao no pino 4
33
           gpio_pin_intr_state_set(GPIO_ID_PIN(4),
34
               GPIO_PIN_INTR_DISABLE);
           // Buscando pontos de acesso
35
36
           wifi_station_scan(NULL, wifi_list);
```

Após o escaneamento das redes, é chamada a função de *callback* wifi\_list

# Desenvolvimento (Non-OS)

Ligando/desligando LED + Busca por redes sem fio

```
// Biblitecas do SDK
   #include "osapi.h"
37
           // Limpando flag de interrupcao no pino 4
           GPIO_REG_WRITE (GPIO_STATUS_W1TC_ADDRESS,
38
               GPIO_REG_READ(GPIO_STATUS_ADDRESS) &
               BIT (4));
39
           // Habilitando interrupcao no pino 4
           gpio_pin_intr_state_set(GPIO_ID_PIN(4),
40
               GPIO_PIN_INTR_POSEDGE);
41
```

# Desenvolvimento (Non-OS)

► Ligando/desligando LED + Busca por redes sem fio

```
// Biblitecas do SDK
   #include "osapi.h"
   // Procedimento para listar redes sem fio
11
   void ICACHE_FLASH_ATTR wifi_list(void* arg, STATUS status) {
12
       // Checagem de status
1.3
       if(status == OK) {
14
15
           // Separador de texto
           os_printf("----\n");
16
17
           // Iterando na lista
           struct bss_info* lista = (struct bss_info *)(arg);
18
19
           while(lista != NULL) {
                // Imprimindo dados da rede sem fio
20
21
                os_printf("%-20s_{\sqcup}CANAL_{\sqcup}%02u_{\sqcup}(%02d)\n",
                    lista->ssid, lista->channel, lista->rssi);
22
                // Busca do proximo elemento da lista
                lista = STAILQ_NEXT(lista, next);
23
24
25
26
       // Mensagem de erro
27
       else os_printf("Errounaubuscauporuredesusemufio!\n");
28
```

Ligando/desligando LED + Busca por redes sem fio

```
// Biblitecas do SDK
   #include "esp_common.h"
   #include "gpio.h"
   // Procedimento de inicializacao
71
   void user init() {
72
       // Criando tarefa do blink
7.3
74
       xTaskCreate(blink, "blink", 256, NULL, 2, NULL);
       // Criando tarefa do wifi
75
       xTaskCreate(wifi, "wifi", 256, NULL, 1, NULL);
76
77
```

► Ligando/desligando LED + Busca por redes sem fio

```
// Biblitecas do SDK
   #include "esp_common.h"
   #include "gpio.h"
   // Procedimento de inicializacao
71
   void user init() {
72
       // Criando tarefa do blink
7.3
74
       xTaskCreate(blink, "blink", 256, NULL, 2, NULL);
       // Criando tarefa do wifi
75
       xTaskCreate(wifi, "wifi", 256, NULL, 1, NULL);
76
77
```

https://www.freertos.org/a00125.html

Ligando/desligando LED + Busca por redes sem fio

```
// Biblitecas do SDK
   #include "esp_common.h"
   // Tarefa do blink
   void ICACHE_FLASH_ATTR blink(void* pvParameters) {
       // Configurando pino 2 como GPIO
6
       PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_GPIO2_U,
           FUNC_GPIO2);
       // Laco infinito
       while(1) {
           // Invertendo valor do pino 2
10
           GPIO_OUTPUT_SET(2, !GPIO_INPUT_GET(2));
11
           // Delay de 500 ms
12
           vTaskDelay(500 / portTICK_RATE_MS);
13
14
       // Finalizando tarefa
15
       vTaskDelete(NULL);
16
17
```

► Ligando/desligando LED + Busca por redes sem fio

```
// Biblitecas do SDK
   #include "esp_common.h"
   // Tarefa do wifi
50
   void wifi(void* pvParameters) {
51
       // Mensagem da tarefa
52
       printf("WIFI__START!\n");
53
       // Iniciando Wi-Fi em modo estacao
54
       wifi_set_opmode(STATION_MODE);
55
       . . .
       // Habilitando interrupcao
64
65
       _xt_isr_unmask(1 << ETS_GPIO_INUM);</pre>
       // Mensagem da tarefa
66
       printf("WIFI_LEND!\n");
67
       // Finalizando tarefa
68
       vTaskDelete(NULL);
69
70
```



```
$ miniterm.py /dev/ttyUSB0 76800
```

```
$ miniterm.py /dev/ttyUSB0 76800
--- Miniterm on /dev/ttyUSB0 76800,8,N,1 ---
--- Quit: Ctrl+] | Menu: Ctrl+T | Help: Ctrl+T followed by Ctrl+H ---
 ets Jan 8 2013, rst cause: 2, boot mode: (3,6)
load 0x40100000, len 31360, room 16
tail 0
chksum 0x22
load 0x3ffe8000, len 2128, room 8
tail 8 chksum 0x58
load 0x3ffe8850, len 624, room 0
tail 0
chksum 0x1d
csum 0x1d
OS SDK ver: 1.5.0-dev(caff253) compiled @ Oct 23 2017 17:42:20
phy ver: 1055_1, pp ver: 10.7
rf cal sector: 1019
```

```
tail 0
chksum 0x22
load 0x3ffe8000, len 2128, room 8
tail 8 chksum 0x58
load 0x3ffe8850, len 624, room 0
tail 0
chksum 0x1d
csum 0x1d
OS SDK ver: 1.5.0-dev(caff253) compiled @ Oct 23 2017 17:42:20
phy ver: 1055_1, pp ver: 10.7
rf cal sector: 1019
tcpip_task_hdl : 3ffef6a0, prio:10,stack:512
idle_task_hdl : 3ffef740,prio:0, stack:384
tim_task_hdl : 3fff1ef8, prio:2,stack:512
mode : sta(80:7d:3a:6e:38:ad)
add if0
WIFI START!
WIFI END!
```

Monitor serial

```
chksum 0x22
load 0x3ffe8000, len 2128, room 8
tail 8 chksum 0x58
load 0x3ffe8850, len 624, room 0
tail 0
chksum 0x1d
csum 0x1d
OS SDK ver: 1.5.0-dev(caff253) compiled @ Oct 23 2017 17:42:20
phy ver: 1055_1, pp ver: 10.7
rf cal sector: 1019
tcpip_task_hdl : 3ffef6a0, prio:10,stack:512
idle_task_hdl : 3ffef740,prio:0, stack:384
tim_task_hdl : 3fff1ef8, prio:2,stack:512
mode: sta(80:7d:3a:6e:38:ad)
add if0
WIFT START!
WIFI END!
scandone
```

Interrupção externa (botão pressionado)

```
phy ver: 1055_1, pp ver: 10.7
rf cal sector: 1019
tcpip_task_hdl : 3ffef6a0, prio:10,stack:512
idle_task_hdl : 3ffef740,prio:0, stack:384
tim_task_hdl : 3fff1ef8, prio:2,stack:512
mode: sta(80:7d:3a:6e:38:ad)
add if0
WIFI START!
WIFI END!
scandone
AAA
                  CANAL 01 (-42)
BBBBBBBBBBB
                  CANAL 01 (-90)
CCCCCCCCCCC CANAL 05 (-80)
DDDDDDDDDDDDDD
                  CANAL 06 (-91)
            CANAL 09 (-81)
CANAL 11 (-81)
                  CANAL 11 (-84)
```

```
rf cal sector: 1019
tcpip_task_hdl : 3ffef6a0, prio:10,stack:512
idle_task_hdl : 3ffef740,prio:0, stack:384
tim_task_hdl : 3fff1ef8, prio:2,stack:512
mode : sta(80:7d:3a:6e:38:ad)
add if0
WIFI START!
WIFI END!
scandone
AAA
           CANAL 01 (-42)
BBBBBBBBBB CANAL 01 (-90)
CCCCCCCCCCC CANAL 05 (-80)
DDDDDDDDDDDDDD CANAL 06 (-91)
           CANAL 09 (-81)
GGGGGGGGGG CANAL 11 (-81)
нининини
        CANAL 11 (-84)
--- exit ---
```

### Exercício

- Estude e reproduza os experimentos vistos nesta aula
  - Analise os manuais técnicos (datasheets) das famílias de microcontroladores ESP8266 e ESP32
  - Verifique o impacto da utilização do Non-OS versus RTOS em termos de desempenho e de memória
  - Utilizando os frameworks vistos, realize a conexão com uma rede sem fio e crie um servidor que retorna mensagens de texto enviadas com protocolo TCP