




# Entrada e saída programada Sistemas Embarcados


Bruno Prado

Departamento de Computação / UFS

- Papel dos dispositivos de entrada e saída (E/S)
  - Comunicação do sistema com o mundo exterior




- Papel dos dispositivos de entrada e saída (E/S)
  - Comunicação do sistema com o mundo exterior




Interação com o usuário (humano)

- Papel dos dispositivos de entrada e saída (E/S)
  - Comunicação do sistema com o mundo exterior



Interface com outros sistemas (computacional)

- Papel dos dispositivos de entrada e saída (E/S)
  - Comunicação do sistema com o mundo exterior



Como seria utilizar um sistema sem dispositivos de E/S?

► Classificação dos dispositivos de E/S

- Classificação dos dispositivos de E/S
  - Comportamento
    - Somente escrita (impressora)
    - Somente leitura (teclado)
    - Escrita e leitura (disco rígido)

- Classificação dos dispositivos de E/S
  - Comportamento
    - Somente escrita (impressora)
    - Somente leitura (teclado)
    - Escrita e leitura (disco rígido)
  - Interface
    - Humana (tela sensível ao toque)
    - Computacional (rede)

- Classificação dos dispositivos de E/S
  - Comportamento
    - Somente escrita (impressora)
    - Somente leitura (teclado)
    - Escrita e leitura (disco rígido)
  - Interface
    - Humana (tela sensível ao toque)
    - Computacional (rede)
  - Taxa de dados
    - Define qual a taxa de transmissão de dados com a qual um determinado dispositivo é capaz de operar
    - Teclado possui uma taxa máxima de 10 bytes/s

#### Comparativo entre diferentes dispositivos


Dispositivo	Comportamento	Interface	Taxa de dados
			(Mbit/s)
Teclado	Entrada	Humano	0,0001
Tela	Saída	Humano	800 - 8.000
Placa de rede	Entrada/Saída	Sistema	100 - 1.000
Impressora	Saída	Sistema	3,2

#### Comparativo entre diferentes dispositivos


Dispositivo	Comportamento	Interface	laxa de dados
			(Mbit/s)
Teclado	Entrada	Humano	0,0001
Tela	Saída	Humano	800 - 8.000
Placa de rede	Entrada/Saída	Sistema	100 - 1.000
Impressora	Saída	Sistema	3,2

Para medição dos dados para armazenamento e transmissão é adotada a notação SI (1 MB = 1.000.000 bytes)

- O que é entrada e saída programada?
  - Todas as operações de E/S são realizadas diretamente pelo processador através do gerenciador de dispositivo (driver)




- O que é entrada e saída programada?
  - Todas as operações de E/S são realizadas diretamente pelo processador através do gerenciador de dispositivo (*driver*)




É feita a inicialização ou preparação do dispositivo para realização da operação de E/S

- O que é entrada e saída programada?
  - Todas as operações de E/S são realizadas diretamente pelo processador através do gerenciador de dispositivo (driver)




O processador é geralmente mais rápido do que o dispositivo (controle precisa esperar por pendências)

- O que é entrada e saída programada?
  - Todas as operações de E/S são realizadas diretamente pelo processador através do gerenciador de dispositivo (*driver*)




Tanto o software como o hardware se preparam para realizar a transferência dos dados

- O que é entrada e saída programada?
  - Todas as operações de E/S são realizadas diretamente pelo processador através do gerenciador de dispositivo (driver)




Os dados são transferidos entre a memória de dados do software e os registradores do dispositivo

- Entrada e saída de propósito geral (GPIO)
  - Estas portas paralelas possibilitam que pinos individuais sejam configurados para transmissão bidirecional de bits de forma independente




- Entrada e saída de propósito geral (GPIO)
  - Estas portas paralelas possibilitam que pinos individuais sejam configurados para transmissão bidirecional de bits de forma independente




Modo de entrada (tri-state)

- Entrada e saída de propósito geral (GPIO)
  - Estas portas paralelas possibilitam que pinos individuais sejam configurados para transmissão bidirecional de bits de forma independente




Modo de entrada (tri-state)

- Entrada e saída de propósito geral (GPIO)
  - Estas portas paralelas possibilitam que pinos individuais sejam configurados para transmissão bidirecional de bits de forma independente




Modo de entrada (pull-up)

- Entrada e saída de propósito geral (GPIO)
  - Estas portas paralelas possibilitam que pinos individuais sejam configurados para transmissão bidirecional de bits de forma independente




Modo de entrada (pull-up)

- Entrada e saída de propósito geral (GPIO)
  - Estas portas paralelas possibilitam que pinos individuais sejam configurados para transmissão bidirecional de bits de forma independente



Modo de saída

- Entrada e saída de propósito geral (GPIO)
  - Estas portas paralelas possibilitam que pinos individuais sejam configurados para transmissão bidirecional de bits de forma independente




Modo de saída

- Entrada e saída de propósito geral (GPIO)
  - Ligando/desligando LED a cada 1 segundo


```
// Definições de E/S
  #include <avr/io.h>
   // Atraso de tempo
   #include <util/delay.h>
   // Função principal
   int main() {
       // Direção do pino 5 da porta B como saída
       DDRB = DDRB | (1 << DDB5);
       // Laço infinito
       while(1) {
10
           // Invertendo valor do pino do LED
11
           PORTB = PORTB ^ (1 << PORTB5);
12
           // Atraso de 1 segundo
13
           _delay_ms(1000);
14
15
16
```

- Entrada e saída de propósito geral (GPIO)
  - Esquemático de circuito para botão (pull-up)





- Entrada e saída de propósito geral (GPIO)
  - ► Flutuações em chaves mecânicas (bouncing)





- Entrada e saída de propósito geral (GPIO)
  - Flutuações em chaves mecânicas (bouncing)





Valor lógico indeterminado


- Entrada e saída de propósito geral (GPIO)
  - ▶ Tratando as flutuações no botão (debouncing)

```
// Definições de E/S
   #include <avr/io.h>
   // Tipos inteiros de tamanho fixo
   #include <stdint.h>
5 // Atraso de tempo
   #include <util/delay.h>
   // Função de leitura de botão
   uint8_t ler_botao() {
       // Inicialização e 5 iterações de amostragem
10
       uint8_t i = 0, status = PINB & (1 << PINB4);
       while (i < 5) {
11
12
           // Amostragem e comparação com valor anterior
           uint8_t amostra = PINB & (1 << PINB4);</pre>
13
           if(amostra == status) { i++; }
14
15
           else { status = amostra; i = 0; }
           // Atraso de 100 microsegundos
16
            _delay_us(100);
17
18
19
       return status:
20
```


- Entrada e saída de propósito geral (GPIO)
  - Ligando/desligando LED com botão

```
// Definicões de E/S
   #include <avr/io.h>
   . . .
21
   // Função principal
22
   int main() {
       // Direção do pino 4 da porta B como entrada
23
24
        DDRB = DDRB & ^{\sim}(1 << DDB4);
25
        // Habilitando resistor pull-up do pino 4
       PORTB = PORTB | (1 << PORTB4);
26
27
       // Direção do pino 5 da porta B como saída
       DDRB = DDRB | (1 << DDB5):
28
29
       // Laço infinito
30
       while(1) {
31
            // Checando se botão foi pressionado
32
            if(!ler_botao()) {
33
                // Invertendo valor do pino do LED
                PORTB = PORTB ^ (1 << PORTB5):
34
35
            }
        }
36
37
   }
```

- Comunicação serial assíncrona (UART)
  - Protocolo assíncrono + paridade opcional
  - ► Taxa de transmissão fixa (baud rate)




- Comunicação serial assíncrona (UART)
  - Protocolo assíncrono + paridade opcional
  - ► Taxa de transmissão fixa (baud rate)




- Comunicação serial assíncrona (UART)
  - Protocolo assíncrono + paridade opcional
  - ► Taxa de transmissão fixa (baud rate)




- Comunicação serial assíncrona (UART)
  - Protocolo assíncrono + paridade opcional
  - ► Taxa de transmissão fixa (baud rate)



- Comunicação serial assíncrona (UART)
  - Protocolo assíncrono + paridade opcional
  - ► Taxa de transmissão fixa (baud rate)



- Comunicação serial assíncrona (UART)
  - Protocolo assíncrono + paridade opcional
  - Taxa de transmissão fixa (baud rate)



- Comunicação serial assíncrona (UART)
  - ► Inicialização em modo assíncrono

```
// Definições de E/S
   #include <avr/io.h>
   // Definicão do clock do sistema
   #define F_CPU 1600000UL
   // Definição da taxa de transmissão
   #define BAUD 9600
   // Biblioteca auxiliar para comunicação serial
   #include <util/setbaud.h>
10 l
11
   // Procedimento de inicialização da UART 0
   void inicializar uart0() {
       // Configurando taxa de transmissão
1.3
       UBRROH = UBRRH_VALUE;
14
       UBRROL = UBRRL VALUE:
15
16
       // Habilitando recepção e transmissão
       UCSROB = (1 << RXENO) | (1 << TXENO);
17
       // Modo assíncrono e sem paridade
18
       // Quadro com 8 bits com 1 bit de parada
19
       UCSROC = (1 << UCSZ01) | (1 << UCSZ00);
20
21
```

- Comunicação serial assíncrona (UART)
  - Transmissão dos dados

```
// Definições de E/S
   #include <avr/io.h>
   // Função para envio de dado pela UART 0
22
   int enviar_dado_uart0(char dado, FILE* fluxo) {
23
       // Checando por quebra de linha
24
       if (dado == '\n') {
25
            enviar_dado_uart0('\r', fluxo);
26
       }
27
       // Esperando por envio pendente
28
       while(!(UCSROA & (1 << UDREO))):
29
       // Enviando dado
30
31
       UDR0 = dado:
       // Retornando ok
32
33
       return 0;
34
```


- Comunicação serial assíncrona (UART)
  - Recepção dos dados

- Comunicação serial assíncrona (UART)
  - ▶ Reconfigurando E/S padrão


- Comunicação serial assíncrona (UART)
  - Enviando dados recebidos (loop)

```
// Definições de E/S
   #include <avr/io.h>
   // Função principal
47
   int main() {
48
        // Inicializando UART 0
49
        inicializar uart0():
50
        // Reconfigurando E/S padrão
51
52
        stdin = &stdin_uart0;
        stdout = &stdout uart0:
53
        // Mensagem de inicialização
54
55
        printf("RX2TX4EVER!\n");
        // Laço infinito
56
        while(1) {
57
            // Recebendo e enviando dados
58
            gets(texto);
59
60
            printf("%s\n", texto);
61
62
```

- Comunicação serial síncrona (SPI)
  - ► Protocolo síncrono (*clock*)
  - Taxa de transmissão configurável



- Comunicação serial síncrona (SPI)
  - Protocolo síncrono (clock)
  - Taxa de transmissão configurável




- Comunicação serial síncrona (SPI)
  - ► Interface mestre (*master*)

```
// Definições de E/S
   #include <avr/io.h>
   // Tipos inteiros de tamanho fixo
   #include <stdint.h>
   // Procedimento de inicialização do mestre
   void inicializar_mestre_spi() {
       // MISO e SS como entrada
8
       // MOSI e SCK como saída
       DDR\_SPI = (1 << DD\_MOSI) | (1 << DD\_SCK);
10
       // Habilitando SPI
       // Frequência de operação de 1 MHz (1 / 16 do clock)
11
       SPCR = (1 << SPE) | (1 << MSTR) | (1 << SPRO);
12
13
   // Procedimento para envio de dado pelo mestre
14
15
   void enviar_dado_spi(uint8_t dado) {
       // Iniciar transmissão
16
17
       SPDR = dado:
       // Esperando por envio pendente
18
       while(!(SPSR & (1 << SPIF)));
19
20
```


- Comunicação serial síncrona (SPI)
  - ► Interface escravo (slave)

```
// Definições de E/S
   #include <avr/io.h>
   // Procedimento de inicialização do escravo
21
   void inicializar_escravo_spi() {
22
23
       // MOSI, SCK e SS como entrada
       // MISO como saída
24
       DDR SPI = (1 << DD MISO):
25
26
       // Habilitando SPI
27
       SPCR = (1 << SPE):
28
29
   // Função para recebimento de dado pelo escravo
   uint8_t receber_dado_spi() {
30
31
       // Esperando por recepção
       while(!(SPSR & (1 << SPIF)));
32
33
       // Retornando registrador de dado
34
       return SPDR;
35
```


- Conversor analógico-digital (ADC)
  - Amostragem e quantização




- Conversor analógico-digital (ADC)
  - Amostragem e quantização




- Conversor analógico-digital (ADC)
  - Amostragem e quantização




- Conversor analógico-digital (ADC)
  - Amostragem e quantização




- Conversor analógico-digital (ADC)
  - Amostragem e quantização



- Conversor analógico-digital (ADC)
  - Amostragem e quantização



- Conversor analógico-digital (ADC)
  - Amostragem e quantização



- Conversor analógico-digital (ADC)
  - Inicialização e conversão

```
// Definições de E/S
   #include <avr/io.h>
   // Procedimento de inicialização do ADC
   void inicializar adc() {
5
       // AREF = AVcc e 8 bits mais significativos
6
       ADMUX = (1 << REFSO) | (1 << ADLAR);
       // Taxa de amostragem de 1 MHz (16 MHz / 16)
8
       ADCSRA = (1 << ADEN) | (1 << ADPS2);
9
10
   // Função para recebimento de dado do ADC
   uint8 t receber dado adc(uint8 t canal) {
11
       // Selecionando canal (0 - 7)
12
       ADMUX = (ADMUX & OxF8) | (canal & ObO111):
13
14
       // Iniciando conversão
15
       ADCSRA = ADCSRA | (1 << ADSC):
       // Esperando por finalização
16
       while (ADCSRA & (1 << ADSC));
17
       // Retornando 8 bits mais significativos
18
19
       return ADCH:
20
```

#### Exercício

- Estude e reproduza os experimentos vistos nesta aula
  - Analise as configurações possíveis para os dispositivos de E/S, como modo de operação ou taxa de transferência, além de entender o funcionamento de outros dispositivos, como I2C (TWI) e PWM
  - Faça um comparativo de utilização de memória pelo exemplo da UART e uma versão equivalente implementada com a biblioteca Serial do Arduino
  - Pesquise por ferramentas para simulação do software embarcado baseado em plataformas AVR

#### Exercício

- Implemente um sistema de conversão de texto para codificação morse em tempo real
  - Entrada: texto em formato ASCII (apenas letras e números) pela interface serial
  - Saída: codificação morse com símbolos ponto ou traço pela interface serial e para LED e/ou buzzer
  - Temporização: utilize um atraso compatível com os componentes e a taxa de transmissão utilizados