

Quin escàner necessita cada entorn?

La selecció correcta combina codi, distància, resistència, connectivitat i ergonomia. Aquesta matriu ajuda a preparar una prova pilot amb mostres reals.



Matriu ràpida de selecció

Ambient	Prioritat	Solució habitual
Oficina / mostrador	Ergonomia, USB, 1D i 2D	Lector de mà d'ús general
Comerç / caixa	Rapidesa, mans lliures, pantalles	Imager 2D amb suport
Magatzem	Caigudes, bateria, mobilitat	Escàner robust sense fil
Prestatgeries altes	Llegir de prop i de lluny	Òptica d'abast ampli o estès
Producció	Pols, aigua, cops, guants i soroll	Escàner industrial ultraresistent
Marcatge directe	Gravat, puntejat, reflexos	Escàner DPM específic
Línia automàtica	Velocitat, camp de visió, comunicacions	Escàner fix o de visió
Fred / exterior	Temperatura, condensació i segellat	Model certificat per a l'entorn

Abans de decidir

1. Reuneix els codis millors i pitjors.	2. Mesura distàncies i angles reals.	3. Prova guants, soroll i il·luminació.
4. Valida l'ERP, SGA i la connectivitat.	5. Fes un torn pilot complet.	S-IE

¿Qué escáner necesita cada entorno?

La elección correcta combina código, distancia, resistencia, conectividad y ergonomía. Esta matriz ayuda a preparar una prueba piloto con muestras reales.



Matriz rápida de selección

Entorno	Prioridad	Solución habitual
Oficina / mostrador	Ergonomía, USB, 1D y 2D	Lector de mano de uso general
Comercio / caja	Rapidez, manos libres, pantallas	Imager 2D con soporte
Almacén	Caídas, batería, movilidad	Escáner robusto inalámbrico
Estanterías altas	Leer de cerca y de lejos	Óptica de alcance amplio o extendido
Producción	Polvo, agua, golpes, guantes y ruido	Escáner industrial ultrarresistente
Marcado directo	Grabado, punteado, reflejos	Escáner DPM específico
Línea automática	Velocidad, campo de visión, comunicaciones	Escáner fijo o de visión
Frío / exterior	Temperatura, condensación y sellado	Modelo certificado para el entorno

Antes de decidir

1. Reúne los códigos mejores y peores.	2. Mide distancias y ángulos reales.	3. Prueba guantes, ruido e iluminación.
4. Valida el ERP, SGA y la conectividad.	5. Realiza un turno piloto completo.	S-IE