—,	、概述
	1.1 支持的功能码
	1.2 硬件需求
	1.3 文件结构
=	、 Reference of the control of the c
	2.1 源码添加与工程配置
	2.2 底层文件
	2.2.1 port.h
	2.2.2 portserial.c
	2.2.3 porttimer.c
	2.2.4 mbrtu.c
	2.2.5 stm32f4xx_it.c
	2.3 应用层
	2.3.1 函数描述
	2.3.2 实现过程
	2.4 演示验证

一、概述

FreeMODBUS

A Modbus ASCII/RTU and TCP implementation

FreeMODBUS 是针对通用的Modbus协议栈在嵌入式系统中应用的一个实现。Modbus协议是一个在工业制造领域中得到广泛应用的一个通讯协议。

在FreeMODBUS的当前版本中,提供了Modbus Application Protocol v1.1a 的实现并且支持在Modbus over serial line specification 1.0中定义的RTU/ASCII传输模式。从0.7版本开始,FreeModbus也支持在TCP defined in Modbus Messaging on TCP/IP Implementation Guide v1.0a中定义的TCP传输。Freemodbus遵循BSD ,这意味着本协议栈的实现代码可以应用于商业用途。

官网:

https://www.embedded-solutions.at/en/freemodbus/

下载地址:

1.1 支持的功能码

目前版本的FreeModbus支持如下的功能码:

- 读输入寄存器 (0x04)
- 读保持寄存器 (0x03)
- 写单个寄存器 (0x06)
- 写多个寄存器 (0x10)
- 读/写多个寄存器 (0x17)
- 读取线圈状态 (0x01)
- 写单个线圈 (0x05)
- 写多个线圈 (0x0F)
- 读输入状态 (0x02)
- 报告从机标识(0x11)

1.2 硬件需求

FreeModbus协议对硬件的需求非常少——基本上任何具有串行接口,并且有一些能够容纳modbus数据帧的RAM的 微控制器都足够了。

- 一个异步串行接口,能够支持接收缓冲区满和发送缓存区空中断。
- 一个能够产生RTU传输所需要的t3.5字符超时定时器的时钟。

对于软件部分,仅仅需要一个简单的事件队列。在使用操作系统的处理器上,可通过单独定义一个任务完成 Modbus时间的查询。小点的微控制器往往不允许使用操作系统,在那种情况下,可以使用一个全局变量来实现该事件 队列。

实际的存储器需求决定于所使用的Modbus模块的多少,功能码可以在头文件mbconfig.h中进行配置。

1.3 文件结构

FreeModbus\modbus\mb.c 给应用层提供Modbus从机设置及轮询相关接口

FreeModbus\modbus\mb_m.c 给应用层提供Modbus主机设置及轮询相关接口

FreeModbus\modbus\ascii\mbascii.c
ASCII模式设置及其状态机

FreeModbus\modbus\functions\mbfunccoils.c
从机线圈相关功能

FreeModbus\modbus\functions\mbfunccoils_m.c 主机线圈相关功能

FreeModbus\modbus\functions\mbfuncdisc.c
从机离散输入相关功能

FreeModbus\modbus\functions\mbfuncdisc_m.c 主机离散输入相关功能

FreeModbus\modbus\functions\mbfuncholding.c 从机保持寄存器相关功能

FreeModbus\modbus\functions\mbfuncholding_m.c 主机保持寄存器相关功能

FreeModbus\modbus\functions\mbfuncinput.c
从机输入寄存器相关功能

FreeModbus\modbus\functions\mbfuncinput_m.c 主机输入寄存器相关功能

FreeModbus\modbus\functions\mbfuncother.c 其余Modbus功能

FreeModbus\modbus\functions\mbutils.c
一些协议栈中需要用到的小工具

FreeModbus\modbus\rtu\mbcrc.c CRC校验功能

FreeModbus\modbus\rtu\mbrtu.c 从机RTU模式设置及其状态机

FreeModbus\modbus\rtu\mbrtu_m.c 主机RTU模式设置及其状态机

FreeModbus\modbus\tcp\mbtcp.c
TCP模式设置及其状态机

FreeModbus\port.c 实现硬件移植部分接口

FreeModbus\port\portevent.c 实现从机事件移植接口

FreeModbus\port\portevent_m.c 实现主机事件及错误处理移植接口

FreeModbus\port\portserial.c 从机串口移植 FreeModbus\port\portserial_m.c 主机串口移植

FreeModbus\port\porttimer.c 从机定时器移植

FreeModbus\port\porttimer_m.c 主机定时器移植

FreeModbus\port\user_mb_app.c 定义从机数据缓冲区,实现从机Modbus功能的回调接口


FreeModbus\port\user_mb_app_m.c 定义主机数据缓冲区,实现主机Modbus功能的回调接口

注: 所有带 m后缀的文件为主机模式下必须使用的文件,如使用从机模式则无需这些文件。


二、移植

2.1 源码添加与工程配置

1. 将modbus源码添加到工程



2. 由于CubeMx导出的代码默认使用了"MicroLib",则需要将assert语句注释,否则断言语句会报错。



将modbus源码多处出现的assert代码,注释如下即可。

```
// assert( ucNBits <= 8 );
// assert( ( size_t )BITS_UCHAR == sizeof( UCHAR ) * 8 );</pre>
```

2.2 底层文件

物理层接口文件的修改,用户只需完成串行口及超时定时器的配置即可。具体应修改接口文件portserial.c及 porttimer.c。

2.2.1 port.h

设置变量类型、临界区代码保护开关、内联函数关键字等。

```
#infndef _PORT_H
#define _PORT_H

#include <assert.h>
#include <inttypes.h>
#include "stm32f4xx_hal.h"

#define INLINE inline
#define PR_BEGIN_EXTERN_C extern "C" {
#define PR_END_EXTERN_C }

#define ENTER_CRITICAL_SECTION( ) __set_PRIMASK(1)
#define EXIT_CRITICAL_SECTION( ) __set_PRIMASK(0)

#typedef uint8_t BOOL;

typedef unsigned char UCHAR;
typedef char CHAR;

#typedef uint16_t USHORT;
```

```
typedef int16_t SHORT;

typedef uint32_t ULONG;

typedef int32_t LONG;

#ifndef TRUE

#define TRUE 1

#endif

#ufndef FALSE

#ifndef FALSE

#endif

#endif

#endif

#endif

#endif
```

2.2.2 portserial.c

1. 设置串口状态

```
1 void
2 vMBPortSerialEnable( BOOL xRxEnable, BOOL xTxEnable )
4 /* If xRXEnable enable serial receive interrupts. If xTxENable enable
* transmitter empty interrupts.
7 /* 使用了485芯片,同一时刻只能接收或者发送 */
8 if (xRxEnable)
9 {
10 __HAL_UART_ENABLE_IT(&huart2,UART_IT_RXNE);
11 }
12 else
14 __HAL_UART_DISABLE_IT(&huart2,UART_IT_RXNE);
17 if (xTxEnable)
19 __HAL_UART_ENABLE_IT(&huart2,UART_IT_TXE);
20 }
21 else
__HAL_UART_DISABLE_IT(&huart2,UART_IT_TXE);
24 }
25 }
```

此函数的功能为设置串口状态。有两个参数: xRxEnable及xTxEnable。当xRxEnable为真时,应使能串口接收及接收中断。在RS485通讯系统中,还要注意将RS485接口芯片设为接收使能状态; 当xTxEnable为真时,应使能串口发送及发送中断。在RS485通讯系统中,还要注意将RS485接口芯片设为发送使能状态。

2. 发送一字节数据

```
1 BOOL
```

```
2 xMBPortSerialPutByte( CHAR ucByte )
3 {
4    /* Put a byte in the UARTs transmit buffer. This function is called
5    * by the protocol stack if pxMBFrameCBTransmitterEmpty( ) has been
6    * called. */
7
8    if(HAL_UART_Transmit(&huart2 ,(uint8_t *)&ucByte,1,0x01) != HAL_OK )
9    {
10      return FALSE ;
11    }
12    else
13    {
14      return TRUE;
15    }
16 }
```

此函数的功能为通讯端口发送一字节数据。参数为: ucByte, 待发送的数据。应在此函数中编写发送一字节数据的函数。注意,由于使用的是中断发送,故只需将数据放到发送寄存器即可。函数返回值务必为TRUE。

3. 获取一字节数据

```
1 B00L
2 xMBPortSerialGetByte( CHAR * pucByte )
3 {
4    /* Return the byte in the UARTs receive buffer. This function is called
5    * by the protocol stack after pxMBFrameCBByteReceived( ) has been called.
6    */
7    if(HAL_UART_Receive (&huart2 ,(uint8_t *)pucByte,1,0x01) != HAL_OK )
8    {
9      return FALSE ;
10    }
11    else
12    {
13      return TRUE;
14    }
15 }
```

2.2.3 porttimer.c

1. 初始化超时定时器

```
1 BOOL
2 xMBPortTimersInit( USHORT usTim1Timerout50us )
3 {
4 TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig = {0};
5 TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};
6
7 htim2.Instance = TIM2;
8 htim2.Init.Prescaler = 9000-1;
9 htim2.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
10 htim2.Init.Period = usTim1Timerout50us*50-1;//t3.5字符超时定时器的时钟
```

```
htim2.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
12 htim2.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
if (HAL_TIM_Base_Init(&htim2) != HAL_OK)
15 Error_Handler();
16
17 sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;
   if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim2, &sClockSourceConfig) != HAL_OK)
18
19
   Error_Handler();
20
21 }
   sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
22
    sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
24 if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim2, &sMasterConfig) != HAL_OK)
25
26 Error_Handler();
27 }
28 return TRUE;
29 }
```

此函数的功能为初始化超时定时器。参数为: usTimlTimerout50us,50us的个数。用户应根据所使用的硬件初始 化超时定时器,使之能产生中断时间为usTimlTimerout50us*50us的中断。函数返回值务必为TRUE。

2. 使能超时定时器

```
void
vMBPortTimersEnable()

{
/* Enable the timer with the timeout passed to xMBPortTimersInit() */

—HAL_TIM_CLEAR_IT(&htim2,TIM_IT_UPDATE);

—HAL_TIM_SetCounter(&htim2,0);

/* 在中断模式下启动定时器 */

HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2);

}
```

此函数的功能为使能超时定时器。用户需在此函数中清除中断标志位、清零定时器计数值,并重新使能定时器中断。

3. 关闭超时定时器

```
void
vMBPortTimersDisable()

{
    /* Disable any pending timers. */
    HAL_TIM_Base_Stop_IT(&htim2);

    __HAL_TIM_SetCounter(&htim2,0);
    __HAL_TIM_CLEAR_IT(&htim2,TIM_IT_UPDATE);
}
```

此函数的功能为关闭超时定时器。用户需在此函数中清零定时器计数值,并关闭定时器中断。

2.2.4 mbrtu.c

1. 发送数据时,需设置RS485为发送模式。

- $2.2.5 \text{ stm} 32f4xx_it.c$
- 1. 定时器2中断服务函数

```
1 void TIM2_IRQHandler(void)
2 {
3
4  /* USER CODE BEGIN TIM2_IRQn 1 */
5  if(__HAL_TIM_GET_FLAG(&htim2, TIM_FLAG_UPDATE)) // 更新中断标记被置位
6  {
7   __HAL_TIM_CLEAR_FLAG(&htim2, TIM_FLAG_UPDATE); // 清除中断标记
8  prvvTIMERExpiredISR(); // 通知modbus3.5个字符等待时间到
9  }
10
11  /* USER CODE END TIM2_IRQn 1 */
12 }
```

定时器中断函数。此函数无需修改。只需在用户的定时器中断中调用此函数即可,同时,用户应在调用此函数后清除中断标志位。

2. 串口2中断处理函数

```
void USART2_IRQHandler(void)

{
    /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */
    if(__HAL_UART_GET_IT_SOURCE(&huart2, UART_IT_RXNE)!= RESET)

{
    prvvUARTRxISR(); //接收完成中断
    __HAL_UART_CLEAR_FLAG(&huart2, UART_FLAG_RXNE);
}

if(__HAL_UART_GET_IT_SOURCE(&huart2, UART_IT_TXE)!= RESET)
```

```
12 {
13 prvvUARTTxReadyISR(); //发送完成中断
14 __HAL_UART_CLEAR_FLAG(&huart2, UART_FLAG_TXE);
15 }
16
17 HAL_NVIC_ClearPendingIRQ(USART2_IRQn);
18 /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */
19
20 }
```

void prvvUARTTxReadyISR(void)

发送中断函数。此函数无需修改。只需在用户的发送中断函数中调用此函数即可,同时,用户应在调用此函数后,清除发送中断标志位。

void prvvUARTRxISR(void)

接送中断函数。此函数无需修改。只需在用户的接收中断函数中调用此函数即可,同时,用户应在调用此函数后,清除接收中断标志位。

2.3 应用层

2.3.1 函数描述

在应用层,用户需要定义所需要使用的寄存器,并修改对应的回函数。回函数有如下几个:

1) eMBErrorCode eMBRegInputCB(UCHAR * pucRegBuffer, USHORT usAddress, USHORT usNRegs)

输入寄存器回调函数。* pucRegBuffer为要添加到协议中的数据,usAddress为输入寄存器地址,usNRegs为要读取寄存器的个数。用户应根据要访问的寄存器地址usAddress将相应输入寄存器的值按顺序添加到pucRegBuffer中。

2) eMBErrorCode eMBRegHoldingCB(UCHAR * pucRegBuffer, USHORT usAddress, USHORT usNRegs, eMBRegisterMode eMode)

保持寄存器回调函数。* pucRegBuffer为要协议中的数据,usAddress为输入寄存器地址,usNRegs为访问寄存器的个数,eMode为访问类型(MB_REG_READ为读保持寄存器,MB_REG_WRITE为写保持寄存器)。用户应根据要访问的寄存器地址usAddress将相应输入寄存器的值按顺序添加到pucRegBuffer中,或将协议中的数据根据要访问的寄存器地址usAddress放到相应保持寄存器中。

3) eMBErrorCode eMBRegCoilsCB(UCHAR * pucRegBuffer, USHORT usAddress, USHORT usNCoils, eMBRegisterMode eMode)

读写线圈回调函数。* pucRegBuffer为要添加到协议中的数据,usAddress为线圈地址,usNCoils为要访问线圈的个数,eMode为访问类型(MB_REG_READ为读线圈状态,MB_REG_WRITE为写线圈)。用户应根据要访问的线圈地址usAddress将相应线圈的值按顺序添加到pucRegBuffer中,或将协议中的数据根据要访问的线圈地址usAddress放到相应线圈中。

4) eMBErrorCode eMBRegDiscreteCB(UCHAR * pucRegBuffer, USHORT usAddress, USHORT usNDiscrete)

读离散线圈回调函数。* pucRegBuffer为要添加到协议中的数据,usAddress为线圈地址,usNDiscrete为要访问线圈的个数。用户应根据要访问的线圈地址usAddress将相应线圈的值按顺序添加到pucRegBuffer中。

2.3.2 实现过程

```
1 #include "mb.h"
2 #include "mbport.h"
4 // 十路输入寄存器
5 #define REG_INPUT_SIZE 10
6 uint16_t REG_INPUT_BUF[REG_INPUT_SIZE];
9 // 十路保持寄存器
10 #define REG_HOLD_SIZE 10
uint16_t REG_HOLD_BUF[REG_HOLD_SIZE];
13
14 // 十路线圈
15 #define REG_COILS_SIZE 10
16 uint8_t REG_COILS_BUF[REG_COILS_SIZE];
17
19 // 十路离散量
20 #define REG_DISC_SIZE 10
21 uint8_t REG_DISC_BUF[10];
22
23 int main(void)
24 {
25 eMBInit(MB_RTU, 0x01, 3, 9600, MB_PAR_NONE);
27 /* Enable the Modbus Protocol Stack. */
28 eMBEnable();
30 while(1)
31 {
32 (void)eMBPoll();
33 }
34 }
36 // CMD4
37 eMBErrorCode eMBRegInputCB( UCHAR * pucRegBuffer, USHORT usAddress, USHORT usNRegs )
38 {
39  USHORT usRegIndex = usAddress - 1;
41 // 非法检测
42 if((usRegIndex + usNRegs) > REG_INPUT_SIZE)
44 return MB_ENOREG;
45 }
47 // 循环读取
```

```
while( usNRegs > 0 )
49
    *pucRegBuffer++ = ( unsigned char )( REG_INPUT_BUF[usRegIndex] >> 8 );
   *pucRegBuffer++ = ( unsigned char )( REG_INPUT_BUF[usRegIndex] & 0xFF );
    usRegIndex++;
    usNRegs--;
   // 模拟输入寄存器被改变
56
    for(usRegIndex = 0; usRegIndex < REG_INPUT_SIZE; usRegIndex++)</pre>
    REG_INPUT_BUF[usRegIndex]++;
60
62
   return MB_ENOERR;
63 }
65 // CMD6、3、16
66 eMBErrorCode eMBRegHoldingCB( UCHAR * pucRegBuffer, USHORT usAddress, USHORT usNRegs, eMBRegiste
   USHORT usRegIndex = usAddress - 1;
69
   // 非法检测
   if((usRegIndex + usNRegs) > REG_HOLD_SIZE)
72
   return MB_ENOREG;
73
74
   // 写寄存器
76
   if(eMode == MB_REG_WRITE)
78
   if(pucRegBuffer[1] ==0)
79
80
   HAL_GPIO_WritePin(GPIOH, GPIO_PIN_10|GPIO_PIN_11|GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_SET);
81
82
83
   if(pucRegBuffer[1] ==1)
84
85
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOH, GPIO_PIN_11|GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_SET);
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOH, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_RESET);
87
88
89
   if(pucRegBuffer[1] ==2)
90
91
   HAL_GPIO_WritePin(GPIOH, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_SET);
92
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOH, GPIO_PIN_10|GPIO_PIN_11, GPIO_PIN_RESET);
94
95
   if(pucRegBuffer[1] ==3)
96
97
   HAL_GPIO_WritePin(GPIOH, GPIO_PIN_10|GPIO_PIN_11|GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_RESET);
```

```
99
100
101
    while( usNRegs > 0 )
    REG_HOLD_BUF[usRegIndex] = (pucRegBuffer[0] << 8) | pucRegBuffer[1];</pre>
104
    pucRegBuffer += 2;
106
    usRegIndex++;
    usNRegs--;
108
109
    // 读寄存器
    else
    {
   while( usNRegs > 0 )
114
115
    *pucRegBuffer++ = ( unsigned char )( REG_HOLD_BUF[usRegIndex] >> 8 );
116
    *pucRegBuffer++ = ( unsigned char )( REG_HOLD_BUF[usRegIndex] & 0xFF );
118
    usRegIndex++;
    usNRegs--;
119
120
   return MB_ENOERR;
124 }
125
126 // CMD1、5、15
127 eMBErrorCode eMBRegCoilsCB( UCHAR * pucRegBuffer, USHORT usAddress, USHORT usNCoils, eMBRegiste
rMode eMode )
128 {
129 USHORT usRegIndex = usAddress - 1;
   USHORT usCoilGroups = ((usNCoils - 1) / 8 + 1);
    UCHAR ucStatus = 0;
    UCHAR ucBits = 0;
    UCHAR ucDisp = 0;
134
    // 非法检测
    if((usRegIndex + usNCoils) > REG_COILS_SIZE)
137
    return MB_ENOREG;
138
139
140
    // 写线圈
141
    if(eMode == MB_REG_WRITE)
142
143
    while(usCoilGroups--)
144
145
    ucStatus = *pucRegBuffer++;
146
147
    ucBits = 8;
    while((usNCoils--) != 0 && (ucBits--) != 0)
148
149
```

```
REG_COILS_BUF[usRegIndex++] = ucStatus & 0X01;
150
     ucStatus >>= 1;
151
152
153
154
    // 读线圈
156
157
     else
158
     while(usCoilGroups--)
159
160
     ucDisp = 0;
161
     ucBits = 8;
162
     while((usNCoils--) != 0 && (ucBits--) != 0)
163
164
     ucStatus |= (REG_COILS_BUF[usRegIndex++] << (ucDisp++));</pre>
165
166
     *pucRegBuffer++ = ucStatus;
167
168
169
     return MB_ENOERR;
170
174 // CMD4
175 \quad \mathsf{eMBErrorCode} \quad \mathsf{\underline{eMBRegDiscreteCB}}( \ \mathsf{UCHAR} \ * \ \mathsf{pucRegBuffer}, \ \mathsf{USHORT} \ \mathsf{usAddress}, \ \mathsf{USHORT} \ \mathsf{usNDiscrete} \ )
176 {
    USHORT usRegIndex = usAddress - 1;
177
    USHORT usCoilGroups = ((usNDiscrete - 1) / 8 + 1);
179
     UCHAR ucStatus = 0;
     UCHAR ucBits = 0;
180
     UCHAR ucDisp = 0;
181
182
183
     // 非法检测
     if((usRegIndex + usNDiscrete) > REG_DISC_SIZE)
184
185
     return MB_ENOREG;
186
187
188
     // 读离散输入
189
     while(usCoilGroups--)
190
191
     ucDisp = 0;
192
     ucBits = 8;
     while((usNDiscrete--) != 0 && (ucBits--) != 0)
194
195
     if(REG_DISC_BUF[usRegIndex])
196
197
     ucStatus |= (1 << ucDisp);
198
199
200
     ucDisp++;
201
```

```
*pucRegBuffer++ = ucStatus;

203 }

204

205 // 模拟改变

206 for(usRegIndex = 0; usRegIndex < REG_DISC_SIZE; usRegIndex++)

207 {

208 REG_DISC_BUF[usRegIndex] = !REG_DISC_BUF[usRegIndex];

209 }

210

211 return MB_ENOERR;

212 }
```

2.4 演示验证

通过RS485发送

功能码,04,读线圈

```
1 "01 04 00 00 00 02 71 CB",
```

功能码,06,写保持寄存器

```
1 "01 06 00 01 00 01 19 CA", //点亮一盏LED
2 "01 06 00 01 00 02 59 CB", //点亮二盏LED
3 "01 06 00 01 00 03 98 0B", //点亮三盏LED
4 "01 06 00 01 00 00 D8 0A", //熄灭所有LED
```

若能够成功返回数据,则移植成功,演示如下:

