


Alteração de limites




Clique em configurações > Talhões (para abrir essa página com os talhões)
Selecionar a fazenda que deseja alterar >> Clicar em Arquivar




Após arquivar o limite, clique em ARQUIVADO, selecione a fazenda que deseja excluir e clique em excluir






Entre em configurações > preferencia das organizações > deixe disponível as opções de Cliente, fazenda e talhão e limites.

OBS: Após subir o novo limite, volte nas configurações e arquive novamente essas opções para não bagunçar os limites atuais.




Clique em Mais > Arquivos > Carregar arquivos > selecione o arquivo zipado e espere carregar.

OBS: Para confirmação, volte em TALHÕES e pesquise pelo código da fazenda e veja se o limite foi salvo na plataforma.




OBS: Após subir o novo limite, volte nas preferencias agronômicas. Arquive as opções de Cliente, fazenda e talhão e Limites.

Nomenclatura de projetos



No agrocad com o projeto aberto, o primeiro passo é fazer a classificação.

Entre em Classificar para exportação > Associar cliente, fazenda e talhão aos objetos




<u>Nomenclatura padrão:</u>

Cliente: 1 (para usina batatais) 33 (para usina cevasa)


Fazenda: Código da fazenda

Talhão: Código da fazenda




Para fazer a nomenclatura do das curvas adaptáveis (por operação) seja em glebas ou o projeto todo.

Entre em classificar para exportações > Dividir Curvas Adaptáveis em Grupos/Glebas



Selecione a parte do projeto que deseja fazer uma gleba ou o projeto todo caso não haja divisão por glebas




Mude o Nome do Grupo para o nome da operação destino do projeto.

- PREPARO
- PLANTIO
- VINHAÇA
- HERBICIDA
- COLHEITA
- TRANSBORDO

OBS: Caso faça divisão por glebas, colocar o número das divisões na frente da operação. EX: PLANTIO 1 / PLANTIO 2


IMPORTANTE!!!




Não é necessário fazer o envio do LIMITE junto com o projeto!! Apegue o limite e envie SOMENTO O PROJETO DE LINHA.

No Operations Center todos os limites das propriedades já estão registrados corretamente!

Caso envie novamente o limite da propriedade ficará duplicado.




Para exportar o projeto. Entre na interface John Deere > clique em Exportar Cartão > selecione o que deseja exportar




Selecione todos os itens e exporte objetos selecionados.


Repare na nomenclatura: Cliente, fazenda e talhão e o nome da curva com a operação, esse é o correto!



Certifique nas preferencias agronômicas se as linhas de orientação estão DISPONIVEIS



Para importar o projeto no Operations Center. Entre em MAIS > ARQUIVOS > Carregar arquivos > selecione o arquivo GS3_2630 e espere carregar



Para confirmar a importação do projeto entre em configuração > talhões > procure o talhão desejado > vá em orientações e certifique se o projeto subiu corretamente