20:06, 05/03/2022 Bộ đếm/ bộ định thời trong 8051 - trịnh trọng việt english **PLC** Laview | lập trình C/C++ | thủ thuật IT Home Wed hay Home > giới thiệu > 8051 > VDK 8051 > **ĐHKTCN** Thái Bộ đếm/ bộ định thời trong 8051 Nguyên Facebook Bongdaplus ➤ Bộ đếm, bộ định thời là gì? Manchester Unit Dân trí Các thanh ghi liên quan 24h Cách thức hoạt động của bộ đếm/bộ định thời Điện tử Anlog Các bước lập trình bộ đếm/bộ định thời điện trở Tụ Điện Giới thiệu Quận cảm Bộ đếm/Bộ định thời: Đây là các ngoại vi được thiết kế để thực hiện một nhiệm vụ đơn giản: đếm các transistor xung nhịp. Mỗi khi có thêm một xung nhịp tại đầu vào đếm thì giá trị của bộ đếm sẽ được tăng lên 01 đơn vi mosfet (trong chế độ đếm tiến/đếm lên) hay giảm đi 01 đơn vị (trong chế độ đếm lùi/đếm xuống). IC khuếch đai thuật Xung nhịp đưa vào đểm có thể là một trong hai loại: toán khuếch đại(K) Tryritor(SCR) > Xung nhịp bên trong IC: Đó là xung nhịp được tạo ra nhờ kết hợp mạch dao động bên trong IC và Triac các linh kiên phu bên ngoài nối với IC. Trong trường hợp sử dụng xung nhịp loại này, người tạ gọi là Mạch điện thú vị các bô đinh thời (timers). Do xung nhịp bên loại này thường đều đăn nên tạ có thể dùng để đếm Điện tử số thời gian một cách khá chính xác. > Xung nhịp bên ngoài IC: Đó là các tín hiệu logic thay đổi liên tục giữa 02 mức 0-1 và không nhất Vi Điều Khiển thiết phải là đều đăn. Trong trường hợp này người ta gọi là các **bộ đếm** (counters). Ứng dụng phổ giới thiệu biến của các bộ đếm là đểm các sự kiện bên ngoài như đếm các sản phầm chạy trên băng chuyền, 8051 đếm xe ra/vào kho bãi... **VDK 8051** aiới thiệu về Môt khái niêm quan trong cần phải nói đến là sư kiên "tràn" (overflow). Nó được hiểu là sư kiên bô ho vi đếm đếm vượt quá giá trị tối đa mà nó có thể biểu diễn và quay trở về giá trị 0. Với bộ đếm 8 bit, giá trị tối điều đa là 255 (tương đương với FF trong hệ Hexa) và là 65535 (FFFFH) với bộ đếm 16 bit. khiển 8051 8051 có 02 bô đếm/bô đinh thời. Chúng có thể được dùng như các **bô đinh thời** để tao một bô trễ thời Hướng Dẫn Sử gian hoặc như các bộ đếm để đếm các sự kiện xảy ra bên ngoài bộ VĐK. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu Dụng về cách lập trình cho chúng và sử dụng chúng như thế nào. Phần 1 là Lập trình bộ định thời, và phần 2 là Keil C Lập trình cho bộ đếm. Lập Trình 8051 1. Các bộ định thời của 8051 Các chân, cổng và sau đó trình bày cách lập trình chúng như thế nào để tao ra các đô trễ thời gian. vào/ra Βộ đếm/

8051 có hai bộ định thời là **Timer 0** và **Timer 1**, ở phần này chúng ta bàn về các thanh ghi của chúng

1.1 Các thanh ghi cơ sở của bộ định thời

Cả hai bô đinh thời Timer 0 và Timer 1 đều có đô dài 16 bit được truy cập như hai thanh ghi tách biệt byte thấp và byte cao. Chúng ta sẽ bàn riêng về từng thanh ghi.

1.1.1 Các thanh ghi của bộ Timer 0

Thanh ghi 16 bit của bộ **Timer 0** được truy cập như byte thấp và byte cao:

- Thanh ghi byte thấp được gọi là **TL0** (Timer0 Low byte).
- Thanh ghi byte cao được gọi là **TH0** (Timer0 High byte).

Các thanh ghi này có thể được truy cập, hoặc được đọc như mọi thanh ghi khác chẳng hạn như A, B, R0, R1, R2 v.v...

Chuyên Nghành

HO pic

bộ định thời

trong

8051 Truyền thông


nối tiếp νới

8051 Ngắt trong

8051

datasheet 8051


Code thamkhao Sơ đồ trang web



Hình 1: Các thanh ghi của bô Timer 0

1.1.2 Các thanh ghi của bộ Timer 1

Giống như timer 0, bô đinh thời gian Timer 1 cũng dài 16 bit và thanh ghi 16 bit của nó cũng được chia ra thành hai byte là TL1 và TH1. Các thanh ghi này được truy cập và đọc giống như các thanh ghi của bộ Timer 0 ở trên.



Hình 2: Các thanh ghi của bộ Timer 1.

1.1.3 Thanh ghi TMOD


Cả hai bộ định thời Timer 0 và Timer 1 đều dùng chung một thanh ghi được gọi là TMOD: để thiết lập các chế độ làm việc khác nhau của bộ định thời.

Thanh ghi TMOD là thanh ghi 8 bit gồm có:

- ➤ 4 bit thấp để thiết lập cho bộ **Timer 0**.
- ➤ 4 bit cao để thiết lập cho **Timer 1**.

Trong đó:

- ➤ 2 bit thấp của chúng dùng để thiết lập chế độ của bộ định thời.
- ➤ 2 bit cao dùng để xác đinh phép toán.



Hình 3: Thanh ghi TMOD.

1.1.3.1 Các bit M1, M0

Là các bit chế đô của các bô Timer 0 và Timer 1. Chúng chon chế đô của các bô đinh thời: 0, 1, 2 và 3 như bảng dưới. Chúng ta chỉ tập chung vào các chế đô thường được sử dụng rông rãi nhất là chế độ 1 và chế độ 2. Chúng ta sẽ sớm khám phá ra các đặc tính của các chế độ này sau khi khám phần còn lai của thanh ghi TMOD. Các chế đô được thiết lập theo trang thái của M1 và M0 như sau:

M1	M0	Chế độ	Chế độ hoạt động	
0	0	0	Bộ định thời 13 bit:8 bit là bộ định thời/bộ đếm, 5 bit	
			đặt trước.	
0	1	1	Bộ định thời 16 bit: không có đặt trước.	
1	0	2	Bộ định thời 8 bit: tự nạp lại.	
1	1	3	Chế độ bộ định thời chia tách.	

Bảng 1: Các chế đô hoat đông của bô đếm/bô đinh thời


1.1.3.2 Bit C/T (Counter/Timer)

Bit này trong thanh ghi **TMOD** được dùng để quyết định xem bộ định thời được dùng như một máy **tạo độ trễ** hay **bộ đếm** sự kiện. Nếu bit C/T=0 thì nó được dùng như một **bộ định thời tạo độ trễ** thời gian.

Ví dụ 1:

TMOD = 0000 0001 (01H) : chế độ 1 của bộ định thời Timer 0 được chọn.
TMOD = 0010 0000 (20H) : chế độ 2 của bộ định thời Timer 1 được chọn.
TMOD = 0001 0010 (12H) : chế độ 1 của bộ định thời Timer 1 và chế độ 2 của Timer 0 được chọn.

Nguồn đồng hồ cho chế độ trễ thời gian là tần số thạch anh của 8051. Điều đó có nghĩa là độ lớn của tần số thạch anh đi kèm với 8051 quyết định tốc độ nhịp của các bộ định thời trên 8051. **Tần số của bộ định thời luôn bằng 1/12 tần số của thạch anh** gắn với 8051.



Hình 4: Tần số của bộ đếm/bộ định thời

Ví du 2:

Tần số thạch anh	Tần số bộ định thời	Chu kỳ bộ định thời	
20MHz	20MHz/12=1,6666MHz	1/1,6666MHz=0,6us	
12MHz	12MHz/12=1MHz	1/1MHz=1us	
11,0592MHz	11,0592MHz/12=0,9216MHz	1/0,9216MHz=1,085us	

Bảng 2: Một số tần số thông dung

Mặc dù các hệ thống 8051 có thể sử dụng tần số thạch anh từ 10 đến 40MHz, song ta chỉ tập trung vào tần số thạch anh **11,0592MHz**. Lý do đằng sau một số lẻ như vậy là tốc độ baud đối với truyền thông nối tiếp của 8051. Tần số XTAL = 11,0592MHz cho phép hệ thống 8051 truyền thông với PC mà không có lỗi.

1.1.3.3 Bit cổng GATE

Một bit khác của thanh ghi **TMOD** là bit cổng **GATE**. Để ý trên **hình 3** ta thấy cả hai bộ định thời Timer0 và Timer1 đều có bit **GATE**. Vậy bit **GATE** dùng để làm gì? Mỗi bộ định thời thực hiện điểm khởi động và dừng. Một số bộ định thời thực hiện điều này bằng phần mềm, một số khác bằng phần cứng và một số khác vừa bằng phần cứng vừa bằng phần mềm. Các bộ định thời trên 8051 có cả hai:

- ▶ Việc khởi động và dừng bộ định thời được khởi động bằng phần mềm bởi các bit khởi động bộ định thời TR là TR0 và TR1. Điều này có được nhờ các lệnh Set bit TR0 lên 1 (khởi động bộ định thời) hoặc Clear bit TR0 (dừng bộ định thời) đối với Timer 0, và tương tự TR1 đối với Timer 1. Các lệnh này có tác dụng khi bit GATE = 0 trong thanh ghi TMOD.
- ➤ Việc khởi động và ngừng bộ định thời bằng phần cứng từ nguồn ngoài bằng cách đặt bit GATE = 1 trong thanh ghi TMOD.

Tuy nhiên, để tránh sự lẫn lộn ngay từ bây giờ ta đặt **GATE** = **0** có nghĩa là không cần khởi động và dừng các bô đinh thời bằng phần cứng từ bên ngoài.

Ví du 3:


TMOD = 0000 0010: Bộ định thời là Timer0, chế độ 2, C/T = 0 dùng nguồn XTAL, GATE = 0 dùng phần mềm để khởi động và dừng bộ định thời.

Như vậy, bây giờ chúng ta đã có hiểu biết cơ bản về vai trò của thanh ghi **TMOD**, chúng ta sẽ xét từng chế đô của bô đinh thời và cách chúng được lập trình như thế nào để tao ra một đô trễ thời gian.

1.2 Lập trình cho chế độ 1

Dưới đây là những bước hoạt động của timer ở chế độ 1:

- ➤ Đây là bộ định thời 16 bit, do vậy nó cho phép các giá trị 0000 đến FFFFHđược nạp vào các thanh ghi TL và TH của bộ định thời.
- ➤ Sau khi TL và TH được nạp một giá trị khởi tạo 16 bit thì bộ định thời phải được khởi động. Điều này được thực hiện bởi việc SET bit TR0 đối với Timer 0 và SET bit TR1 đối với Timer 1.
- > Sau khi bộ định thời được khởi động, nó bắt đầu đếm lên. Nó đếm lên cho đến khi đạt được giới hạn FFFFH của nó. Sau đó, khi nó quay từ FFFFH về 0000thì nó bật lên bit cờ TF được gọi là cờ bộ định thời. Cờ bộ định thời này có thể được hiển thị. Khi cờ bộ định thời này được thiết lập, để dừng bộ định thời: ta thực hiện xóa các bit TR0 đối với Timer 0 hoặc TR1 đối với Timer 1. Ở đây cũng cần phải nhắc lại là đối với mỗi bộ định thời đều có cờ TF riêng của mình: TF0 đối với Timer 0 và TF1 đối với Timer 1.
- ➤ Sau khi bộ định thời đạt được giới hạn của nó là giá trị FFFFH, muốn lặp lại quá trình thì các thanh ghi TH và TL phải được nạp lại với giá trị ban đầu và cờTF phải được xóa về 0.



Hình 5: Timer/counter chế đô 1

1.2.1 Các bước lập trình ở chế độ 1

Để tạo ra một độ trễ thời gian dùng chế độ 1 của bộ định thời thì cần phải thực hiện các bước dưới đây:

- 1. Nạp giá trị **TMOD** cho thanh ghi báo độ định thời nào (Timer0 hay Timer1) được sử dụng và chế đô nào được chon.
- 2. Nap các thanh ghi TL và TH với các giá tri đếm ban đầu.
- 3. **Khởi động** bô đinh thời.
- 4. **Duy trì kiểm tra cờ** bộ định thời **TF** bằng một vòng lặp để xem nó được bật lên 1 không. Thoát vòng lặp khi **TF** được lên cao.
- 5. **Dừng** bộ định thời.
- 6. **Xoá cờ TF** cho vòng kế tiếp.
- 7. Quay trở lại bước 2 để nạp lại TL và TH.

Công thức tính toán độ trễ sử dụng **chế độ 1** (16 bit) của bộ định thời đối với tần số thạch anh XTAL = f (MHz):

a) Tính theo số Hex	b) Tính theo số thập phân
	Chuyển đổi các giá trị YYXX của TH,
	TL về số thập phân để nhận một số thập
TL tương ứng. Lưu ý rằng các giá trị	phân NNNNN sau đó lấy (65536 –
YYXX là theo số Hex.	NNNN)*12/f (µs).

Bảng 3: Công thức tính đô trễ thời gian theo tần số XTAL (f)

Ví du 4:

Trong chương trình dưới đây ta tạo ra một sóng vuông với độ đầy xung 50% (cùng tỷ lệ giữa phần cao và phần thấp) trên chân P1.5. Bô đinh thời Timer0 được dùng để tạo đô trễ thời gian:


```
#include<at89x51.h>
                                 //khai báo thư viên cho VĐK 89x51
void delay(void);
                                 //khi báo nguyên mẫu hàm con tao trễ
main()
       P1 5=1;
                                  //khởi tao chân P1 5 ở mức cao
       while(1)
                                  //vòng lặp vô hạn
              delay();
                                  //chương trình con tạo trễ
              P1 5=~P1 5;
                                  //đảo tín hiệu chân P1 5
                                 //định nghĩa hàm delay
void delay(void)
                                  //chon timer0, chế đô 1, 16Bit
              TMOD=0x01;
                                  //nap giá tri cho TL0
              TL0=0xF2;
              TH0=0xFF;
                                   //nap giá trị cho TH0
              TR0=1;
                                   //khởi động timer0
                                  //vòng lặp kiểm tra cờ TF0
              while(!TF0){}
                                   //ngừng timer0
              TR0=0;
                                   //xóa cờ TF0
              TF0=0;
```

Trong chương trình chính (hàm main) thực hiện gọi hàm con delay() tạo trễ, và đảo liên tục tín hiệu đầu ra ở chân P1 5.

Trong chương trình con delay() trên đây chú ý các bước sau:

- 1. TMOD được nạp.
- 2. Giá trị FFF2H được nạp và TH0 TL0
- 3. Bộ định thời Timer0 được khởi động bởi lệnh Set bit TR0.
- 4. Bộ Timer0 đếm lên 01 sau mỗi chu kỳ của timer. Khi bộ định thời đếm tăng qua các trạng thái FFF3, FFF4 ... cho đến khi đạt giá trị FFFFH là nó quay về 0000H và bật cờ bộ định thời TF0 = 1. Tại thời điểm này vòng lặp kiểm tra cờ TF0 mới được thoát ra.
- 5. Bộ Timer0 được dừng bởi lệnh clear bit TR0.
- 6. Cờ TF0 cũng được xóa, sẵn sàng cho chu trình tiếp theo.

Lưu ý rằng để lặp lại quá trình trên ta phải nạp lại các thanh ghi TH và TL và khởi động lại bộ định thời (đơn giản là ta gọi lai hàm delay()).



Hình 6: Một chu trình đếm của timer0

Tính toán độ trễ tạo ra bởi bộ định thời ở chương trình trên với tần số XTAL=11,0592MHz:

Bộ định thời làm việc với tần số đồng hồ bằng 1/12 tần số XTAL, do vậy ta có 11,0592MHz/12=0,9216MHz là tần số của bộ định thời. Kết quả là mỗi nhịp xung đồng hồ có chu kỳ T=1/0,9216MHz=1,085us. Hay nói cách khác, bộ Timer0 tăng 01 đơn vị sau 1,085μs để tạo ra bộ trễ bằng số đếm×1.085μs.

Số đếm bằng FFFFH - FFF2H = ODH (13 theo số thập phân). Tuy nhiên, ta phải cộng 1 vào 13 vì cần thêm một nhịp đồng hồ để nó quay từ FFFFH về 0000H và bật cờ TF. Do vậy, ta có $14 \times 1,085 \mu s = 15,19 \mu s$ cho nửa chu kỳ và cả chu kỳ là $T = 2 \times 15,19 \mu s = 30,38 \mu s$ là thời gian trễ được tạo ra bởi bộ định thời.

Tuy nhiên, trong tính toán độ trễ ở trên ta đã không tính đến tổng phí các lệnh cài đặt timer0, các lệnh kiểm tra trong vòng lặp, gọi hàm con... Chính các câu lệnh này làm cho độ trễ dài hơn, dẫn đến tần số của xung vuông ở đầu ra P1_5 không còn đúng như tính toán ở trên. Đây là nhược điểm của C trong lập trình VĐK. Tùy vào từng chương trình biên dịch, mỗi lệnh của C sẽ được biên dịch ra số lệnh ASM khác nhau, để tính toán chính xác ta phải tính cả tổng phí từng dòng lệnh ASM.

1.2.2 Tìm các giá trị cần được nạp vào bộ định thời

Giả sử rằng chúng ta biết lượng **thời gian trễ** mà ta cần thì câu hỏi đặt ra là làm thế nào để tìm ra được các **giá trị** cần thiết cho các thanh thi **TH** và **TL**. Để tính toán các giá trị cần được nạp vào các thanh ghi TH và TL chúng ta hãy nhìn vào ví dụ sau với việc sử dụng tần số dao động XTAL = 11. 0592MHz đối với hệ thống 8051.

Các bước để tìm các giá trị của các thanh ghi TH và TL:

- 1. Chia thời gian trễ cần thiết cho 1.085 μs
- 2. Thực hiện 65536 n với n là giá trị thập phân nhận được từ bước 1.
- 3. Chuyển đổi kết quả ở bước 2 sang số Hex: ta có YYXX là giá trị Hexa ban đầu cần phải nạp vào các thanh ghi bô đinh thời.
- 4. Đặt TL = XX và TH = YY.

Ví dụ 5:

Giả sử tần số XTAL = 11.0592MHz. Hãy tìm các giá trị cần được nạp vào các thanh ghi vào các thanh ghi TH và TL nếu ta muốn độ thời gian trễ là 5ms.

Lời giải:

Vì tần số XTAL = 11.0592MHz nên bộ đếm tăng sau mỗi chu kỳ 1.085μs. Điều đó có nghĩa là phải mất rất nhiều khoảng thời gian 1,085μs để có được một xung 5ms. Để có được ta chia 5ms cho 1.085μs và nhận được số n = 4608 nhịp. Để nhận được giá trị cần được nạp vào TL và TH thì ta tiến hành lấy 65536 trừ đi 4608 bằng 60928. Ta đổi số này ra số hex thành EE00H. Do vậy, giá trị nạp vào TH là EE Và TL là 00.

```
void delay(void)
                                //định nghĩa hàm delay
                                 //chon timer0 chế đô 1 16Bit
             TMOD=0x01;
                                 //nap giá tri cho TL0
             TL0=0x00:
                                 //nap giá trị cho TH0
             TH0=0xEE;
             TR0=1;
                                  //khởi động timer0
             while(!TF0){}
                                 //vòng lặp kiểm tra cờ TF0
                                  //ngừng timer0
             TR0=0;
             TF0=0;
                                  //xóa cờ TF0
```

Ví dụ 6:

Giả sử ta có tần số XTAL là 11,0592MHz. Hãy tìm các giá trị cần được nạp vào các thanh ghi TH và TL để tạo ra một sóng vuông tần số 2kHz.

Xét các bước sau:

- 1. T = 1/f = 1/2KHz = 500us là chu kỳ của sóng vuông.
- 2. Khoảng thời gian phần cao và phần thấp là: $T/2 = 250 \mu s$.
 - 3. Số nhịp cần trong thời gian đó là:250us/1,085us = 230. Giá trị cần nạp vào các thanh ghi cần tìm là 65536 230 = 65306 và ở dạng hex là FF1AH.
 - 4. Giá trị nạp vào TL là 1AH, TH là FFH.

Chương trình cần viết là:

```
void delay(void)
                                //định nghĩa hàm delay
                                 //chon timer1 chế đô 1 16Bit
             TMOD=0x10;
                                 //nap giá tri cho TL1
             TL1=0x1A:
             TH1=0xFF;
                                  //nap giá trị cho TH1
                                  //khỏi động timer1
             TR1=1;
                                  //vòng lặp kiểm tra cờ TF1
             while(!TF1){}
             TR1=0;
                                  //ngừng timer1
                                  //xóa cờ TF1
             TF1=0:
```


1.3 Chế độ 0

Chế độ 0 hoàn toàn giống chế độ 1 chỉ khác là bộ định thời 16 bit được thay bằng 13 bit. Bộ đếm 13 bit có thể giữ các giá trị giữa 0000 đến 1FFFF trong TH - TL. Do vậy khi bộ định thời đạt được giá trị cực đại của nó là 1FFFH thì nó sẽ quay trở về 0000 và cờ TF được bật lên.

1.4 Lập trình cho chế độ 2

Dưới đây là những bước hoạt động của timer ở chế độ 2:

- ➤ Nó là một bộ định thời **8 bit**, do vậy nó chỉ cho phép các giá trị từ **00** đến **FFH**được nạp vào thanh ghi **TH** của bộ định thời.
- > Sau khi 2 thanh ghi TH và TL được nạp giá trị ban đầu thì bộ định thời phải được khởi động.
- > Sau khi bộ định thời được khởi động, nó bắt đầu đếm tăng lên bằng cách **tăng thanh ghi TL**. Nó đếm cho đến khi đại giá trị giới hạn FFH của nó. Khi nó quay trở về **00** từ FFH, nó thiết lập cờ bộ định thời TF. Nếu ta sử dụng bộ định thời **Timer0** thì đó là cờ **TF0**, còn **Timer1** thì đó là cờ **TF1**.
- > Khi thanh ghi TL quay trở về 00 từ FFH, cờ TF được bật lên 1 thì thanh ghi TL được tự động nạp lại với giá trị sao chép từ thanh ghi TH. Để lặp lại quá trình chúng ta đơn giản chỉ việc xoá cờ TF và để cho nó chạy mà không cần sự can thiệp của lập trình viên để nạp lại giá trị ban đầu. Điều này làm cho chế độ 2 được gọi là chế độ tự nạp lại so với chế độ 1 (phải nạp lại các thanh ghi TH và TL).



Hình 7: Timer/counter chế đô 2

Cần phải nhấn mạnh rằng: chế độ 2 là bộ định thời 8 bit. Tuy nhiên, nó lại có khả năng tự nạp, khi tự nạp lại thì giá trị ban đầu của TH được giữ nguyên, còn TL được nạp lại giá trị sao chép từ TH.

Chế độ này có nhiều ứng dụng, bao gồm việc thiết lập tần số baud trong truyền thông nối tiếp.

1.4.1 Các bước lập trình cho chế độ 2

Để tạo ra một thời gian trễ sử dụng chế độ 2 của bộ định thời cần thực hiện các bước sau:

- 1. Nạp thanh ghi giá trị **TMOD** để báo bộ định thời gian nào (Timer0 hay Timer1) được sử dụng và chế độ làm việc nào của chúng được chon.
- 2. Nạp lại thanh ghi TH và TL với giá trị đếm ban đầu.
- 3. **Khởi động** bô đinh thời.
- 4. **Duy trì kiểm tra cờ** bộ định thời **TF** bằng cách sử dụng một vòng lặp để xem nó đã được bật chưa. Thoát vòng lặp khi **TF** lên cao.
- 5. Dừng bộ định thời.
- 6. Xoá cờ TF.
- 7. Quay trở lai bước 3. Vì chế đô 2 là chế đô tư nap lai.

Ví dụ 7 minh hoạ những điều này:

Ví du 7:

```
#include<at89x51.h> //khai báo thư viện cho VĐK 89x51 void delay(void); //khi báo nguyên mẫu hàm con tạo trễ main() {

TMOD=0x20; //chọn timer1, chế độ 2, 8Bit, tự nạp lại TH1=0x00; //nạp giá trị cho TH1
TL1=0xFE; //nap giá trị cho TL1
```

```
P1 5=1:
                                   //khởi tao chân P1 5 ở mức cao
       while(1)
                                   //vòng lặp vô hạn
              delay();
                                   //goi chương trình con tạo trễ
                                  //đảo tín hiệu chân P1 5
              P1 5=~P1 5;
void delay(void)
                                  //định nghĩa hàm delay
                                   //khởi động timer1
              TR1=1;
                                   //vòng lặp kiểm tra cờ TF1
              while(!TF1){}
                                   //ngừng timer1
              TR1=0;
              TF1=0;
                                   //xóa cờ TF1
```

Hàm delay() trên sẽ tạo một độ trễ bằng 256 lần (FF - 00 + 1) chu kỳ của timer (không tính tổng phí các lệnh) kể từ chu trình thứ 2. Vì chu trình đầu tiên timer l bắt đầu đếm ở vị trí **0xFE**, kể từ chu trình sau thì thanh ghi **TL1** mới sao chép được giá trị ở **TH1**.

2. Bộ đếm

Ở phần trên đây ta đã sử dụng các bộ định thời của 8051 để tạo ra các độ trễ thời gian. Các bộ định thời này cũng có thể được dùng như các **bộ đếm** (**counter**) các sự kiện xảy ra bên ngoài 8051. Công dụng của bộ đếm sự kiện sẽ được tình bày ở phần này. Chừng nào còn liên quan đến công dụng của bộ định thời như bộ đếm sự kiện thì mọi vấn đề mà ta nói về lập trình bộ định thời ở phần trước cũng được áp dụng cho việc lập trình như là một bộ đếm ngoại trừ nguồn tần số.

Đối với bộ định thời/bộ đếm khi dùng nó như **bộ định thời** thì nguồn tần số **là tần số thạch anh** của 8051. Tuy nhiên, khi nó được dùng như một **bộ đếm** thì nguồn xung để tăng nội dung các thanh ghi TH và TL là từ **bên ngoài 8051**.

Ở chế độ bộ đếm, hãy lưu ý rằng các thanh ghi **TMOD** và **TH**, **TL** cũng giống như đối với bộ định thời được bàn ở phần trước, thậm chí chúng vẫn có cùng tên gọi. Các chế độ của các bộ đếm cũng giống nhau.

2.1 Bit C/T trong thanh ghi TMOD

Xem lại phần trên về bit C/T trong thanh ghi TMOD: ta thấy rằng nó quyết định nguồn xung đồng hồ cho bộ đếm:

- \triangleright Nếu bit C/T = 0 thì bộ định thời nhận các xung đồng hồ từ bộ giao động thạch anh của 8051.
- ightharpoonup Nếu bit C/T=1 thì bộ định thời được sử dụng như bộ đếm và nhận các xung đồng hồ từ nguồn bên ngoài của 8051.

Do vậy, nếu **bit** C/T = 1 thì bộ đếm tăng lên khi các xung được đưa đến chân P3.4 (**T0**) đối với **counter0** và chân P3.5 (**T1**) đối với **counter1**.

Chân	Chân cổng	Chức năng	Mô tả
14	P3.4	T0	Đầu vào ngoài của bộ đếm 0
15	P3.5	T1	Đầu vào ngoài của bộ đếm 1

Bảng 4: Các chân cổng P3 được dùng cho bộ đếm 0 và 1

Ví du 8:

Chương trình sau sử dụng bộ đếm 1, đếm các xung ở chân P3.5 và hiển thị số đếm được (trong thanh ghi TL1) lên cổng P2:

```
#include<at89x51.h> //khai báo thư viện 89x51 main() //chương trình chính
```

Bộ đếm/ bộ định thời trong 8051 - trịnh trọng việt

Trong **ví dụ 8** chúng ta sử dụng bộ **counter1** như bộ đếm sự kiện để nó đếm lên mỗi khi các xung đồng hồ được cấp đến chân **P3.5**. Các xung đồng hồ này có thể biểu diễn số người đi qua cổng hoặc số vòng quay hoặc bất kỳ sư kiên nào khác mà có thể chuyển đổi thành các xung.

2.2 Thanh ghi TCON

Trong các ví dụ trên đây ta đã thấy công dụng của các cờ **TR0** và **TR1** để bật/tắt các bộ đếm/bộ định thời. Các bit này là một bộ phân của thanh ghi **TCON**. Đây là thanh ghi **8 bit**, như được chỉ ra trong **hình 2**:

- ➤ 4 bit trên được dùng để lưu cất các bit **TF** và **TR** cho cả Timer/counter 0 và Timer/counter 1.
- > 4 bit thấp được thiết lập dành cho điều khiển các ngắt mà ta sẽ bàn ở các bài sau.



Hình 8: Thanh ghi TCON – Điều khiển bô đếm/bô đinh thời

2.3 Trường họp khi bit GATE = 1 trong TMOD

Trước khi kết thúc bài này ta cần bàn thêm về trường hợp khi bit **GATE** = 1 trong thanh ghi **TMOD**. Tất cả những gì chúng ta vừa nói trong bài này đều giả thiết **GATE** = 0. Khi GATE = 0 thì bộ đếm/bộ định thời được khởi đông bằng các lênh Set bit **TR0** hoặc **TR1**. Vây điều gì xảy ra khi bit GATE = 1?

Nếu GATE = 1 thì việc khởi động và dừng bộ đếm/bộ định thời được thực hiện từ bên ngoài qua chân P3.2 (INT0) và P3.3 (INT1) đối với Timer/counter 0 và Timer/counter 1 tương ứng. Phương pháp điều khiển bằng phần cứng để dừng và khởi động bộ đếm/bộ định thời này có thể có rất nhiều ứng dụng. Ví dụ: chẳng hạn 8051 được dùng trong một sản phẩm phát báo động mỗi giây dùng bộ Timer0 theo nhiều

việc khác. Bộ Timer0 được bật lên bằng phần mềm qua lệnh Set bit TR0 và nằm ngoài sự kiểm soát của người dùng sản phẩm đó. Tuy nhiên, khi nối một công tắc chuyển mạch tới chân P2.3 ta có thể dừng và khởi động bộ định thời, bằng cách đó ta có thể tắt báo động.

Nhận xét

Bạn không có quyền thêm nhận xét.

Hoạt động gần đây của trang web | Báo cáo hành vi sai trái | Được cung cấp bởi Google Sites