



## Bài viết

# 1

Bài 14: Đo nhiệt độ dùng cảm biến DS18B20 với 8051

Đăng bởi: **Vũ Văn Thái** - Thời gian: 19-10-2014, 10:11 Chuyên mục: Học lập trình 8051 - Lượt xem: 23.460

## Đo nhiệt độ dùng cảm biến DS18B20 với 8051

#### 1. Giới thiệu cảm biến nhiệt độ DS18B20

**DS18B20** là cảm biến nhiệt độ kỹ thuật số giao tiếp 1-Wire (1 dây duy nhất), bên trong IC được tích họp sẵn cảm biến nhiệt và bộ chuyển đổi, khối xử lý, giao tiếp 1 wire, bộ nhớ ROM, EEPROM, báo thức nhiệt đô khi đạt ngưỡng...

Thông số của cảm biến:

- Giải đo: -55 đến +125 độ C (sai số 0.5 độ C trong điều kiện -10 to +85 độ C)
- Nguồn cung cấp: 3 5.5V
- Độ phân giải: 9bit, 12bit
- Môi trường làm việc: Mọi môi trường nếu có vỏ bảo vệ tốt.

Cảm biến DS18B20 cho phép bạn kết nối nhiều cảm biến trên một đường dây DATA (DQ) và nó cho phép kết nối ít nhất là 2 dây DQ và GND không cần cấp VCC, lúc này chân VCC nối tắt sang GND, như vậy thì làm sao cấp nguồn được cho cảm biến hoạt động ??? Để cấp nguồn thì cảm biến được thiết kế có thể lấy trực tiếp áp từ dây tín hiệu DQ để duy trì hoạt động (xem mạch trong datasheet).

Trong bài này ta chỉ xét xem làm thế nào để giao tiếp được với cảm biến, còn các bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn thì vui lòng đọc datasheet gửi kèm trong đính kèm.

#### 2. Sơ đồ chân và các kiểu đóng vỏ:

## Chia se trang

## Chuyên mục

- » Thảo luận chung
- » Hoạt động câu lạc bộ
- » Tâm tình dân kỹ thuật
- » Lĩnh vực khác
- » Lập trình web
- » Trao đổi sửa chữa điện tử
- » MCU 8051, AVR, PIC
- » Phần mềm tin học
- » Điện tử công suất
- » Điện tử dân dụng
- » Điện thanh
- » Học lập trình AVR
- » Học lập trình 8051
- » Lập trình PLC
- » Mô phỏng mạch điện
- » Thiết kế mạch in PCB
- » Cơ khí chế tạo
- » Điện tử cơ bản
- » Nhập môn điện tử
- » Điện tử sáng tạo
- » Tìm mua linh kiện
- » Tin tức sáng tạo
- » Cuộc thi sáng tạo

### Bài mới




Truyền thông nối tiếp 8051 đọc giá trị ds1307



mạch chóp tắt dùng 555



Download tài liệu




#### 3. Lập trình giao tiếp:

```
void delay 18B20(unsigned int ti){//delay us
            while(ti--);
       void Init 18B20(void){ //Khởi tạo cảm biến
            DO = 1:
            delay_18B20(8);
            DO = 0;
            delay 18B20(65);
            DQ = 1;
            delay 18B20(20);
       unsigned char ReadOneChar(void){ //Đọc 1 byte từ IC
            unsigned char i=0;
            unsigned char dat = 0;
            for (i=8;i>0;i--){
                DQ = 0;
                dat>>=1;
                DQ = 1;
                if(DQ)
                dat = 0x80;
                delay_18B20(4);
            return(dat);
        void WriteOneChar(unsigned char dat){ //Ghi một byte vào IC
            unsigned char i=0;
            for (i=8; i>0; i--){
                \mathbf{DQ} = \mathbf{0};
                \overrightarrow{DO} = dat \& 0x01:
                delay_18B20(5);
                DQ = 1;
                dat>>=1;
       void ReadTemperature(void){ //Hàm đọc nhiệt độ lưu vào biến temp
            unsigned char a=0;
            unsigned char b=0;
            //EA=0; //Nếu có ngắt thì cấm ngắt để tránh ảnh hưởng quá trình giao tiếp
            Init 18B20();
            WriteOneChar(0xCC); // Bo qua ROM
            WriteOneChar(0x44);
            delay 18B20(10);
            Init_18B20();
            WriteOneChar(0xCC);
            WriteOneChar(0xBE); //Đọc nhiệt độ
            delay_18B20(10);
            a=ReadOneChar(); //Read temp low value
Download tài liệB=ReadOneChar(); //Read temp high value
                         ⊦a)>>4); //Giá trị nhiệt độ lưu vào biến temp
            //EA=1; //Đọc xong thì cho phép ngắt
       }//End code DS18B20
       4. Mô phỏng giao tiếp với cảm biến
```





## Xem nhiều
























## Thống kê

- » Bài viết: 330/330
- » Thành viên: 10.036
- » Dang online: 6
- » Khách hôm nay: 1.439
- » Khách hôm qua: 2.220





\* Các bạn tải code đầy đủ và mô phỏng về trong File đính kèm....

## Chúc các bạn học tốt...!

#### Tải về đính kèm:



**Do\_nhiet\_do\_DS18B20\_8051.zip** Kích thước: 517.33 KB

#### Bạn chưa đăng nhập, không thể viết bình luận!

Bẩm vào đây để Đăng nhập hoặc Đăng ký!

## Vũ Văn Thái lúc 17-05-2021, 16:48

@hieu27\_02\_00: Vòng lặp nhận bit về thôi, mỗi lần lặp là một lần dịch bit sang phải, sau đó đưa chân DQ=1 (8051 input pull up), kiểm tra chân DQ nếu DQ=1 thì dat |= 0x80 (lệnh OR bit), cuối cùng delay để qua vòng lặp bit tiếp theo, đủ 8bit là thoát vòng lặp.

```
hieu27_02_00 lúc 11-05-2021, 16:37
unsigned char ReadOneChar(void){ //Đọc 1 byte từ IC

unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--){
    DQ = 0;
    dat>>=1;
    DQ = 1;
    if(DQ)
    dat |= 0x80;
    delay_18B20(4);
}
return(dat);
Ö PHÂN NÀY EM CHƯA HIỀU LÂM A CÓ THỂ GIẢI THÍCH GIUPSEM VỚI A
```

```
huy195 lúc 02-10-2017, 15:21
unsigned char ReadOneChar(void){ //Đọc 1 byte từ IC
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--){
            DQ = 0;
            dat>>=1;
            DQ = 1;
            if(DQ)
            dat | = 0x80;
            delay_18B20(4);
}

Download tài diệthần này e chưa hiểu lắm,mong a giải thích dùm em
```

```
trantrunghieuvt1995 lúc 03-05-2017, 22:40
Cho mình hỏi là sao file mô phỏng của bạn mình mở k được vậy?
```



```
bthanhkha lúc 22-04-2017, 00:08
          Anh Thái cho e nhờ chút ak! giờ em muốn thêm nhiệt đột vào mạch này thì làm thế nào ak? kính
          mong anh trợ giúp
          CODE đây ak!
          #include<reg52.h>
          sbit DATA1 = P3^0;
          sbit SCK1 = P3^1:
          sbit LACH1 = P3^2;
          sbit set=P3^4;
          sbit up=P3^5;
          sbit down=P3^6;
          unsigned char hour, minute, second,c;
          unsigned char ma[]=\{0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90\};
          unsigned char kt=0,a=0,i,k,x=0;
          bit set0=1,set1=1,up1=1,up0=1,down0=1,down1=1;
          sbit SCL = P1^0;
          sbit SDA = P1^1;
          void delay(){
          unsigned char i;
          for (i = 0; i < 4; i++){};
          void SCL_high(){
          SCL = 1;
          delay();
          void SCL low(){
          SCL = 0;
          delay();
          void I2C_Start(){
          SDA = 1;
          SCL = 1;
          SDA = 0;
          delay();
          SCL = 0;
          SDA = 1;
          void I2C_Stop(){
          SDA = 0:
          SCL_high();
          SDA = 1;
          bit I2C_Write(unsigned char dat){
          unsigned char i;
          bit outbit;
          for (i = 1; i \le 8; i++){
          outbit=dat&0x80;
          SDA = outbit;
          dat = dat \ll 1;
          SCL high();
          SCL_low();
          SDA = 1;
          SCL_high();
          outbit = SDA;
          SCL low();
          return(outbit);
          unsigned char I2C_Read(bit ack){
          unsigned char i, dat;
          bit inbit;
Download tài liệu = 0;
          SCL_high();
          inbit = SDA;
          dat = dat \ll 1;
          dat = dat | inbit;
          SCL_low();
```

```
if (ack) SDA = 0;
            else SDA = 1;
            SCL_high();
            SCL = 0;
SDA = 1;
            delay();
            return(dat);
            void rtc_write(unsigned char add, unsigned char dat){
            I2C Start();
            12C_Write(0xd0);
12C_Write(add);
12C_Write(((dat/10)<<4)|(dat ));
            I2C_Stop();
            unsigned char rtc_read(unsigned char add){
            unsigned char dat;
            I2C_Start();
I2C_Write(0xd0);
            I2C_Write(add);
I2C_Start();
            I2C_Write(0xd1);
            dat = I2C_Read(0);
I2C_Stop();
            dat = (dat & 0x0f) + (dat>>4)*10;
            return (dat);
            void writeds() {
rtc_write(0x00, second);
            rtc write(0x01, minute);
            rtc write(0x02, hour);
            void readds()
            if(kt==0)
            if(a==1)
            {writeds();a=0;
            second = rtc_read(0x00);
            minute = rtc_read(0x01);
            hour = rtc_read(0x02);
            void hienthi(unsigned char x)
            unsigned int i,temp;
            for(i=0;i<8;i++)
            temp=x;
            temp=temp&0x80;
            if(temp==0x80)
DATA1=1;
            else
            DATA1=0;
            x*=2;
            SCK1=0;
            SCK1=1;
            void quetled()
            if(kt==0)
            hienthi(ma[second ]);
            hienthi(ma[second/10]);
            hienthi(ma[minute ]);
            hienthi(ma[minute/10]);
Download taihianthi(ma[hour ]);
            LACIII-0,
LACH1=1;
            if(kt==1)
```

```
hienthi(0xff);
           hienthi(0xff);
           hienthi(0xff);
           hienthi(0xff);
           hienthi(ma[hour]);
hienthi(ma[hour/10]);
           LACH1=0;
           LACH1=1;
           if(kt=2)
           hienthi(0xff);
           hienthi(0xff);
           hienthi(ma[minute ]);
           hienthi(ma[minute/10]);
           hienthi(0xff);
           hienthi(0xff);
           LACH1=0;
           LACH1=1;
           if(kt=3)
           hienthi(ma[second ]);
hienthi(ma[second/10]);
           hienthi(0xff);
           hienthi(0xff);
           hienthi(0xff);
hienthi(0xff);
           LACH1=0;
           LACH1=1;
           void ktphim()
           set0=set1;set1=set;
           if((set0==1)&&(set1==0))
             if(kt>3)kt=0;
           switch(kt)
            case 0:break;
            case 1:
               up0=up1;up1=up; a=1;
               if((up0==1)&&(up1==0))
                 hour++;
                   if(hour>23)hour=0;
               down0=down1;down1=down;
               if((down0==1)&&(down1==0))
                 hour--;
                    if(hour==-1)
                    hour=23;
              break;
            case 2:
              up0=up1;up1=up; a=1;
              if((up0=1)&&(up1==0))
                 minute++;
                  if(minute>59)
                  minute=0;
              down0=down1;down1=down;
              if((down0==1)&&(down1==0))
                 minute--;
                  if(minute==-1)
                  minute=59;
Download tài liệu }
             case 3:
              up0=up1;up1=up;a=1;
```

```
tuanan lúc 04-03-2016, 11:34
Khong thay file tai o dau!

Vũ Văn Thái lúc 04-03-2016, 13:02
Ngay trên chỗ bạn viết bình luận
```

```
Vũ Văn Thái lúc 13-07-2015, 19:13
uk nhưng phải xử lý nó thì mới hiển thị được vì nó là số sau dấu phẩy
```

```
hoangtruonghl lúc 13-07-2015, 13:10
Vậy giờ muốn lấy cả phần thập phân thì bỏ đoạn >>4 đi phải ko bạn?
```

```
Vũ Văn Thái lúc 25-03-2015, 06:26
Do cảm biến của tạ có độ phân giải 12bit mà ta lại chi cần 8bit lưu vào biến temp tức ta bỏ giá trị thập
```

```
phân đi chỉ lấy phần nguyên, b*256 a là tính gộp 2 thanh ghi 8bit lại thành kiểu 16bit, tiếp đó dịch phải 4bit để lấy 8bit cao, bỏ 4bit thấp của 12bit dữ liệu, thì ta sẽ được giá trị nhiệt độ nguyên.
```

```
trungex lúc 02-04-2015, 16:20
tks a <sup>©</sup>
```

Trang 1/2: 1 2 Sau

Download tài liệu



6 bình luân Sắp xếp theo Cũ nhất Viết bình luân...



#### Quốc Nhật

a có thể giúp e xử lý phần hiển thị lấy cả phần thập phân ( phần nhiệt độ sau dấu phẩy) được không ạ

Thích · Phản hồi · 7 năm



## Nguyễn Tiến Dũng

for (i=8;i>0;i--){ DQ = 0: dat>>=1; DQ = 1: if(DQ) dat = 0x80;delay 18B20(4);

giải thích hộ mình với Thích · Phản hồi · 7 năm



#### **Chinh Dong**

minh cung k hieu doan nay

ban hieu chua

Thích · Phản hồi · 5 năm



#### Thao Cao Anh

cho em hỏi mấy cái delay ấy căn cứ vào đâu vậy ? em đổi delay thì code sai em tìm trên mạng 1-wire waveform thì mấy cái delay nó lớn hơn nhiều

Thích · Phản hồi · 1 năm



#### Lường Tuấn

cho mình hỏi làm cái này có dễ ko ạ

Thích · Phản hồi · 5 năm



#### Hoàng Văn Đạo

mn cho e xin đoạn code assemly bài này với ạ

Thích · Phản hồi · 1 năm

Plugin bình luận trên Facebook

## Bài viết cùng chuyên mục



## Điều khiển tốc độ động cơ Motor DC sử dụng PWM

Đăng bởi: kienvuce - Thời gian: 04-11-2021, 22:40 Chuyên mục: Học lập trình 8051 - Lượt xem: 1.823



#### Chia sẻ bộ thư viện Driver chuẩn cho LCD Gphone và Home Phone

Đăng bởi: **Vũ Văn Thái** - Thời gian: 22-02-2017, 14:54 Chuyên mục: Học lập trình 8051 - Lượt xem: 6.032



#### Led 7 thanh 4 số điều khiển bằng nút bấm

Đăng bởi: **HoangQuan69** - Thời gian: 09-10-2016, 15:08 Chuyên mục: Học lập trình 8051 - Lượt xem: 4.668



#### Chia sẻ Code đồng hồ số hiển thị trên LED 7 đoạn dùng 89S52 và DS1307

Đăng bởi: **Vũ Văn Thái** - Thời gian: 13-05-2015, 09:00 Chuyên mục: Học lập trình 8051 - Lượt xem: 26.528



## Bài 15: Lập trình quét phím matrix 4x4 hiễn thị lên LCD 16x2 Đăng bởi: Vũ Văn Thái - Thời gian: 20-11-2014, 08:57

Xem thêm bài viết »

#### Thông tin club

Download tài liệu

n đã tham gia câu lạc bộ sáng tạo!

Mod vuthai

Hôm nay là sinh nhật của rbsoc61, xibui1101, jonnykhoa, machthevan, trungplus2011, tranphihung 94, hoanghaiby, minhkute242, 0902240293, cldemon, nhok2402, hocdien123, tranconglich, liemtd\_94, congtao\_96, ← Gửi tin nhắn chúc mừng Múi giờ: UTC+07:00 - Asia/Ho Chi Minh \*\*\*\*\* IP của bạn: 113.168. 100.216 \*\*\*\*\* Status: Cache Update thành công!



© 2013-2023 SangTaoClub.Net - Tất cả giữ toàn quyền. Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách bảo mật - Gửi phản hồi

Download tài liệu



