Tạo tài khoản | Đăng nhập




Lập trình quét phím matrix 4x4 hiển thị lên LCD 16x2

Bài 15: Lập trình quét phím matrix 4x4 hiển thị lên LCD 16x2

Đăng bởi: **Vũ Văn Thái** - Thời gian: 20-11-2014, 08:5' Chuyên mục: Học lập trình 8051 - Lượt xem: 27.873

Chào các ban, ở các bài trước chúng ta đã tìm hiểu về quét nút nhấn đơn thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lập trình với matrix nút nhấn 4x4 - có thể mở rộng lên tùy thích. Quét ma trận phím hơi phức tạp hơn so với kiểm tra logic của chân MCU như ở các bài trước cụ thể nguyên lý như sau: Khi ta cấp logic 0 ra all hàng để chờ sư kiên nút được nhấn, nếu nút được nhấn thì ta mới cấp lần lượt mức logic 0 ra từng hàng (VD cấp cho hàng 1 logic 0 thì các hàng khác phải lên login 1) sau đó kiểm tra cột xem nó ở cột thứ bao nhiều, nếu trùng cột và hàng cùng logic 0 thì ta sẽ xác định được vị trí nút được nhấn.

1. Sơ đồ phần cứng ma trận nút nhấn 4x4:



2. Code lập trình: Áp dụng cho mọi vi điều khiển, khai báo lại để tương thích với trình biên dịch

```
unsigned char check but(){ //Kiểm tra nút nhấn
    row0=row1=row2=row3=0; //Xuất logic 0 ra các hàng để kiểm tra
    if(!col0 || !col1 || !col2 || !col3 )return 1; //OK có nút được nhấn
    return 0; //Bỏ qua, không có nút nào được nhấn
void scan row(unsigned char r){ //Quét hàng
```

Chia se trang

🧲 Chọn Ngôn ngữ | ▼

Chuyên muc


- » Thảo luận chung
- » Hoạt động câu lạc bộ
- » Tâm tình dân kỹ thuật
- » Lĩnh vực khác
- » Lập trình web
- > Trao đổi sửa chữa điện tử
- » MCU 8051, AVR, PIC
- » Phần mềm tin học
- » Điện tử công suất >> Điện tử dân dụng
- » Điên thanh
- » Học lập trình AVR
- » Học lập trình 8051
- » Lập trình PLC
- » Mô phỏng mạch điện
- Thiết kế mạch in PCB
- Cơ khí chế tao
- » Điện tử cơ bản
- Nhập môn điện tử
- » Điện tử sáng tạo
- Tìm mua linh kiện
- Tin tức sáng tạo
- » Cuộc thi sáng tạo





```
row0=row1=row2=row3=1;
    if(r==0)row0=0;
    else if(r==1)row1=0;
    else if(r==2)row2=0;
    else if(r==3)row3=0:
unsigned char check col(){ //Kiểm tra cột
    unsigned char c=0;
    if(!col0)c=1;
    else if(!col1)c=2;
    else if(!col2)c=3:
    else if(!col3)c=4;
    return c; //Trả về vị trí cột
unsigned char get key(){ //Hàm trả về vị trí nút nhấn 1-16, bằng 0 là không nhấn
    unsigned char row,col;
    if(check but()){ //Kiểm tra xem có nút nào được nhấn không
         delay ms(5); //Chống rung phím do tiếp xúc kém
         if(check but()){ //Nếu đúng là nút đang nhấn không phải do rung phím
             for(row=0;row<4;row++){</pre>
                  scan row(row); // Quét hàng
                  col=check_col(); //Lấy vị trí cột
                  if(col>0)return ((row*4)+col); //Trả về hàm vị trí nút nhấn
    return 0; //Không có nút nào được nhấn hoặc đã nhả nút
```

3. Mạch mô phỏng trên proteus:



** Các bạn tải code đầy đủ về trong file đính kèm.....

Chúc các bạn học tốt!

Tải về đính kèm:

char password[4];

char pass,pass1[4];



quet_phim_4x4_1416448673.zipKích thước: 33.51 KB

Bạn chưa đăng nhập, không thể viết bình luận! Bấm vào đây để Đăng nhập hoặc Đăng ký!


kiuhai lúc 17-04-2021, 18:59
ĐÊ:Viết chương trình nhập pass từ bàn phím Keypad 4x3
- Pass là số có 4 chữ số.
- Nhấn # nếu muốn kiểm tra pass có đúng không?
Đúng thì hiển thị "RIGHT!"
Sai thì hiển thị "WRONG!"
#include<LiquidCrystal.h>
#include<Keypad.h>
#include<EEPROM.h>
#define led A3
#define buzzer A4







Mạch LED Pháo hoa WIFI có âm thanh


Xem nhiều
























Thống kê

- » Bài viết: **330/330**
- » Thành viên: 10.035
- » Dang online: 2
- » Khách hôm nay: 2.047
- » Khách hôm qua: 3.343



```
int i;
char key=0;
const byte hang=4;
const byte cot=3;
byte pin_hang[4]={10,11,12,13};
byte pin_cot[3]={7,8,9};
byte ma banphim[4][3]={{'1','2','3'},
               {'4','5','6'},
{'7','8','9'},
                {'*','0','#'}};
Keypad AKey=Keypad(makeKeymap(ma_banphim),pin_hang,pin_cot,hang,cot);
LiquidCrystal lcd(5,4,3,2,1,0);
void setup() {
 lcd.begin(16,2);
pinMode(led,OUTPUT);
 pinMode(buzzer,OUTPUT);
 pinMode(1,OUTPUT);
  lcd.print("Electronic");
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("Keypad Lock");
 delay(2000);
 lcd.clear();
  lcd.print("Enter ur Passkey:");
  lcd.setCursor(0,1);
  for(int j=0; j<4; j++)
 EEPROM.write(j,j+74);
 for(int j=0;j<4;j++)
pass[j]=EEPROM.read(j);
void loop() {
 AKey=AKeypad.getKey();
 if(key=='*123#')
  change();
  if(key){
  password[i++]=key;
  lcd.print(key);
  beep();
  if(i==4)
  delay(200);
  for(int j=0; j<4; j++)
  pass[j]=EEPROM.read(j);
  if(!(strncmp(password,pass,4))){
    digitalWrite(1,HIGH);
    digitalWrite(led,HIGH);
    beep();
    lcd.clear();
    lcd.print("Pass Accepted");
    delay(2000);
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("*123#.Change Passkey";
    delay(2000);
    lcd.clear();
    lcd.print("Enter Passkey");
    lcd.setCursor(0,1);
    i=0:
    digitalWrite(led,LOW);
    digitalWrite(1,LOW);
  else
    digitalWrite(buzzer,HIGH);
    lcd.clear();
    lcd.print("Access Denied...");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("*123#.Change Passkey");
    delay(2000);
    lcd.clear();
    lcd.print("Enter Passkey");
    lcd.setCursor(0,1);
    digitalWrite(buzzer,LOW);}}
  void change()
   int j=0;
   lcd.clear();
lcd.print("UR Current Passkey");
   lcd.setCursor(0,1);
   while(j<4)
```

» Tổng khách: **14.669.102**



```
char SKey=AKeypad.getKey();
    if(Skey)
     pass1[j++]=SKey;
     lcd.print(SKey);
     beep();
    SKey=0;
   delay(500);
   if((strncmp(pass1,pass,4)))
    lcd.clear();
    lcd.print("Wrong Passkey");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("Better Luck Again");
    delay(1000);
   else
    j=0
   lcd.clear();
    lcd.print("Enter New Passkey");
    lcd.setCursor(0,1);
    while(j<4)
     char Skey=AKeypad.getKey();
     if(SKey)
     pass[j]=SKey;
     lcd.print(Skey);
     EEPROM.write(j,SKey);
     beep();
    lcd.print("Done....");
    delay(1000);
   lcd.clear();
   lcd.print("Enter Ur Passkey");
   lcd.setCursor(0,1);
   AKey=0;
  void beep()
    digitalWrite(buzzer,HIGH);
    delay(200);
    digitalWrite(buzzer,LOW);
Xem giúp em code bị lỗi gì ạ
```

```
canhvktech lúc 13-03-2017, 03:53
thanks
thank you for comming and sharing with me!
```

Vũ Văn Thái lúc 07-08-2015, 07:56

Bạn sai ở chỗ hàm gửi ký tự, code bạn viết là gửi một ký tự chứ không phải chuỗi, trong trình biên dịch nó hiểu dấu nháy kép là gửi chuỗi còn nháy đơn là gửi một ký tự ascii, bạn sửa lại là được.

```
congdanh lúc 06-08-2015, 08:48
Viết bình luận xem hộ em cái code sao nó cứ báo lỗi"lệnh"vậy
#include <AT89x51.H>
#include <string.h>
sbit RS=P3^0;
sbit RW=P3^1;
sbit EN=P3^2;
sbit BF=P2^7;
void delay(int time){
while(time--);
void ban(){
P2=0xff;
RS=0;
RW=1;
while(BF){
delay(100);
EN=1;
delay(100);
EN=0;
```



```
void dulieu(unsigned char a){
ban();
RS=1;
RW=0:
P2=a;
delay(100);
EN=0;
delay(100);
EN=1;
void kitu(unsigned char x){
ban();
RS=0;
RW=0;
P2=x;
delay(100);
EN=0;
delay(100);
EN=1;
void khoitao()
       lenh(0x38);//2 dong va ma tran 5x7
       lenh(0x0e);//bat man hinh, bat con tro
       lenh(0x01);//xoa man hinh
void chuoi(unsigned char *s){
int i,l;
l=strlen(s);
for(i=0;i<1;i){
kitu(s[i]):
delay(500);
  void main(){
lenh();
 kitu("A");
 while(1);
```

Vũ Văn Thái lúc 13-01-2015, 17:23

K phải đâu nha, viết trên keilc cho 8051

zinedine lúc 13-01-2015, 15:23

 $void \; scan_row (unsigned \; char \; r) \{ \; /\!/ Qu\acute{e}t \; h\grave{a}ng \;$

Dòng này nếu viết trên arduino thì phải làm sao vậy A Thái?

Vũ Văn Thái lúc 21-12-2014, 05:56

MCU là tên tiếng anh viết tắt của vi điều khiển. Trở kéo là để tạo logic khi chân đó bị hở tức ở trạng thái cao trở và không có tác dụng chống rung phím. Vì sao lại dùng trở 10K là vì với điện trở trên khi ta để hở chân mcu và một đầu trở nối lên vec ta sẽ được logic cao, khi ta nối chân mcu xuống mass ta sẽ được mức 0 điện trở lúc này có nhiệm vụ phân áp. điện trở càng cao thì dòng vào tạo logic 0 càng nhỏ, vd nếu dùng trở 1K thì để kéo chân này xuống 0 sẽ cao hơn là dùng trở 4,7K với 10K, nếu bạn chọn điện trở quá cao thì nó sẽ trở về trạng thái cao trở như ban đầu...

xuanhai lúc 20-12-2014, 20:25

hị anh ơi ! chân MCU LÂ gì ạ ?anh cho em hỏi luôn một câu .dùng điện trở treo thường là chông rung phím đúng ko ạ ,nhưng lám sao mà mình lại lấy điện trở treo 10k

Vũ Văn Thái lúc 20-12-2014, 06:41

Do mức 1 của chân MCU thường là dùng trở câu lên vọc cho lên người ta tận dụng luôn trở câu này tạo logic 1 và dùng mức 0 để quét phím, xuất led.... dòng ra của mức 0 cao hơn dòng của mức 1 lên nếu mắc led sẽ sáng hơn...

xuanhai lúc 19-12-2014, 22:37

anh oi cho em hoi ,tai sao phuong phap wet phim lại lấy mức logic là 0 ,mà không ấy là 1 ạ?

Trang 1/1: 1



9 bình luân Sắp xếp theo Cũ nhất

Viết bình luân...



Nguyễn Văn Tính

void scan row(unsigned char r){ //Quét hàng

Dòng này nếu sử dụng trong arduino thì phải làm thế nào vậy A Thái?



Đăng Phạm

viet code y này mà k chạy dc

Thích · Phản hồi · 7 năm



Tải code đầy đủ về chứ k phải là dùng cái đoạn mã trên bài viết rồi kêu k chạy được, đoạn code đó chỉ là một đoan trích code thôi

Thích · Phản hồi · 7 năm



Lê Quang Trung

sao mình không down được tệp đính kèm nhỉ :-?

Thích · Phản hồi · 7 năm



Chu Văn Tưởng

sao mk tải cải file rùi về mô phỏng ko chạy dk hỉ

Thích · Phản hồi · 6 năm



Vktech DienTu

thanks

thank you for comming and sharing with me!

Thích · Phản hồi · 5 năm



Pham Duy Truong

có code assembly ko a

Thích · Phản hồi · 5 năm



Trung Kien

hello Anh Thai , Em co mach lcd 40x4 , atmega 32 , em viet code bang visision 3.12 , phan cung co chan En la chan E1 va chan E2, minh muon khai bao 2 chan E1, E2, thi lam the nao?

Thích · Phản hồi · 4 năm



Trung Kien

Anh Em cho hoi Atmega 32, Icd 40x4, ban phim 4x3 su dung phan mem nao de viet code? So dt 0909177752

Fm ten kien

Thích · Phản hồi · 4 năm



Ngọc Phong

a ơi làm thế nào cho n nhập 1 dãy số ạ'

Thích · Phản hồi · 2 năm

Plugin bình luận trên Facebook

Bài viết cùng chuyên mục



Điều khiển tốc độ động cơ Motor DC sử dụng PWM

Đăng bởi: **kienvuce** - Thời gian: 04-11-2021, 22:40 Chuyên mục: Học lập trình 8051 - Lượt xem: 1.817

Chia sẻ bộ thư viện Driver chuẩn cho LCD Gphone và Home Phone



Đăng bởi: **Vũ Văn Thái** - Thời gian: 22-02-2017, 14:54 Chuyên mục: Học lập trình 8051 - Lượt xem: 6.021

Led 7 thanh 4 số điều khiển bằng nút bấm

Đăng bởi: HoangQuan69 - Thời gian: 09-10-2016, 15:08 Chuyên mục: Học lập trình 8051 - Lượt xem: 4.657



Chia sẻ Code đồng hồ số hiển thị trên LED 7 đoạn dùng 89S52 và DS1307

Đăng bởi: **Vũ Văn Thái** - Thời gian: 13-05-2015, 09:00 Chuyên mục: Học lập trình 8051 - Lượt xem: 26.512



[Share] Code giao tiếp Graphic LCD 12864 SPI của máy GPHONE ZTE

Đăng bởi: **Vũ Văn Thái** - Thời gian: 12-11-2014, 22:06



Xem thêm bài viết »

Thông tin club

Chào mừng dotinh123 đã tham gia câu lạc bộ sáng tạo!

Admin Vũ Văn Thái - Mod vuthai

Hôm nay là sinh nhật của acadin_k, longthinh20222, huuhaidhhp, longdtskn, trhieu, luuloan, duynang, namtony91, vanvinh1993, duocevn, toi2002, linhtinhho, thodia88py, vnhaibk58, cudatdn, vohiep, hieusyle, levancung, phamngoctrang, handoikhongdoithu, ngayayseden, hungnguyen, nguyenkhuong_bt, BongMa, quan12345, suthanthien, hoan_95, nguyends, luutienphat_97, maithanhtrung, luuphat_97, hothinga, — Gửi tin nhắn chúc mừng

Múi giờ: UTC+07:00 - Asia/Ho Chi Minh ***** IP của bạn: 113.183.99.226 ***** Status: Cache Update thành công!

© 2013-2023 SangTaoClub.Net - Tất cả giữ toàn quyền. Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách bảo mật - Gửi phản hồi

