

Danh Mục 🗸

Phần Mềm

Đồ Án

Search... Q

Q







Đồ Án



2 Tháng Bảy, 2022 in 8051, Vi Điều Khiển

🖒 2.8k 🖓 180

I. Giới thiệu

Chào các bạn!

Bộ định thời/bộ đếm (Timer/Counter) là một trong những tính năng ngoại vi thông dụng mà bất cứ dòng vi điều khiển nào cũng có .Timer/Counter được sử dụng rất nhiều trong các ứng dụng như quét led, tạo xung pwm, đo tần số, định thời...

Trước khi sử dụng Timer/Counter thì ta cần hiểu rõ và đi sau vào nó trên các dòng vi điều khiển cấp thấp như 8051 .Đây sẽ là bước tiếp cho việc sử dụng trên các dòng chíp cao cấp sau này.

1.Timer/Counter là gì và hoạt động như thế nào?



Danh Mục V Phần Mềm Đồ Án

- Xung nhịp nội (bên trong vi điều khiển)
- Xung nhịp bên ngoài (đưa vào trên một chân nào đó).
- Người dùng có thể lập trình cho Timer/Counter bắt đầu đếm từ 1 giá trị nào đó bằng cách ghi giá trị đó vào thanh ghi chứa giá trị đếm. Khi giá trị đếm vượt quá giá trị tối đa mà thanh ghi chứa giá trị của Timer/Counter thì xuất hiện hiện tượng gọi là "tràn (over flow)".

2.Timer/Counter trên 8051

Trong 8051 có 2 bô Timer/Counter đó là:

- Timer/Counter 0
- Timer/Counter 1.

Đối với dòng 8052 thì sẽ có thêm 1 bộ Timer/Counter 2 nữa.


Trong phạm vi bài học này, mình sẽ hướng dẫn các bạn lập trình điều khiển 2 bộ Timer/Counter của 8051. Timer/Counter 2 các bạn có thể tự tìm hiểu, hoặc có thời gian mình sẽ viết trong 1 bài viết khác. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu tiềm hiểu về Timer/Counter trong 8051 nhé!

II. Các thanh ghi điều khiển Timer/Counter trong 8051.

2.1. Thanh ghi chứa giá tri đếm.

Mỗi bộ Timer/Counter trong 8051 có 1 thanh ghi 16 bit chứa giá trị đếm, được truy cập (đọc/ghi) dưới 2 thanh ghi 8 bit độc lập gọi là byte thấp (TLx), byte cao (THx).

Thanh ghi chứa giá trị đếm của Timer/Counter 0.




Thanh ghi chứa giá trị đếm của Timer/Counter 1.



Danh Muc V Phần Mềm Đồ Án

2.2. Thanh ghi cài đặt chế độ hoạt động: TMOD.

Cả 2 bộ Timer/Counter 0 và Timer/Counter 1 đều dùng chung 1 thanh ghi TMOD để thiết lập các chế độ hoạt đông. TMOD là thanh ghi 8 bit. 4 bit thấp sử dụng để thiết lập chế độ cho Timer/Counter 0, còn 4 bit cao được sử dụng để thiết lập chế độ hoạt động cho Timer 1.



Các bit M1, M0 được dùng để thiết lập chế đô hoạt động cho các bộ Timer/Counter.

Các chế độ hoạt động của Timer/Counter được mô tả như trong bảng sau.

M1	M0	Chế độ	Chế độ hoạt động				
0	0	0	Bộ định thời 13 bit:8 bit là bộ định thời/bộ đếm, 5 bit				
			đặt trước.				
0	1	1	Bộ định thời 16 bit: không có đặt trước.				
1	0	2	Bộ định thời 8 bit: tự nạp lại.				
1	1	3	Chế độ bộ định thời chia tách.				

- Bit C/T được sử dụng để chon xung clock.
- Khi bit C/T = 0. Bộ Timer/Counter hoạt động dựa vào xung clock nội bên trong chip. Tần số của xung clock này được tính bằng 1/12 của tần số thạch anh. Ví dụ nếu sử dụng thạch anh 12MHz, thì tần số của Timer/Counter sẽ là (1/12)*12MHz = 1MHz.
- Khi bit C/T = 1. Bộ Timer/Counter hoạt động dựa vào xung clock cấp từ bên ngoài đưa vào trên chân T0 (sử dụng cho Timer/Counter 0), chân T1 (sử dụng cho Timer/Counter 1).
- Bit GATE được sử dụng để xác định việc điều khiển khởi động/dừng hoạt động của bộ Timer.
- Nếu GATE = 0. Bộ Timer/Counter được khởi động bằng cách set bit TRx lên 1. (TR0 cho Timer/Counter 0, TR1 cho Timer/Counter 1). Bộ Timer/Counter dừng hoạt động nếu bit TRx được xóa về 0.



Danh Muc 🗸

Phần Mềm

Đồ Án

lên 1 thì bộ Timer/Counter dừng hoạt động.

Trong phạm vi bài học này, chúng ta sẽ viết các chương trình với bit GATE = 0. có nghĩa là không cần khởi động và dừng các bộ định thời bằng phần cứng từ bên ngoài.

2.3. Thanh ghi điều khiển và trạng thái: TCON.

7	6	5	4	3	2	1	0
TF1	TR1	TF0	TR0	IE1	IT1	IE0	IT0

Thanh ghi TCON đã được đề cập tròng bài 5 với các bit sử dụng để thiết lập chế độ cho ngắt ngoài. Tròng bài này chúng ta tiếp tục tìm hiểu thanh ghi TCON với các bit sử dụng cho Timer/Counter.

- Có 4 bit trong thanh ghi TCON được sử dụng cho bộ Timer/Counter.
- Có 2 bit để điều khiển khởi động/dừng hoạt động của Timer/Counter. Đó là:
- Bit TR0 dùng để khởi động/dừng Timer/Counter 0. TR0 =1: khởi động. TR0 = 0: dừng
- Bit TR1 dùng để khởi động/dừng Timer/Counter 1. TR1 =1: khởi động. TR1 = 0: dừng
- Có 2 bit cờ báo trạng thái tràn của bộ Timer/Counter. Đó là:
- Bit TF0 báo tràn cho bộ Timer/Counter 0. Khi giá trị trong thi ghi chứa giá trị đếm TL0, TH0 bị tràn, thì bit TF0 sẽ được bật lên 1.
- Bit TF1 báo tràn cho bộ Timer/Counter 1. Khi giá trị trong thi ghi chứa giá trị đếm TL1, TH1 bị tràn, thì bit TF1 sẽ được bật lên 1.
- Cả hai bit TF0, TF1 được bật bằng phần cứng, và phải xóa bằng phần mềm.

III. Các bước thiết lập cho Timer/Counter trong 8051.

Để sử dụng bộ Timer/Counter trong 8051, chúng ta khởi tạo theo các bước sau.

- 1. Ghán giá trị cho thanh ghi TMOD để thiết lập chế độ hoạt động cho bộ Timer/Counter. Ví dụ, mình muốn sử dụng Timer/Counter 0 ở chế độ 16 bit (M1 = 0, M0 = 1), sử dụng nguồn clock nội (C/T = 0), mình sẽ ghán cho thanh ghi TMOD giá trị: 0x01. (TMOD = 0x01).
- 2. Khởi tạo giá trị cho thanh ghi chứa giá trị đếm TLx, THx.

DMDT

Danh Muc v Phần Mềm Đồ Án

đểm đểm được (65535 – 0 + 1 =65536 lần) thì xảy ra trản. Nhưng bầy giờ mình chi muốn cho bộ đếm đếm 100 lần thì tràn. Vậy mình phải ghán giá trị cho thanh ghi TLx, THx để nó bắt đầu đếm từ giá trị mà mình gán, cho tới khi tràn (=65535) là được 100 lần đếm. Vậy mình sẽ phải gán cho TLx, THx giá trị: 65536 -100 = 65436. Do phải gán cho các thanh ghi 8 bit, nên mình phải đổi số 65436 ra thành 2 byte thấp vào cao để gán cho TLx, THx. 65436 đổi sang dạng hexa ta được: 0xFF9C. Do vậy mình sẽ gán TLx = 0x9C và THx = 0xFF.

- Việc tính toán giá trị gán cho thanh ghi TLx, THx rất quan trọng. Nó yêu cầu bạn phải biết tần số hoạt động của Timer/Counter, thời gian bạn muốn xảy ra sự kiện tràn. Từ đó các bạn tính ra số lần bộ Timer/Counter cần đếm (gọi là n) để giá trị bị tràn. Sau đó lấy 65536 n (với chế độ 16 bit), được giá trị cần gán cho TLx, THx.
- Lấy 1 ví dụ thế này: Mình cần cài đặt Timer/Counter 0 hoạt động để cứ 10ms thì sẽ xảy ra tràn. Biết thạch anh là 12MHz. Tính giá trị cần gán cho thanh ghi TL0, TH0.
- Với thạch anh 12MHz, ==>tần số hoạt động của Timer/Counter là: (1/12)*12 = 1MHz. nghĩa là cứ 1 xung nhịp (1us) thì bộ đếm tăng thêm 1 giá trị.
- = ==> Để 10ms = 10000us xảy ra tràn thì cần cho bộ đếm đếm 10000 lần (n=10000).
- = ==>giá trị gán cho TL0, TH0: 65536 -10000 = 55536 = 0xD8F0
- \blacksquare ==> TL0 = 0xF0, TH0 = 0xD8.

3.Bật bit TRx để khởi động bộ Timer/Counter.

Như vậy là trong các phần trên, chúng ta đã tìm hiểu về Timer/Counter, các thanh ghi, cũng như cách thiết lập cho các thanh ghi của bộ Timer/Counter. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu hoạt động của Timer/Counter trong các ví du cu thể để hiểu rõ hơn về nó.

IV. Một số ví dụ

Tạo xung có tần số 2KHz trên chân P2.0, trong đó độ rộng mức 1 chiếm 70%, độ rộng mức 0 chiếm 30%. Biết mạch sử dụng thạch anh có tần số 12MHz.


- Do mạch sử dụng thạch anh có tần số 12MHz => tần số xung nhịp cấp cho bộ timer/counter là (1/12)*12=1MHz (Mỗi xung clock mất 1us).
- Do yêu cầu xung có tần số f = 2KHz =>T = 1/f = 0.5ms = 500us. =>Cần cho bộ timer/counter đếm 500 lần.



Danh Mục V Phần Mềm Đồ Án

lần.

Các bạn có thể hình dung qua hình vẽ dưới đây.



Ở đây mình sẽ chọn timer/counter 0, để thực hiện bài toán này. Do giá trị gán cho thanh ghi đếm vượt quá 255 nên mình sẽ sử dụng timer/counter 0 ở mode 16 bit (TMOD = 0x01)

```
13 void main(void)
14 {
15 //Cau hinh timer 0, mode 16bit
16 TMOD = 0x01;
```


• Đoạn code thực việc tạo xung.

DMDT

Danh Muc∨ Phần Mềm Đồ Án

```
14
       //De dem 350 lan, gan gia tri 65536-350=65186 cho TL,TH
15
       //He hexa cua 65186 la 0xFEA2 ==>TL=0xA2, TH=0xFE.
       TL0 = 0xA2;
16
17
       THO = 0xFE;
       //xoa co bao tran TFO
18
19
       TF0 = 0;
20
      //Khoi dong timer0
21
      TR0 = 1;
22
      //Cho timer tran
23
      while (!TF0);
24
      //dung timer 0
25
      TR0 = 0;
26
      //clear chan P2.0
27
      P2 0 = 0;
28
      //gan lai gia tri cho TH,TL de dem 150 lan
29
      //65536 - 150 = 65386 = 0xFF6A
30
      TL0 = 0x6A;
31
      THO = 0xFF;
32
       //xoa co bao tran TFO
33
      TF0 = 0;
34
       //Khoi dong timer0
      TR0 = 1;
35
36
      //Cho timer tran
37
      while (!TF0);
38
       //dung timer 0
39
       TR0 = 0;
40
    }
41 }
```

- Trong comment mình đã viết rõ ý nghĩa các lệnh, nên mình sẽ không giải thích lai nữa. Bạn nào còn chưa rõ ở điểm nào vui lòng comment phía dưới.
- Kết quả mô phỏng.





Danh Mục 🗸

Phần Mềm

Đồ Án






Tweet 1393




Related Posts




Lập trình LED 7 thanh với 8051

O 4 THÁNG BẢY. 2022



Module nRF24L01 2.4G - Cách Thức Sử Dụng Với Tất Cả Các Dòng VĐK

① 19 THÁNG SÁU, 2022



BÀI 12: Đọc bàn phím khóa số với 8051.

② 26 THÁNG SÁU, 2022





Danh Mục v Phần Mềm Đồ Án



Hãy trở thành người đầu tiên bình luận!



0 GÓP Ý



