

De ce wireless?

- Mobilitate
 - creșterea în popularitate a dispozitivelor mobile: laptop-uri, PDA-uri
 - roaming
- Uşurinţă în instalare
 - hoteluri şi săli de conferință
 - clădiri vechi
- Cost redus


Mediul de transmisie

- Unde electromagnetice
 - unde radio
 - microunde
- Probleme de transmisie
 - atenuarea semnalului
 - interferențe
- Probleme de securitate
 - limitarea ariei de acoperire
 - mediu cu acces multiplu → bandă partajată





Tehnologii Wireless



Tehnologii Wireless

- PAN (Personal Area Network)
 - Bluetooth, IEEE 802.15
- LAN (Local Area Network)
 - IEEE 802.11
- MAN (Metropolitan Area Network)
 - IEEE 802.11, IEEE 802.16, IEEE 802.20
- WAN (Wide Area Network)
 - GSM, CDMA, Satelite

Benzi ISM

- Industrial, Scientific and Medical
- Benzi publice
 - nu necesită licențiere
- Frecvențe înalte
 - 6MHz 245GHz (nu întreg spectrul)
 - ușor absorbite în atmosferă
- Dezavantaj: sunt aglomerate
 - mouse, tastatură wireless
 - telecomenzi
 - staţii emisie-recepţie

Tehnologii Wireless LAN

- **802.11** (1997)
 - primul standard wireless, acum "legacy"
 - 900 MHz / 2.4 GHz
 - 1-2 Mbps
- **802.11b** (1999)
 - 11 Mbps
 - 2.4 GHz

...

Tehnologii Wireless LAN

- **802.11a** (1999)
 - -54 Mbps
 - 5GHz
- 802.11a și 802.11b nu sunt compatibile
- 802.11g
- 802.11n
- •

Tehnologii Wireless LAN

- **802.11g** (2003)
 - 54 Mbps
 - 2.4 Ghz
 - compatibil cu 802.11b, dar incompatibil cu 802.11a
- **802.11n** (2009)
 - până la 600Mbps
 - 2.4 GHz și 5 GHz
 - compatibil cu 802.11a/b/g
- WiFi Alliance
 - reglementarea standardelor



Comparație tehnologii WLAN

Standard	802.11a	802.11b	802.11g	802.11n
Publicare	1999	1999	2003	2009
Frecvență	5GHz	2.4GHz	2.4GHz	2.4GHz / 5GHz
Viteză	54Mbps	11Mbps	54Mbps	160-600 Mbps
Modulare	DSSS	OFDM	OFDM	MIMO
Acoperie Interior Exterior	35m 120m	38m 140m	38m 140m	70m 250m
Avantaje	Semnal puternic pe rază mică	Preţ scăzut	Viteza mai mare ca b Compatibil cu b	Acoperire mare Vizteză mare
Dezavantaje	Incompatibil cu b și g (mai răspândite)	Interferențe	Interferențe	Standard nou și încă scump

Dispozitive Wireless

- Wireless NIC
- Wireless Bridge




Dispozitive Wireless

- Access point
- Router Wireless




Tipuri de rețele WLAN

- Ad hoc
 - conexiune între doi clienți wireless
 - nu necesită un AP
- BSS (Basic Service Sets)
 - necesită un AP
 - zona de acoperire: BSA
- ESS (Extended Service Set)
 - rețea de AP-uri



CSMA/CA

Carier Sense Multiple Access with Collision Avoidance



Pași în conectarea la un WLAN

- Probing
 - descoperirea rețelelor WLAN din raza de acoperire
 - trimitere cerere de asociere
- Autentificare
 - autorizare în rețea
- Asociere
 - MAC-ul stației este asociat cu AP-ul

Probleme de securitate

- Semnalul wireless
 - nu poate fi delimitat într-o zonă dorită
 - interferențe din partea altor dispozitive
- Accesul la rețeaua wireless
 - War drivers
- Denial of Service
- Man în the Middle

Protocoale de securitate WLAN

Open

- nu necesită cunoașterea unei parole
- securitate asigurată prin filtrare de adrese MAC

WEP

- Wireless Equivalent Privacy
- intrdus odată cu standardul 802.11 revizuit (1999)
- chei statice => ușor de spart

WPA & WPA 2

- WiFi Protected Access
- rezolvă probleme de securitate ale WEP
- algoritm TKIP