# Тема 4. ЗАЩИТА ОТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ШУМА, ИНФРА И УЛЬТРАЗВУКА

#### 4.1. Основные понятия и физические характеристики

Вредным фактором при работе на многих рабочих местах является повышенный уровень шума на рабочем месте. Повышенный уровень шума на рабочем месте относится к *группе физических* опасных и вредных производственных факторов (в зависимости от уровня). В производственных и непроизводственных условиях происходит непрерывный рост многочисленных источников шума.

**Шум** – это хаотическое сочетание различных по частоте и силе звуков.

**Звук** — это колебание частиц упругой среды, которые воспринимаются органами слуха человека в направлении их распространения.

Шум, в зависимости от уровня, может привести к нарушению речевой связи, органов слуха и центральной нервной системы, может вызвать чувство дискомфорта и раздражительности, привести к снижению работоспособности и повышенной утомляемости.

Органы слуха среднестатистического человека различают звуковые колебания с частотой, как правило, 200 - 12000 Гц, некоторые специалисты, например, музыканты, слышат и различают колебания в диапазоне 20 – 20000 Гц.

Кроме звукового диапазона существуют шумы инфразвукового (ИЗК) и ультразвукового (УЗК) диапазонов.

**Инфразвуком** (**ИЗК**) называются колебания с частотой менее 20 Гц, передающиеся через воздушную, жидкую или твердую среду.

Источниками инфразвука в промышленности является технологическое оборудование, содержащие двигатели внутреннего сгорания, электродвигатели и другие механизмы с колебательными или вращающимися элементами.

Источником ИЗК может быть неисправное технологическое оборудование, использующие гидро- или воздуховоды: печи, вентиляция и др. Так же источником ИЗК могут быть природные явления: штормы, ураганы, землетрясения, извержения вулканов. Так как расстояния распространения ИСЗ гораздо больше, чем у звуковых волн, то некоторые животные чувствуют ИСЗ задолго до приближения катастрофы.

Природа возникновения инфразвуковых колебаний такая же, как и у слышимого звука. Подчиняется тем же закономерностям. Используется такой же математический аппарат.

*Особенности ИЗК:* неслышен человеком, может распространяться на значительные расстояния из-за малых потерь в средах распространения.

Диапазон инфразвуковых колебаний совпадает с внутренней частотой отдельных органов человека (6 - 8  $\Gamma$ ц), следовательно, из-за резонанса могут возникнуть тяжелые последствия для организма человека.

Под действием инфразвука у человека происходит расстройство центральной нервной и сердечно-сосудистой систем (появляется апатия, тошнота, страх, тревога, покачивание, т.д.). Инфразвук вызывает чувство сдавленности внутренних органов, их взаимного перемещения, чувство неосознанного страха и паники, и в конечном счете, человек при этом способен на непредсказуемые поступки.

Увеличение звукового давления ИСЗ до 150 дБА приводит к изменению сердечному ритму пищеварительных функций и. Возможна потеря слуха и зрения.

Ультразвук (Y3K) — это колебание звуковой волны с частотой более 20000 Гц (но он может оказывать вредное воздействие уже с 16 000 Гц и это учитывается при установлении норм). УЗК могут передаваться через воздух, в твердую и жидкую среды.

Ультразвук используется во многих промышленных технологиях, например, в оптике для обезжиривания. Источником ИСЗ могут быть и дефекты оборудования.

УЗК распространяется, преимущественно, в твердой среде. В воздушной и жидкой среде быстро затухают.

Ультразвуковые колебания не слышимы человеком.

Воздействие на человека: влияет на сердечно-сосудистую систему; нервную систему; эндокринную систему; нарушает терморегуляцию организма и обмен веществ в нем. Местное воздействие может привести к онемению. Может вызвать повышение или понижение кровяного давления, повышение внутричерепного давления, повышенную утомляемость, головную боль, снижение остроты зрения, иногда даже приводят к изменению состава крови.

#### По характеру спектра шума выделяют [1]:

- а) *тональный шум*, в спектре которого имеются выраженные тоны. Тональный характер шума для практических целей устанавливается измерением уровней звукового давления в 1/3-октавных полосах частот в диапазоне частот 25 10 000 Гц по превышению уровня в одной из 1/3-октавных полос над соседними не менее чем на 10 дБ или по превышению суммарного уровня двух соседних 1/3-октавных полос, уровни которых отличаются менее чем на 3 дБ, над соседними не менее чем на 12 дБ;
  - б) широкополосный шум, не содержащий выраженных тонов.

## По временным характеристикам шума выделяют [1]:

- а) *постоянный шум*, уровень звука которого за 8-часовой рабочий день или за время измерения изменяется не более, чем на 5 дБА при режиме усреднения шумомера;
- б) непостоянный шум, уровень звука которого за 8-часовой рабочий день, рабочую смену или за время измерения изменяется более чем на 5 дБА при измерениях с постоянного времени усреднения шумомера;
- в) *импульсный шум*, состоящий из одного или нескольких звуковых событий, каждый длительностью менее 1 с, при этом уровни звука отличаются не менее чем на 7 дБ.

В зависимости от происхождения шум классифицируется на следующие виды:

- 1) *механический*, который возникает при движении, соударении и трении деталей машин и механизмов (печатающие устройства);
- 2) *аэродинамический*, который возникает при нестационарном движении воздуха, газа и пара (пульсация давления, изменение скорости, вихревые процессы);
- 3) *гидродинамический*, который возникает при нестационарном движении жидкостей (гидравлические удары, турбулентное движение потока);
- 4) *термический*, который возникает при мгновенном изменении плотности газов в процессе горения (взрыв);
- 5) электромагнитный, который возникает при колебании элементов электромеханических устройств под действием электромагнитных полей (сердечник трансформаторов, ротор, статор).

## 4.2. Нормирование шума

#### 4.2.1. Нормирование шума звукового диапазона

Основными физическими характеристиками звука являются:

- интенсивность звука;
- звуковое давление.

Под *интенсивностью звука* понимают количество энергии, переносимой звуковой волной за 1 секунду через площадку в 1  $\text{м}^2$ , которая расположена перпендикулярно движению звуковой волны. Интенсивность звука измеряется в  $\text{BT/m}^2$ .

Под *звуковым давлением* понимают дополнительное давление воздуха, которое возникает при прохождении через него звуковой волны. Звуковое давление измеряется в **паскалях** (**Па**). Паскаль равен давлению, вызываемому силой, равной одному ньютону (**ньютон**/ $\mathbf{m}^2$ ;  $\mathbf{H}/\mathbf{m}^2$ ).

Органы слуха воспринимают звуковые колебания в определенном диапазоне частоты и интенсивности




Рисунок 4.1 – Зависимость интенсивности звука от частоты

Под *порогом слышимости* следует понимать наименьшую интенсивность звука, ощущаемую органами слуха человека. Человеческое ухо наиболее восприимчиво к частоте 1 кГц.

Под *болевым порогом* следует понимать наибольшую интенсивность звука, при которой органы слуха перестают слышать, и ощущается только боль.

Для энергетической оценки звуковых колебаний в какой-либо точке производственного помещения используется показатель уровень интенсивности звука  $(L_y)$ , который измеряется в децибелах  $(\mathbf{д}\mathbf{b})$  и записывается в следующем виде:

$$L_y = 10 \cdot \lg \left(\frac{I}{I_o}\right), [дБ]$$

где I – интенсивность звука в точке измерения,  $B T/M^2$ ;

 $I_{\rm O}$  – интенсивность звука, соответствующая порогу слышимости,  $\, {\rm BT/m}^2 \,$   $(I_{\rm O}=10^{\text{-}12}\,\,{\rm BT/m}^2).$ 

При расчетах и оценке звука используется *уровень звукового давления*  $(L_P)$ , который записывается в следующем виде:

$$L_P = 10 \cdot \lg \left(\frac{P}{P_o}\right)$$
, [дБ]

где P — среднеквадратичное значение звукового давления в точке измерения, Па;

 $P_{\rm O}$  — пороговая величина среднеквадратичного значения звукового давления, Па ( $P_{\rm O} = 2 \cdot 10^{-5}$  Па при полном безмолвии).

Зависимость уровня звукового давления от частоты носит название спектр шума.

В практике измерения уровня звукового давления используют анализаторы шума, которые позволяют спектрограмму частот разделить на *девять октавных полос* со следующими частотными интервалами в Гц: 22,5-45; 45-90; 90-180; 180-355; 355-710; 710-1400; 1400-2800; 2800-5600; 5600-11200. В литературе для упрощения записи используют среднегеометрические частоты 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц.

Под *октавой* следует понимать частотный интервал, отношение крайних частот которого равно двум.

В таблице 4.1 приведены примеры различных уровней звукового давления.

Таблица 4.1 **Уровни звукового давления** 

| Звуковое<br>давление,<br>дБ | Субъективная оценка                        | Пример  |  |  |  |
|-----------------------------|--|---|--|--|--|
|                             | ничего не слышно — порог<br>слышимости для |   |  |  |  |
| 0                           | синусоидальной волны с<br>частотой 1 кГц   | безэховая акустическая камера                 |  |  |  |
| 5                           | почти ничего не слышно                     | безмолвие в горах                             |  |  |  |
| 10                          | почти не слышно                            | шёпот, тиканье часов, тихий шелест<br>листьев |  |  |  |
| 20                          | едва слышно                                | уровень фона на открытой местност             |  |  |  |
| 30                          | тихо                                       | настенные часы, мурлыканье кота               |  |  |  |
| 40                          | хорошо слышно                              | тихий разговор, учреждение (офис), шум        |  |  |  |
|                             |  | кондиционера, шум телевизора в соседней       |  |  |  |
|                             |  | комнате                                       |  |  |  |

| 50      | отчётливо слышно           | разговор средней громкости, тихая улица, |  |  |  |
|---------|----------------------------|--|--|--|--|
|         |                            | стиральная машина                        |  |  |  |
| 60      | умеренно шумно             | громкий разговор                         |  |  |  |
|         |                            | разговоры на расстоянии 1 м, шум         |  |  |  |
| 70      | шумно                      | пишущей машинки, шумная улица,           |  |  |  |
|         |                            | пылесос на расстоянии 3 м                |  |  |  |
|         | очень шумно                | крик, мотоцикл с глушителем, шум         |  |  |  |
| 80      |                            | работающего двигателя грузового          |  |  |  |
|         |                            | автомобиля                               |  |  |  |
| 90      |                            | громкие крики, пневматический отбойный   |  |  |  |
|         | очень шумно                | молоток, тяжёлый дизельный грузовик или  |  |  |  |
|         |                            | грузовой вагон                           |  |  |  |
| 100     | крайне шумно               | громкий автомобильный сигнал на          |  |  |  |
|         |                            | расстоянии, кузнечный цех                |  |  |  |
| 110     | крайне шумно               | шум работающего трактора на расстоянии   |  |  |  |
| 110     |                            | 1 м, очень громкая музыка, вертолёт      |  |  |  |
| 120     | почти невыносимо           | отбойный молоток рядом, шум на           |  |  |  |
| 120     | (болевой порог)            | стадионе, кислородная горелка            |  |  |  |
| 130     | боль                       | сирена,                                  |  |  |  |
| 140     | травма внутреннего уха     | взлёт реактивного самолёта               |  |  |  |
| 160     | шок, травмы, возможен      | выстрел из ружья близко от уха, взрыв    |  |  |  |
|         | разрыв барабанной          |  |  |  |  |
|         | перепонки                  | гранаты                                  |  |  |  |
| 170-180 | травмы, длительное         |  |  |  |  |
|         | воздействие может привести | взрыв светошумовой гранаты               |  |  |  |
|         | к смерти                   |  |  |  |  |
| L       | <u> </u>                   |  |  |  |  |

При нормировании уровня звукового давления учитываются следующие факторы:

- вид трудовой деятельности;
- частотный интервал;
- время действия шума (за основу принято действие шума в течение 8 часов).

## Нормируемыми показателями шума на рабочих местах являются:

- а) эквивалентный уровень звука за рабочую смену;
- б) максимальные уровни звука за рабочую смену;
- в) пиковый уровень звука.

**Эквивалентный уровень шума** — усредненный расчетный показатель уровня шума, который в течении рабочего дня оказывал бы такое же вредное действие, как фактически действовавшие на человека шумы различного уровня и продолжительности в течение того же времени.

Работы в условиях эквивалентного уровня шума более 85 дБ не допускаются.

Превышение любого нормируемого параметра считается превышением ПДУ.

При воздействии эквивалентного уровня шума в границах 80 - 85 дБА работодателю необходимо минимизировать возможные негативные последствия путем выполнения мероприятий по защите от шума:

## 4.2.2. Нормирование параметров инфразвука на рабочих местах

Общий уровень звукового давления инфразвука (общий уровень инфразвука): уровень звукового давления в диапазоне частот 1,4 – 20 Гц, может быть прямо измерен с помощью соответствующего полосового фильтра или получен энергетическим суммированием уровней звукового давления в октавных полосах частот 2, 4, 8, 16 Гц;

Предельно допустимые уровни инфразвука на рабочих местах, дифференцированные для различных видов работ, приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2. **Предельно допустимые уровни (ПДУ) инфразвука на рабочих местах** 

| Рабочие места, территория жилой<br>застройки, помещения жилых и<br>общественных зданий | Эквивалентные уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |     |     |    | Эквивалент-<br>ный общий<br>уровень<br>звукового<br>давления, дБ |
|--|--|-----|-----|----|--|
|  | 2  | 4   | 8   | 16 | давления, дв   |
| Работы с различной степенью тяжести  |  |     |     |    |  |
| и напряженности трудового процесса   |  |     |     |    |  |
| на рабочих местах:   |  |     |     |    |  |
| - в средствах транспорта   | 110  | 105 | 100 | 95 | 110  |
| - работы различной степени тяжести   | 100  | 95  | 90  | 85 | 100  |
| - работы различной степени   |  |     |     |    |  |
| интеллектуально-эмоциональной  | 95   | 90  | 85  | 80 | 95   |
| напряженности  |  |     |     |    |  |

## Измерение инфразвука [1].

Для оценки инфразвука следует использовать шумомеры

интегрирующие-усредняющие, оснащенные октавными фильтрами 2 Гц - 16 Гц и микрофонами, аттестованными для измерения звукового давления в инфразвуковом диапазоне частот. Для прямого измерения общего уровня инфразвука рекомендуется применять шумомеры, оснащенные полосовым фильтром с граничными частотами от 1,4 до 22 Гц.

Время измерения должно быть не менее 100 с для стационарных процессов (например, таких, как компрессорные установки) и не менее 300 с для нестационарных процессов (например, таких, как транспортные средства при движении).

Максимальный общий уровень инфразвука определяется как энергетическая сумма уровней звукового давления в октавных полосах частот 2 - 16 Гц или прямым измерением максимального уровня звукового давления в диапазоне частот 1,4 - 22 Гц.

При измерении инфразвука следует обратить особое внимание на влияние воздушных потоков. При скорости воздушных потоков более 0,5 м/с измерения необходимо проводить с использованием ветровой защиты. При скорости воздушных потоков более 5 м/с измерения проводить не следует.

### 4.2.3. Нормирование параметров ультразвука на рабочих местах

Классификация ультразвуковых колебаний по способу действия на человека:

- а) *воздушный* ультразвук, который действует на человека через воздушную среду;
- б) контактный ультразвук, который действует на человека при соприкосновении рук или других частей тела человека с источником обрабатываемыми приспособлениями ультразвука, деталями, ДЛЯ ИХ удержания, жидкостями, которых распространяются ультразвуковые колебания, измерительными головками медицинских диагностических приборов и дефектоскопов промышленного назначения, излучателями

физиотерапевтической и хирургической ультразвуковой аппаратуры и так далее.

[1] Источники ультразвука ЭТО все виды ультразвукового оборудования, ультразвуковые приборы и аппаратура технологического медицинского, бытового назначения, промышленного, генерирующие ультразвуковые колебания в диапазоне частот от 11.2 кГц до 100 МГц и выше. К источникам ультразвука относится также оборудование, при эксплуатации которого ультразвуковые колебания возникают как сопутствующий фактор.

**Нормируемыми параметрами воздушного ультразвука** являются эквивалентные уровни звукового давления в децибелах в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100 кГц, измеренные на заданном интервале времени при работе источника ультразвука.

Предельно допустимые уровни звукового давления воздушного УЗ на рабочих местах приведены в таблице 4.3.

Таблица 4.3 Предельно допустимые уровни звукового давления воздушного ультразвука на рабочих местах

| Третьоктавные полосы частот, кГц | Уровни звукового давления, дБ |  |  |  |
|----------------------------------|-------------------------------|--|--|--|
| 12,5                             | 80                            |  |  |  |
| 16,0                             | 90                            |  |  |  |
| 20,0                             | 100                           |  |  |  |
| 25,0                             | 105                           |  |  |  |
| 31,5 - 100,0                     | 110                           |  |  |  |

## 4.3. Мероприятия по защите от шума

## 4.3.1. Мероприятия по защите от шума в звуковом диапазоне

Мероприятия по защите от шума звукового диапазона можно разделить на следующие группы:

- 1) строительно-планировочные мероприятия;
- 2) снижение шума в источнике возникновения;
- 3) конструктивные мероприятия;
- 4) организационно-административные мероприятия;

5) средства индивидуальной защиты (СИЗ).

Строительно-планировочные мероприятия предусматривают:

- 1) большие источники шума размещают в отдельных помещениях (машинные залы, отделения по напылению металлом, стендовые испытания турбин и двигателей);
- 2) акустическая обработка стен и потолков производственных помещений звукопоглощающими материалами. Основные материалы: волокнисто-пористые поглотители (дерево-стружечные материалы, вата, войлок); мембранные поглотители (полихлорвиниловые пленки); комбинированные поглотители(дерево, пленки, металл).

Снижение шума в источнике возникновения предусматривает:

- 1) перевод технологических операций на оборудование и процессы, в которых отсутствуют удары или они незначительны;
- 2) снижение скоростей перемещения деталей механизмов и скоростей воздушных и гидравлических потоков;
- 3) изготовление деталей механизмов из «малозвучных» сплавов и материалов;
  - 4) замена одной из соударяющихся стальных деталей на пластмассовую;
  - 5) применение принудительной смазки трущихся поверхностей;
- 6) подбор рабочего оборудования, обладающего меньшими шумовыми характеристиками.

Конструктивные мероприятия предусматривают:

- 1) установка звукоизолирующих перегородок на пути распространения шума;
- 2) применение различных объемных звукопоглотителей, устанавливаемых над источниками шума; в основу положен принцип поглощения падающей энергии звуковой волны.

Организационно-административные мероприятия предусматривают:

- 1) выбор рационального режима труда и отдыха;
- 2) планирование работы больших источников шума в такое время, когда занято минимальное количество работающих;

- 3) планирование работы больших источников шума в разное время.
- 4) информирование и обучение работающего таким режимам работы с оборудованием, которое обеспечивает минимальные уровни генерируемого шума;
- 5) использование всех необходимых технических средств (защитные экраны, кожухи, звукопоглощающие покрытия, изоляция, амортизация);
- б) ограничение продолжительности и интенсивности воздействия до уровней приемлемого риска;
  - 7) проведение производственного контроля виброакустических факторов;
- 8) ограничение доступа в рабочие зоны с уровнем шума более 80 дБА работающих, не связанных с основным технологическим процессом;
- 9) ежегодное проведение медицинских осмотров для лиц, подвергающихся шуму выше 80 дБ.

*Средства индивидуальной защиты* органов слуха по конструктивному исполнению подразделяются на три группы:

- 1) вкладыши, перекрывающие слуховой канал (беруши);
- 2) наушники, закрывающие ушную раковину;
- 3) шлемы, закрывающие часть головы и ушную раковину.

## 4.3.2. Методы и средства защиты от ультразвука

- 1. Запрещается непосредственный контакт человека с рабочей поверхностью источника ультразвука и с контактной средой во время возбуждения в ней ультразвуковых колебаний.
- 2 Увеличение расстояния от источника ультразвука до рабочего места; использование дистанционного управления источниками ультразвука.
- 3. Использование автоблокировки (автоматическое отключение источников ультразвука при выполнении вспомогательных операций.
- 4. Применение приспособлений для удержания источника ультразвука или предметов, которые могут служить в качестве твердой контактной среды.

- 5. Применение нарукавников, рукавиц или перчаток для защиты рук от неблагоприятного воздействия контактного ультразвука в твердых, жидких, газообразных средах.
  - 6. Применение защитных экранов и звукоизолирующих кабин.
- 7. Применение защитных кожухов, облицованных изнутри материалами на основе резины, при этом обязательна установка на кожухе защитных блокировок, отключающих оборудование при снятии кожуха.
  - 8. Ограничение времени пребывания в опасной зоне;
  - 9. Применение средств индивидуальной защиты.

#### 4.3.3. Методы и средства защиты от инфразвука [1]

Снижение интенсивности инфразвука, генерируемого технологическими процессами и оборудованием, необходимо осуществлять за счет применения комплекса мероприятий, включающих:

- 1. Ослабление мощности инфразвука в источнике его образования на стадии проектирования, конструирования, проработки архитектурнопланировочных решений, компоновки помещений и расстановки оборудования;
  - 2. Изоляция источников инфразвука в отдельных помещениях.
- 3. Увеличение расстояния от источника инфразвука до рабочего места; использование дистанционного управления источниками инфразвука.
- 4. Уменьшение интенсивности инфразвука в источнике путем введения в технологические цепочки специальных демпфирующих устройств малых линейных размеров, перераспределяющих спектральный состав инфразвуковых колебаний в область более высоких частот.
- 5. Укрытие оборудования кожухами, имеющими повышенную звукоизоляцию в области инфразвуковых частот.
  - 6. Увеличение массы и жесткости оборудования.
- 7. Увеличение частоты до значения выше 20 Гц, т.е. перевод в слышимую область и применение средств защиты от шума.

## Дополнительная литература

1. СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах»