ПРАКТИКА №10

10.1. Сравнение сигналов с амплитудной и угловой модуляциями

Основными параметрами при сравнении типов модуляции выступают ширина спектра и помехоустойчивость сигналов.

При тональной угловой модуляции полоса частота радиосигнала в m+1 раз больше, чем при тональной АМ. При $m\gg 1$ - широкополосная ЧМ — разница в ширине спектра весьма значительна.

Однако угловая модуляция имеет преимущество пред АМ в отношении помехоустойчивости.

На вход поступает сигнал $u_c(t)$ и помеха $u_{\Pi}(t),\,U_0\!\gg\!U_{\Pi}.$

$$u_{c}(t) = U_{0}\cos(\omega_{0}t + \varphi_{0})$$
 $u_{\Pi}(t) = U_{\Pi}\cos(\omega_{\Pi}t + \varphi_{\Pi})$

На рис. 1. Приведена векторная диаграмма этих колебаний. Вместо вектора сигнала с угловой скорость ω_0 вращается ост проекции. Тогда вектор U_0 неподвижен, а вектор $U_{\rm II}$ вращается с угловой скоростью $\omega_{\rm II}-\omega_0$. Результирующий вектор соответствует суммарному колебания. Длина суммарного вектора изменяется от $U_{\rm max}$ до $U_{\rm min}$:

$$U_{\text{max}} = U_0 + U_{\Pi} \qquad U_{\text{min}} = U_0 - U_{\Pi}$$

То есть помеха добавляет сигналу паразитную амплитудную модуляцию с индексом с КМ:

$$M_{\Pi} = \frac{U_{\text{max}} - U_{\text{min}}}{U_{\text{max}} + U_{\text{min}}} = \frac{U_{\Pi}}{U_{0}}$$

$$\omega_{\Pi} - \omega_{0}$$

$$\omega_{0} = \frac{U_{\text{max}} - U_{\text{min}}}{U_{0}}$$

Рис. 1 – Векторная диаграмма сигнала и помехи.

На рис. 1. также видно, что при наличии помехи у сигнала изменяется фаза, т.е. угол суммарного вектора по отношению к чистому сигналу в пределах:

$$\varphi_{\text{max}} = \varphi_0 + m_{\Pi}$$
 $\varphi_{\text{min}} = \varphi_0 - m_{\Pi}$

В результате возникает паразитная угловая модуляция с индексом модуляции m_{Π} , значение которого можно найти из соотношения:

$$\sin(m_{\rm II}) = \frac{U_{\rm II}}{U_0}.$$

Так как $U_0 \gg U_{\Pi}$, то $\sin(m_{\Pi}) \approx m_{\Pi}$ и $m_{\Pi} \approx U_{\Pi}/U_0$.

При использовании амплитудной модуляции с коэффициентом M отношение сигнал / шум на выходе приёмника равно M / M_{Π} , а при использовании угловой модуляции с индексом m это отношение равно m / m_{Π} . Коэффициент модуляции $M \le 1$. Индекс модуляции m может принимать любые значения. Из этого следует, что при $m \gg 1$ угловая модуляция обеспечивает более высокую помехоустойчивость.

Радиосигналы с угловой модуляцией также позволяют эффективнее использовать мощность передатчика.

10.2. Радиосигналы с внутриимпульсной модуляцией.




Рис. 2 – ЛЧМ-сигнал

Радиосигналы с внутриимпульсной модуляцией – особый класс модулированных радиосигналов, широко применяющихся в радиолокации. Они представляют собой радиоимпульсы, частота (а соответственно, и фаза) высокочастотного заполнения которых изменяется по некоторому закону.

Одним из основных радиолокационных сигналов является прямоугольный импульс с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ) — ЛЧМ сигнал (рис. 2a).

Частота заполнения радиоимпульса изменяется по линейному закону (рис. 2б):

$$\omega(t) = \omega_0 + at, \quad |t| \le \frac{\tau_u}{2}$$

где $a=2\Delta\omega/\tau_u$, $\Delta\omega$ — девиация частоты, τ_u — длительность импульса. За время, равное длительности импульса, частота изменяется от ω_0 — $\Delta\omega$ до ω_0 + $\Delta\omega$. В соответствии с

$$\Phi(t) = \int_{0}^{t} \omega(t)dt + \varphi_{0}, \quad \varphi(t) = \int \Delta \omega(t)dt,$$

получим

$$\varphi(t) = a \int t dt = a \frac{t^2}{2},$$

т.е. фаза изменяется по квадратичному закону (рис. 2в).

Если подставить это выражение в выражение для сигнала с угловой модуляцией, то получим:

$$u(t) = U_0 \cos(\omega_0 t + \frac{at^2}{2}), \quad |t| \le \frac{\tau_u}{2}.$$

Спектр ЛЧМ-сигнала

Используя выражения для спектральной функции получим:

$$S(\omega) = U_0 \int_{-\tau_u/2}^{\tau_u/2} \cos(\omega_0 + at^2/2) e^{-i\omega t} =$$

$$= \frac{U_0}{2} \int_{-\tau_u/2}^{\tau_u/2} e^{-i\left[(\omega - \omega_0)t - at^2/2\right]} dt + \frac{U_0}{2} \int_{-\tau_u/2}^{\tau_u/2} e^{-i\left[(\omega + \omega_0)t + at^2/2\right]} dt$$

Согласно выражению, спектр ЛЧМ-сигнала состоит из двух составляющих. Первая составляющая соответствует спектру, сосредоточенному вблизи частоты ω_0 , вторая — вблизи частоты $\omega = -\omega_0$. При условии $\omega_0 \gg \Delta \omega$, то взаимным влиянием двух составляющих спектра можно пренебречь. Поэтому в формуле достаточно вычислить только первую составляющую, дающую спектральную функцию в области положительных частот.

$$S(\omega) = \frac{U_0}{2} e^{-i\frac{(\omega - \omega_0)^2}{2a}} \int_{-\tau_u/2}^{\tau_u/2} e^{i\frac{a}{2}\left(t - \frac{\omega - \omega_0}{a}\right)^2} dt.$$

Выполним замену, перейдём от $t \ \kappa \ x$:

$$\sqrt{a}\left(t-\frac{\omega-\omega_0}{a}\right)=\sqrt{\pi}x,$$

и получим:

$$S(\omega) = \frac{U_0}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-i\frac{(\omega - \omega_0)^2}{2a}} \int_{x_1}^{x_2} e^{i\frac{\pi x^2}{2}} dt,$$

где пределы интегрирования определяются:

$$x_1 = \frac{\frac{a\tau_u}{2} + (\omega - \omega_0)}{\sqrt{\pi}a}, \quad x_2 = \frac{\frac{a\tau_u}{2} - (\omega - \omega_0)}{\sqrt{\pi}a}.$$

Интеграл можно преобразовать через интегралы Френеля:

$$c(x) = \int_{0}^{x} \cos\left(\frac{\pi y^{2}}{2}\right) dy, \quad s(x) = \int_{0}^{x} \sin\left(\frac{\pi y^{2}}{2}\right) dy.$$

Тогда спектральная функция ЛЧМ-сигнала:

$$S(\omega) = \frac{U_0}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-i\frac{(\omega - \omega_0)^2}{2a}} \left\{ c(x_1) + c(x_2) + i[s(x_1) + s(x_2)] \right\}.$$

Модуль спектральной функции – амплитудный спектр:

$$|S(\omega)| = \frac{U_0}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}} \sqrt{[c(x_1) + c(x_2)]^2 + [s(x_1) + s(x_2)]^2},$$

а аргумент – фазовый спектр:

$$\varphi(\omega) = -\frac{\left(\omega - \omega_0\right)^2}{2a} + \operatorname{arctg}\frac{s(x_1) + s(x_2)}{c(x_1) + c(x_2)}.$$

Форма амплитудного и фазового спектров ЛЧМ-сигнала определяется от параметра базы

$$B = 2\Delta f \tau_u$$
,

равного произведению полной девиации частоты на длительность импульса.


При больших значения базы (порядка 100) форма амплитудного спектра приближается к прямоугольной и ширина спектра близка к величине:

$$\Delta\omega_{\rm c}=2\Delta\omega$$
 или $\Delta f_{\rm c}=2\Delta f$.

При этом фазовый спектр имеет вид квадратичной параболы. Второе слагаемое может быть опущено, поскольку оно стремится к постоянной величине $\pi/4$.

Практический интерес представляют ЛЧМ-сигналы с базой $B\gg 1$, относящиеся к сложным сигналам.

При $B\gg 1$ и $\omega=\omega_0$ - $c(x_1)\approx c(x_2)\approx 0.5; \quad s(x_1)\approx s(x_2)\approx 0.5$, спектр сигнала показан на рис. 3.



 $Puc. \ 3$ – Aмплитудный спект (a) и фазовый (б) спектры ЛЧМ-сигнала с базой B>100

$$|S(\omega_0)| = U_0 \sqrt{\frac{\pi}{2a}}.$$

Это выражение, определяющее значение амплитудного спектра на центральной частоте, можно использовать для описания прямоугольной формы спектра. Таким образом, амплитудный спектр ЛЧМ-сигнала с большой базой:

$$|S(\omega)| = U_0 \sqrt{\frac{\pi}{2a}}; \quad \omega_0 - \Delta \omega \le \omega \le \omega_0 + \Delta \omega.$$

А ширина спектра определяется как $\Delta\omega_{\rm c}=2\Delta\omega$.

Корреляционная функция ЛЧМ-сигнала.

Для определения КФ ЛЧМ-сигнала можно воспользоваться взаимосвязью с энергетическим спектром. Ограничимся рассмотрением ЛЧМ-сигнала с большой базой, как наиболее распростанённым на практике. Учитывая спектральную функцию энергетический спектр имеет вид:

$$W(\omega) = |S(\omega)|^2 = \frac{U_0^2 \pi}{2a}, \quad \omega_0 - \Delta \omega \le \omega \le \omega_0 + \Delta \omega.$$

Используя выражение

$$R(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} W(\omega) e^{i\omega\tau} d\omega$$

корреляционная функция для ЛЧМ-сигнала (рис. 4):

$$\begin{split} R(\tau) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} W(\omega) e^{i\omega\tau} d\omega = \frac{1}{\pi} \int_{0}^{\infty} W(\omega) \cos(\omega\tau) d\omega = \\ &= \frac{U_{0}^{2}}{2a} \int_{\omega_{0} - \Delta\omega}^{\omega_{0} + \Delta\omega} \cos(\omega\tau) d\omega = \frac{U_{0}^{2}}{2a\tau} \sin(\Delta\omega\tau) \cos(\omega_{0}\tau). \end{split}$$

Подставив параметр $a=2\Delta\omega/ au_u$ и учитывае выражение для базы получим:

$$R(\tau) = \frac{U_0^2 \tau_u}{2} \frac{\sin(\Delta \omega \tau)}{\Delta \omega \tau} \cos(\omega_0 \tau) = E \operatorname{sinc}\left(\frac{\pi B \tau}{\tau_u}\right) \cos(\omega_0 \tau),$$

где $R(\tau)$ при $\tau = 0$ – энергия сигнала: $R(0) = U_0^2 \tau_u / 2 = E$.




Рис. 4 – Корреляционная функция ЛЧМ-сигнала

Корреляционная функция ЛЧМ-сигнала имеет лепестковую структуру, совпадающую по форме с огибающей спектра прямоугольного импульса. Характерным параметром КФ является ширина главного лепестка, равная $2\tau_{\rm u}/B$. Очевидно, что чем больше база сигнала, тем уже главный лепесток КФ по сравнению с длительностью сигнала.

Это свойство ЛЧМ-сигнала используется при корреляционной обработке радиолокационных сигналов. То есть, в результате КО длительность сигнала уменьшается в B раз, что позволяет повысить точность измерений и разрешать близко расположенные объекты.

10.3. Радиосигналы в общем виде.

На практике встречаются радиосигналы, образующие в результате модуляции амплитуды и фазы (частоты) несущего колебания по сложному и случайному закону.

Радиосигнал в общем виде:

$$u(t) = U(t)\cos(\omega_0 t + \varphi(t) + \varphi_0),$$

U(t) - амплитудная модуляция, $\varphi(t)$ - угловая модуляция. Эти функции меняются медленно по сравнению с функцией $\cos(\omega_0 t)$, т.е. сигнал является узкополосным.

Для анализа таких сигналов пользуются комплексной огибающей.

Через КО выражение для модулированного сигнала:

$$u(t) = \operatorname{Re} \left[\dot{U}(t) e^{i\omega_0 t} \right],$$

где

$$\dot{U}(t) = U(t)e^{i\varphi(t)+\varphi_0}$$
.

Функция $\dot{U}(t)$, называется комплексной огибающей радиосигнала, и содержит информацию о радиосигнале — изменение амплитуды и фазы во времени (в случае немодулированного сигнала амплитуда постоянная, а в степени экспоненты остаётся только значение начальной фазы). Это позволяет исключить несущую частоту ω_0 , которая известна, при анализе радиосигналов, что упрощает расчёты.

Радиосигнал и его комплексная огибающая.

Спектральная функция комплексной огибающей:

$$S_U(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \dot{U}(t)e^{-i\omega t}dt.$$

Необходимо установить связь между спектральной функцией КО $S_U(\omega)$ и спектральной функцией радиосигнала $S(\omega)$. Применим преобразование Фурье к выражению для КО:

$$S(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \text{Re} \left[\dot{U}(t) e^{i\omega_0 t} \right] e^{-i\omega t} dt.$$

Обозначим $z = \dot{U}(t)e^{i\omega_0 t}$, тогда справедливо неравенство:

$$\operatorname{Re} z = \frac{z + z^*}{2}.$$

Тогда спектральную функцию запишем в виде

$$S(\omega) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \dot{U}(t) e^{-i(\omega - \omega_0)t} dt + \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \dot{U}^*(t) e^{-i(\omega + \omega_0)t} dt.$$

Таким образом, первое слагаемое в выражении $-\frac{1}{2}S_U(\omega-\omega_0)$, второе $-\frac{1}{2}S_U^*(-\omega-\omega_0)$. Тогда следует:

$$S(\omega) = \frac{1}{2} S_U(\omega - \omega_0) + \frac{1}{2} S_U^*(-\omega - \omega_0).$$

Это выражение устанавливает связь между спектральными функциями радиосигнала и его комплексной огибающей. Из него следует, что СФ радиосигнала состоит из двух составляющих, и чтобы её найти, достаточно найти СФ его комплексной огибающей и перенести её с частоты $\omega = 0$ на частоту $\omega = \omega_0$ (первое слагаемое) и $\omega = -\omega_0$ (второе слагаемое), причём при $\omega < 0$ выполняется также операция комплексного сопряжения.

Допустим, что спектр $S(\omega)$ ограничен максимальной частотой ω_m . При условии узкополосности ($\omega_m \ll \omega_0$) взаимным влиянием слагаемых в формуле можно пренебречь и разделить:

$$S(\omega) = \frac{1}{2} S_U(\omega - \omega_0)$$
 при $\omega > 0;$
$$S(\omega) = \frac{1}{2} S_U^*(-\omega - \omega_0)$$
 при $\omega < 0.$

В этом случае ширина спектра - $\Delta \omega_c = 2\omega_m$.




Рис. 4 – Амплитудные и фазовые спектры комплексной огибающей (а, б) и радиосигнала (в, г)

Амплитудный спектр – чётная функция частоты, фазовый спектр – нечётная функция. Однако спектры комплексной огибающей не обязательно симметричны относить оси $\omega=0$.

10.4. Корреляционная функция радиосигнала.

Для радиосигналов, помимо спектральной функции, важно знать их корреляционную функцию для осуществления корреляционного анализа. До этого рассматривались КФ для видеоимпульсов. Необходимо установить связь между КФ видео- и радиоимпульса. КФ сигнала:

$$R(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} u(t)u(t-\tau)dt.$$

Подставим в это выражение формулы для комплексной огибающей сигнала:

$$R(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} \text{Re} \left[\dot{U}(t) e^{i\omega_0 t} \right] \text{Re} \left[\dot{U}(t-\tau) e^{i\omega_0 (t-\tau)} \right] dt.$$

Для произвольных комплексных величин имеет место следующее неравенство:

$$Re[z_1]Re[z_2] = \frac{1}{2}Re[z_1z_2] + \frac{1}{2}Re[z_1^*z_2],$$

тогда выражение для КФ будет иметь вид:

$$R(\tau) = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left[e^{i\omega_0 t} \int_{-\infty}^{\infty} \dot{U}(t) \dot{U}(t-\tau) e^{i2\omega_0 t} dt \right] + \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left[e^{i\omega_0 t} \int_{-\infty}^{\infty} \dot{U}^*(t) \dot{U}(t-\tau) dt \right].$$

Функция U(t) – низкочастотная, т.е. меняется медленно по сравнению с несущим колебание. С учётом этого первый интеграл выражения равен нулю как интеграл от быстро осциллирующей функции. Тогда запишем:

$$R(\tau) = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left[e^{i\omega_0 t} \int_{-\infty}^{\infty} \dot{U}^*(t) \dot{U}(t-\tau) dt \right].$$

Здесь интеграл и есть КФ комплексной огибающей:

$$\dot{R}_{U}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} \dot{U}^{*}(t)\dot{U}(t-\tau)dt.$$

$$R(\tau) = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left[e^{i\omega_0 t} \dot{R}_U(\tau) \right].$$

Это выражение определяет связь между корреляционной функций радиосигнала и его комплексной огибающей.


10.5. Корреляционная функция АМ-сигнала.

В соответствии с выражением выше, КФ амплитудно-модулированного сигнала имеет вид:

$$R(\tau) = \frac{1}{2} R_U(\tau) \cos(\omega_0 \tau),$$

где $R_U(\tau)$ — корреляционная функция огибающей АМ-сигнала U(t); множитель $\frac{1}{2}\cos(\omega_0\tau)$ — корреляционная функция гармонического высокочастотного заполнения. То есть, КФ АМ-сигнала — произведение КФ огибающей и КФ гармонического заполнения.

10.6. Корреляционная функция прямоугольного радиоимпульса.



Puc. 5 – Корреляционная функция прямоугольного импульса

Прямоугольный радиоимпульс имеет огибающую в виде прямоугольного видеоимульса и КФ огибающей в виде треугольного импульса. Тогда его корреляционная функция:

$$R(\tau) = \frac{U^2}{2} (\tau_u - |\tau|) \cos(\omega_0 \tau), \ |\tau| \le \tau_u.$$

Т.е. огибающая КФ совпадает с КФ огибающей радиоимпульса, а сама КФ имеет высоко частотное заполнение – КФ высокочастотного заполнения радиоимпульса.