

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет» РТУ МИРЭА

ЛЕКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ по дисциплине

Цифровые устройства и микропроцессоры

Часть 2 (6 семестр)

Учебный план на весну 2022 г.

Лекций:16Практических занятий:8Лабораторных работ:3Курсовая работа (для групп РССО)

Экзамен

Рекомендуемая литература

Основная

Новожилов О.П. Основы микропроцессорной техники. В 2 т.— М.: ИП Радиософт, 2007. Т. $1.-432~\mathrm{c}.$

Микушин А.В., Сажнев А.М., Сединин В.И. Цифровые устройства и микропроцессоры. — СПб.: БВХ-Петербург, 2010. — 832 с.

Магда Ю.С. Современные микроконтроллеры. Архитектура, програм-мирование, разработка устройств. — М.: ДМК, 2010. — 228 с.

Дополнительная

Джозеф Ю. Ядро Cortex-M3 компании ARM. Полное руководство / Джозеф Ю; пер. с англ. A.B.Евстифеева. — М.: Додэка-XXI, 2012. — 552 с.

Trevor Martin. The Insider's Guide to the STM32 ARM-based Microcontroller // Hitex (UK) Ltd (www.hitex.com), 2009. Перевод: Ознакомительное руководство по ARM-микроконтроллерам Cortex-M3 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micros/arm/cortex_arh/index.htm.

Carmine Noviello. Mastering STM32 [Электронный ресурс], 2018. https://leanpub.com/mastering-stm32. Перевод: Освоение STM32, 2021. https://vk.com/wall-58310134_11903.

Иванов Р. Лидер по производительности среди ядер Cortex-M4 – STM32F4xx. — Новости электроники, 2012, \mathbb{N}^0 2, с. 17-22.

Керниган Б., Ритчи Д. Язык программирования С. : Пер. с англ. — М.: Издательский дом "Вильямс", 2009. — 304 с.

Методическая

Богаченков А.Н. Цифровые устройства и микропроцессоры [Электронный ресурс]: Методические указания по выполнению лабораторных работ. — М.: МИРЭА — Российский технологический университет, 2019.

Богаченков А.Н. Цифровые устройства и микропроцессоры [Электронный ресурс]: Методические указания по выполнению курсовой работы. — М.: МИРЭА — Российский технологический университет, 2022.

Введение в микропроцессорную технику

Микропроцессор — цифровое устройство, выполненное в виде микросхемы и производящее по загруженной в него программе различные операции (арифметические, логические, ввод-вывод и др.)

Микроконтроллер — содержит процессор (обычно с ограниченными вычислительными возможностями) и различные периферийные модули. Основное предназначение — выполнение задач управления объектами.



В настоящем курсе сделан упор на применение процессоров во встраиваемых системах (примеры подобных устройств приведены выше). Наиболее универсальным, востребованным и распространенным вычислительным ядром является ARM Cortex, ставшее современным индустриальным стандартом. 32-разрядный микроконтроллер, по стоимости практически сравнявшийся с применяемыми ранее 8- и 16-разрядными устройствами, обладает по сравнению с ними значительно большими вычислительными и функциональными возможностями.

Аббревиатура ARM (Advanced RISC Machine, RISC — Reduced Instruction Set Computer) является как названием компании — разработчика вычислительного ядра, так и обозначением микропроцессорной архитектуры. На 32- и 64-разрядных процессорных ядрах от компании ARM Limited базируется практически вся современная мобильная аппаратура. Семейство Cortex на сегодняшний момент является самой последней модификацией ядра ARM. Существуют 3 профиля этого ядра:

Профиль **Cortex-A** (ARMv7-A) — прикладные процессоры, предназначенные для поддержки сложных приложений во встраиваемых операционных системах (Linux, Windows, Android, iOS и др.). Основные потребители — современные смартфоны, планшеты.

Профиль **Cortex-R** (ARMv7-R) — высокопроизводительные процессоры, предназначенные для создания устройств, работающих в условиях жёсткого реального времени (автомобили, накопители, технологические установки и т.п.).


Профиль **Cortex-M** (ARM∨7-M) — процессоры для бюджетных приложений, в которых помимо высокой производительности критичными являются стоимость, энергопотребление, время реакции, простота использования. Профиль, в свою очередь, имеет модификации: М0, М1, М3, М4, М7, различающиеся дополнительными наборами команд и производительностью.

Отличительными признаками ядра ARM являются наилучшие соотношения параметров: производительность / энергопотребление, производительность / стоимость.

Освоение микропроцессорной техники в настоящем курсе базируется на платформе ARM Cortex-M4. Основные производители микроконтроллеров с подобным ядром: STMicroelectronics (выпускает наибольшее количество различных модификаций), NXP, Texas Instruments, Microchip (Atmel), Cypress, Silicon Laboratories, GigaDevice, Holtek, Infineon, Nuvoton, Toshiba, Renesas и др. (есть также и российские фирмы).


В лабораторном практикуме используется отладочная плата, построенная на процессоре фирмы STMicroelectronics (микросхема имеет 144 вывода, размещена на нижней стороне платы):





Введение в разработку и отладку программ

Программа, исполняемая процессором — последовательность команд, размещенная в памяти. Команды представляются в виде машинного двоичного кода различной разрядности. Выборка, дешифрация, исполнение команд осуществляется как последовательно, так и с использованием переходов-ветвлений.



Основные типы команд:

- чтение из памяти/регистра, ввод из порта (направление передачи в процессор);
- запись в память/регистр, вывод в порт (направление передачи из процессора);
- арифметические, логические и некоторые специальные операции с многоразрядными данными и отдельными битами обработка данных;
- проверка условий (=, <, >, состояние бит и др.);
- ветвления: переходы и вызовы подпрограмм, могут быть безусловными и условными.

Пользовательская программа, содержащая подобные низкоуровневые операции, использует язык ассемблера (язык низкого уровня). Почти каждая команда ассемблера эквивалентна команде на машинном языке процессора.

Языки высокого уровня используют более абстрактное представление структур данных и операций над ними.

При наличии исходного текста на одном из языков программирования получение исполняемого кода требует как минимум следующих двух стадий:

Компиляция. Перевод конструкций языка в машинный код, часто с промежуточным преобразованием в язык ассемблера. Для каждого исходного модуля создается свой так называемый объектный модуль. В таком модуле помимо кода содержится таблица перекрестных ссылок на другие модули и библиотеки.

Компоновка. Отдельная программа — компоновщик (другие названия: редактор связей, "линковщик", "линкер") — собирает объектные модули, в том числе из стандартных библиотек, в единый исполняемый модуль, заменяя перекрестные ссылки реальными адресами.

На данных этапах выявляются и устраняются синтаксические (формальные) ошибки. Для поиска логических ошибок (обычно связаны с "человеческим" фактором) используются средства отладки. Наиболее простое — симуляция, когда компьютерная программа моделирует работу реального процессора. При этом возможно пошаговое (пооператорное или покомандное) выполнение программы, остановка в заданных точках, просмотр содержимого переменных, регистров, памяти и др. Главные недостатки — сложность или даже невозможность моделирования других модулей системы, кроме вычислительного

ядра, сложность имитации внешних воздействий/сигналов, низкая скорость выполнения программы и другие неудобства. Данный вид отладки используется в ряде проектов при проведении лабораторного практикума. Принципы отладки реальных устройств будут рассмотрены позднее.

Фрагмент текста программы на языке ассемблера

```
label
   LDRH
           R3,[R1],#0x02
                             //Чтение из памяти с адресом в R1 в регистр R3 с автоувеличением R1
   STR
           R3,[R0,#0x0C]
                             //Пересылка из регистра R3 по адресу (R0 + 0x0C)
   SUBS
           R2,R2,#1
                             //Уменьшение содержимого регистра R2 на 1 с установкой признаков
   BNE
           label
                             //Если не 0 (в предыд.операции), переход на команду с меткой label
                             //Возврат в вызывающую программу по адресу в регистре связи LR
   ВХ
           LR
```

Фрагмент листинга после компиляции и дизассемблирования

Адрес	Машинный код	Команда	Операнды
0x08000100	F8313B02	LDRH	r3,[r1],#0x02
0x08000104	60C3	STR	r3,[r0,#0x0C]
0x08000106	1E52	SUBS	r2,r2,#1
0x08000108	D1FA	BNE	(0x08000100)
0x0800010A	4770	BX	lr

Сравнительная оценка языков программирования

Самостоятельно предлагается заполнить следующую таблицу:

Характеристика	Язык ассемблера	Язык высокого уровня
Трудоемкость программирования		
Наглядность представления данных		
Доступность ресурсов процессора		
Контроль за распределением памяти		
Автовыявление ошибок		
Размер откомпилированной программы		
Быстродействие		
Зависимость от типа процессора		

Введение в программирование микропроцессорных систем

Форматы чисел в микроконтроллерах и сигнальных процессорах

Без знака Со знаком, 1 байт Со знаком, 2 байта Дробный 1.15 16-ричный Двоичный 0 <t< th=""><th>Десяти</th><th colspan="2">Десятичный целочисленный</th><th colspan="2">Десятичный</th><th colspan="3"></th></t<>	Десяти	Десятичный целочисленный		Десятичный				
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	For allaka	Со знаком,	Со знаком,	дробный	16-ричный	Двоичный		
1 1 1 0.0000305 1 0001 2 2 2 0.0000610 2 0010 3 3 3 0.0000916 3 0011 4 4 4 0.0001221 4 0100 5 5 5 0.0001831 6 0110 6 6 6 0.000136 7 0111 7 7 7 0.0002141 8 1000 9 9 9 0.0002244 9 1001 10 10 10 0.0003557 A 1010 11 11 11 11 0.000357 B 1011 12 12 12 0.0003662 C 1100 13 3 3 13 0.0003667 D 1110 14 14 14 0.0003667 D 1110 15 15 15 15 0.0003663	рез знака	1 байт	2 байта	1.15				
1 1 1 0.0000305 1 0001 2 2 2 0.0000610 2 0010 3 3 3 0.0000916 3 0011 4 4 4 0.0001221 4 0100 5 5 5 0.0001831 6 0110 6 6 6 0.000136 7 0111 7 7 7 0.0002141 8 1000 9 9 9 0.0002244 9 1001 10 10 10 0.0003557 A 1010 11 11 11 11 0.000357 B 1011 12 12 12 0.0003662 C 1100 13 3 3 13 0.0003667 D 1110 14 14 14 0.0003667 D 1110 15 15 15 15 0.0003663								
2 2 2 0.0000610 2 0010 3 3 0.0000916 3 0011 4 4 4 0.0001221 4 0100 5 5 5 0.0001526 5 0101 6 6 6 6 0.0001831 6 0110 7 7 7 0.0002136 7 0111 8 8 8 0.0002241 8 1000 9 9 9 0.0002747 9 1001 10 10 10 0.0003562 A 1010 11 11 11 0.0003562 C 1100 13 13 13 13 0.0003662 C 1100 13 13 13 0.0003662 C 1100 13 13 13 0.0004878 F 1111 16 16 16 0.0004883 10 100000 <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td></td>	0	0	0		0			
3 3 3 0.0000916 3 0011 4 4 4 0.0001221 4 0.100 5 5 5 0.0001526 5 0.101 6 6 6 0.0001831 6 0.110 7 7 7 0.0002144 8 1000 9 9 9 0.0002747 9 1001 10 10 10 0.0003357 B 1011 11 11 11 10 0.0003357 B 1011 12 12 12 0.0003662 C 1100 13 13 13 0.0003967 D 1101 14 14 14 0.0004272 E 1110 15 15 15 0.0004883 10 10000 126 126 126 0.0038452 7E 0111 1111 128 -127 127 127 0.0038757 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>=</td> <td></td>					=			
4 4 4 0.0001221 4 0100 5 5 5 0.0001526 5 0101 6 6 6 0.0001831 6 0110 7 7 7 0.0002136 7 0111 8 8 8 0.0002441 8 1000 9 9 9 0.0002747 9 1001 10 10 10 0.0003357 B 1010 11 11 11 0.0003357 B 1011 12 12 12 0.0003662 C 1100 13 13 13 0.0003967 D 1110 14 14 14 14 0.0004578 F 1111 15 15 15 0.0004578 F 1111 16 16 16 0.0038652 7E 0111 1111 127 127 127 0.0038757 7F				0.0000610		0010		
5 5 5 0.0001526 5 0101 6 6 6 0.0001831 6 0110 7 7 7 0.0002136 7 0111 8 8 8 0.0002441 8 1000 9 9 9 0.000352 A 1010 10 10 10 0.0003552 A 1010 11 11 11 10 0.0003557 B 1011 12 12 12 0.0003662 C 1100 13 13 13 0.0003967 D 1101 14 14 14 0.0004272 E 1110 15 15 15 0.0004578 F 1111 16 16 16 0.0038452 7E 0111 1110 127 127 127 0.0038757 7F 0111 1111 128 -128 128 0.0039963 80								
6 6 6 0.0001831 6 0.110 7 7 7 0.0002136 7 0.111 8 8 8 8 0.0002441 8 1000 9 9 9 0.0002747 9 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 10003357 B 1011 11 11 11 11 11 11 1000 100003557 B 1011 1011 12 12 1200003662 C 1100 13 13 13 0.0003967 D 1101 14 14 14 0.0004578 F 1111 16 16 16 16 0.0004578 F 1111 127 127 127 0.0038452 7E 0111 1110 127 127 127 0.0038452 7E 0111 1110 127 127 127 0.00386757 7F 0111 1111 128								
7 7 7 0.0002136 7 0111 8 8 8 0.0002441 8 1000 9 9 9 9 0.0002747 9 1001 10 10 10 0.0003052 A 1010 11 11 11 0.0003662 C 1100 13 13 13 0.0003662 C 1100 13 13 13 0.0003967 D 1101 14 14 14 0.0004578 F 1111 16 16 16 0.0004883 10 10000 126 126 126 0.0038452 7E 0111 1110 127 127 127 0.0038757 7F 0111 1111 128 -128 128 0.003963 80 1000 0000 129 -127 129 0.003968 81 1000 0000 254 -2 254 0.								
8 8 8 0.0002441 8 1000 9 9 9 0.0002747 9 1001 10 10 10 0.0003052 A 1010 11 11 11 11 0.0003357 B 1011 12 12 12 0.0003662 C 1100 13 13 13 0.0003967 D 1101 14 14 14 10.0004578 F 1110 15 15 15 0.0004578 F 1111 16 16 16 0.0038452 7E 0111 1110 126 126 126 0.0038757 7F 0111 1111 127 127 127 0.0038757 7F 0111 1111 128 -128 128 0.0039368 81 1000 0000 129 -127 129 0.0039368 81 1000 0000 25								
9 9 9 9 100 10 10 10 0.0003052 A 1010 11 11 11 11 11 0.0003357 B 10111 12 12 12 12 0.0003662 C 1100 13 13 13 13 0.0003967 D 1101 14 14 14 14 0.0004272 E 11110 15 15 15 15 0.0004578 F 1111 16 16 16 0.0004883 10 10000000 126 126 126 0.0038452 7E 0111 111 128 -128 128 0.0039063 80 1000 0000 129 -127 129 0.0038757 7F 0111 1111 128 -128 128 0.0039063 80 1000 0000 129 -127 129 0.0039368 81 1000 0000 1254 -2 254 0.0077515 FE 1111 111 1255 -1 255 0.007820 FF 11111 111 256 257 257 0.007820 FF 11111 1111 256 3 257 0.0078430 101 0000 0001 0000 0000 14096 4096 0.1250000 1000 0001 0000 0000 0000 16384 16384 0.500000 4000 0100 0000 0000 0000 16384 16384 0.500000 4000 0100 0000 0000 0000 16384 -32766 0.9999390 7FFE 0111 1111 1111 1110 111 32768 32767 32767 0.9999695 7FFF 0111 1111 1111 1110 111 32768 -32768 -1 8000 1000 0000 0000 0000 149152 -16384 -0.5000000 C000 1100 0000 0000 0000								
10 10 10 0.0003052 A 1010 11 11 11 0.0003357 B 1011 12 12 12 0.0003662 C 1100 13 13 13 0.0003967 D 1101 14 14 14 0.0004272 E 1110 15 15 15 0.0004578 F 1111 16 16 16 16 0.0038452 TE 0111 1110 126 126 126 0.0038452 TE 0111 1110 127 127 127 0.0038757 7F 0111 1111 128 -128 128 0.0039063 80 1000 0000 129 -127 129 0.0039368 81 1000 0000 254 -2 254 0.0077515 FE 1111 1110 256 256 0.0078125 100 0000 0001 0000 0000								
11 11 11 11 0.0003357 B 1011 12 12 12 0.0003662 C 1100 13 13 13 0.0003967 D 1101 14 14 14 0.0004272 E 1110 15 15 15 0.0004878 F 1111 16 16 16 0.0004883 10 10000 126 126 126 0.0038452 7E 0111 1110 127 127 127 0.0039063 80 1000 0000 129 -128 128 0.0039063 80 1000 0000 254 -2 254 0.0077515 FE 1111 1110 255 -1 255 0.0077820 FF 1111 1111 256 256 0.0078430 101 0000 0001 0000 0000 257 257 0.0078430 101 0000 0001 0000 0000 4096 4096 0.12								
12 12 12 0.0003662 C 1100 13 13 0.0003967 D 1101 14 14 14 14 0.0004578 F 1111 15 15 15 15 0.0004578 F 11111 16 16 16 0.0038452 7E 0111 1110 127 127 127 0.0038757 7F 0111 1111 128 -128 128 0.0039063 80 1000 0000 129 -127 129 0.0039368 81 1000 0000 254 -2 254 0.0077515 FE 1111 1110 255 -1 255 0.0078125 100 0000 0001 0000 0000 257 257 0.0078430 101 0000 0001 0000 0000 4096 4096 0.1250000 1000 0001 0000 0000 0000 8192 8192 0.2500000 2000 0010 0000 0000 0000 32766 327								
13 13 13 0.0003967 D 1101 14 14 14 0.0004272 E 1110 15 15 15 0.0004578 F 1111 16 16 16 0.0004883 10 10000 126 126 126 0.0038452 7E 0111 1110 127 127 127 0.0038757 7F 0111 1111 128 -128 128 0.0039063 80 1000 0000 129 -127 129 0.0039368 81 1000 0001 254 -2 254 0.0077515 FE 1111 1110 255 -1 255 0.0077820 FF 1111 1111 256 256 0.0078430 101 0000 0001 0000 0000 4096 4096 0.1250000 1000 0001 0000 0000 0000 8192 8192 0.2500000 2000 0010 0000 0000 0000 32766 32766 0.99993								
14 14 14 0.0004272 E 1110 15 15 15 0.0004578 F 1111 16 16 16 0.0004883 10 10000 126 126 126 0.0038452 7E 0111 1110 127 127 127 0.0038757 7F 0111 1111 128 -128 128 0.0039063 80 1000 0000 129 -127 129 0.0039368 81 1000 0000 254 -2 254 0.0077515 FE 1111 1110 255 -1 255 0.0078125 100 0000 0001 0000 0000 257 256 257 0.0078125 100 0000 0001 0000 0000 256 257 0.0078125 100 0000 0001 0000 0000 0000 8192 8192 0.2500000 1000 0010 0000 0000 0000 0000 32766 32766 0.9999390 7FFE 0111 1111 1111 1111								
15 15 15 0.0004578 F 1111 16 16 16 0.0004883 10 10000 126 126 126 0.0038452 7E 0111 1110 0.0038757 7F 0111 1111 0.0038757 7F 0111 1111 0.000000 0.00000 0.00000 0.00000 0.0000								
16 16 16 0.0004883 10 1 0000 126 126 126 0.0038452 7E 0111 1110 127 127 127 0.0038757 7F 0111 1111 128 -128 128 0.0039063 80 1000 0000 129 -127 129 0.0039368 81 1000 0001 254 -2 254 0.0077515 FE 1111 1110 255 -1 255 0.0077820 FF 1111 1111 256 256 0.0078125 100 0000 0001 0000 0000 257 257 0.0078430 101 0000 0001 0000 0000 4096 4096 0.1250000 1000 0001 0000 0000 0000 8192 8192 0.2500000 2000 0010 0000 0000 0000 16384 16384 0.5000000 4000 0100 0000 0000 0000 32767 32767 0.9999695 7FFF 0111 1111 1111 1111 1111 32768								
126 126 126 0.0038452 7E 0111 1110 127 127 127 0.0038757 7F 0111 1111 128 -128 128 0.0039063 80 1000 0000 129 -127 129 0.0039368 81 1000 0001 254 -2 254 0.0077515 FE 1111 1110 255 -1 255 0.0077820 FF 1111 1111 256 256 0.0078125 100 0000 0001 0000 0000 0001 4096 4096 0.1250000 1000 0001 0000 0000 0000 0000 8192 8192 0.2500000 2000 0010 0000 0000 0000 0000 16384 16384 0.5000000 4000 0100 0000 0000 0000 0000 32766 32766 0.9999390 7FFE 0111 1111 1111 1111 1111 32768 -32768 -1 8000 1000 0000 0000 0000 0000 32769 -32767 -0.9999695								
127 127 127 0.0038757 7F 0111 1111 128 -128 128 0.0039063 80 1000 0000 129 -127 129 0.0039368 81 1000 0000 254 -2 254 0.0077515 FE 1111 1110 255 -1 255 0.0078125 100 0000 0001 0000 0000 257 257 0.0078430 101 0000 0001 0000 0000 4096 4096 0.1250000 1000 0001 0000 0000 0000 8192 8192 0.2500000 2000 0010 0000 0000 0000 16384 16384 0.5000000 4000 0100 0000 0000 0000 32766 32767 0.9999390 7FFE 0111 1111 1111 1111 1111 32768 -1 8000 1000 0000 0000 0000 0000 32769 -32767 -0.9999695 7FFF 0111 1111 1111 1111 1111 49152 -16384 -0.5000000 C000 1100 0000 0000 0000	16	16	16	0.0004883	10	1 0000		
127 127 127 0.0038757 7F 0111 1111 128 -128 128 0.0039063 80 1000 0000 129 -127 129 0.0039368 81 1000 0000 254 -2 254 0.0077515 FE 1111 1110 255 -1 255 0.0078125 100 0000 0001 0000 0000 257 257 0.0078430 101 0000 0001 0000 0000 4096 4096 0.1250000 1000 0001 0000 0000 0000 8192 8192 0.2500000 2000 0010 0000 0000 0000 16384 16384 0.5000000 4000 0100 0000 0000 0000 32766 32767 0.9999390 7FFE 0111 1111 1111 1111 1111 32768 -1 8000 1000 0000 0000 0000 0000 32769 -32767 -0.9999695 7FFF 0111 1111 1111 1111 1111 49152 -16384 -0.5000000 C000 1100 0000 0000 0000	126	126	126	0.0038452	7E	0111 1110		
129 -127 129 0.0039368 81 1000 0001 254 -2 254 0.0077515 FE 1111 1110 255 -1 255 0.0077820 FF 1111 1111 256 256 0.0078125 100 0000 0001 0000 0000 257 257 0.0078430 101 0000 0001 0000 0000 4096 4096 0.1250000 1000 0001 0000 0000 0000 8192 8192 0.2500000 2000 0010 0000 0000 0000 16384 16384 0.5000000 4000 0100 0000 0000 0000 32766 32767 0.9999390 7FFE 0111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 32768 -1 8000 1000 0000 0000 0000 0000 32769 -32767 -0.9999695 8001 1000 0000 0000 0000 49152 -16384 -0.5000000 C000 1100 0000 0000 0000 65534 -2 -0.0000610 FFFE 1111 1111 1111 1111 1111 1111								
254 -2 254 0.0077515 FE 1111 1110 255 -1 255 0.0077820 FF 1111 1111 256 256 0.0078125 100 0000 0001 0000 0000 257 257 0.0078430 101 0000 0001 0000 0001 4096 0.1250000 1000 0001 0000 0000 0000 8192 8192 0.2500000 2000 0010 0000 0000 0000 16384 16384 0.5000000 4000 0100 0000 0000 0000 32766 32767 0.9999390 7FFE 0111 1111 1111 1111 32768 -1 8000 1000 0000 0000 0000 0000 32769 -32767 -0.9999695 8001 1000 0000 0000 0000 49152 -16384 -0.5000000 C000 1100 0000 0000 0000 65534 -2 -0.0000610 FFFE 1111 1111 1111 1111	128	-128	128	0.0039063	80	1000 0000		
255 -1 255 0.0077820 FF 1111 1111 256 257 256 257 0.0078125 0.0078430 100 101 0000 0001 0000 0000 0001 0000 0001 4096 4096 0.1250000 1000 0001 0000 0000 0000 0010 0000 0000 8192 0.2500000 2000 0010 0000 0000 0000 0100 0000 0000 0000 0100 0000 0000 0000 0000 0000 0000 32766 32767 32766 32768 -1 8000 0111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 49152 -16384 -0.5000000 C000 1100 0000 0000 0000 0000 0000 65534 -2 -0.0000610 FFFE 1111 1111 1111	129	-127	129	0.0039368	81	1000 0001		
255 -1 255 0.0077820 FF 1111 1111 256 257 256 257 0.0078125 0.0078430 100 101 0000 0001 0000 0000 0001 0000 0001 4096 4096 0.1250000 1000 0001 0000 0000 0000 0010 0000 0000 8192 0.2500000 2000 0010 0000 0000 0000 0100 0000 0000 0000 0100 0000 0000 0000 0000 0000 0000 32766 32767 32766 32768 -1 8000 0111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 49152 -16384 -0.5000000 C000 1100 0000 0000 0000 0000 0000 65534 -2 -0.0000610 FFFE 1111 1111 1111	254	-2	254	0 0077515	FF	1111 1110		
257 0.0078430 101 0000 0001 0000 0001 4096 4096 0.1250000 1000 0001 0000 0000 0000 8192 8192 0.2500000 2000 0010 0000 0000 0000 16384 16384 0.5000000 4000 0100 0000 0000 0000 32766 32767 0.9999390 7FFE 0111 1111 1111 1111 32768 -1 8000 1000 0000 0000 0000 32769 -32767 -0.9999695 8001 1000 0000 0000 0000 49152 -16384 -0.5000000 C000 1100 0000 0000 0000 65534 -2 -0.0000610 FFFE 1111 1111 1111 1111								
257 0.0078430 101 0000 0001 0000 0001 4096 4096 0.1250000 1000 0001 0000 0000 0000 8192 8192 0.2500000 2000 0010 0000 0000 0000 16384 16384 0.5000000 4000 0100 0000 0000 0000 32766 32767 0.9999390 7FFE 0111 1111 1111 1111 32768 -1 8000 1000 0000 0000 0000 32769 -32767 -0.9999695 8001 1000 0000 0000 0000 49152 -16384 -0.5000000 C000 1100 0000 0000 0000 65534 -2 -0.0000610 FFFE 1111 1111 1111 1111								
257 0.0078430 101 0000 0001 0000 0001 4096 4096 0.1250000 1000 0001 0000 0000 0000 8192 8192 0.2500000 2000 0010 0000 0000 0000 16384 16384 0.5000000 4000 0100 0000 0000 0000 32766 32767 0.9999390 7FFE 0111 1111 1111 1111 32768 -1 8000 1000 0000 0000 0000 32769 -32767 -0.9999695 8001 1000 0000 0000 0000 49152 -16384 -0.5000000 C000 1100 0000 0000 0000 65534 -2 -0.0000610 FFFE 1111 1111 1111 1111	256		256	0.0078125	100	0000 0001 0000 0000		
8192 0.2500000 2000 0010 0000 0000 0000 16384 16384 0.5000000 4000 0100 0000 0000 0000 32766 32766 0.9999390 7FFE 0111 1111 1111 1111 32767 0.9999695 7FFF 0111 1111 1111 1111 32768 -1 8000 1000 0000 0000 0000 32769 -32767 -0.9999695 8001 1000 0000 0000 0001 49152 -16384 -0.5000000 C000 1100 0000 0000 0000 65534 -2 -0.0000610 FFFE 1111 1111 1111 1111								
16384 0.5000000 4000 0100 0000 0000 0000 32766 32766 0.9999390 7FFE 0111 1111 1111 1111 32767 0.9999695 7FFF 0111 1111 1111 1111 32768 -1 8000 1000 0000 0000 0000 32769 -32767 -0.9999695 8001 1000 0000 0000 0000 49152 -16384 -0.5000000 C000 1100 0000 0000 0000 65534 -2 -0.0000610 FFFE 1111 1111 1111 1110	4096		4096	0.1250000	1000	0001 0000 0000 0000		
32766 32766 0.9999390 7FFE 0111 1111 1111 1110 32767 0.9999695 7FFF 0111 1111 1111 1111 32768 -32768 -1 8000 1000 0000 0000 0000 32769 -0.9999695 8001 1000 0000 0000 0000 49152 -16384 -0.5000000 C000 1100 0000 0000 0000 65534 -2 -0.0000610 FFFE 1111 1111 1111 1110	8192		8192	0.2500000	2000	0010 0000 0000 0000		
32767 32767 0.9999695 7FFF 0111 1111 1111 1111 32768 -32768 -1 8000 1000 0000 0000 0000 32769 -32767 -0.9999695 8001 1000 0000 0000 0000 49152 -16384 -0.5000000 C000 1100 0000 0000 0000 65534 -2 -0.0000610 FFFE 1111 1111 1111 1111 1111	16384		16384	0.5000000	4000	0100 0000 0000 0000		
32767 32767 0.9999695 7FFF 0111 1111 1111 1111 32768 -32768 -1 8000 1000 0000 0000 0000 32769 -32767 -0.9999695 8001 1000 0000 0000 0000 49152 -16384 -0.5000000 C000 1100 0000 0000 0000 65534 -2 -0.0000610 FFFE 1111 1111 1111 1111 1111	22766		27744	0 0000300	7555	O111 1111 1111 1110		
32768 -32768 -1 8000 1000 0000 0000 0000 0000 32769 -32767 -0.9999695 8001 1000 0000 0000 0000 0001 49152 -16384 -0.5000000 C000 1100 0000 0000 0000 65534 -2 -0.0000610 FFFE 1111 1111 1111 1110								
32769 -32767 -0.9999695 8001 1000 0000 0000 0001 49152 -16384 -0.5000000 C000 1100 0000 0000 65534 -2 -0.0000610 FFFE 1111 1111 1110								
65534 -2 -0.0000610 FFFE 1111 1111 1110								
	49152		-16384	-0.5000000	C000	1100 0000 0000 0000		
	45E24		2	0.0000410	CCCC	1111 1111 1111 1110		
-1 -0.0000303 1111 1111 1111 1111								
	00000		- '	-0.0000303				

Основные типы данных в языке Си

Two years we awareness	Обозначение				
Тип данных, диапазон	Стандарт С/С++	Альтернат. варианты			
8-разрядное целое без знака 0255	unsigned char	uint8_t, uint8, u8, uchar, byte и др.			
8-разрядное целое со знаком -128127	signed char, char	<pre>int8_t, int8, _int8, s8, i8, sbyte</pre>			
16-разрядное целое без знака 065535 (02 ¹⁶ -1)	unsigned short	uint16_t, uint16, u16, USHORT, WORD, WCHAR			
16-разрядное целое со знаком -3276832767 (-2 ¹⁵ 2 ¹⁵ -1)	signed short, short, short int	<pre>int16_t, int16, _int16, s16, i16</pre>			
32-разрядное целое без знака 04294967295 (02 ³² -1)	unsigned long	uint32_t, uint32, u32, ULONG, DWORD, WCHAR32			
32-разрядное целое со знаком -21474836482147483647	signed long, long	<pre>int32_t, int32, _int32, s32, i32, longint</pre>			
64-разрядное целое со знаком -2 ⁶³ 2 ⁶³ -1	long long	int64_t, int64, _int64			
Целое со знаком	int	integer			
Целое без знака	size_t				
32 -разрядное с плавающей точкой $-3.4 \times 10^{38} +3.4 \times 10^{38}$	float	float32_t, float32, single			
64-разрядное с плавающей точкой $\pm 5.0 \times 10^{-324} \pm 1.7 \times 10^{308}$	double	float64_t, float64			
16-разрядное дробное в формате 1.15 $-1.0+1.0$ с дискретностью изм. 2^{-15}	-	q15_t			
32-разрядное дробное в формате 1.31 $-1.0+1.0$ с дискретностью изм. 2^{-31}	-	q31_t			
Булев [false, true] или [0, 1] или [0, не 0]	bool	Boolean, BOOL			


Разрядность типа данных int зависит от разрядности процессора и компилятора. Для ядра ARM Cortex-M тип int является 32-разрядным и эквивалентен типу long. Для 8- и 16-разрядных процессоров тип int, как правило, имеет размер 16 бит.

Обычно ключевое слово signed опускают, так как по умолчанию целые числа считаются знаковыми.

Дробные форматы в стандартном языке Си отсутствуют, аппаратно поддерживаются только в сигнальных процессорах, в других случаях объявляются как целочисленные (q15_t cootветствует short, q31_t - long). С такими дробными данными процессор работает как с целыми, а особенности вычислительных операций и приведение к диапазону -1.0...+1.0 реализуются в библиотечных подпрограммах.


Число с плавающей точкой (вещественное) по стандарту IEEE 754 определяется в виде $C = (-1)^S 2^e 1.f$, где S - 3нак числа, e - 6смещенный порядок (целое положительное число), 1 - 6 целая часть мантиссы (присутствует неявно), f - 6 мантисса.

Одинарная точность:



e = 1...254 — соответствует реальному диапазону порядков -126...127

Двойная точность:



e = 1...2046 — соответствует реальному диапазону порядков -1022...1023

При операциях с плавающей точкой результат всегда является приближенным. Не рекомендуется использование вещественных данных при целочисленных операциях.

Булев тип bool физически может быть представлен одним битом, однако в большинстве случаев компиляторы определяют такой тип как однобайтовое или просто целое число (доступ к отдельным битам обычно более медленный, чем к словам).

В языке имеется также стандартный тип void, используемый для обозначения пустого списка аргументов, отсутствия возвращаемого функцией значения, а также указателя на произвольный тип, например:

```
bool func1 (void);
bool func2 (void* argument);
```

Типы данных могут переобъявляться в пользовательских проектах, например, часто используются такие обозначения, как int32, uint32, s32, u8, u16, u32 и т.п., например, типы данных, используемые в программах для процессоров с ядром ARM, объявлены в заголовочных файлах следующим образом:

```
typedef signed short int16_t;
typedef unsigned int uint32_t;
```

Непосредственно ядром Cortex-M поддерживаются операции с 8-/16-/32-разрядными данными, а также с 64-разрядными целочисленными операндами в командах умножениянакопления (как правило, эти операции выполняются за 1 такт). Блок обработки с плавающей точкой в Cortex-M4 оперирует только с 32-разрядными данными (float) и не во всех модификациях процессоров имеется в наличии. Для других форматов используются библиотечные подпрограммы.

Примеры записи констант:

```
123, -45,
                            - целочисленная со знаком (обычно имеет тип int)
    678u
                            - целочисленная без знака
    0x9ABC
                            – целочисленная в 16-ричной форме
     2.34, -.005f, 1.9e-4
                            – вещественная (суффикс f для типа float)
     'a', '\n'
                            – символьная (обычно типа char)
     "good"
                            – строковая
    enum my_mode { constA, constB, constE } - перечислимый тип
Примеры объявления массивов:
     int ab[100];
                              // Массив из 100 элементов типа int
    uint8_t cd[4][16];
                              // Двумерный массив 8-разрядных элементов
```

Пример объявления структуры (объединения разнородных данных в один объект):

```
struct my_object
{ int N;
   char name[16];
   float param;
};
```

Примеры объявления указателей:

```
float *ef; // Указатель на элементы типа float
my_object *gh; // Указатель на объект (например, структуру)
Void *pointer; /* Указатель на произвольный объект — при операциях
записи-чтения необходимо приведение к указателю
на конкретный объект */
```

Символам всегда соответствуют числовые коды — одно- или двухбайтовые. Распространенным стандартом является таблица ASCII, ее фрагменты представлены ниже (для символов кириллицы используется 8-битовая кодировка Windows-1251).

	0x0	0x1	0x2	0x3	0x4	0x5	0x6	0x7	0x8	0x9	0xA	0xB	0xC	0xD	0xE	0xF
0x00 (0)								\a		\t	\n			\r		
0x10 (16)																
0x20 (32)		!	"	#	\$	%	&	ſ	()	*	+	,	-	•	/
0x30 (48)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	;
0x40 (64)	@	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	I	J	K	L	М	N	0
0x50 (80)	Р	Q	R	S	Т	U	V	W	Х	Υ	Z	[\]	^	_
0x60 (96)	`	а	b	С	d	е	f	g	h	i	j	k	1	m	n	0
0x70 (112)	р	q	r	S	t	u	V	W	х	У	z	{		}	~	DEL
• • •																
0xC0	Α	Б	В	Γ	Д	Е	Ж	3	И	Й	K	Л	М	Н	0	П
0xD0	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я
0×E0	а	6	В	Γ	Д	e	Ж	з	И	й	K	Л	М	н	0	П
0xF0	р	С	Т	у	ф	Х	Ц	Ŧ	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	я

Пример записи строки "МИРЭА" в виде 6-элементного массива (с завершающим 0):

```
char name[] = \{0xCC, 0xC8, 0xD0, 0xDD, 0xC0, 0x00\};
```

Приведенная строка эквивалентна следующему строковому литералу:

```
char* name = "MUPAA";
```

В обоих примерах имя name является указателем (адресом) на начало последовательности кодов символов.

В современных операционных системах общепринятым является двухбайтовое представление символов, например, в кодировке Unicode:

```
0x0000...0x007F — соответствует символам с кодами 0x00...0x7F таблицы ASCII; 0x0410...0x044F — символы A...Я (без Ë), a...Я (без Ë); 0x2200...0x22FF — символы математических операций и т.д.
```

Для работы с однобайтовыми символами обычно используется тип char, с двухбайтовыми — wchar_t (является стандартным типом в C++, соответствует unsigned short).

Приведение (преобразование) типов данных

Арифметические и логические операции всегда выполняются с данными одного типа. Если в операции участвуют различные типы, то компилятор осуществляет их неявное преобразование к более сложному типу (к большей разрядности, целого к плавающей точке и др.). Присвоение значений одного типа другому также сопровождается неявным приведением к конечному типу, причем в ряде случаев, например, если двухбайтовое значение присваивается однобайтовой переменной или вещественное число преобразуется в целое, возможна потеря части данных. В подобных случаях компилятор может выдавать предупреждения и сообщения об ошибках.

Всегда предпочтительно явное приведение типов при написании операторов программы. В языке Си новый тип указывается в скобках перед переменной или выражением:

```
int x = 1;
float result1 = x/2; // Результат целочисленного деления равен 0!
float result2 = (float)x/2; // Здесь результат равен 0.5
```

Пример преобразования типа указателя:

Основные операции в языке Си

Операция	Направление приоритета	Назначение
::		Разрешение области видимости
()[]> ++	\rightarrow	Группировка, индекс массива, прямое и косвенное членство, инкремент и декремент постфиксные
! ~ + - ++ & * (mun) sizeof	←	Логическое отрицание, инверсия, унарный +, унарный -, инкремент и декремент префиксные, адрес, разыменование, приведение типа, размер в байтах
.* ->*	\rightarrow	Выбор члена класса
* / %	\rightarrow	Умножение, деление, остаток от деления
+ -	\rightarrow	Сложение, вычитание
<< >>	\rightarrow	Сдвиг влево, сдвиг вправо
< <= >= >	\rightarrow	Меньше, меньше или равно, больше или равно, больше
== !=	\rightarrow	Равно, не равно
&	\rightarrow	Поразрядное "И" (лог. умножение, конъюнкция)
^	\rightarrow	Поразрядное исключающее "ИЛИ" (неравнозначность)
1	\rightarrow	Поразрядное "ИЛИ" (лог. сложение, дизъюнкция)
&&	\rightarrow	Логическое "И"
П	\rightarrow	Логическое "ИЛИ"
?:	←	Условная операция
= *= /= %= += -= &= ^= = <<= >>=		Простое присваивание и присваивание с операцией
,	\rightarrow	Последовательное вычисление

В верхней строке таблицы приведены операции с наивысшим приоритетом, далее вниз по строкам приоритетность убывает. Если в выражении несколько операций имеют один и тот же уровень приоритета, они выполняются в порядке, указанном направлением стрелки в таблице (слева направо или справа налево).

Логические поразрядные (побитовые) операции

Функция	Математич. запись	Таблица истинности	Логический элемент	Команда или оператор	Пример	Назначение
Инверсия, операция "НЕ"	$y = \overline{x}$	$\begin{array}{c c} X & Y \\ \hline 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{array}$	x — 1 — y	ARM: MV N Язык Си: ~	0011 1100= 1100 0011	Инверсия всех разрядов
Логическое умножение, конъюнкция, операция "И"	$y = x_1 \land x_2$ или $y = x_1 & x_2$	$\begin{array}{c cccc} X_1 & X_2 & Y \\ \hline 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ \end{array}$	X ₁ & Y	ARM: AND Язык Си: &	^0011 1100 1100 1100 0000 1100	Обнуление отдельных разрядов (маскирование)
Логическое сложение, дизьюнкция, операция "ИЛИ"	$y = x_1 \lor x_2$	$\begin{array}{c cccc} x_1 & x_2 & y \\ \hline 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ \end{array}$	X_1 X_2 Y	ARM: ORR Язык Си:	V 0011 1100 1100 1100 1111 1100	Установка в состояние лог. "1" отдельных разрядов
Неравнозначность, сложение по модулю 2, операция "исключающее ИЛИ"	$y = x_1 \oplus x_2$ или $y = x_1 \forall x_2$	$\begin{array}{c cccc} x_1 & x_2 & y \\ \hline 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ \end{array}$	X_1 =1 Y	ARM: EOR Язык Си:	⊕ 0011 1100 1100 1100 1111 0000	Сравнение кодов. Инверсия отдельных разрядов

Условный оператор

```
if (условие) onepamop 1;
else onepamop 2;
```

При выполнении условия исполняется оператор 1, иначе — оператор 2. Ветвь else может отсутствовать.

Условный оператор

```
переменная = условие ? выражение 1 : выражение 2;
```

При выполнении условия переменной присваивается значение выражения 1, иначе — значение выражения 2.

Оператор-переключатель

```
switch (выражение)
{ case константа 1: операторы 1; break;
  case константа 2: операторы 2; break;
  ...
  case константа N: операторы N; break;
  default: операторы;
}
```

Используется для выбора одного из нескольких вариантов ветвления в зависимости от того, какой константе равно значение выражения. Блок default выполняется, если не найдено ни одного соответствия в ветвях case (допускается его отсутствие).

Оператор цикла с предусловием

```
while (условие) оператор-тело;
```

Вычисления оператора (тела цикла) повторяются, пока условие является истинным (проверяется перед каждой итерацией). Если условие не выполняется изначально, цикл не выполняется ни разу.

Оператор цикла с постусловием

```
do onepamop-meло while (условие);
```

Оператор (тело цикла) выполняется однократно всегда, затем вычисления повторяются, пока условие является истинным.

Оператор пошагового цикла

```
for (нач. выражение; условие; выражение-модификация)
    onepamop-meno;
```

Работает аналогично while — пока выполняется условие. Позволяет дополнительно использовать выражения, например, для задания точного числа повторений. Начальное выражение вычисляется один раз перед входом в цикл, условие — перед каждым началом выполнения оператора-тела цикла, выражение-модификация — каждый раз по завершении оператора-тела цикла,

Оператор пропуска тела цикла

```
continue;
```

Осуществляет пропуск оставшейся части тела цикла и переходит к следующей итерации цикла.

Оператор выхода из цикла / блока

```
break;
```

Осуществляет принудительный выход из циклов while, do-while, for, а также выход из ветвей переключателя switch.

Оператор возврата из подпрограммы

```
return; или return (выражение);
```

Завершает выполнение подпрограммы (функции) и передает управление оператору, следующему после оператора вызова подпрограммы. Выражение присутствует, если функция возвращает значение.

Оператор перехода

```
goto метка;
```

Передает управление оператору, помеченному именем метка:

```
метка: оператор;
```

Переход осуществляется только внутри функции. Удобен, например, для принудительного выхода из вложенных циклов, перехода в определенную точку из разных мест. Но оператор не рекомендуется для использования в программах. Он нарушает принципы структурного и модульного программирования, является потенциальным источником ошибок при наличии локальных переменных.

Оператор определения размера типа данных или объекта

```
sizeof (οδъеκm);
```

Возвращает длину в байтах типа данных, переменной или другого объекта, указанного в скобках. Тип возвращаемого значения: size_t . Примеры использования:

```
x = sizeof (float); // Возвращаемое значение = 4
int16_t buffer[30]; // Объект: массив из 30 двухбайтовых элементов
r = sizeof (buffer); // Возвращаемое значение = 60
```

Некоторые стандартные функции библиотеки языка Си

Для использования функций в программе необходимо подключение заголовочных файлов, в которых эти функции объявлены, например:

```
#include <math.h>
```

Функция printf

Используется для форматированного вывода текстовой информации на стандартное устройство вывода, в зависимости от устройства это может быть дисплей, последовательный порт, накопитель (для микроконтроллеров по умолчанию вывод осуществляется в последовательный порт). Прототип функции (определена в stdio.h):

```
printf (строка формата, список вывода)
```

Строка формата помимо произвольных выводимых символов содержит спецификации формата, используемые для представления данных. В упрощенном виде спецификация имеет вид:

%ширина_поля.точность.символ-спецификатор

Ширина поля и точность могут быть опущены (заданы по умолчанию). Некоторые символы-спецификаторы:

- **d** Знаковое десятичное целое
- **u** Беззнаковое десятичное целое
- х, Х Беззнаковое целое в 16-ричной форме
- **f** Вещественное с десятичной точкой без экспоненты
- е, Е Вещественное с экспоненциальной частью
- **g,G** Знаковое число в формате е или f, исходя из более компактной записи
- с Одиночный символ
- **s** Строка символов

Поле "ширина", если задано, содержит минимальное количество выводимых символов (если у числа меньше символов, оно дополняется пробелами или нулями).

Точность для e, f — количество символов после десятичной точки, для g — максимальное число значащих цифр.

Примеры использования функции:

```
int a = 7890;
float b = 12.3456;
printf("a=%d, a=%6d, a=%06d", a, a, a);
//Будет выведено: a=7890, a= 7890, a=007890
printf("b=%f, b=%6.1f, b=%e, b=%g", b, b, b, b);
//Будет выведено: b=12.345600, b= 12.3, b=1.234560e+01, b=12.3456
```

Функция sprintf

Аналогична функции printf, но первым аргументом является указатель на область памяти, куда и производится вывод. Прототип функции (определена в stdio.h):

```
sprintf (указатель на буфер, строка формата, список вывода) Пример использования функции: char str[128]; // Резервирование строкового буфера в памяти short X = 2, Y = 2; // Начальные значения параметров sprintf(str, "Результат %d \times %d = %d", X, Y, X*Y); // Вывод
```

Функция scanf

Используется для форматированного ввода текстовой информации из стандартного устройства и сохранение в переменных, указанных в списке (определена в stdio.h):

```
scanf (строка формата, список ввода)
```

Строка формата аналогична функции printf.

Функция sin

Вычисляет синус от угла в радианах. Прототипы функции (определены в math.h):

```
double sin (doudle argument);
float sinf (float argument);
```

Функция pow

Осуществляет возведение числа-основания basis в степень exponent. Прототипы функции (определены в math.h):

```
double pow (double basis, double exponent);
float powf (float basis, float exponent);
```

На аргументы накладываются некоторые ограничения, например, для отрицательного основания степень должна быть только целым числом, для нулевого основания степень не может быть отрицательной.

Функции fabs, abs

Определяют абсолютное значение аргумента. Прототипы:

```
double fabs (doudle x); // Определена в math.h
float fabsf (float x); // Определена в math.h
int abs (int x); // Определена в stdlib.h
```

Функция rand

Генерирует случайные числа. Прототип функции:

```
int rand (void); // Определена в stdlib.h
```

При каждом вызове функция возвращает псевдослучайное число в диапазоне от 0 до RAND MAX (в большинстве случаев константа RAND MAX определена как 0x7FFFFFFF).

Использование функций

Использование функций в языке Си связано с тремя моментами:

- объявление функции (другие термины: декларация, прототип) описание формы обращения к функции: типа возвращаемого значения, имени функции, типов формальных аргументов;
- определение (реализация) функции описание выполняемых действий;
- вызов функции с подстановкой фактических аргументов.

Пример объявления:

```
bool func (short* , int);
Пример реализации:

bool func (short* data, int size)
{
   for (int i = 0; i < size; i++)
        if (!PortWrite(*data++)) return false;
   return true;
   }
Пример вызова:
```

result = func (Array, Length);

Вызову функции всегда должно предшествовать либо объявление, либо реализация. Если по тексту программы реализация размещена раньше вызова, объявление может быть опущено. Использование библиотечных (а также и пользовательских) функций, определенных в отдельных файлах или уже скомпилированных библиотеках, требует наличия объявлений, которые обычно располагаются в подключаемых заголовочных файлах.

Функция возвращает только один параметр, но этот параметр, как и входные параметры, могут быть указателями на объекты любых размеров.


Особенности обработки данных в микропроцессорах

Операции над целыми числами

Примеры сложения/вычитания 16-разрядных чисел без знака и со знаком:


Кроме признаков (или флагов) переноса и переполнения в любом процессоре используются признаки знака (точнее: отрицательного знака) и нуля. В более сложных вычислителях имеется ряд и других признаков. Все эти особенности могут возникать в процессе проведения арифметических и логических операций и записываться в виде отдельных битов в специальный регистр состояний/признаков. Регистр обновляется после каждой операции, поэтому для идентификации указанных особенностей необходима проверка требуемых разрядов сразу после операции.

Структура регистра состояний CPSR ядра ARM Cortex-M:




Прохождение сигнала через аналоговое и цифровое устройство

На следующем рисунке демонстрируется работа аналогового устройства при малом и большом сигнале. В последнем случае возможно естественное ограничение (насыщение) сигнала, зависящее как от особенностей выходных цепей устройства, так и напряжения питания.



При обработке цифровых сигналов обычно максимальной положительной и отрицательной амплитудам аналогового сигнала ставят в соответствие предельные значения кода заданной разрядности, например, для знакового 8-разрядного кода: -128...127, для 16-разрядного: -32768...32767. При еще большем увеличении амплитуды, как было показано на числовых примерах выше, возникает переполнение, сигнал не ограничивается, а меняет свой знак. Для реализации такого же поведения как в аналоговом устройстве, при вычислениях используют специальный режим насыщения:



Подобное действие относится к операциям цифровой обработки сигналов и на уровне команд реализовано не во всех вычислительных ядрах. В ядре ARM Cortex-M4 имеются команды ассемблера SSAT (для операций со знаком), USAT (без знака), эквивалентные функции на языке Cu: __ssat(<onepaquy>, <pазрядность>), __usat(<onepaquy>, <pазрядность>). В функциях на языке Cu в аргумент <onepaquy> рекомендуется подставлять не результат ранее выполненных действий, а непосредственно включать формулу самой операции.

Рассмотренные эффекты исследуются в лабораторной работе № 1.