Режимы в линиях связи

СВЧ мощность по линии связи передается от источника (генератора) к нагрузке. Это можно показать схемой, приведенной на рис.



Рис. Схема передачи мощность по волноводу

Мощность от генератора к нагрузке переносится бегущей волной, комплексную амплитуду напряженности электрического поля которой при отсутствии потерь в волноводе можно представить в виде

$$oldsymbol{E}_{ ext{mag}} = oldsymbol{E_0} oldsymbol{e}^{joldsymbol{eta} oldsymbol{z}}.$$

Если нагрузка не согласована с линией передачи, часть мощности отражается от нее и переносится в обратном направлении к генератору отраженной волной. Комплексную амплитуду напряженности электрического поля отраженной волны при отсутствии потерь в волноводе можно представить в виде

$$E_{\text{orp}} = \Gamma_{\text{H}} E_{\mathbf{0}} e^{-j\beta_{\mathbf{Z}}},$$

где $\Gamma_i = \left| \Gamma_i \right| e^{j \varphi_i}$ - комплексный коэффициент отражения нагрузки, $\varphi_{\mu} = \varphi$ аза коэффициента отражения нагрузки.

Падающая и отраженные волны интерферируют в линии передачи и суммарная комплексная амплитуда поля будет равна

$$E_{\Sigma} = E_0 e^{j\beta z} + \Gamma_i E_0 e^{-j\beta z} = E_0 \bigg[\Big(1 - \big| \Gamma_i \big| \Big) e^{j\beta z} + \big| \Gamma_i \big| \Big(e^{j\beta z} + e^{-j\beta z + j\varphi_i} \Big) \bigg].$$

Выражение, стоящее в последнем члене в круглых скобках можно преобразовать к более удобному виду

$$\begin{split} &\left(e^{j\beta z}+e^{-j\beta z+j\varphi_{\ell}}\right)=e^{j\varphi_{\ell}/2}\left(e^{j\beta z-j\varphi_{\ell}/2}+e^{-j\beta z+j\varphi_{\ell}/2}\right)=\\ &=2e^{j\varphi_{\ell}/2}\cos\left(\beta z-\varphi_{\ell}/2\right). \end{split}$$

Тогда суммарное поле в волноводе равно

$$E_{\Sigma} = E_0 \Big[\Big(1 - \big| \Gamma_i \big| \Big) e^{j\beta z} + \big| \Gamma_i \big| 2 e^{j\varphi_i/2} \cos \big(\beta z - \varphi_i/2 \big) \Big].$$

Суммарное поле в волноводе зависит от значения модуля коэффициента отражения нагрузки, который не может превосходить единицу в пассивных устройствах. Теоретически могут встречаться 3 случая. Рассмотрим их.

<u>Случай 1</u>. Пусть $|\Gamma_{i}|$ =0. Тогда

$$E_{\Sigma} = E_{i \dot{a} \ddot{a}} = E_0 e^{j\beta z}$$

При этом амплитуда суммарного поля постоянна в пределах всей линии передачи. Это показано на след. рис. а). Такой характер поведения амплитуды суммарного поля в волноводе называется режимом бегущих волн или режимом полного согласования.

<u>Случай 2</u>. Пусть $|\Gamma_i|$ =1. Тогда

$$E_{\Sigma} = E_0 |\Gamma_i| 2e^{j\varphi_i/2} \cos(\beta z - \varphi_i/2).$$

При этом бегущая волна в волноводе отсутствует. Суммарное поле является полем стоячей волны и амплитуда суммарного поля в волноводе изменяется так, как показано на след. рис. б). Такой характер поведения амплитуды суммарного поля в волноводе называется режимом стоячих волн или режимом полного рассогласования.

Случай 3. Пусть $1>\left|\Gamma_i\right|>0$. Тогда суммарное поле в волноводе будет описываться исходным выражением и состоять из поля бегущей волны с амплитудой

$$E_{\Sigma \hat{a} \hat{a}} = E_0 \Big[\Big(1 - \big| \Gamma_i \big| \Big) \Big]$$

и поля стоячей волны с амплитудой

$$E_{\Sigma} = E_0 \Big[|\Gamma_i| 2 \Big| \cos(\beta z - \varphi_i/2) \Big| \Big].$$

График амплитуды такого поля в волноводе показан на след. рис. в).




Рис. Графики изменения амплитуды суммарного поля в волноводе в различных режимах

Такой характер поведения амплитуды суммарного поля в волноводе называется смешанным режимом или рассогласованным режимом.

Режим поля в волноводе может быть измерен в результате эксперимента с применением измерительной линии.

Количественно режим поля в волноводе полностью определяется комплексным значением $\Gamma_i = \left| \Gamma_i \right| e^{j \varphi_i}$, но на практике удобнее бывает пользоваться величиной коэффициента стоячей волны (КСВ), определяемой непосредственно из результатов измерений

$$KCB = \left| \frac{E_{\Sigma_{MAKC}}}{E_{\Sigma_{MUH}}} \right| = \left| \frac{E_{na\partial} + E_{omp}}{E_{na\partial} - E_{omp}} \right| = \frac{I + |\Gamma_{H}|}{I - |\Gamma_{H}|}.$$

При этом, однако, для полного определения режима необходимо также измерять положение узлов стоячей волны в волноводе.

Симметричные кабели связи

Симметричная пара представляет собой два изолированных проводника (жилы) с одинаковыми конструктивными и электрическими свойствами. Используются проводники высокой электрической проводимостью, большой гибкостью; механической прочностью.

В симметричных цепях для кабельных жил применяется в основном мягкая проволока из меди марки ММ (отожженная мягкая медь) с удельным сопротивлением $\rho = 0.0175~{\rm Om\cdot mm^2/m}$. Диаметр проводника зависит от области применения кабеля:

- для высокочастотных кабелей чаще всего используют проводники диаметром 0,9; 1,05; 1,2 мм;
- для кабелей городских телефонных сетей диаметром $0,32;\ 0,4;\ 0,5;\ 0,7$ мм.

Для предохранения токонесущих жил от соприкосновения между собой применяется изоляция, она позволяет строго фиксировать расположение жил в группе по всей длине кабеля. Изоляционные материалы характеризуются следующими параметрами:

- электрической прочностью $E_{\text{пр}}$ минимальной напряженностью электрического поля, при которой происходит пробой изоляции;
- удельным электрическим сопротивлением при постоянном токе ρ , характеризующим ток утечки диэлектрика;
- диэлектрической проницаемостью є;
- тангенсом угла диэлектрических потерь tgδ, характеризующим потери в диэлектрике.


Материалы, изолирующие токонесущие жилы в кабеле связи, должны иметь высокое удельное сопротивление, малые диэлектрические потери, низкое значение диэлектрической проницаемости, обладать эластичностью. Кроме того, они должны легко поддаваться

технологической обработке, быть стойкими к старению в процессе эксплуатации.

По электроизоляционным характеристикам желательно, чтобы изоляция приближалась к свойствам воздуха ($tg\delta = 0$, $\epsilon = 1$, $\rho = \infty$), который является практически идеальным диэлектриком. В кабелях связи в качестве изоляции применяют комбинированный диэлектрик, состоящий из воздуха и твердого материала, что позволяет выполнять условие симметрии цепей. Наибольшее применение в качестве изоляционного материала в кабелях связи получили кабельная бумага, полистирол, полиэтилен и другие пластмассы. Характеристики основных кабельных диэлектриков приведены в таблице.

- ·				
Диэлектрик	Плотность,	3	U,	tgδ·10-⁴
	г/см ³		кВ/мм	при частоте 1 МГц
кабельная бумага	0,7	22,5	5	400
полистирол	1,05	2,52,7	40	2
полиэтилен сплошной	0,92	2,22,3	30	3
полиэтилен пористый	0,47	1,451,50	610	5
поливинилхлорид	1,261,40	36	30	400

Конструктивное выполнение изоляции на жилах кабеля показано на след. Рис. Изоляция жил в процессе производства кабелей выполняется как



- трубчатая изоляция, выполняется в виде бумажной ленты, наложенной в виде трубки (рисунок а,), бывает и бумажно-пористая изоляция, представляющая собой однородный слой бумаги;
- кордельная изоляция, состоит из корделя (тонкой пластмассовой спирали), расположенного на проводнике, и ленты, которая накладывается поверх корделя (рисунок б,);
- сплошная изоляция, выполняется из сплошного слоя пластмассы (рисунок в, пористая, выполняется из сплошного слоя пенопласта (рисунок, в,);
- баллонная изоляция, представляет собой тонкостенную пластмассовую трубку, внутри которой свободно располагается проводник, трубка периодически по спирали обжимается и надежно удерживает жилу в центре изоляции (рисунок, г, д).


Наибольшее применение в настоящее время имеют следующие виды изо-ляции:

- для кабелей городской связи - трубчатая, выполненная в виде обмотки бумажными лентами, сплошная полиэтиленовая, пористая бумажная (однородный слой бумаги) или полиэтиленовая;

- для симметричных кабелей междугородней связи - кордельностирофлексная, баллонная, кордельно-трубчатая или пористая из полиэтилена.

В последние годы получила широкое распространение трехслойная пленко-пористая полиэтиленовая изоляция. При этом изоляция жилы состоит из трех концентрических слоев полиэтилена низкой плотности. Наружный и внутренний слои представляют сплошное пленочное покрытие. Между ними расположен основной промежуточный слой 3, имеющий вспененную (пористую) структуру.

Отдельные изолированные жилы внутри кабеля скручиваются в группы. При этом отдельные жилы ставятся в одинаковые условия по отношению друг к другу, электромагнитные связи между цепями снижаются, и повышается защищенность их от взаимных и внешних помех. Кроме того, скрутка жил придает дополнительнуюпрочность кабелю при деформации на изгиб. Существует несколько способов скрутки жил в группы, показанные на след. рисунке:



- скрутка парная (а);
- скрутка звездная (б);
- скрутка двойная парная (в);
- скрутка двойная звездная ДЗ (г).

Наиболее экономичной, обеспечивающей лучшую стабильность по параметрам, является скрутка. электрическим звездная Эта скрутка получила преимущественное применение В высокочастотных симметричных кабелях связи. Парная скрутка является наиболее простой в производстве и применяется в основном при изготовлении городских телефонных кабелей.

Другие скрутки не получили широкого применения в существующих конструкциях симметричных кабелей связи из-за увеличения количества технологических операций при производстве кабелей.

Скрученные в группы изолированные жилы систематизируют по определенному закону и объединяют в общий кабельный сердечник. Различают две разновидности кабельной скрутки однородную, отличительным признаком которой является одинаковая структура и одинаковый диаметр всех образующих сердечник элементарных групп; и неоднородную, при которой сердечник кабеля образован из групп, разнородных по структуре и имеющих неодинаковый диаметр. Наибольшее распространение получила однородная скрутка.

В зависимости от характера образования сердечника различают повивную и пучковую системы скрутки. При пучковой скрутке группы

сначала скручиваются в пучки, содержащие по несколько десятков групп (наиболее распространены пучки из 50 и 100 групп), после чего пучки, скручиваясь вместе, образуют сердечник кабеля. Пучковая скрутка в основном применяется для кабелей городских телефонных сетей. В сердечнике повивной скрутки группы располагаются последовательными концентрическими повивами, накладываемыми один на другой поверх центральной группы. При этом смежные повивы должны иметь взаимно противоположные направления скрутки. Для облегчения разделки кабеля (подготовки к монтажу) при его монтаже каждый повив сердечника обматывается по открытой спирали хлопчатобумажной или капроновой пряжей. В каждом повиве есть контрольные группы, расцветка которых резко отличается от расцветки всех остальных групп, расположенных в данном повиве.

Сердечник кабеля, содержащий жилы, покрывают поясной изоляцией и заключают в герметичную оболочку, предохраняющую и защищающую механических воздействий, которые ΜΟΓΥΤ кабель от возникнуть процессе транспортировки, прокладки эксплуатации кабеля. И Влагозащитные кабельные оболочки В зависимости используемого для их изготовления, разделяются на три основные группы:

- металлические;
- пластмассовые;
- металлопластмассовые.

К металлическим оболочкам относятся свинцовые, алюминиевые и стальные. Свинцовые оболочки накладываются на сердечник методом опрессования в горячем виде. Чтобы свинцовая оболочка имела большую твердость и вибростойкость, ее изготавливают из легированного свинца с присадкой 0,4...0,8 % сурьмы.

Алюминиевые оболочки выпрессовывают в горячем виде или изготавливают из ленты со сварным продольным швом при помощи аргоннодуговой сварки или сварки токами высокой частоты. Алюминиевые оболочки легкие, дешевые и обладают высокими экранирующими свойствами. Однако они сильно подвержены электрохимической коррозии, поэтому их защищают сверху полиэтиленовой оболочкой с предварительно наложенным слоем битума.

Стальные оболочки изготавливают путем сварки. Для повышения гибкости их гофрируют, а с целью защиты от коррозии покрывают полиэтиленовой оболочкой.

оболочек наибольшее применение Из пластмассовых получили поливинилхлоридные. Пластмассовые оболочки полиэтиленовые сочетают влагостойкость, стойкость против коррозии, придают кабелю прочность на изгиб и вибростойкость. Однако через пластмассу постепенно проникают водяные пары, что приводит снижению К кабеля. Поэтому сопротивления изоляции полиэтиленовые оболочки используются в кабелях с дополнительной полиэтиленовой изоляцией жил. Поливинилхлоридные оболочки по причине низкой влагостойкости применяются в основном в станционных кабелях, размещаемых в помещениях. Достоинством поливинилхлоридных оболочек является большая огнестойкость.

Из металлопластмассовых оболочек в кабельной технике находит алюмополиэтиленовая оболочка, представляющая полиэтиленовую трубку, металлизированную внутри слоем алюминиевой фольги. При прокладке кабелей непосредственно в земле или в воде они обязательно снабжаются дополнительной защитой. Защита включает защитную подушку, наносимую на оболочку, броневой покров и наружный бронированных Подушка кабелей обычно последовательно наложенных слоев битумного состава и пропитанной кабельной пряжи (джута). Броневой покров выполняется из стальных лент, плоской или круглой стальной проволоки. Поверх брони на кабель накладывается наружный покров, состоящий из пропитанной битумом кабельной пряжи.

В кабелях с алюминиевыми и стальными оболочками, которые сильно подвержены коррозии, применяются усиленные защитные покровы из вязкого подклеивающего битумного слоя и полиэтиленовой наружной оболочки.

Для классификации и удобства использования кабелям присваивается определенное условное обозначение — марка, система условных обозначений, отражающих при помощи букв и цифр основные классификационные признаки и конструктивные особенности кабеля.

Первые одна или две буквы определяют назначение кабеля:

- городские телефонные кабели обозначаются буквой Т;
- магистральные симметричные буквами МК.

Последующие одна или две буквы обозначают особенность конструкции или материал изоляции кабеля:

- звездная скрутка НЧ кабеля обозначается буквой 3;
- кордельно-полистирольная (стирофлексная) изоляция С;
- полиэтиленовая изоляция Π ;
- трубчато-полиэтиленовая Т.

Бумажная изоляция в марке не имеет буквенных обозначений.

Последние одна или две буквы марки кабеля обозначают род защитного покрова:

- голый освинцованный кабель обозначается буквой Г;
- алюминиевая оболочка обозначается буквой А;
- стальная оболочка буквой С или Ст;
- буква Б бронирование кабеля двумя стальными лентами с наружным джутовым защитным покровом;
- K бронирование круглыми оцинкованными проволоками с наружным покровом;
- БГ бронированный голый, т.е. без наружного защитного покрова.

При наличии противокоррозионных изолирующих покровов в подброневой подушке к обозначению прибавляются буквы:

- л слой поливинилхлоридных или других пластмассовых лент;
- 2л два слоя лент, между которыми наложены битум и крепированная бумага;
- п полиэтиленовый шланг;
- в поливинилхлоридный шланг.

При наличии наружных покровов буквы Шп обозначают полиэтиленовый шланг или Шв — поливинилхлоридный шланг. В конце марки кабеля указывают число жил в группе, число групп в сердечнике и диаметр жил. Например, четырех-четверочный кабель с диаметром жил 1,2 мм имеет обозначение 4х4х1,2;

пятисотпарный городской кабель с жилами диаметром 0,4 мм имеет цифровое обозначение: 500х2х0,4.

Ввиду разнообразия типов выпускаемых промышленностью кабелей одинаковые буквы маркировке иногда имеют разный смысл. Например, буквой 3 обозначаются звездная скрутка в низкочастотных кабелях, а также кабели зоновой связи, буквой C «стирофлекс», «сталь» и т.п. Поэтому при необходимости значения букв в каждом отдельном случае можно уточнить по ГОСТ или техническим условиям на кабели.


На первичной магистральной сети связи России протяженность линий передачи по кабелям вида МКС составляет примерно 63% общей протяженности магистральных линий СНГ, на внутризоновой сети – 20%, на соединительных линиях ГТС – 10% от общего объема выпуска кабелей вида МКС.

К кабелям вида МКС относятся следующие типы кабелей:

- MKC 4x4, MKC 7x4 с кордельно-полистирольной изоляцией жил в свинцовой оболочке;
- МКСА 4х4, МКСА 7х4 то же в алюминиевой оболочке;
- МКССт 4х4, МКССт 7х4 то же в стальной гофрированной оболочке.

Кабели с алюминиевой оболочкой имеют поверх алюминия антикоррозийный защитный покров в виде битума и полиэтиленового шланга. Такие кабели имеют в названии дополнительные буквы АШ и маркируются МКСАШп, МКСА-БпШп, МКСАКпШп и т.д. Толщина алюминиевой оболочки при высокочастотной сварке 1,0 мм, при прессовании 1,3 мм.

Параметры кабелей МКС в диапазоне частот аналоговых систем передачи до 500 кГц и цифровых систем передачи до 34 МГц регулирует ГОСТ 15125-92. Конструкция наиболее распространенных симметричных кабелей типа МКС 4х4х1,2 приведена на следующем рисунке.



- 1. наружный покров (джут);
- 2. бронепроволока;
- 3. две ленты крепированной бумаги;
- 4. свинцовая оболочка;
- 5. подушка;
- 6. две бронеленты;
- 7. медная проволока D=0,9 мм;
- 8. полистирольная лента;
- 9. кордель D=0,8 мм;
- 10. цветная х/б пряжа;
- 11. кордель D=0,4 мм;
- 12. токонесущая жила D=1,2 мм;
- 13. центрирующий кордель D=1,1 мм;
- 14. полистирольная лента;
- 15. поясная изоляция

Кабели МКСГ — это ВЧ-кабели в свинцовой оболочке без защитного покро-ва. Они применяются для прокладки в телефонной канализации, коллекторах и тоннелях, на вводах в помещения усилительных станций.

Кабели МКСБ – бронированные стальными лентами, с наружным покровом. Применяются для прокладки в грунтах всех категорий и при пересечении несудоходных, несплавных рек с незаболоченными и устойчивыми пологими берегами.

Кабели МКСК — бронированные круглыми стальными оцинкованными проволоками, с наружным покровом. Прокладываются при пересечении горных рек, судоходных и сплавных рек (включая заболоченные поймы этих рек), а также прокладываются в грунтах, подверженных мерзлотным деформациям.