

Packet Tracer: Ping y rastreo para probar rutas

Topología




Tabla de direccionamiento

Dispositivo	Interfaz	Dirección IPv4	Máscara de subred	Gateway predeterminado
		Dirección/Prefijo IPv6		predeterminado
R1	G0/0	2001:DB8:1:1::1/64		No aplicable
	G0/1	10.10.1.97	255.255.255.224	No aplicable
	S0/0/1	10.10.1.6	255.255.255.252	No aplicable
		2001:DB8:1:2::2/64		No aplicable
	Link-local	FE80::1		No aplicable
R2	S0/0/0	10.10.1.5	255.255.255.252	No aplicable
		2001:DB8:1:2::1/64		No aplicable
	S0/0/1	10.10.1.9	255.255.255.252	No aplicable
		2001:DB8:1:3::1/64		No aplicable
	Link-local	FE80::2		No aplicable
R3	G0/0	2001:DB8:1:4::1/64		No aplicable
	G0/1	10.10.1.17	255.255.255.240	No aplicable
	S0/0/1	10.10.1.10	255.255.255.252	No aplicable
		2001:DB8:1:3::2/64		No aplicable
	Link-local	FE80::3		No aplicable
PC1	NIC			
PC2	NIC			
PC3	NIC			
PC4	NIC			

Objetivos

Parte 1: Probar y restaurar la conectividad IPv4

Parte 2: Probar y restaurar la conectividad IPv6

Situación

En esta actividad, hay problemas de conectividad. Además de recopilar y registrar información acerca de la red, localizará los problemas e implementará soluciones razonables para restaurar la conectividad.

Nota: la contraseña de EXEC del usuario es cisco. La contraseña de EXEC privilegiado es class.

Parte 1: Probar y restaurar la conectividad IPv4

Paso 1: Usar los comandos ipconfig y ping para verificar la conectividad

- Haga clic en PC1 y, a continuación, haga clic en la ficha Desktop > Command Prompt (Escritorio > Símbolo del sistema).
- b. Introduzca el comando **ipconfig /all** para recopilar la información de IPv4. Complete la **tabla de direccionamiento** con la dirección IPv4, la máscara de subred y el gateway predeterminado.
- c. Haga clic en PC3 y, a continuación, haga clic en la ficha Desktop > Command Prompt.
- d. Introduzca el comando **ipconfig /all** para recopilar la información de IPv4. Complete la **tabla de direccionamiento** con la dirección IPv4, la máscara de subred y el gateway predeterminado.
- e. Pruebe la conectividad entre la PC1 y la PC3. El ping debe fallar.

Paso 2: Localice el origen de la falla de conectividad.

- a. Desde la **PC1**, introduzca el comando necesario para rastrear la ruta a la **PC3**. ¿Cuál es la última dirección IPv4 correcta que alcanzó?
- El rastreo finalmente terminará después de 30 intentos. Introduzca Ctrl+C para detener el rastreo antes de los 30 intentos.
- c. Desde la **PC3**, introduzca el comando necesario para rastrear la ruta a la **PC1**. ¿Cuál es la última dirección IPv4 correcta que alcanzó?
- d. Introduzca Ctrl+C para detener el rastreo.
- e. Haga clic en R1 y, a continuación, haga clic en la ficha CLI. Presione ENTRAR e inicie sesión en el router.
- f. Introduzca el comando **show ip interface brief** para obtener una lista de las interfaces y su estado. Hay dos direcciones IPv4 en el router. Una se debió haber registrado en el paso 2a. ¿Cuál es la otra?
- g. Introduzca el comando **show ip route** para obtener una lista de las redes a las que está conectado el router. Observe que hay dos redes conectadas a la interfaz **Serial0/0/1**. ¿Cuáles son?
- h. Repita los pasos 2e a 2g con el R3 y escriba las respuestas aquí.

Observe cómo cambia la interfaz serial para el R3.

i. Ejecute más pruebas si eso permite visualizar el problema. El modo de simulación está disponible.

Paso 3: Proponga una solución para resolver el problema.

- a. Compare sus respuestas del paso 2 con la documentación que tiene disponible para la red. ¿Cuál es el error?
- b. ¿Qué solución propondría para corregir el problema?

Paso 4: Implemente el plan.

Implemente la solución que propuso en el paso 3b.

Paso 5: Verifique que la conectividad esté restaurada.

- a. Desde la PC1, pruebe la conectividad a la PC3.
- b. Desde la **PC3**, pruebe la conectividad a la **PC1**. ¿Se resolvió el problema?

Paso 6: Documentar la solución.

Parte 2: Probar y restaurar la conectividad IPv6

Paso 1: Usar los comandos ipv6config y ping para verificar la conectividad

- a. Haga clic en PC2 y, a continuación, haga clic en la ficha Desktop > Command Prompt.
- b. Introduzca el comando ipv6config /all para recopilar la información de IPv6. Complete la tabla de direccionamiento con la dirección IPv6, el prefijo de subred y el gateway predeterminado.
- c. Haga clic en PC4 y, a continuación, haga clic en la ficha Desktop > Command Prompt.
- d. Introduzca el comando **ipv6config /all** para recopilar la información de IPv6. Complete la **tabla de direccionamiento** con la dirección IPv6, el prefijo de subred y el gateway predeterminado.
- e. Pruebe la conectividad entre la PC2 y la PC4. El ping debe fallar.

Paso 2: Localice el origen de la falla de conectividad.

- a. Desde la PC2, introduzca el comando necesario para rastrear la ruta a la PC4. ¿Cuál es la última dirección IPv6 correcta que se alcanzó?
- El rastreo finalmente terminará después de 30 intentos. Introduzca Ctrl+C para detener el rastreo antes de los 30 intentos.
- c. Desde la **PC4**, introduzca el comando necesario para rastrear la ruta a la **PC2**. ¿Cuál es la última dirección IPv6 correcta que se alcanzó?
- d. Introduzca Ctrl+C para detener el rastreo.
- e. Haga clic en R3 y, a continuación, haga clic en la ficha CLI. Presione ENTRAR e inicie sesión en el router.
- f. Introduzca el comando **show ipv6 interface brief** para obtener una lista de las interfaces y su estado. Hay dos direcciones IPv6 en el router. Una debe coincidir con la dirección de gateway registrada en el paso 1d. ¿Hay alguna discrepancia?
- g. Ejecute más pruebas si eso permite visualizar el problema. El modo de simulación está disponible.

Paso 3: Proponga una solución para resolver el problema.

- a. Compare sus respuestas del paso 2 con la documentación que tiene disponible para la red. ¿Cuál es el error?
- b. ¿Qué solución propondría para corregir el problema?

Paso 4: Implemente el plan.

Implemente la solución que propuso en el paso 3b.

Paso 5: Verifique que la conectividad esté restaurada.

- a. Desde la PC2, pruebe la conectividad a la PC4.
- b. Desde la PC4, pruebe la conectividad a la PC2. ¿Se resolvió el problema?

Paso 6: Documentar la solución.

Tabla de calificación sugerida

Sección de la actividad	Ubicación de la consulta	Posibles puntos	Puntos obtenidos
Parte 1: Probar y restaurar	Paso 1b	5	
la conectividad entre la PC1 y la PC3	Paso 1d	5	
	Paso 2a	5	
	Paso 2c	5	
	Paso 2f	5	
	Paso 2g	5	
	Paso 2h	5	
	Paso 3a	5	
	Paso 3b	5	
Tot	45		
Parte 2: Probar y restaurar	Paso 1b	5	
la conectividad entre la PC2 y la PC4	Paso 1d	5	
	Paso 2a	5	
	Paso 2c	5	
	Paso 2f	5	
	Paso 3a	5	
	Paso 3b	5	
Tot	35		
Puntuación de	20		
Р	100		