

# TALLER DE ROBÓTICA CON ARDUINO

### CÓMO CREAR TU ARDUINO


Muchas veces iniciamos un proyecto experimentando y probando cosas con nuestra placa Arduino y una protoboard. Luego las cosas se ponen un poco más serias y es necesario dar un paso más, por ejemplo fabricando un circuito impreso o shield para contener todos los componentes adicionales al Arduino.

En esta clase vamos a construir un Arduino Uno a medida, es decir, bajo nuestros requerimientos.

»»» Arduino «a medida»

Los escudos (shields) son placas que se pueden conectar en la parte superior de la placa Arduino ampliando sus capacidades. Los escudos siguen la misma filosofía que Arduino: son fáciles de montar y baratos de producir.

»»» Shields
»»» Arduino Shield List








### **ARDUINO SHIELD KICAD**

Librería de componentes esquemáticos y huellas de placas Arduino para KiCad. Actualmente se incluyen:

- Arduino 101 Shield
- Arduino Due Shield
- Arduino Leonardo Shied
- Arduino M0 Shield
- Arduino M0 Pro Shield
- Arduino Mega 2560 Shield
- Arduino Micro Socket
- Arduino Mini Socket
- Arduino Nano Socket
- Arduino Uno Shield
- Arduino Zero Shield

»»» Arduino KiCad Library
»»» KiCad EDA

### **ARDUINO SHIELD KICAD**




### **ARDUINO BREADBOARD**


Investigando en Internet encontraremos varios proyectos para construir una placa Arduino personalizada. Necesitamos construir un circuito mínimo, basado en un microcontrolador ATMEGA328-PU, un cristal de 16MHz, dos capacitores cerámicos y una resistencia.

»»» Arduino Breadboard
»»» Arduino Standalone

### **ARDUINO BREADBOARD**




### **ARDUINO BREADBOARD**



### **FUENTE DE ALIMENTACIÓN**


Nuestra placa Arduino funciona con 5V de corriente continua, por lo que será necesario contar con un regulador de tensión para poder alimentarla desde una batería de 9V o una fuente externa.

## FUENTE DE ALIMENTACIÓN




Una vez que nuestro hardware está terminado, es hora de cargar el **bootloader**. Un microcontrolador generalmente se programa a través de un dispositivo programador, a menos que tenga en su memoria un pequeño firmware que permita instalar un nuevo programa sin la necesidad de un programador externo. Esta es la función del bootloader o gestor de arranque.

Para cargar el bootloader vamos a necesitar una placa Arduino Uno a la que le debemos subir el sketch **ArduinoISP**. Para hacer esto abrimos el sketch desde el menú **Archivo** » **Ejemplos** » **11**. **ArduinoISP** » **ArduinoISP**.



El siguiente paso será conectar la placa Arduino Uno a nuestra placa Arduino:




Ahora es necesario cambiar el programador. Vamos al menú Herramientas » Programador y elegimos la opción Arduino as ISP. Volvemos al menú Herramientas y elegimos la opción Quemar Bootloader.

¡Listo! Tenemos nuestra placa Arduino lista para poder trabajar.


»»» Problemas al cargar el bootloader

### **PRIMERAS PRUEBAS**


Para cargar un sketch a la placa hay que utilizar un adaptador USB/TTL.



### **PRIMERAS PRUEBAS**



## **APLICACIÓN**



### **RECURSOS**

```
»»» Exportar binarios compilados en Arduino
```

- »»» Paperduino: Arduino-Stripboard
- »»» Paperduino: Arduino-Perfboard
- »»» Arduino para el control de robots didácticos

## **CRÉDITOS**

#### **Lucas Martín Treser**

Imtreser@gmail.com – www.automatismos-mdq.com.ar



Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)