


Plano de trabajo

Realizar el siguiente boceto y calcular el área de la región sombreada.




ÁREA = ?

A) 6213

B) 6104

C) 6004

D) 6015



REGIÓN SOMBREADA


Notas

Configuración de acotado automático en las opciones de IntelliSketch.

1. Ir a la pestaña **Abocetar** y, dentro de **IntelliSketch**, hacer clic en **Opciones de IntelliSketch**, como vemos en la imagen.



2. Marcar las tres casillas como vemos en la siguiente imagen.





3. Hacer clic en **Aceptar** para guardar los cambios realizados.

Instrucciones

Paso 1:

Seleccionar **Círculo según centro** y trazar dos círculos de 32 mm y 54 mm de diámetro, partiendo desde el mismo origen.






Paso 2:

Con el comando **Círculo según centro** activo, trazar dos círculos alineados con diámetros de 44 mm y 26 mm.





Con el comando **Smart Dimension**, acotar la distancia de centro a centro a 55 mm.



Paso 4:

Seleccionar el comando **Línea** / y trazar una línea horizontal por debajo de las circunferencias con una longitud de 80 mm, centrada con el punto medio a 65 mm de distancia (para centrar la línea, utilizar la relación **Horizontal/Vertical** †).






Paso 5:

Con el comando **Línea**, trazar dos líneas tangentes con la circunferencia central hasta la línea inferior, como vemos en la figura.


Paso 6:

Con el comando **Línea** / activo, cerrar los bordes inferiores de la figura con una altura de 10 mm.




Paso 7:


Seleccionar el comando **Acuerdo** y realizar la curva en los bordes establecidos en el paso anterior con radio de 8 mm.



Paso 8:


Seleccionar **Círculo según centro** y trazar cuatro circunferencias, dos con diámetros de 14 mm y dos de 26 mm, alineadas horizontalmente con el centro de la circunferencia superior y verticalmente con las líneas tangentes del círculo inferior.







Paso 9:

Seleccionar **Arco por tres puntos** (ubicado en **Arco tangente**) y trazar dos arcos, como vemos en la imagen.



Seleccionar el comando **Tangente** • y relacionar cada
curva con las circunferencias
correspondientes.







Con el comando Smart Dimension

, acotar las curvas con radios de 16 mm.

Paso 10:


Seleccionar el comando **Recortar**, para quitar las líneas innecesarias en el boceto.





Paso 11:

Generar una circunferencia de 14 mm de diámetro a una distancia de 28 mm de la circunferencia media del boceto, alineada verticalmente con la parte media del boceto.



Paso 12:

Seleccionar el comando

Acuerdo para generar dos acuerdos con radios de 9 mm en la parte superior del boceto.


Paso 13:

Para calcular el área del boceto, dirigirse a la pestaña Verificar → Evaluación, elegir el comando

Área Ay, a continuación, seleccionar las regiones que pide el ejercicio.

Área: 6003.60 mm²

¡Listo! Este es el resultado de la actividad.



SIEMENS | Fundación

Todos los recursos educativos de Solid Edge que encontrarán en esta plataforma virtual son **LIBRES Y GRATUITOS.**

¡Las sugerencias siempre serán bienvenidas! Recuerden que pueden escribirnos a:



fundacion.ar@siemens.com

Fundación Siemens Argentina Julián Segundo Agüero 2830, Vicente López, Buenos Aires, Argentina.

